



新機能および変更された機能に関する情報

この章では、『Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS ファブリック エクステンダ コマンドリファレンス』の新機能および変更された機能に関するリリース固有の情報を示します。このマニュアルの最新バージョンは、次のシスコ Web サイトから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/prod_command_reference_list.html

Cisco NX-OS リリース 6.0 に関するその他の情報については、『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Release Notes, Release 6.0』を参照してください。このマニュアルは次のシスコ Web サイトで入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/tsd_products_support_series_home.html

次の表に、『Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS ファブリック エクステンダ コマンドリファレンス』の新機能および変更された機能の要約と参照先を示します。

表 1 リリース 6.0 の新機能と変更点

機能	説明	対象リリース
fex	FEX 2232TM および 2248TPE のサポートが導入されました。	6.1(1)
	FEX 2224TP および 2232P のサポートが導入されました。	5.2(1)
	attach fex コマンドが追加されました。	5.1(1)
	description コマンドが追加されました。	5.1(1)
	feature-set fex コマンドが追加されました。	5.1(1)
	fex コマンドが追加されました。	5.1(1)
	fex associate コマンドが追加されました。	5.1(1)
	install feature-set fex コマンドが追加されました。	5.1(1)
	reload fex コマンドが追加されました。	5.1(1)
	serial コマンドが追加されました。	5.1(1)
	switchport mode fex-fabric コマンドが追加されました。	5.1(1)
	show environment fex コマンドが追加されました。	5.1(1)
	show fex コマンドが追加されました。	5.1(1)
	show fex detail コマンドが追加されました。	5.1(1)

表 1 リリース 6.0 の新機能と変更点 (続き)

機能	説明	対象リリース
	show fex transceiver コマンドが追加されました。	5.1(1)
	show fex version コマンドが追加されました。	5.1(1)
	show running-config fex コマンドが追加されました。	5.1(1)
	show sprom fex コマンドが追加されました。	5.1(1)
	show tech fex all コマンドが追加されました。	5.1(1)
	show tech-support fex コマンドが追加されました。	5.1(1)
	show inventory fex コマンドが追加されました。	4.2(1)
	show version fex コマンドが追加されました。	4.2(1)
	type コマンドが追加されました。	4.2(1)
	show system reset-reason fex コマンドが追加されました。	4.2(1)
	show interface transceiver fex-fabric コマンドが追加されました。	4.0(1a)
	logging fex コマンドが追加されました。	4.0(1a)
	pinning max-links コマンドが追加されました。	4.0(1a)
	beacon コマンドが追加されました。	4.0(1a)