



略語

表 A-1 に、このマニュアルで使用される略語を定義します。

表 A-1 略語

略語	説明
API	Application Program Interface
APM	Automatic Path Migration
CLI	Command-Line Interface (コマンドライン インターフェイス)
HCA	Host Channel Adapter (ホスト チャネル アダプタ)
HSM	High-Performance Subnet Manager
IB	InfiniBand
IPoIB	IP over InfiniBand
ITL	Initiator/Target/LUN (イニシエータ / ターゲット / LUN)
LID	Local ID (ローカル ID)
LU	Logical Unit (論理ユニット)
LUN	Logical Unit Number (論理ユニット番号)
MTBF	Mean Time Between Failure (平均故障間隔)
OFED	OpenFabrics Enterprise Distribution
RAC	Real Application Cluster
RHEL	Red Hat Enterprise Linux
SFS	Server Fabric Switch (サーバファブリック スイッチ)
SLES	SuSE Linux Enterprise Server
SNMP	Simple Network Management Protocol (簡易ネットワーク管理プロトコル)
SRP	SCSI RDMA Protocol
SSH	Secure Shell (セキュア シェル)
VLAN	Virtual Local Area Network (バーチャル LAN)

