



はじめに

対象読者

このマニュアルは、Catalyst スイッチ（以降、スイッチ）およびその他の Cisco ネットワーク デバイス（以降、ネットワーク デバイス）を管理するネットワーキング専門家を対象としています。このマニュアルでは、スイッチは、スイッチ、ルータ、またはアクセス ポイントなどの Cisco ネットワーク デバイスを指します。

このマニュアルを使用する前に、Cisco IOS ソフトウェアの使用を経験し、イーサネットおよびローカル エリア ネットワーキングの概念と用語を理解しておく必要があります。

目的

このマニュアルでは、ネットワークにおける Cisco EnergyWise の設定方法について説明します。次の内容を扱っています。

- Cisco EnergyWise の概念
- 設定手順
- 例
- EnergyWise 固有の Cisco IOS Command-Line Interface (CLI; コマンドライン インターフェイス) コマンド
- トラブルシューティング手順

サポートされているデバイスのリストについては、[付録 A 「サポートされているプラットフォーム」](#)を参照してください。

このマニュアルには、ネットワーク デバイスの取り付け方法の説明はありません。詳細については、お使いのデバイスのハードウェア インストレーション ガイドを参照してください。

標準の Cisco IOS Release 12.2 コマンドについては、[Cisco.com](#) にある Cisco IOS のマニュアル セットを参照してください。

このマニュアルには、スイッチの管理に使用できる組み込みデバイス マネージャまたは Cisco Network Assistant（以降、*Network Assistant*）の Graphical User Interface (GUI; グラフィカル ユーザ インターフェイス) の詳細情報は記載されていません。ただし、このマニュアルの概念は、GUI ユーザに適用できます。デバイス マネージャについては、スイッチのオンライン ヘルプを参照してください。

Network Assistant については、[Cisco.com](#) で入手できる『*Getting Started with Cisco Network Assistant*』を参照してください。

資料の更新については、このリリースに対応するリリース ノートを参照してください。

表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用して説明および情報を表示しています。

コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。

- コマンドおよびキーワードは、**太字**で示しています。
- ユーザが値を指定する引数は、*イタリック体*で示しています。
- 角カッコ ([]) 中の要素は、省略可能です。
- 必ずどれか1つを選択しなければならない要素は、波カッコ ({}) で囲み、縦棒 (|) で区切って示しています。
- 任意で選択する要素の中で、必ずどれか1つを選択しなければならない要素は、角カッコと波カッコで囲み、縦棒で区切って ({{|}}) 示しています。

対話形式の例では、次の表記法を使用しています。

- 端末セッションおよびシステムの表示は、screen フォントで示しています。
- ユーザが入力する情報は、**太字**の screen フォントで示しています。
- パスワードやタブのように、出力されない文字は、山カッコ (<>) で囲んで示しています。

(注)、注意、およびワンポイントアドバイスには、次の表記法および記号を使用しています。



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

関連資料

Cisco ネットワーク デバイスの詳細については、Cisco.com (<http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html>) にあるマニュアルを参照してください。



(注)

スイッチの取り付け、設定、アップグレードを行う前に、次のマニュアルを参照してください。

- 初期設定情報については、入門ガイドの「Using Express Setup」またはハードウェア インストールガイドの付録「Configuring the Switch with the CLI-Based Setup Program」を参照してください。
- デバイス マネージャの要件については、リリース ノート（発注できませんが、Cisco.com で入手可能）の「System Requirements」を参照してください。
- Network Assistant の要件については、『Getting Started with Cisco Network Assistant』（発注できませんが、Cisco.com で入手可能）を参照してください。
- クラスタの要件については、『Release Notes for Cisco Network Assistant』（発注できませんが、Cisco.com で入手可能）を参照してください。
- アップグレード情報については、リリース ノートの「Downloading Software」を参照してください。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

