



## Cisco EnergyWise および Catalyst 6500 スイッチ

---

EnergyWise Phase 2 を実行している Catalyst 6500 :

- ハイ アベイラビリティの場合
  - EnergyWise Phase 2 をサポートする Cisco IOS から EnergyWise をサポートしない旧ソフトウェア リリースに ISSU ダウングレードを実行する場合、最初にスイッチの EnergyWise をディセーブルにします。
  - EnergyWise Phase 2 をサポートする Cisco IOS から EnergyWise をサポートしない旧ソフトウェア リリースに ISSU ダウングレードを実行する場合、スイッチ コンフィギュレーションから **snmp-server enable traps energywise** グローバル コンフィギュレーション コマンドを削除してください。
- Stateful Switchover (SSO) モードの場合
  - SSO モードで稼働している冗長シャーシでは、**energywise neighbor hostname udp-port-number** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用できません。ホストの IP アドレスを指定するには、**energywise neighbor ip-address udp-port-number** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用してください。

詳細については、「単一のエンティティの管理」の章の「CLI 互換性の問題」を参照してください。

