



CHAPTER 4

EnergyWise のトラブルシューティング

- 「CLI コマンドの使用」(P.4-1)
- 「電力消費量の確認」(P.4-2)

CLI コマンドの使用

表 4-1 show 特権 EXEC コマンド

コマンド	目的
<code>show energywise</code>	エンティティの設定およびステータスを表示します。
<code>show energywise children</code>	接続しているエンドポイントのステータスを表示します。
<code>show energywise children provisioned</code>	スイッチおよび接続しているエンドポイントに関する EnergyWise 情報の要約を表示します。
<code>show energywise domain</code>	エンティティが属しているドメインを表示します。
<code>show energywise events</code>	ドメイン内の他のエンティティに送信されたイベント（メッセージ）のうち最新の 10 件を表示します。
<code>show energywise neighbors</code>	スイッチのネイバーテーブルを表示します。
<code>show energywise recurrences</code>	EnergyWise 設定および繰り返しのステータスを表示します。
<code>show energywise statistics</code>	イベントおよびエラーのカウントを表示します。
<code>show energywise usage</code>	エンティティの実際の電力消費量を表示します。
<code>show energywise version</code>	EnergyWise のバージョンを表示します。
<code>show version</code>	ソフトウェアのバージョンを表示します。
<code>show power inline</code>	PoE のステータスを表示します。
<code>show cdp neighbors</code>	Cisco Discovery Protocol (CDP; シスコ検出プロトコル) によって検出されたネイバーを表示します。

コマンドの詳細については、第 3 章「EnergyWise CLI コマンド」と、Cisco.com にあるプラットフォーム固有のコマンドリファレンスを参照してください。

電力消費量の確認

この例は、Cisco 7960 IP Phone が 6.3 W を消費し、Cisco 7970G IP Phone が 10.3 W を消費していることを示しています。

```
Switch# show energywise usage children
Interface  Name      Usage      Caliber
-----
Switch    144.0 (W) max
Gi0/1     Gi0.1     6.3 (W)    trusted
Gi0/2     Gi0.2     10.3 (W)   trusted
```