



はじめに

対象読者

このマニュアルは、Cisco IOS CLI（コマンドラインインターフェイス）を使用して Catalyst 3750-E および 3560-E スイッチ、または Catalyst 3750-E スイッチ スタック（以降、スイッチ）を管理する ネットワーキング 専門家を対象としています。このマニュアルは、すでに Cisco IOS コマンドおよびスイッチ ソフトウェア機能の使用経験があることを前提にしています。また、イーサネットと LAN のコンセプトおよび用語に関してすでに習得済みであることも前提としています。

目的

このマニュアルでは、Catalyst 3750-E および 3560-E スイッチに合わせて作成または変更されたレイヤ 2 およびレイヤ 3 コマンドについて、必要な情報を提供します。標準 Cisco IOS Release 12.2 コマンドについては、Cisco.com のホームページ（**Technical Support & Documentation > Documentation > Cisco IOS Software**）にアクセスし、Cisco IOS のマニュアルセットを参照してください。

このマニュアルでは、お客様のスイッチを設定する手順については説明していません。詳細については、このリリースに対応するソフトウェア コンフィギュレーション ガイドを参照してください。

このマニュアルでは、表示されるシステム メッセージについては説明していません。詳細については、このリリースに対応するシステム メッセージ ガイドを参照してください。

マニュアルの更新については、このリリースのリリース ノートを参照してください。

表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用して説明および情報を表示しています。

コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。

- コマンドおよびキーワードは、**太字**で示しています。
- ユーザが値を指定する引数は、*イタリック体*で示しています。
- 角カッコ ([]) の中の要素は、省略可能です。
- 必ずどれか1つを選択しなければならない要素は、波カッコ ({ }) で囲み、縦棒 (|) で区切って示しています。
- 任意で選択する要素の中で、必ずどれか1つを選択しなければならない要素は、角カッコと波カッコで囲み、縦棒で区切って ({{|}}) 示しています。

対話形式の例では、次の表記法を使用しています。

- 端末セッションおよびシステムの表示は、`screen` フォントで示しています。
- ユーザが入力する情報は、**太字**の `screen` フォントで示しています。
- パスワードやタブのように、出力されない文字は、かぎカッコ (<>) で囲んで示しています。

(注)、注意、および警告には、次の表記法および記号を使用しています。



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

関連資料

以下の、スイッチに関する詳細情報が記載されているマニュアルは、次の Cisco.com サイトから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/tsd_products_support_category_home.html



(注) スイッチの取り付け、設定、アップグレードを行う前に、次のマニュアルを参照してください。

- 初期設定情報については、『*Getting Started Guide*』の「Using Express Setup」またはハードウェアインストールガイドの付録「Configuring the Switch with the CLI-Based Setup Program」を参照してください。
- デバイスマネージャの要件については、リリースノート（発注できませんが、Cisco.com で入手可能）の「System Requirements」を参照してください。
- Network Assistant の要件については、『*Getting Started with Cisco Network Assistant*』（発注できませんが、Cisco.com で入手可能）を参照してください。
- クラスタの要件については、『*Release Notes for Cisco Network Assistant*』（発注できませんが、Cisco.com で入手可能）を参照してください。
- アップグレード情報については、リリースノートの「Downloading Software」を参照してください。

Cisco.com サイトおよび「[マニュアルの入手方法、テクニカルサポート、およびセキュリティガイドライン](#)」(p.xxiii) で参照されている URL の電話番号から、Customer Order Number (DOC-xxxxxx=) を使用して印刷版のマニュアルを発注できます。

- 『*Release Notes for the Catalyst 3750-E and 3560-E Switches*』（発注できませんが、Cisco.com で入手可能）
- 『*Catalyst 3750-E and 3560-E Switch Software Configuration Guide*』（発注できませんが、Cisco.com で入手可能）
- 『*Catalyst 3750-E and 3560-E Switch Command Reference*』（発注できませんが、Cisco.com で入手可能）
- 『*Catalyst 3750-E and 3560-E Switch System Message Guide*』（発注できませんが、Cisco.com で入手可能）
- 『*Catalyst 3750-E and 3750 Switch Stacking Compatibility Guide*』（発注できませんが、Cisco.com で入手可能）
- デバイスマネージャのオンラインヘルプ（スイッチで利用可能）
- 『*Catalyst 3750-E and 3560-E Switch Hardware Installation Guide*』（発注できませんが、Cisco.com で入手可能）
- 『*Getting Started Guide for the Catalyst 3750-E Switch*』（Customer Order Number DOC-7817568=）
- 『*Getting Started Guide for the Catalyst 3560-E Switch*』（Customer Order Number DOC-7817617=）
- 『*Regulatory Compliance and Safety Information for the Catalyst 3750-E and 3560-E Switches*』（Customer Order Number DOC-7817569=）
- 『*Getting Started with Cisco Network Assistant*』（発注できませんが、Cisco.com で入手可能）
- 『*Release Notes for Cisco Network Assistant*』（発注できませんが、Cisco.com で入手可能）
- 『*Cisco Redundant Power System 2300 Hardware Installation Guide*』（Customer Order Number DOC-7817647=）
- 『*Installation Note for the Catalyst 3750-E and Catalyst 3560-E Switches, and RPS 2300 Power Supply Modules*』（Customer Order Number DOC-7817570=）

- 『*Installation Note for the Catalyst 3750-E and 3560-E Switch Fan Modules*』 (Customer Order Number DOC-7817571=)
- 『*Installation Note for the Cisco TwinGig Converter Module*』 (Customer Order Number DOC-7817572=)
- 『*Cisco Small Form-Factor Pluggable Modules Installation Notes*』 (Customer Order Number DOC-7815160=)
- 『*Cisco CWDM GBIC and CWDM SFP Installation Note*』 (発注できませんが、Cisco.com で入手可能)
- これらの互換性マトリックスのドキュメンテーションは、次の Cisco.com サイトで入手可能です。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_tables_list.html
 - 『*Cisco Gigabit Ethernet Transceiver Modules Compatibility Matrix*』 (発注できませんが、Cisco.com で入手可能)
 - 『*Cisco 100-Megabit Ethernet SFP Modules Compatibility Matrix*』 (発注できませんが、Cisco.com で入手可能)
 - 『*Cisco Small Form-Factor Pluggable Modules Compatibility Matrix*』 (発注できませんが、Cisco.com で入手可能)
 - 『*Compatibility Matrix for 1000BASE-T Small Form-Factor Pluggable Modules*』 (発注できませんが、Cisco.com で入手可能)
- Network Admission Control (NAC) 機能の詳細については、『*Network Admission Control Software Configuration Guide*』を参照してください (発注できませんが、Cisco.com で入手可能)。

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガイドライン

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、マニュアルに関するフィードバックの提供、セキュリティ ガイドライン、および推奨エイリアスと一般的なシスコ マニュアルに関する情報については、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。『*What's New in Cisco Product Documentation*』には、シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧が示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

Japan TAC Web サイト

Japan TAC Web サイトでは、利用頻度の高い TAC Web サイト (<http://www.cisco.com/tac>) のドキュメントを日本語で提供しています。Japan TAC Web サイトには、次の URL からアクセスしてください。

<http://www.cisco.com/jp/go/tac>

サポート契約を結んでいない方は、「ゲスト」としてご登録いただくだけで、Japan TAC Web サイトのドキュメントにアクセスできます。

Japan TAC Web サイトにアクセスするには、Cisco.com のログイン ID とパスワードが必要です。ログイン ID とパスワードを取得していない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行ってください。

<http://www.cisco.com/jp/register/>

