



はじめに

対象読者

このマニュアルは、Cisco IOS コマンドライン インターフェイス (CLI) を使用して Catalyst 3750-E および 3560-E スイッチまたは Catalyst 3750-E スイッチ スタック (以降、スイッチ) を管理するネットワーク専門家を対象としています。このマニュアルは、すでに Cisco IOS コマンドおよびスイッチ ソフトウェア機能使用経験があることを前提にしています。また、イーサネットと LAN のコンセプトおよび用語に関してすでに習得済みであることも前提としています。

目的

このマニュアルでは、Catalyst 3750-E および 3560-E スイッチでの使用のために作成または変更されているレイヤ 2 およびレイヤ 3 のコマンドに関する情報を掲載しています。標準の Cisco IOS コマンドについては、次の URL の Cisco.com にある「*Cisco IOS Software Releases 15.0 Mainline Master Index*」ページで「*Cisco IOS Master Command List, All Releases*」を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10591/products_product_indices_list.html

このマニュアルでは、お客様のスイッチを設定する手順については説明していません。設定手順については、このリリースに対応するソフトウェア コンフィギュレーション ガイドを参照してください。

このマニュアルでは、表示されるシステム メッセージについては説明していません。詳細については、このリリースに対応するシステム メッセージ ガイドを参照してください。

資料の更新については、このリリースに対応するリリース ノートを参照してください。

表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用して説明および情報を表示しています。

コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。

- コマンドおよびキーワードは、**太字**で示しています。
- ユーザが値を指定する引数は、*イタリック体*で示しています。
- 角カッコ ([]) の中の要素は、省略可能です。
- 必ずどれか 1 つを選択しなければならない要素は、波カッコ ({ }) で囲み、縦棒 (|) で区切って示しています。
- 任意で選択する要素の中で、必ずどれか 1 つを選択しなければならない要素は、角カッコと波カッコで囲み、縦棒で区切って ([{ | }]) 示しています。

対話形式の例では、次の表記法を使用しています。

- 端末セッションおよびシステムの表示は、`screen` フォントで示しています。
- ユーザが入力する情報は、**太字の screen** フォントで示しています。
- パスワードやタブのように、出力されない文字は、山カッコ (<>) で囲んで示しています。

(注)、注意、および警告には、次の表記法および記号を使用しています。



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

show コマンド出力のフィルタリング

`show` コマンドには、コマンド出力をフィルタするためのオプションの出力修飾子があります。

- `| begin : expression` と一致する行から表示を開始します。
- `| exclude : expression` と一致する行を表示から除外します。
- `| include : expression` と一致する行を表示に含めます。
- `expression` : 参照ポイントとして使用する出力内の文字列です。

文字列では、大文字と小文字が区別されます。`| exclude output` と入力した場合、`output` を含む行は表示されませんが、`Output` を含む行は表示されます。

関連資料

スイッチの詳細については、次の Cisco.com サイトのマニュアルを参照してください。

Catalyst 3750-E

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7077/tsd_products_support_series_home.html

Catalyst 3560-E

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7078/tsd_products_support_series_home.html



(注)

スイッチの取り付け、設定、アップグレードを行う前に、次のマニュアルを参照してください。

- 初期設定情報については、スタートアップガイドの「Using Express Setup」またはハードウェア インストールガイドの付録「Configuring the Switch with the CLI-Based Setup Program」を参照してください。
- デバイス マネージャの要件については、リリース ノートの「System Requirements」を参照してください。
- Network Assistant の要件については、『*Getting Started with Cisco Network Assistant*』を参照してください。
- クラスタの要件については、『*Release Notes for Cisco Network Assistant*』を参照してください。

- アップグレード情報については、リリース ノートの「Downloading Software」を参照してください。

詳細については、Cisco.com で以下のマニュアルを参照してください。

- 『Release Notes for the Catalyst 3750-E and 3560-E Switches』
- 『Catalyst 3750-E and 3560-E Switch Software Configuration Guide』
- 『Catalyst 3750-E/3560-E スイッチ コマンドリファレンス』
- 『Catalyst 3750-E and 3560-E Switch System Message Guide』
- 『Cisco Software IOS Activation』
- 『Catalyst 3750-E and 3560-E Switch Hardware Installation Guide』
- 『Getting Started Guide for the Catalyst 3750-E Switch』
- 『Getting Started Guide for the Catalyst 3560-E Switch』
- 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Catalyst 3750-E and 3560-E Switches』
- 『Cisco Redundant Power System 2300 Hardware Installation Guide』
- 『Installation Note for the Catalyst 3750-E and Catalyst 3560-E Switches, and RPS 2300 Power Supply Modules』
- 『Installation Note for the Catalyst 3750-E and 3560-E Switch Fan Modules』
- 『Cisco EnergyWise Configuration Guide』
- 『Getting Started with Cisco Network Assistant』
- 『Release Notes for Cisco Network Assistant』
- Cisco 小型フォーム ファクタ (SFP) および SFP+ モジュールに関する情報は、Cisco.com の次のページから入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/prod_installation_guides_list.html
 SFP の互換性マトリクスに関するマニュアルは、次の Cisco.com サイトにあります。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_tables_list.html
- Network Admission Control (NAC) の詳細については、『Network Admission Control Software Configuration Guide』を参照してください。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

