



## はじめに

### 対象読者

このマニュアルは、Catalyst 3750-E および Catalyst 3560-E スイッチの設置を担当するネットワーク技術者またはコンピュータ技術者を対象としています。このマニュアルを使用するには、イーサネットと LAN の概念および用語についての知識が必要です。これらの内容に関する詳しいトレーニング、および教育に関心がある場合は、シスコ トレーニング & イベント Web ページよりトレーニング コース、自習用オプション、セミナー、技術者認定プログラムなどをご利用いただけます。

<http://www.cisco.com/web/learning/index.html>

### 目的

このマニュアルでは、Catalyst 3750-E および Catalyst 3560-E シリーズ スイッチのハードウェア機能について説明します。各スイッチの物理特性およびパフォーマンス特性を説明し、また、スイッチの設置方法およびトラブルシューティングについて説明します。

このマニュアルには、表示されるシステム メッセージの説明およびスイッチの設定手順は記載されていません。これらの詳細については、スイッチのスタートアップ ガイド、ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド、スイッチのコマンド リファレンス、およびスイッチのシステム メッセージ ガイドを参照してください。これらのマニュアルは、Cisco.com の Technical Support and Documentation ホームページから入手できます。Cisco IOS Release 12.1 または 12.2 の標準的なコマンドに関する詳細については、Cisco.com の [Technical Support and Documentation] > [Documentation] で提供されている Cisco IOS のマニュアルを参照してください。Cisco Documentation ホームページの [Cisco IOS Software] ドロップダウン リストから、[Release 12.1] または [Release 12.2] を選択します。

### 表記法

注釈、注意、および警告は、次の表記法および記号を使用しています。このマニュアルに記載されている警告の各国語版は、スイッチに付属の『*Regulatory Compliance and Safety Information for the Catalyst 3750-E and Catalyst 3560-E Switch*』に記載されています。



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



注意

「**要注意**」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。



警告

「**危険**」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。各警告の末尾に示されたステートメント番号に基づいて、装置に付属している各国語で記述された安全上の警告を参照してください。ステートメント 1071

## 関連資料

スイッチの設置、設定、またはアップグレードを行う前に、Cisco.com で提供されているリリースノートで最新情報を確認してください。

以下の資料にはスイッチに関する詳細情報が説明されており、次の Cisco.com サイトから入手できます。

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps7077/tsd\\_products\\_support\\_series\\_home.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps7077/tsd_products_support_series_home.html)

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps7078/tsd\\_products\\_support\\_series\\_home.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps7078/tsd_products_support_series_home.html)

- 『*Catalyst 3750-E Switch Getting Started Guide*』
- 『*Catalyst 3560-E Switch Getting Started Guide*』
- 『*Regulatory Compliance and Safety Information for the Catalyst 3750-E and Catalyst 3560-E Switch*』
- 『*Release Notes for the Catalyst 3750-E and Catalyst 3560-E Switch*』
- 『*Catalyst 3750-E and Catalyst 3560-E Switch Software Configuration Guide*』
- 『*Catalyst 3750-E and Catalyst 3560-E Switch Command Reference*』
- 『*Catalyst 3750-E and Catalyst 3560-E Switch System Message Guide*』
- 『*Cisco Software Activation and Compatibility Document*』
- 『*Documentation Updates for the Catalyst 3560E-12D Switches*』
- 『*Installation Notes for the Catalyst 3750-E, Catalyst 3560-E Switches, and RPS 2300 Power Supply Modules*』
- 『*Installation Notes for the Catalyst 3750-E and Catalyst 3560-E Switch Fan Module*』
- 『*Installation Notes for the Cisco TwinGig Converter Module*』
- 『*Cisco Redundant Power System 2300 Hardware Installation Guide*』
- 『*Cisco Redundant Power System 2300 Compatibility Matrix*』
- デバイス マネージャのオンライン ヘルプ（スイッチで利用可能）

以下の互換性マトリックスの資料は、次の Cisco.com サイトから入手できます。

[http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products\\_device\\_support\\_tables\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_tables_list.html)

- 『Cisco Gigabit Ethernet Transceiver Modules Compatibility Matrix』
- 『Cisco 100-Megabit Ethernet SFP Modules Compatibility Matrix』
- 『Cisco Small Form-Factor Pluggable Modules Compatibility Matrix』
- 『Compatibility Matrix for 1000BASE-T Small Form-Factor Pluggable Modules』

## マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧が示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

