



単一方向イーサネットの設定



(注) 単一方向イーサネットは、Supervisor Engine 6-E でも Catalyst 4900M シェーシでもサポートされません。

この章では、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ上で単一方向イーサネットを設定する手順について説明します。この章の内容は、次のとおりです。

- 「単一方向イーサネットの概要」(P.29-1)
- 「単一方向イーサネットの設定」(P.29-1)



(注) この章のスイッチ コマンドの構文および使用方法の詳細については、『*Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS Command Reference*』および次の URL の関連マニュアルを参照してください。

<http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html>

単一方向イーサネットの概要

スタブレス ギガビット イーサネット ポートは、単方向のトラフィックを送信または受信するように設定できます。単一方向イーサネットでは、全二重ギガポート イーサネット用に 2 つの光ファイバストランドを使用するのではなく、ギガポートの単方向のトラフィックの送受信にファイバストランドを 1 つだけ使用します。ギガポートをそれぞれ送信または受信トラフィックに設定すると、ほとんどのトラフィックが無応答の単方向ビデオブロードキャスト ストリームであるような動画ストリーミングなどのアプリケーションで、トラフィック容量が 2 倍になります。

単一方向イーサネットの設定



(注) ポートの UniDirectional Link Detection (UDLD; 単一方向リンク検出) を自動的にディセーブルにするには、単一方向イーサネットをノンブロッキング ギガポートで設定する必要があります。

単一方向イーサネットをイネーブルにするには、次の作業を行います。

	コマンド	目的
ステップ 1	Switch(config)# interface {vlan vlan_ID {fastethernet gigabitethernet tengigabitethernet} slot/interface Port-channel number}	設定するインターフェイスを選択します。
ステップ 2	Switch(config-if)# [no] unidirectional {send-only receive-only}	単一方向イーサネットをイネーブルにします。 単一方向イーサネットをディセーブルにするには、 no キーワードを使用します。
ステップ 3	Switch(config-if)# end	コンフィギュレーション モードを終了します。
ステップ 4	Switch# show interface {vlan vlan_ID {fastethernet gigabitethernet tengigabitethernet} slot/interface} unidirectional	設定を確認します。

次に、ギガビットイーサネットインターフェイス 1/1 でトラフィックを単方向で送信するように設定する例を示します。

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
Switch(config-if)# unidirectional send-only
Switch(config-if)# end
```

Warning!

Enable 12 port unidirectional mode will automatically disable port uddl.
You must manually ensure that the unidirectional link does not create
a spanning tree loop in the network.

Enable 13 port unidirectional mode will automatically disable ip routing
on the port. You must manually configure static ip route and arp entry
in order to route ip traffic.

次に、ギガビットイーサネットインターフェイス 1/1 でトラフィックを単方向で受信するように設定する例を示します。

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1
Switch(config-if)# unidirectional receive-only
Switch(config-if)# end
```

Warning!

Enable 12 port unidirectional mode will automatically disable port uddl.
You must manually ensure that the unidirectional link does not create
a spanning tree loop in the network.

Enable 13 port unidirectional mode will automatically disable ip routing
on the port. You must manually configure static ip route and arp entry
in order to route ip traffic.

次に、設定を確認する例を示します。

```
Switch>show interface gigabitethernet 1/1 unidirectional
show interface gigabitethernet 1/1 unidirectional
Unidirectional configuration mode: send only
```

```
CDP neighbour unidirectional configuration mode: receive only
```

次に、ギガビットイーサネットインターフェイス 1/1 上で単一方向イーサネットをディセーブルにする例を示します。

```
Switch# configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
Switch(config)# interface gigabitethernet 1/1  
Switch(config-if)# no unidirectional  
Switch(config-if)# end
```

次に、単一方向イーサネットをサポートしないポートに **show interface** コマンドを発行した場合の結果を示します。

```
Switch#show interface f6/1 unidirectional  
Unidirectional Ethernet is not supported on FastEthernet6/1
```

