



## INDEX

|              |           |                |      |
|--------------|-----------|----------------|------|
| E            |           | S              |      |
| EMI に関する推奨事項 | 2-4       | show システム コマンド | 3-29 |
| ESD (静電気放電)  | 2-8       |                |      |
| F            |           | あ              |      |
| FAN OK LED   |           | アース要件、DC システム  | 2-5  |
| 確認           | 3-29      | アクセサリ キットの内容   | 3-2  |
| FRU          |           | 安全性            |      |
| 電源モジュール      | 3-26?3-29 | 安全上の警告 (各国語版)  | B-7  |
| ファンアセンブリ     | 3-30?3-32 | 安全性の確保         | 2-6  |
|              |           | 概要             | 2-6  |
| G            |           | え              |      |
| GOOD LED     |           | エアーフロー         |      |
| 確認           | 3-29      | シャーシ内          | 1-15 |
|              |           | 設置環境           | 2-2  |
| L            |           | お              |      |
| LED          |           | 温度しきい値         | 2-2  |
| 位置           | 1-12      |                |      |
| 意味           | 1-13      | か              |      |
| 電源モジュール      | 4-4       | 金具             |      |
|              |           | ケーブル           | 3-11 |

取り付け 3-7  
 環境条件 2-2  
 管理ポートのピン配置 A-2

## き

起動シーケンス 4-4

## け

### 警告

安全上の警告（各国語版） B-7  
 警告の定義 xiv  
 ケーブルガイド 3-11

## こ

### 交換

電源モジュール 3-28?3-29  
 ファンアセンブリ 3-31  
 購入した代理店 4-8  
 コンソールポート  
 位置 1-9  
 ピン配置 A-1

## し

システム仕様 A-1  
 シャーシ  
 重量 A-3  
 寸法 A-3  
 重量  
 シャーシ A-3

### 仕様

AC 電源 A-3  
 DC 電源 A-4  
 環境 A-3  
 スイッチング コンポーネント A-3  
 冗長性  
 電源モジュール 1-16  
 シリアル番号、シャーシ 4-8

## す

### スイッチの設置

安全に関する概要 2-6  
 注意事項 3-3  
 手順 3-7  
 トラブルシューティング 4-1  
 必要な工具 3-6  
 持ち上げ 3-5  
 ステータス LED 1-13  
 寸法、シャーシ A-3

## せ

### 設置場所の準備

DC アース要件 2-5  
 EMI に関する推奨事項 2-4  
 一般的な要件 2-3  
 概要 2-2  
 環境条件 2-2  
 警告および注意事項 2-3  
 チェックリスト 2-9

## そ

ソフトウェア マニュアル xii

## ち

チェックリスト、設置場所の準備 2-9

## て

## 電源

DC アース要件 2-5

EMI に関する推奨事項 2-4

一般的な要件 2-3

管理 1-17

警告および注意事項 2-3

仕様 A-3, A-4

所要電力および熱放散の判別 2-5

接続 3-12, 3-15

トラブルシューティング 4-3

## 電源モジュール

交換 3-28

動作の確認 3-29

取り付け 3-28

LED 1-14, 4-4

概要 1-16

環境モニタリング 1-17

仕様 A-3, A-4

冗長性 1-16

トラブルシューティング 4-5, 4-7

## と

トラフィック ポート 1-9

トラブルシューティング

起動 4-4

購入した代理店への問い合わせ 4-8

初期ブート 4-2

電源モジュール 4-5, 4-7

方法 4-3

取り付け

電源モジュール 3-28?3-29

ファン アセンブリ 3-30?3-32

## ね

ネジ 3-7

熱放散

判別 2-5

## は

ハードウェアの説明

電源モジュール 1-16

## ひ

表記法 xiii

ピン配置

管理ポート A-2

## ふ

ファンアセンブリ  
    インストールの確認 3-31  
    交換 3-30  
    取り付け 3-31  
    取り外し 3-30

## ファントレイ

    障害 1-15  
    ステータス LED 1-14  
    冷却 1-14  
ブランク前面プレート 1-16

## ほ

ポートのステータス LED 1-13  
ホットスワップ  
    ファンアセンブリ 3-30

## ま

## マニュアル

    関連 xii  
    構成 xii  
    対象読者 xi  
    表記法 xiii

## め

メモリ A-3

## ら

ラックマウント 3-3  
ラベル、シャーシのシリアル番号 4-8