



はじめに

ここでは、『Catalyst 6500 シリーズイーサネット モジュール インストレーションガイド』の対象読者、マニュアルの構成、および表記法について説明します。

対象読者

このマニュアルに記載された装置の設置、交換、またはサービスは、訓練を受けた認定サービス技術者 (IEC 60950 および AS/NZS3260 で定義) だけが行ってください。

マニュアルの構成

このマニュアルは、次の章および付録で構成されています。

章	タイトル	説明
第 1 章	「Catalyst 6500 シリーズ スイッチ シャーシの概要」	Catalyst 6500 シリーズ スイッチ シャーシのハードウェアの特長と機能について説明します。
第 2 章	「イーサネット スイッチング モジュール」	Catalyst 6500 シリーズ スイッチ シャーシへの取り付けが可能なイーサネット モジュールの説明および仕様を示します。
第 3 章	「イーサネット スイッチング モジュールの取り付け」	Catalyst 6500 シリーズ スイッチ シャーシにイーサネット モジュールを適切に取り付ける手順を示します。
付録 A	「イーサネット モジュールのドーター カード」	Catalyst 6500 シリーズ イーサネット モジュールへの取り付けが可能な PoE ドーター カードおよび DFC ドーター カードの説明および仕様を示します。

章	タイトル	説明
付録 B	「着脱式トランシーバ モジュール」	イーサネット モジュールとともに使用される銅線および光トランシーバ モジュール、物理コネクタ、およびケーブルの簡単な説明を示します。
付録 C	「静電気防止に関する注意事項」	静電気放電 (ESD) の危険について簡単に説明し、静電気防止用リストストラップを正しくシャーシに取り付ける手順を説明します。



(注)

サービス モジュールの説明と仕様は、このマニュアルでは説明しません。現在使用可能なサービス モジュールの情報は個別のサービス モジュールのマニュアルセットに含まれています。

表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

表記法	説明
太字	コマンド、コマンド オプションおよびキーワードは太字で示しています。
イタリック体	ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。
[]	角カッコの中の要素は、省略可能です。
{ x y z }	必ずどれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
[x y z]	どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
string	引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。

表記法	説明
screen フォント	システムが表示する端末セッションおよび情報は、screen フォントで示しています。
太字の screen フォント	ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで示しています。
イタリック体の screen フォント	ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォントで示しています。
^	^ 記号は、Ctrl キーを表します。たとえば、画面に表示される ^D というキーの組み合わせは、Ctrl キーを押しながら D キーを押すことを意味します。
< >	パスワードのように出力されない文字は、山カッコ (< >) で囲んで示しています。

(注) は、次のように表しています。



(注) 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

注意は、次のように表しています。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

警告は、次のように表しています。

ステートメント 1071 : 警告の定義



警告

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of each warning to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this device.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

警告 安全上の重要な注意事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。装置の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止策に留意してください。警告の各国語版は、各注意事項の番号を基に、装置に付属の「Translated Safety Warnings」を参照してください。

これらの注意事項を保管しておいてください。

関連資料

Catalyst 6500 シリーズ スイッチの追加情報については、次の資料を参照してください。

- 『*Regulatory Compliance and Safety Information for the Catalyst 6500 Series Switches*』
- 『*Site Preparation and Safety Guide*』
- 『*Catalyst 6500 Series Switch Quick Software Configuration Guide*』
- 『*Catalyst 6500 Series Switch Module Installation Guide*』
- 『*Catalyst 6500 Series Switch Software Configuration Guide*』
- 『*Catalyst 6500 Series Switch Command Reference*』
- 『*Catalyst 6500 Series Switch Cisco IOS Software Configuration Guide*』
- 『*Catalyst 6500 Series Switch Cisco IOS Command Reference*』
- 『*ATM Software Configuration and Command Reference—Catalyst 5000 Family and Catalyst 6000 Family Switches*』
- 『*Catalyst 6500 Series Switches System Message Guide*』
- MIB については、URL <http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml> を参照してください。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

