



Numerics

802.1x 認証メッセージ 2-9
DOT1X メッセージを参照

A

Access Control List マネージャ メッセージ
ACLMGR メッセージを参照
ACLMGR メッセージ 2-3

B

BADTRANSCEIVER メッセージ 2-6
BSPATCH メッセージ 2-7

C

Catalyst 3750 固有のメッセージ 2-36
Catalyst 3750 プラットフォーム メッセージ 2-36
Cluster Membership Protocol メッセージ
CMP メッセージを参照
CMP メッセージ 2-8

D

DOT1X メッセージ 2-9
DTP メッセージ 2-15
Dynamic Trunking Protocol メッセージ
DTP メッセージを参照

E

EC メッセージ 2-16
ETHCNTR メッセージ 2-20

EtherChannel コントローラ メッセージ
ETHCNTR メッセージを参照
EtherChannel メッセージ
EC メッセージを参照
EXPRESS_SETUP メッセージ 2-21

F

Fallback Bridging Manager メッセージ
PLATFORM_FBM メッセージを参照

G

GBIC_SECURITY_CRYPT メッセージ 2-23
GBIC_SECURITY_UNIQUE メッセージ 2-24
GBIC セキュリティ メッセージ 2-22
Gigabit Interface Converter (SPF) セキュリティ メッセージ
GBIC セキュリティ メッセージを参照

H

HARDWARE メッセージ 2-25
HLFM メッセージ 2-26

M

MAC_LIMIT メッセージ 2-31
MAC_MOVE メッセージ 2-31
MAC アドレス テーブルのエントリ 2-31

P

PAGP メッセージ
EC メッセージを参照
PHY メッセージ 2-32

- PIMSN メッセージ 2-34
- PIM スヌーピング メッセージ 2-34
- PLATFORM_FBM メッセージ 2-35
- PLATFORM_PBR メッセージ 2-36
- PLATFORM_PM メッセージ 2-38
- PLATFORM_SPAN メッセージ 2-39
- PLATFORM_UCAST メッセージ 2-39
- PLATFORM_VLAN メッセージ 2-42
- PLATFORM メッセージ 2-34
- PM メッセージ 2-43
- Policy Based Routing メッセージ
PLATFORM_PBR メッセージを参照
- Port Aggregation Protocol メッセージ
PAgP メッセージを参照
- PORT_SECURITY メッセージ 2-51
- Q**
- QOSMGR メッセージ 2-52
- Quality of Service マネージャ メッセージ
QOSMGR メッセージを参照
- R**
- RMON メッセージ 2-57
- S**
- SFP セキュリティ メッセージ
GBIC セキュリティ メッセージを参照
- SPANTREE_FAST メッセージ 2-64
- SPANTREE_VLAN_SWITCH メッセージ 2-64
- SPANTREE メッセージ 2-58
- SPAN メッセージ 2-57
- STORM_CONTROL メッセージ 2-65
- SUPERVISOR メッセージ 2-65
- SUPQ メッセージ 2-66
- SW_DAI メッセージ 2-68
- SWITCH_QOS_TB メッセージ 2-70
- SW_VLAN メッセージ 2-70
- T**
- TAC への連絡 1-5
- TCAMMGR メッセージ 2-76
- Ternary Content Addressable Memory Manager メッセージ
TCAMMGR メッセージを参照
- U**
- UDLD メッセージ 2-78
- UFAST_MCAST_SW メッセージ 2-80
- UniDirectional Link Detection メッセージ
UDLD メッセージを参照
- UplinkFast Packet Transmission メッセージ
UFAST_MCAST_SW メッセージを参照
- V**
- VLAN Query Protocol クライアント メッセージ
VQPCLIENT メッセージを参照
- VLAN 単位スパンニングツリーのメッセージ
SPANTREE_VLAN_SWITCH メッセージを参照
- VLAN マネージャ メッセージ 2-70
- VQPCLIENT メッセージ 2-81
- VTP メッセージ
SW_VLAN メッセージを参照
- か**
- 可変フィールド
定義 1-4
表 1-4
関連資料 viii
- こ**
- コード 1-2
- し**
- システム メッセージの形式 1-2
- 重大度
説明 1-4
表 1-4
- 出力インタープリタ 1-5
- 省略形
chars、可変フィールド 1-4
char、可変フィールド 1-4
dec、可変フィールド 1-4

enet、可変フィールド 1-4
 hex、可変フィールド 1-4
 inet、可変フィールド 1-4
 信頼境界メッセージ
 SWITCH_QOS_TB メッセージを参照

す

スーパーバイザ キュー メッセージ
 SUPQ メッセージを参照
 スパニングツリー メッセージ
 SPANTREE メッセージを参照
 スパニングツリー高速コンバージェンス
 SPANTREE_FAST メッセージを参照

た

対象読者 vii
 ダイナミック ARP 検査
 SW_DAI メッセージを参照
 タイムスタンプ情報 1-2

ち

注
 説明 viii
 日時スタンプ 2-1

と

トレースバック レポート 1-5

に

ニーモニク コード 1-4
 日時スタンプ 2-1
 認証メッセージ
 DOT1X メッセージを参照

は

バグ ツールキット 1-5

ひ

表

可変フィールド 1-4
 メッセージの重大度 1-4

表記法 viii

コマンド viii
 対話型セッション viii
 注 viii
 マニュアル viii

ふ

ファシリティ コード
 システム メッセージ 1-2
 説明 1-2
 表 1-2
 ブート ロード パッチ メッセージ
 BSPATCH メッセージを参照
 プラットフォームの Port Manager メッセージ
 PLATFORM_PM メッセージを参照

ほ

ポート マネージャ メッセージ
 PM メッセージを参照

ま

マニュアル
 対象読者 vii
 目的 vii

め

メッセージ
 802.1x 2-9
 ACL マネージャ 2-3
 BADTRANSCEIVER 2-6
 BSPATCH 2-7
 Catalyst 3750 2-36
 CMP 2-8
 DOT1X 2-9
 DTP 2-15
 EC 2-16

ETHCNTR 2-20
 EXPRESS_SETUP 2-21
 GBIC_SECURITY_CRYPT 2-23
 GBIC_SECURITY_UNIQUE 2-24
 GBIC (SFP) セキュリティ 2-22
 HARDWARE 2-25
 HLFM 2-26
 MAC_LIMIT 2-31
 MAC_MOVE 2-31
 PHY 2-32
 PIMSN 2-34
 PLATFORM 2-34
 PLATFORM_FBM 2-35
 PLATFORM_PBR 2-36
 PLATFORM_PM 2-38
 PLATFORM_SPAN 2-39
 PLATFORM_UCAST 2-39
 PLATFORM_VLAN 2-42
 PM 2-43
 PORT_SECURITY 2-51
 QOSMGR 2-52
 RMON 2-57
 SPAN 2-57
 SPANTREE 2-58
 SPANTREE_FAST 2-64
 SPANTREE_VLAN_SWITCH 2-64
 STORM_CONTROL 2-65
 SUPERVISOR 2-65
 SUPQ 2-66
 SW_DAI 2-68
 SWITCH_QOS_TB 2-70
 SW_VLAN 2-70
 TCAMMGR 2-76
 UDLD 2-78
 UFAST_MCAST_SW 2-80
 VQPCLIENT 2-81
 メッセージテキストの定義 1-4
 メッセージの重大度
 説明 1-4
 表 1-4
 メッセージのニーモニック コード 1-4
 メッセージの読み方 1-2

ゆ

ユニキャストルーティングメッセージ
 PLATFORM_UCASTメッセージを参照

ろ

ローカルフォワーディングマネージャメッセージ
 HLFMを参照