



CHAPTER 2

CLI の使用方法

この章では、Cisco ME 3400E イーサネット アクセス スイッチを設定するための Cisco IOS Command-Line Interface (CLI; コマンドライン インターフェイス) とその使用方法について説明します。具体的な内容は次のとおりです。

- 「コマンド モードの概要」(P.2-1)
- 「ヘルプ システムの概要」(P.2-3)
- 「コマンドの省略形」(P.2-3)
- 「コマンドの no および default 形式の概要」(P.2-3)
- 「CLI エラー メッセージについて」(P.2-4)
- 「コマンド履歴の使用法」(P.2-4)
- 「編集機能の使用法」(P.2-5)
- 「show および more コマンドの出力の検索とフィルタリング」(P.2-8)
- 「CLI のアクセス」(P.2-8)

コマンド モードの概要

Cisco IOS ユーザ インターフェイスには、さまざまなモードがあります。使用できるコマンドは、コマンド モードによって異なります。システム プロンプトに疑問符 (?) を入力すると、各コマンド モードで使用できるコマンドのリストが表示されます。

スイッチ上のセッションは、ユーザ モード (ユーザ EXEC モード) で開始します。ユーザ EXEC モードでは、限られたコマンドのサブセットしか使用できません。たとえば、現在のコンフィギュレーション ステータスを表示する **show** コマンド、カウンタまたはインターフェイスをクリアする **clear** コマンドなど、ユーザ EXEC コマンドのほとんどは 1 回限りのコマンドです。ユーザ EXEC コマンドは、スイッチを再起動すると失われます。

すべてのコマンドにアクセスするには、特権 EXEC モードを開始する必要があります。特権 EXEC モードを開始するには、通常、パスワードを入力する必要があります。このモードでは、任意の特権 EXEC コマンドを使用できるほか、グローバル コンフィギュレーション モードを開始できます。

コンフィギュレーション モード (グローバル、インターフェイス、およびライン) を使用すると、実行コンフィギュレーションを変更できます。設定を保存する場合、スイッチの再起動時にこれらのコマンドが保存されます。各種のコンフィギュレーション モードにアクセスするには、最初にグローバル コンフィギュレーション モードを開始します。グローバル コンフィギュレーション モードから、インターフェイス コンフィギュレーション モードおよびライン コンフィギュレーション モードを開始することができます。

表 2-1 に、主なコマンド モード、各モードのアクセス方法、各モードで表示されるプロンプト、およびモードの終了方法を示します。表の例では、ホスト名として *Switch* を使用しています。

表 2-1 コマンドモードの概要

モード	アクセス方法	プロンプト	終了方法	モードの用途
ユーザ EXEC	スイッチとのセッションを開始します。	Switch>	logout または quit を入力します。	次の作業を行います。 <ul style="list-style-type: none"> • 端末の設定変更 • 基本テストの実行 • システム情報の表示
特権 EXEC	ユーザ EXEC モードで enable コマンドを入力します。	Switch#	disable を入力して終了します。	入力したコマンドを確認します。このモードへの不正アクセスを防止するには、パスワードを使用します。
グローバル コンフィギュレーション	特権 EXEC モードで configure コマンドを入力します。	Switch(config)#	終了して特権 EXEC モードに戻るには、 exit または end を入力するか、 Ctrl+Z キーを押します。	スイッチ全体に適用されるパラメータを設定します。
VLAN コンフィギュレーション	グローバル コンフィギュレーションモードで、 vlan vlan-id コマンドを入力します。	Switch(config-vlan)#	グローバル コンフィギュレーションモードに戻る場合は、 exit を入力します。 特権 EXEC モードに戻るには、 Ctrl+Z キーを押すか、 end を入力します。	VLAN (仮想 LAN) パラメータを設定します。
インターフェイス コンフィギュレーション	グローバル コンフィギュレーションモードで (インターフェイスを指定して) interface コマンドを入力します。	Switch(config-if)#	終了してグローバル コンフィギュレーションモードに戻るには、 exit を入力します。 特権 EXEC モードに戻るには、 Ctrl+Z キーを押すか、 end を入力します。	イーサネット ポートのパラメータを設定します。 インターフェイスの定義方法の詳細については、「 インターフェイス コンフィギュレーションモードの使用法 」(P.10-8) を参照してください。 同じパラメータで複数のインターフェイスを設定する場合は、「 インターフェイスの範囲設定 」(P.10-10) を参照してください。
ライン コンフィギュレーション	グローバル コンフィギュレーションモードで、 linevtty コマンドまたは line console コマンドを使用して、回線を指定します。	Switch(config-line)#	終了してグローバル コンフィギュレーションモードに戻るには、 exit を入力します。 特権 EXEC モードに戻るには、 Ctrl+Z キーを押すか、 end を入力します。	端末回線のパラメータを設定します。

コマンドモードの詳細については、このリリースのコマンドリファレンスガイドを参照してください。

ヘルプ システムの概要

システム プロンプトに疑問符 (?) を入力すると、各コマンド モードで使用できるコマンドのリストが表示されます。コマンドに関連するキーワードおよび引数のリストも表示されます (表 2-2 を参照)。

表 2-2 ヘルプの概要

コマンド	目的
help	各コマンド モードのヘルプ システムの簡単な説明が表示されます。
コマンドの省略形?	特定の文字列で始まるコマンドのリストが表示されます。 次に例を示します。 Switch# di? dir disable disconnect
コマンドの省略形 <Tab>	不完全なコマンド名を完全にします。 次に例を示します。 Switch# sh conf <tab> Switch# show configuration
?	特定のコマンド モードで利用できるコマンドをすべて表示します。 次に例を示します。 Switch> ?
コマンド?	あるコマンドに関連するキーワードを表示します。 次に例を示します。 Switch> show ?
コマンド キーワード?	あるキーワードに関連する引数を表示します。 次に例を示します。 Switch(config)# cdp holdtime ? <10-255> Length of time (in sec) that receiver must keep this packet

コマンドの省略形

スイッチがコマンドを一意のものとして認識できるだけの文字を入力する必要があります。

showconfiguration 特権 EXEC コマンドを省略形で入力する方法を次に示します。

```
Switch# show conf
```

コマンドの no および default 形式の概要

ほとんどすべてのコンフィギュレーション コマンドに、**no** 形式があります。通常、機能または動作をディセーブルにする場合、あるいはコマンドの動作を取り消す場合に、**no** 形式を使用します。たとえば、**no shutdown** インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すると、インターフェイ

スのシャットダウンが取り消されます。キーワード **no** なしでコマンドを使用すると、ディセーブルにされていた機能が再度イネーブルになるか、デフォルトでディセーブルに設定されている機能がイネーブルになります。

コンフィギュレーション コマンドも **default** 形式を使用できます。コマンドの **default** 形式を使用すると、コマンド設定がデフォルト値に戻ります。ほとんどのコマンドはデフォルトでディセーブルに設定されているので、**default** 形式は **no** 形式と同じです。ただし、一部のコマンドはデフォルトでイネーブルに設定されており、変数を特定のデフォルト値に設定しています。このような場合、**default** コマンドはそのコマンドをイネーブルにし、変数をそのデフォルト値に設定します。

CLI エラーメッセージについて

表 2-3 に、CLI を使用してスイッチを設定するときに表示される可能性のあるエラーメッセージの一部を示します。

表 2-3 CLI の主なエラーメッセージ

エラーメッセージ	意味	ヘルプの利用方法
% Ambiguous command: "show con"	スイッチがコマンドとして認識できるだけの文字が入力されていません。	コマンドを再入力し、そのあとに疑問符 (?) を入力します。コマンドと疑問符の間にはスペースを入れます。 コマンドとともに使用できるキーワードが表示されます。
% Incomplete command.	コマンドに必要なキーワードまたは値が十分ではありません。	コマンドを再入力し、そのあとに疑問符 (?) を入力します。コマンドと疑問符の間にはスペースを入れます。 コマンドとともに使用できるキーワードが表示されます。
% Invalid input detected at '^' marker.	コマンドの入力ミスです。キャレット (^) 記号は間違っている箇所を示しています。	疑問符 (?) を入力すると、そのコマンドモードで利用できるすべてのコマンドが表示されます。 コマンドとともに使用できるキーワードが表示されます。

コマンド履歴の使用方法

ソフトウェアは、入力されたコマンドの履歴（記録）を備えています。コマンド履歴機能は、アクセスリストなど長い複雑なコマンドや入力呼び出す場合に特に便利です。次に説明するように、この機能を必要に応じてカスタマイズできます。

- 「コマンド履歴バッファ サイズの変更」(P.2-4) (任意)
- 「コマンドの呼び出し方法」(P.2-5) (任意)
- 「コマンド履歴機能のディセーブル化」(P.2-5) (任意)

コマンド履歴バッファ サイズの変更

デフォルト設定では、スイッチは履歴バッファに 10 のコマンドラインを記録します。現在の端末セッションまたは特定回線のすべてのセッションに対してこの数値を変更できます。この手順は任意です。

特権 EXEC モードで次のコマンドを入力して、現在の端末セッションでスイッチが記録するコマンドライン数を変更します。

```
Switch# terminal history [size number-of-lines]
```

指定できる範囲は 0 ～ 256 です。

ライン コンフィギュレーション モードで次のコマンドを入力して、特定の回線上のすべてのセッションでスイッチが記録するコマンドライン数を設定します。

```
Switch(config-line)# history [size number-of-lines]
```

指定できる範囲は 0 ～ 256 です。

コマンドの呼び出し方法

履歴バッファからコマンドを呼び出すには、表 2-4 に記載されている動作のいずれかを実行します。これらのアクションは任意です。

表 2-4 コマンドの呼び出し方法

動作 ¹	結果
Ctrl+P キーまたは↑キーを押す	最も新しいコマンドから履歴バッファのコマンドを呼び出します。このキー操作を繰り返すと、続けて古いコマンドが呼び出されます。
Ctrl+N キーまたは↓キーを押す	Ctrl+P キーまたは↑キーでコマンドが呼び出されてから、履歴バッファの新しいコマンドに戻ります。このキー操作を繰り返すと、続けて新しいコマンドが呼び出されます。
show history	特権 EXEC モードで直前に入力されたコマンドをいくつか表示します。表示されるコマンドの数は、 terminal history グローバル コンフィギュレーション コマンドおよび history ライン コンフィギュレーション コマンドの設定によって制御されます。

1. 矢印キーは、VT100 などの ANSI 準拠端末だけで動作します。

コマンド履歴機能のディセーブル化

コマンド履歴機能は、自動的にイネーブルに設定されます。現在の端末セッションまたはコマンドラインに対して、この機能をディセーブルにすることができます。この手順は任意です。

現在の端末セッションでこの機能をディセーブルにするには、**terminal no history** 特権 EXEC コマンドを入力します。

回線のコマンド履歴をディセーブルにするには、**no history** ライン コンフィギュレーション コマンドを入力します。

編集機能の使用法

ここでは、コマンドラインの操作に役立つ編集機能について説明します。

- 「編集機能のイネーブル化およびディセーブル化」(P.2-6) (任意)
- 「キーストロークによるコマンドの編集」(P.2-6) (任意)
- 「折り返すコマンドラインの編集」(P.2-7) (任意)

編集機能のイネーブル化およびディセーブル化

拡張編集モードは自動的にイネーブルになりますが、ディセーブルまたはイネーブルを切り替えたり、特定の回線に対してだけ拡張編集機能を使用するように設定したりできます。この手順は任意です。

拡張編集モードをグローバルでディセーブルにするには、ライン コンフィギュレーション モードで次のコマンドを入力します。

```
Switch (config-line)# no editing
```

現在の端末セッションの拡張編集モードを再度イネーブルにするには、特権 EXEC モードで次のコマンドを入力します。

```
Switch# terminal editing
```

特定のラインが拡張編集モードになるように再設定するには、ライン コンフィギュレーション モードで次のコマンドを入力します。

```
Switch(config-line)# editing
```

キーストロークによるコマンドの編集

表 2-5 に、コマンドラインを編集するために必要なキーストロークを示します。これらのキーストロークは任意です。

表 2-5 キーストロークによるコマンドの編集

機能	キーストローク ¹	目的
コマンド回線上を移動して変更または修正を行います。	Ctrl+B キー、または←キーを押す。	カーソルを 1 文字分後退させます。
	Ctrl+F キー、または→キーを押す。	カーソルを 1 文字分前に進めます。
	Ctrl+A キーを押す。	カーソルをコマンドラインの先頭に移動します。
	Ctrl+E キーを押す。	カーソルをコマンドラインの終わりに移動します。
	Esc+B キーを押す。	カーソルを 1 ワード分後退させます。
	Esc+F キーを押す。	カーソルを 1 ワード分前に進めます。
	Ctrl+T キーを押す。	カーソルの左側の文字をカーソルの位置にある文字と置き換えます。
バッファからすべてのコマンドを呼び出し、コマンドラインにペーストします。スイッチは直前に削除された 10 項目をバッファに記録します。	Ctrl+Y キーを押す。	バッファ内の最も新しいエントリを呼び出します。
	Esc+Y キーを押す。	バッファの次のエントリを呼び出します。 バッファには直前に削除または切り取りした 10 項しか記録されていません。11 回以上 Esc+Y キーを押すと、バッファの最初のエントリに戻ります。
エントリを誤って入力した場合、または取りやめたい場合に削除します。	Delete キーまたは Backspace キーを押す。	カーソルの左側の文字を消去します。

表 2-5 キーストロークによるコマンドの編集 (続き)

機能	キーストローク ¹	目的
	Ctrl+D キーを押す。	カーソルの位置にある文字を削除します。
	Ctrl+K キーを押す。	カーソルの位置からコマンドラインの終わりまでの文字をすべて削除します。
	Ctrl+U キーまたは Ctrl+X キーを押す。	カーソルの位置からコマンドラインの先頭までの文字をすべて削除します。
	Ctrl+W キーを押す。	カーソルの左側のワードを削除します。
	Esc+D キーを押す。	カーソルの位置からワードの終わりまで削除します。
小文字と大文字にする、または一連の文字を大文字にします。	Esc+C キーを押す。	カーソルの位置にある文字を大文字にします。
	Esc+L キーを押す。	カーソルの位置にあるワードを小文字にします。
	Esc+U キーを押す。	カーソルの位置からワードの終わりまでを大文字にします。
特定のキーストロークを実行可能コマンドとして指定します (ショートカットとして指定の可能性あり)。	Ctrl+V キーまたは Esc+Q キーを押す。	
端末の画面が表示できる範囲より長い行または画面を下にスクロールします。 (注) show コマンドの出力など、端末画面で表示しきれない行のある出力には、 More プロンプトを使用します。 More プロンプトが表示されている場合は、いつでも Return キーおよび Space バーのキーストロークを使用できます。	Return キーを押す。	1 行下にスクロールします。
	Space バーを押す。	1 画面下にスクロールします。
スイッチのメッセージが急に表示された場合に現在のコマンドラインを再表示します。	Ctrl+L キーまたは Ctrl+R キーを押す。	現在のコマンドラインを再表示します。

1. 矢印キーは、VT100 などの ANSI 準拠端末だけで動作します。

折り返すコマンドラインの編集

画面上で 1 行を超えるコマンドに対して折り返し機能を使用できます。カーソルが右マージンに達すると、コマンドラインは 10 スペース分、左にシフトします。その行の最初の 10 文字は見えませんが、スクロールして戻り、コマンドの先頭で構文を確認できます。キーストローク アクションは任意です。

コマンドの先頭に戻るには、**Ctrl+B** または ← キーを繰り返し押します。**Ctrl+A** キーを押して行の先頭にすぐ移動することもできます。



(注) 矢印キーは、VT100 などの ANSI 準拠端末だけで動作します。

次の例では、**access-list** グローバル コンフィギュレーション コマンドのエントリが 1 行を超えています。カーソルが行の終わりに達すると、行が 10 スペース分左にシフトして再表示されます。ドル記号 (\$) は行が左にシフトしたことを示します。カーソルが行の終わりに達するたびに、行が再度 10 スペース分左にシフトされます。

```
Switch(config)# access-list 101 permit tcp 131.108.2.5 255.255.255.0 131.108.1
Switch(config)# $ 101 permit tcp 131.108.2.5 255.255.255.0 131.108.1.20 255.25
Switch(config)# $t tcp 131.108.2.5 255.255.255.0 131.108.1.20 255.255.255.0 eq
Switch(config)# $108.2.5 255.255.255.0 131.108.1.20 255.255.255.0 eq 45
```

入力の終了後、**Ctrl+A** キーを押して完全な構文を確認してから **Return** キーを押してコマンドを実行してください。行の終わりに表示されるドル記号 (\$) は行が右にシフトしたことを示します。

```
Switch(config)# access-list 101 permit tcp 131.108.2.5 255.255.255.0 131.108.1$
```

ソフトウェアでは、端末の画面が 80 カラムであると仮定しています。それ以外の幅の場合は、**terminal width** 特権 EXEC コマンドを使用して端末の幅を設定します。

以前の複雑なコマンド エントリを呼び出して変更するには、コマンド履歴機能で行折り返しを使用します。以前のコマンド エントリの呼び出しについては、「[キーストロークによるコマンドの編集 \(P.2-6\)](#)」を参照してください。

show および more コマンドの出力の検索とフィルタリング

show コマンドおよび **more** コマンドの出力は、検索してフィルタリングすることができます。大量の出力をソートしたり、見る必要のない出力を省略したりする場合に便利です。これらのコマンドの使用は任意です。

この機能を使用するには、**show** または **more** コマンドを入力し、そのあとにパイプ文字 (|)、キーワード **begin**、**include**、**exclude** のいずれか、および検索またはフィルタリング処理する文字列を続けます。

```
command | {begin | include | exclude} regular-expression
```

文字列では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、**| exclude output** と入力すると、*output* が含まれている行は表示されませんが、*Output* が含まれている行は表示されます。

出力に *protocol* がある行だけを組み入れる方法を、次に示します。

```
Switch# show interfaces | include protocol
Vlan1 is up, line protocol is up
Vlan10 is up, line protocol is down
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is down
GigabitEthernet0/2 is up, line protocol is up
```

CLI のアクセス

コンソール接続、Telnet、またはブラウザを使用して、CLI にアクセスできます。

コンソール接続または Telnet を使用した CLI へのアクセス

CLI にアクセスするには、スイッチに付属のハードウェア インストールガイドに記載されているように、まずスイッチのコンソール ポートに端末または PC を接続し、スイッチに電源を投入する必要があります。次に、起動プロセスと IP 情報の割り当てに使用できるオプションについて理解するため、[第 3 章「スイッチの IP アドレスおよびデフォルト ゲートウェイの割り当て」](#)を参照してください。

スイッチが設定済みの場合は、ローカル コンソール接続またはリモート Telnet セッションを介して CLI にアクセスできますが、この種のアクセスでは最初にスイッチを設定する必要があります。詳細については、「[端末回線に対する Telnet パスワードの設定](#)」(P.8-6) を参照してください。

次のいずれかの方法で、スイッチとの接続を確立できます。

- スwitchのコンソール ポートを管理ステーションまたはダイヤルアップ モデムに接続する。コンソール ポートへの接続の詳細については、スイッチのハードウェア インストールガイドを参照してください。
- リモート管理ステーションで、Telnet TCP/IP または暗号化 Secure Shell (SSH; セキュア シェル) パッケージを使用する。スイッチは Telnet または SSH クライアントとネットワーク接続し、イネーブル シークレット パスワードを設定しておく必要があります。

スイッチに Telnet アクセスを設定する方法については、「[端末回線に対する Telnet パスワードの設定](#)」(P.8-6) を参照してください。このスイッチは同時に最大 16 の Telnet セッションをサポートします。ある Telnet ユーザが行った変更は、他のすべての Telnet セッションにも反映されます。

スイッチに SSH を設定する方法については、「[Secure Shell のためのスイッチの設定](#)」(P.8-37) を参照してください。スイッチは最大 5 の安全な SSH セッションを同時にサポートします。

コンソール ポート、Telnet セッション、または SSH を介して接続すると、管理ステーション上にユーザ EXEC プロンプトが表示されます。

