



使用する前に

ここでは、デバイスの設置および管理方法について説明します。

[Getting Started] をクリックすると、さまざまなリンクを使用し、画面の指示に従ってスイッチを設定できるページに移動します。

基本および拡張表示モード

スイッチの WEB GUI には何百もの設定ページと表示ページが含まれています。これらのページは、次の表示モードに分けられます。

- [Basic] : コンフィギュレーション オプションの基本サブセット。
- [Advanced] : すべての設定オプションを使用できます。

一方のモードから他方のモードに切り替えると、ページで行われたすべての設定（適用なし）が削除されます。

初期設定

管理アプリケーションおよびサービスの変更	TCP/UDPサービス
デバイス IP アドレスの変更	IPv4インターフェイス
VLAN の作成	VLAN 設定
ポートの設定	ポート設定

デバイス ステータス

システム概要	システム概要
Port 統計	インターフェイス
RMON 統計	統計情報
ログの表示	RAMメモリ

クイック アクセス

デバイス パスワードの変更	ユーザ アカウント
デバイス ソフトウェアのアップグレード	ファームウェア操作
デバイス設定のバックアップ	ファイル操作
MAC ベースの ACL の作成	MACベースACL
IP ベースの ACL の作成	IPv4 ベース ACL
QoS の設定	QoSプロパティ
SPAN の設定	SPAN および RSPAN

その他のリソース

[Getting Started] ページには、シスコ Web ページの詳細情報に移動するための 4 つのホットリンクが用意されています。[Support] リンクをクリックすると、デバイスの製品サポートページに移動し、[Forums] リンクをクリックすると、サポートコミュニティページに移動します。

[Virtual Assistant] をクリックすると、質問できる仮想アシスタントに移動します。[CBD] をクリックすると、ネットワークを管理できる Cisco Business Dashboard アプリケーションに移動します。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。