



## はじめに

---

この前書きは、次の項で構成されています。

- [対象読者](#) (i ページ)
- [表記法](#) (i ページ)
- [関連資料](#) (iii ページ)
- [マニュアルに関するフィードバック](#) (iv ページ)
- [マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート](#) (v ページ)

## 対象読者

このガイドは、次の1つ以上に責任を持つ、専門知識を備えたデータセンター管理者を主な対象にしています。

- 仮想マシンのインストールと管理
- サーバ管理
- スイッチおよびネットワークの管理
- クラウド管理

## 表記法

コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。

| 表記法           | 説明                                   |
|---------------|--------------------------------------|
| <b>bold</b>   | 太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよびキーワードです。 |
| <i>italic</i> | イタリック体の文字は、ユーザが値を入力する引数です。           |
| [x]           | 省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角かっこで囲んで示しています。 |

| 表記法       | 説明  |
|-----------|---|
| [x y]     | いずれか1つを選択できる省略可能なキーワードや引数は、角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。   |
| {x y}     | 必ずいずれか1つを選択しなければならない必須キーワードや引数は、波かっこで囲み、縦棒で区切って示しています。  |
| [x {y z}] | 角かっこまたは波かっこが入れ子になっている箇所は、任意または必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表します。角かっこ内の波かっこと縦棒は、省略可能な要素内で選択すべき必須の要素を示しています。 |
| variable  | ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック体が使用できない場合に使用されます。  |
| string    | 引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。                              |

例では、次の表記法を使用しています。

| 表記法                 | 説明   |
|---------------------|--|
| screen フォント         | スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、スクリーンフォントで示しています。             |
| 太字の screen フォント     | ユーザが入力しなければならない情報は、太字のスクリーンフォントで示しています。              |
| イタリック体の screen フォント | ユーザが値を指定する引数は、イタリック体のスクリーンフォントで示しています。               |
| <>                  | パスワードのように出力されない文字は、山カッコ (<>) で囲んで示しています。             |
| []                  | システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。               |
| !、#                 | コードの先頭に感嘆符 (!) またはポンド記号 (#) がある場合には、コメント行であることを示します。 |

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。



(注) 「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介しています。



**注意** 「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。



**警告** 安全上の重要な注意事項

この警告マークは「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての警告を参照してください。

SAVE THESE INSTRUCTIONS

## 関連資料

### Cisco Cloud APIC のマニュアル

Cisco Cloud APIC のマニュアルは、次の URL で入手できます。 <https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/cloud-application-policy-infrastructure-controller/tsd-products-support-series-home.html>

### Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC) のマニュアル

次のガイドでは、Cisco APIC のドキュメントを提供します。

- 『Cisco APIC Getting Started Guide』
- 『Cisco APIC Basic Configuration Guide』
- Cisco ACI の基礎
- Cisco APIC レイヤ 2 ネットワーク設定ガイド
- Cisco APIC Layer 3 ネットワーキング設定ガイド
- 『Cisco APIC NX-OS Style Command-Line Interface Configuration Guide』
- Cisco APIC REST API 設定ガイド
- 『Cisco APIC レイヤ 4 ～ レイヤ 7 サービス導入ガイド』
- 『Cisco ACI Virtualization Guide』
- Cisco アプリケーションセントリック インフラストラクチャ：ベスト プラクティス ガイド

これらすべてのドキュメントは、次の URL で入手できます。 <http://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/tsd-products-support-series-home.html>

#### シスコ アプリケーション セントリック インフラストラクチャ (ACI) のマニュアル

Cisco ACI の各種マニュアルは、次の URL から入手できます。 <http://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/tsd-products-support-series-home.html>

#### シスコ アプリケーション セントリック インフラストラクチャ (ACI) シミュレータのマニュアル

Cisco ACI Simulator のマニュアルは、次の URL から入手できます : <http://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/application-centric-infrastructure-simulator/tsd-products-support-series-home.html>

#### Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチのマニュアル

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチのマニュアルは、次の URL で入手できます。 <http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-9000-series-switches/tsd-products-support-series-home.html>

#### Cisco ACI Virtual Edge マニュアル

Cisco Application Virtual Edge のマニュアルは、次の URL で入手できます。 <https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/tsd-products-support-series-home.html>

#### Cisco ACI Virtual Pod のマニュアル

Cisco Application Virtual Pod (vPod) のマニュアルは、 <https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/tsd-products-support-series-home.html> で入手できます。

#### シスコ アプリケーション セントリック インフラストラクチャ (ACI) と OpenStack の統合に関するマニュアル

Cisco ACI と OpenStack の統合に関するマニュアルは、次の URL から入手できます。 <http://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/tsd-products-support-series-home.html>

## マニュアルに関するフィードバック

このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がございましたら、 [apic-docfeedback@cisco.com](mailto:apic-docfeedback@cisco.com) までご連絡ください。ご協力をよろしくお願いいたします。

# マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート

マニュアルの入手方法、Cisco バグ検索ツール (BST) の使用法、テクニカルサポートの依頼方法、および追加情報の収集方法については、『*What's New in Cisco Product Documentation*』 (<http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>) を参照してください。

『*What's New in Cisco Product Documentation*』では、シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧を、RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用して、コンテンツをデスクトップに直接配信することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。

