



Cisco Expandable Power System 2200 の設定

このモジュールの構成は次のとおりです。

- [Expandable Power System 2200 の設定に関する制約事項 \(1 ページ\)](#)
- [XPS 2200 の設定について \(1 ページ\)](#)
- [Cisco Expandable Power System 2200 の設定方法 \(5 ページ\)](#)
- [Cisco Expandable Power System 2200 の監視と保守 \(10 ページ\)](#)
- [Cisco Expandable Power System 2200 に関する追加情報 \(10 ページ\)](#)
- [Cisco Expandable Power System 2200 の機能履歴 \(10 ページ\)](#)

Expandable Power System 2200 の設定に関する制約事項

- スイッチ電源装置をバックアップするために Expandable Power System (XPS) 電源装置を RPS モードで使用する場合、XPS の最小ワット数の電源装置は、RPS モードの XPS ポートに接続されているスイッチで最大ワット数の電源装置よりも、ワット数が大きい必要があります。
- RPS モードで各 XPS 電源装置がバックアップできるスイッチ電源装置は、そのサイズにかかわらず、1 台だけです。
- 電源スタックから (スイッチまたは XPS の) 電源装置を取り外す場合は、取り外すことによって使用可能な電力が使い尽くされて、負荷制限が発生しないように注意する必要があります。

XPS 2200 の設定について

ここでは、XPS 2200 とその電源モードの概要について説明します。

Cisco eXpandable Power System (XPS) 2200 の概要

Cisco eXpandable Power System (XPS) 2200 は、独立型電源システムで、Catalyst スイッチに接続できます。XPS 2200 は、接続されている装置で電源装置の故障が発生した場合、その装置

にバックアップ電力を供給できます。また、Catalyst電源スタックでは、電源スタックバジェットに追加の電力を供給できます。XPS 2200の電源ポートと内部電源装置は、冗長電源（RPS）モードまたはスタック電源（SP）モードで動作できます。

スタック電源モードは、電源スタックに属するスタック対応スイッチでのみ使用されます。XPS が含まれていない場合、電源スタックはリングトポロジで動作し、最大4台のスイッチで構成できます。2つのスタックをマージする場合は、スイッチの合計数が4台を超えないようにしてください。XPS を電源スタックに追加すると、スタック内で最大9台のスイッチとXPSを接続し、スタック電源のリングトポロジ動作と同じような電力バジェットを電源スタックのメンバに提供できます。

SPポートを経由してXPSに接続されたすべてのCatalystスイッチは同じ電源スタックに属し、XPS とスイッチから供給されるすべての電力はスタック内のすべてのスイッチで共有されます。電源共有がデフォルトのモードですが、XPS は、リングトポロジでサポートされているのと同じスタック電源モード（厳密または厳密でない電源共有モードと冗長モード）をサポートします。

電源装置が2台ある場合、1台をRPSモードにし、もう1台をSPモードにするという混在モードで動作させることができます。ポートと電源装置は、XPS 2200の使用目的に合わせて設定できます。

XPS 2200には、RPS ロールまたは自動スタック電源（Auto-SP）ロール（デフォルト）で動作できる9個の電源ポートがあります。動作モードは、ポートに接続するスイッチの種類によって決まります。CLIを使用して、スタック可能なスイッチに適用するモードを強制的にRPSにすることもできます。

XPS は電源ポートに接続されている任意のスイッチで設定します。任意のXPSポートを使用して設定でき、XPSに接続されている任意のスイッチから任意のポートを設定できます。複数のスイッチでXPS コンフィギュレーション コマンドを入力した場合、適用された最後の設定が有効になります。

すべてのXPS設定はスイッチで実行できますが、XPS 2200では専用のソフトウェアが実行されています。このソフトウェアは、XPSサービスポートを使用してアップグレードできます。

XPS 2200 電源モード

XPSには2台の電源装置があり、それぞれRPSモードまたはSPモードで動作できます。

SPモードでは、XPSのすべてのSPポートは同じ電源スタックに属します。電源スタックにXPSを入れると、スタックのトポロジはスタートポロジになり、最大9台のメンバスイッチとXPS 2200で構成されます。SPモードの1台または2台のXPS電源装置は、電力バジェットの計算で考慮されます。両方のXPS電源装置がRPSモードの場合、電源スタックは、SPモードのXPSポートに接続されているスイッチだけで構成され、電力バジェットはそれらのスイッチの電源装置によって決まります。

電源装置のロールに不整合がある場合、たとえば、1つのXPSポートがRPSに設定されていて、電源装置が両方ともSPモードの場合、XPSはこの不整合を検出してエラーメッセージを送信します。

RPS モード

両方の XPS 電源装置を RPS モードにすると、XPS は、ワット数が等しいまたは小さいスイッチの電源装置について、2 台の電源装置の故障をバックアップできます。XPS で最小ワット数の電源装置は、RPS モードの XPS ポートに接続されているスイッチで最大ワット数の電源装置よりも、ワット数が大きい必要があります。

1 台の電源装置だけが RPS モードの場合、故障した電源装置のワット数がかなり小さい場合でも XPS がバックアップできるのは 1 台の電源装置だけです。たとえば、XPS 1100 W の電源装置が RPS モードで、2 台の 350 W のスイッチ電源装置が故障した場合、XPS がバックアップできるのは、いずれか一方のスイッチ電源装置だけです。

RPS モードの 1 台の XPS 電源装置がスイッチ電源装置をバックアップしていて、別のスイッチ電源装置が故障した場合、XPS によるバックアップは受けられないというメッセージが表示されます。故障した電源装置が復旧すると、XPS は他の電源装置をバックアップできるようになります。

1 台のスイッチに取り付けられている 2 台の故障した電源装置を XPS がバックアップしている場合（XPS 電源装置は両方とも RPS モード）、故障した電源装置が両方とも修理されるか交換されるまで、XPS は他のスイッチの電源装置をバックアップできません。

1 台の電源装置が RPS モード、もう 1 台が SP モードの混在モードで、1 台のスイッチに取り付けられている 2 台の電源装置が故障した場合、XPS はいずれか一方の電源装置しかバックアップできないので、XPS は両方の電源装置への電力供給を拒否します。このため、スイッチはシャットダウンします。これは混在電源モードでのみ発生します。

スイッチは RPS に設定されているポートに接続されているが、電源装置が両方とも RPS でない場合、RPS ポート設定は拒否され、XPS はスイッチを電源スタックに追加しようとします。スイッチが SP モードで動作できない（スタック可能なスイッチでない）場合、ポートはディセーブルになります。

RPS モードのポートには、プライオリティを設定できます。デフォルトのプライオリティは、XPS ポート番号に基づき、ポート 1 が最もプライオリティが高いポートです。プライオリティの高いポートには、プライオリティの低いポートよりも優先的にバックアップ電力が供給されます。プライオリティの低いポートに接続されているスイッチをバックアップしているときにプライオリティの高いポートに接続されているスイッチで電源装置の故障が発生した場合、XPS は、プライオリティの高いポートに電力を供給するためにプライオリティの低いポートへの電力を削減します。

スタック電源モード

スタック電源モードは、電源スタックに属する Catalyst スイッチでのみ使用します。XPS が含まれていない場合、電源スタックはリングトポロジで動作し、最大 4 台のスイッチで構成できます。XPS を電源スタックに追加すると、スタック内で最大 9 台のスイッチと XPS を接続し、スタック電源のリングトポロジ動作と同じような電力バジェットを電源スタックのメンバに提供できます。

SP ポートを経由して XPS に接続されたすべての Catalyst スイッチは同じ電源スタックに属し、XPS とスイッチから供給されるすべての電力はスタック内のすべてのスイッチで共有されます。電源共有がデフォルトのモードですが、XPS は、リングトポロジでサポートされている

のと同じスタック電源モード（厳密または厳密でない電源共有モードと冗長モード）をサポートします。

XPS はネイバー探索を使用して電源スタックを作成します。XPS は未設定ポートで Catalyst スイッチを検出すると、そのポートを SP ポートとしてマークするので、そのスイッチは電源スタックに追加されます。XPS はスイッチに通知し、電力バジェット配分プロセスを開始し、電源スタックに属するスイッチの要件、プライオリティ、現在の電力割り当て、およびスタック集約電源能力に基づいて各スイッチにバジェットを割り当てます。

XPS は電力バジェットを各スイッチに送信します。各スイッチに必要な最大電力を供給するために使用できる入力電力が足りない場合、電力はプライオリティに基づいて分配されます。最初にプライオリティの最も高いスイッチに必要な電力が分配され、その後すでに電力が割り当てられているすべての受電デバイスにプライオリティ順に電力が分配されます。残りの電力はスタック全体で均等に分配されます。

RPS ポートのプライオリティ（1～9）は、スタック電源のプライオリティに影響しません。スタック電源に参加している各スイッチには、独自のシステムプライオリティ、およびそのポートに接続される装置用の高および低プライオリティがあります。これらのプライオリティは、リングトポロジと同様にスタック電源で使用されます。システム、高プライオリティのポート、および低プライオリティのポートにスタック電源のプライオリティを設定するには、スイッチスタック電源コンフィギュレーションモードで **power-priority switch**、**power-priority high**、および **power-priority low** コマンドを使用します。システムまたは一連の受電デバイスがデフォルトのプライオリティを使用している場合、XPS は、自動的にプライオリティ（1～27）を割り当てます。この際、MAC アドレスの小さいほうに高いプライオリティを割り当てます。

電源スタックモードは、電源共有、厳密な電源共有、冗長、厳密な冗長の4つです。電源スタックモードを設定するには、電源スタックコンフィギュレーションモードで **mode {power-sharing|redundant} [strict]** コマンドを使用します。**power-sharing** または **redundant** 設定は、スタックの電力バジェットに影響し、**strict** を指定するかどうかは、バジェットの減少によって負荷制限が発生しないときの PoE アプリケーションの動作に影響します。

- （厳密または厳密でない）電源共有モードの場合、スタックの電力バジェットは、スタック内のすべての電源装置の出力容量を累積した値から 30 W の予約電力を引いた値です。これはデフォルトです。
- （厳密または厳密でない）冗長モードの場合、スタックの電力バジェットは、電源スタックで最大の電源装置の出力容量を引いた後で使用できる合計電力から 30 W を引いた値です。冗長モードでは、1 台の電源装置が故障した場合にスイッチまたは受電デバイスで停電または負荷制限が発生しないことが保証されます。ただし、複数の電源装置が故障した場合、負荷制限が発生する可能性があります。
- 厳密なモードで、入力電力の損失が原因で電力バジェットの減少が発生し、ハードウェアの負荷制限は発生しなかった場合、電力の割り当て量が使用可能な PoE 電力量を下回るか等しくなるまで、XPS は、プライオリティの低いほうから順に受電デバイスへの電力供給を自動的に拒否し始めます。
- 厳密でないモードでは、電力の減少が発生した場合、電力の割り当て量をバジェット内に収めることが許可されます。

たとえば、PoE バudgetの合計（使用可能な電力）が400 Wのシステムは、Budgetから390 W（割り当て電力）を受電デバイスに割り当てることができます。装置に割り当てる電力は、その装置に必要な最大電力量です。一連の受電デバイスが実際に消費する電力（消費電力）は通常、割り当て電力と等しくなりません。この例では、実際の電力は約200 Wである可能性があります。スタック内での電力損失によって使用可能な電力が210 Wに減った場合、この電力量は受電デバイスが消費する電力を維持するのに十分ですが、最悪の場合の割り当て電力を下回っています。システムはBudget内に収まります。厳密なモードでは、スタックは、割り当て電力が210 W以下になるまで、すぐに受電デバイスへの電力供給を拒否します。厳密でないモードでは、何も動作は行われず、状態を維持できます。厳密でないモードで実際の消費電力が210 Wを上回った場合、これによって負荷制限が発生し、プライオリティレベルの最も低いすべての受電デバイスまたはスイッチへの電力が失われる可能性があります。

混在モード

XPS 2200は混在モードでも動作できます。このモードでは、スイッチと接続するポートはRPSとSPの場合があります。この設定では、少なくとも1台の電源装置をRPS電源装置にする必要があります。XPSの電源装置がバックアップできるスイッチ電源装置は、1台だけです。また、そのXPS電源装置は、RPSモードのXPSポートに接続されているスイッチで最大ワット数の電源装置よりも、ワット数が大きい必要があります。

SPポートに接続されたスイッチは、1つの電源スタックに属します。SPスイッチに十分な大きさの電力Budgetがある場合、XPSにSP電源装置は必要ありません。XPS電源装置を設定すると、その電力は電源スタックで共有する電源プールに追加されます。

XPS 2200 システムのデフォルト

XPS電源装置A（PS1）のデフォルトはRPSモードです。電源装置B（PS2）のデフォルトはSPモードです。

すべてのポートと電源装置のデフォルトモードはイネーブルです。

RPSに設定されているポートでは、デフォルトのプライオリティはポート番号と同じです。

Cisco Expandable Power System 2200 の設定方法

XPSは、XPSポートに接続されている任意のスイッチで設定できます。複数のスイッチでXPSコンフィギュレーションコマンドを入力した場合、適用された最後の設定が有効になります。スイッチコンフィギュレーションファイルに保存されるのは、スイッチとポートの名前だけです。

システム名の設定

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	power xps switch-number name {name serialnumber}	<p>(注) <i>switch-number</i> は、Catalyst スイッチにのみ表示され、1～8 の値でデータスタック内のスイッチ番号を表します。</p> <p>スタック構成のシステムでは、入力するスイッチ番号に、アクティブスイッチのスイッチ番号を指定する必要があります。</p> <p>XPS 2200 システムの名前を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • name : XPS 2200 システムの名前を入力します。名前には最大 20 文字が使用できます。 • serialnumber : XPS 2200 のシリアル番号をシステム名として使用します。
ステップ 4	power xps switch-number port {name hostname serialnumber}	<p>(注) <i>switch-number</i> は、Catalyst スイッチにのみ表示され、1～8 の値でデータスタック内のデバイス番号を表します。</p> <p>デバイスに接続されている XPS 2200 ポートの名前を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • name : XPS 2200 ポートの名前を入力します。 • serialnumber : ポートに接続されているデバイスのシリアル番号を使用します。

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> • hostname : ポートに接続されているデバイスのホスト名を使用します。
ステップ 5	end	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 6	show env xps system	設定したシステムとポートの名前を確認します。
ステップ 7	copy running-config startup-config	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

XPS ポートの設定

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。パスワードを入力します (要求された場合)。
ステップ 2	power xps switch-number port {number connected} mode {disable enable}	<p>(注) <i>switch-number</i> は、Catalyst スイッチにのみ表示され、1～9 の値でデータ スタック内のスイッチ番号を表します。</p> <p>ポートをイネーブルまたはディセーブルに設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • number : XPS 2200 ポート番号を入力します。指定できる範囲は 1～9 です。 • connected : スイッチが接続されているポート番号がわからない場合は、このキーワードを入力します。 • mode disable : XPS ポートをディセーブル (シャットダウン) にします。

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>(注) XPS ポートをディセーブルにすることは、ケーブルを取り外すことに似ているので、show コマンドの出力では同じに見えます。物理的なケーブルが接続されている場合、enable キーワードを使用してポートをイネーブルにできます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • mode enable : XPS ポートをイネーブルにします。これはデフォルトです。
ステップ 3	power xps switch-number port {number connected} role {auto rps}	<p>(注) <i>switch-number</i> は、1～9 の値でデータ スタック内のスイッチ番号を表します。</p> <p>XPS ポートの役割を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • role auto : ポートのモードは、ポートに接続されているスイッチによって決まります。これはデフォルトです。 • role RPS : XPS は、スイッチ電源装置が故障した場合にバックアップとして機能します。この設定では、少なくとも 1 台の RPS 電源装置を RPS モードにする必要があります。
ステップ 4	power xps switch-number port {number connected} priority port-priority	<p>(注) <i>switch-number</i> は、1～9 の値でデータ スタック内のスイッチ番号を表します。</p> <p>ポートの RPS プライオリティを設定します。複数の電源装置が故障した場合、プライオリティの高いポートはプライオリティの低いポートよりも優先されます。このコマンドは、ポートのモードが RPS の場合にだけ有効です。ポートのモードがスタック電源の場合、スタック</p>

	コマンドまたはアクション	目的
		電源コマンドを使用してプライオリティを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • priority port-priority : ポートの RPS プライオリティを設定します。指定できる範囲は 1～9 です。1 が最も高いプライオリティです。デフォルトのプライオリティは XPS ポート番号です。
ステップ 5	show env xps port	ポートの XPS 設定を確認します。
ステップ 6	copy running-config startup-config	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

XPS 電源装置の設定

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。パスワードを入力します (要求された場合)。
ステップ 2	power xps switch-number supply {A B} mode {rps sp}	(注) <i>switch-number</i> は、1～9 の値でデータスタック内のスイッチ番号を表します。 XPS 電源装置のモードを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • supply {A B} : 設定する電源装置を選択します。左側が電源装置 A (PS1 と表示) で、右側が電源装置 B (PS2) です。 • mode rps : 接続しているスイッチをバックアップするには、電源装置のモードを RPS に設定します。これは電源装置 A (PS1) のデフォルト設定です。 • mode sp : 電源スタックに参加するには、電源装置のモードをスタック電源 (SP) に設定します。これは

	コマンドまたはアクション	目的
		電源装置 B (PS2) のデフォルト設定です。
ステップ 3	<code>power xps switch-number supply {A B} {on off}</code>	(注) <code>switch-number</code> は、1～9 の値でデータスタック内のスイッチ番号を表します。 XPS 電源装置をオンまたはオフに設定します。デフォルトは、2台ともオンです。
ステップ 4	<code>end</code>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	<code>show env xps power</code>	XPS 電源装置のステータスを表示します。

Cisco Expandable Power System 2200 の監視と保守

コマンド	目的
<code>show env xps system</code>	設定したシステムとポートの名前を確認します。
<code>show env xps port</code>	ポートの XPS 設定を確認します。
<code>show env xps power</code>	XPS 電源装置のステータスを表示します。

Cisco Expandable Power System 2200 に関する追加情報

関連資料

関連項目	マニュアルタイトル
この章で使用するコマンドの完全な構文および使用方法の詳細。	の <i>Command Reference (Catalyst 9200 Series Switches)</i> 「 <i>Interface and Hardware Commands</i> 」の項を参照してください。

Cisco Expandable Power System 2200 の機能履歴

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Fuji 16.9.2	Cisco Expandable Power System (XPS) 2200	XPS 2200 は、接続されている装置で電源装置の故障が発生した場合、その装置にバックアップ電力を供給できるスタンドアロン電源システムです。また、Catalyst 電源スタックでは、電源スタック バジレットに追加の電力を供給できます。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> からアクセスします。

