



RadSec の設定

この章では、RadSec over Transport Layer Security (TLS) および Datagram Transport Layer Security (DTLS) サーバーを設定する方法について説明します。

- [RadSec の設定に関する制限事項 \(1 ページ\)](#)
- [RadSec に関する情報 \(1 ページ\)](#)
- [RadSec の設定方法 \(2 ページ\)](#)
- [RadSec のモニタリング \(7 ページ\)](#)
- [RadSec の設定例 \(8 ページ\)](#)
- [RadSec 設定の機能履歴 \(9 ページ\)](#)

RadSec の設定に関する制限事項

RadSec 機能には、次のような制限事項が適用されます。

- RADIUS クライアントは、エフェメラルポートを送信元ポートとして使用します。この送信元ポートは、UDP、Datagram Transport Layer Security (DTLS)、および Transport Layer Security (TLS) に同時に使用できません。
- 設定の制限はありませんが、AAA サーバグループ下のサーバーに同じタイプ (TLS のみまたは DTLS のみ) を使用することを推奨します。
- RadSec は、IPv4 接続でのみサポートされます。
- RadSec は、1 ~ 1024 の DTLS ポート範囲ではサポートされていません。
DTLS ポートは、Radius サーバーと連携するように設定する必要があります。

RadSec に関する情報

RadSec は、安全なトンネルを介して転送される RADIUS サーバー上で暗号化サービスを提供します。RadSec over TLS および DTLS は、クライアントサーバとデバイスサーバーの両方に実装されています。クライアント側が RADIUS AAA を制御するのに対し、デバイス側は認可変更 (CoA) を制御します。

次のパラメータを設定できます:

- 個々のクライアント固有のアイドルタイムアウト、クライアントトラストポイント、およびサーバトラストポイント。
- グローバル CoA 固有の TLS または DTLS リスニングポートおよび対応するソースインターフェイスのリスト。



(注) 特定のサーバに対して TLS または DTLS を無効にするには、RADIUS サーバの設定モードで **no tls** または **no dtls** コマンドを使用します。

RadSec の設定方法

次のセクションでは、RadSec の設定を構成するさまざまな作業について説明します。

RadSec over TLS の設定

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	radius server radius-server-name 例： Device(config)# radius server R1	RADIUS サーバ設定の名前を Protected Access Credential (PAC) のプロビジョニング用に指定し、RADIUS サーバ設定モードを開始します。
ステップ 4	tls [connectiontimeout connection-timeout-value] [idletimeout idle-timeout-value] [ip {radius source-interface interface-name vrf forwarding forwarding-table-name}] [port port-number] [retries number-of-connection-retries] [trustpoint	TLS パラメータを設定します。次のパラメータを設定できます: • connectiontimeout : TLS 接続タイムアウト値を設定します。デフォルトは 5 秒です。

	コマンドまたはアクション	目的
	<p>{<i>client trustpoint name</i> <i>server trustpoint name</i>}]</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config-radius-server)# tls connectiontimeout 10 Device(config-radius-server)# tls idletimeout 75 Device(config-radius-server)# tls retries 15 Device(config-radius-server)# tls ip radius source-interface GigabitEthernet 1/0/1 Device(config-radius-server)# tls ip vrf forwarding table-1 Device(config-radius-server)# tls port 10 Device(config-radius-server)# tls trustpoint client TP-self-signed-721943660 Device(config-radius-server)# tls trustpoint server isetp</pre>	<ul style="list-style-type: none"> • idletimeout : TLS アイドルタイムアウト値を設定します。デフォルトは 60 秒です。 • ip : IP 送信元パラメータを設定します。 • port : TLS ポート番号を設定します。デフォルトは 2083 です。 • retries : TLS 接続再試行の回数を設定します。デフォルトは 5 です。 • trustpoint : クライアントとサーバーに TLS トラストポイントを設定します。クライアントとサーバーの TLS トラストポイントが同じ場合、トラストポイント名も両方で同じである必要があります。
ステップ 5	<p>end</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config-radius-server)# end</pre>	RADIUS サーバ コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

TLS CoA の動的認可の設定

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>enable</p> <p>例 :</p> <pre>Device> enable</pre>	<p>特権 EXEC モードを有効にします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。
ステップ 2	<p>configure terminal</p> <p>例 :</p> <pre>Device# configure terminal</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	<p>aaa server radius dynamic-author</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# aaa server radius dynamic-author</pre>	ダイナミック認証ローカル サーバ コンフィギュレーションモードを入力し、デバイスが認可変更 (CoA) を受け入れ、要求を取り外す RADIUS クライア

	コマンドまたはアクション	目的
		ントを指定します。デバイスを AAA サーバーとして設定し、外部ポリシーサーバーとの連携を促進します。
ステップ 4	client {ip-addr hostname} [tls [client-tp client-tp-name] [idletimeout idletimeout-interval] [server-tp server-tp-name] vrf vrf-id] 例： <pre>Device(config-locsvr-da-radius)# client 10.104.49.14 tls idletimeout 100 client-tp tls_ise server-tp tls_client</pre>	AAA サーバー クライアントの IP アドレスまたはホスト名を設定します。次のオプションのパラメータを設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> • tls : クライアントの TLS を有効にします。 • client-tp : クライアントのトラストポイントを設定します。 • idletimeout : TLS アイドルタイムアウト値を設定します。 • server-tp : サーバーのトラストポイントを設定します。 • vrf : クライアントの仮想ルーティングおよび転送 (VRF) ID を設定します。
ステップ 5	end 例： <pre>Device(config-locsvr-da-radius)# end</pre>	ダイナミック認証ローカルサーバー コンフィギュレーションモードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

RadSec over DTLS の設定

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： <pre>Device> enable</pre>	特権 EXEC モードを有効にします。 <ul style="list-style-type: none"> • プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。
ステップ 2	configure terminal 例： <pre>Device# configure terminal</pre>	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	radius server radius-server-name 例 : Device(config)# radius server R1	RADIUS サーバー設定の名前を Protected Access Credential (PAC) のプロビジョニング用に指定し、RADIUS サーバー設定モードを開始します。
ステップ 4	dtls [connectiontimeout connection-timeout-value] [idletimeout idle-timeout-value] [ip {radius source-interface interface-name vrf forwarding forwarding-table-name}] [port port-number] [retries number-of-connection-retries] [trustpoint {client trustpoint name server trustpoint name}] 例 : Device(config-radius-server)# dtls connectiontimeout 10 Device(config-radius-server)# dtls idletimeout 75 Device(config-radius-server)# dtls retries 15 Device(config-radius-server)# dtls ip radius source-interface GigabitEthernet 1/0/1 Device(config-radius-server)# dtls ip vrf forwarding table-1 Device(config-radius-server)# dtls port 10 Device(config-radius-server)# dtls trustpoint client TP-self-signed-721943660 Device(config-radius-server)# dtls trustpoint server isetp	DTLS パラメータを設定します。次のパラメータを設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> • connectiontimeout : DTLS 接続タイムアウト値を設定します。デフォルトは 5 秒です。 • idletimeout : DTLS アイドルタイムアウト値を設定します。デフォルトは 60 秒です。 <p>(注) アイドルタイムアウトの期限が切れ、最後のアイドルタイムアウトの後にトランザクションがない場合、DTLS セッションは終了します。セッションが再確立されたら、アイドルタイマーを再起動して機能させます。</p> <p>設定されたアイドルタイムアウトが 30 秒である場合、タイムアウトが期限切れになると、RADIUS DTLS トランザクションの数がチェックされます。RADIUS DTLS パケットが 0 より大きい場合、トランザクションカウンタがリセットされ、タイマーが再開されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ip : IP 送信元パラメータを設定します。 • port : DTLS ポート番号を設定します。デフォルトは 2083 です。

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> • retries : DTLS 接続再試行の回数を設定します。デフォルトは5です。 • trustpoint : クライアントとサーバーにDTLS トラストポイントを設定します。クライアントとサーバーのDTLS トラストポイントが同じ場合、トラストポイント名も両方で同じである必要があります。
ステップ 5	end 例 : Device(config-radius-server)# end	RADIUS サーバ コンフィギュレーションモードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

DTLS CoA の動的認可の設定

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例 : Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 <ul style="list-style-type: none"> • プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。
ステップ 2	configure terminal 例 : Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	aaa server radius dynamic-author 例 : Device(config)# aaa server radius dynamic-author	ダイナミック認可ローカルサーバー コンフィギュレーションモードを開始し、デバイスが認可変更 (CoA) を受け入れ、要求を取り外す RADIUS クライアントを指定します。デバイスを AAA サーバーとして設定し、外部ポリシーサーバーとの連携を促進します。
ステップ 4	client {ip-addr hostname} [dtls [client-tp client-tp-name] [idletimeout idletimeout-interval] [server-tp server-tp-name] vrf vrf-id] 例 : Device(config-locsvr-da-radius)# client 10.104.49.14 dtls idletimeout 100	AAA サーバー クライアントの IP アドレスまたはホスト名を設定します。次のオプションのパラメータを設定できません。 <ul style="list-style-type: none"> • dtls : クライアントの DTLS を有効にします。

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>client-tp dtls_ise server-tp dtls_client</pre>	<ul style="list-style-type: none"> • client-tp : クライアントのトラストポイントを設定します。 • idletimeout : DTLS アイドルタイムアウト値を設定します。 • server-tp : サーバーのトラストポイントを設定します。 • vrf : クライアントの仮想ルーティングおよび転送 (VRF) ID を設定します。
ステップ 5	<p>dtls {ip radius source-interface interface-name port radius-dtls-server-port-number}</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config-locsvr-da-radius)# dtls ip radius source-interface GigabitEthernet 1/0/24 Device(config-locsvr-da-radius)# dtls port 100</pre>	<p>RADIUS CoA サーバーを設定します。次のパラメータを設定できます:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ip radius source-interface interface-name : RADIUS CoA サーバーの送信元アドレスのインターフェイスを指定します。 • port radius-dtls-server-port-number : ローカル DTLS RADIUS サーバーがリスンするポートを指定します。
ステップ 6	<p>end</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config-locsvr-da-radius)# end</pre>	<p>ダイナミック認証ローカル サーバー コンフィギュレーションモードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。</p>

RadSec のモニタリング

次のコマンドを使用して、TLS および DTLS サーバーの統計を監視します。

表 1: TLS および DTLS サーバー統計コマンドの監視

コマンド	目的
show aaa servers	TLS および DTLS サーバーに関連する情報を表示します。
clear aaa counters servers radius {server id all}	RADIUS TLS 固有または DTLS 固有の統計情報をクリアします。
debug radius radsec	RADIUS RadSec デバッグを有効にします。

RadSec の設定例

次の例は、RadSec の設定を理解するのに役立ちます。

例 : RadSec over TLS の設定

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# radius server R1
Device(config-radius-server)# tls connectiontimeout 10
Device(config-radius-server)# tls idletimeout 75
Device(config-radius-server)# tls retries 15
Device(config-radius-server)# tls ip radius source-interface GigabitEthernet 1/0/1
Device(config-radius-server)# tls ip vrf forwarding table-1
Device(config-radius-server)# tls port 10
Device(config-radius-server)# tls trustpoint client TP-self-signed-721943660
Device(config-radius-server)# tls trustpoint server isetp
Device(config-radius-server)# end
```

例 : TLS CoA の動的認可の設定

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# aaa server radius dynamic-author
Device(config-locsvr-da-radius)# client 10.104.49.14 tls idletimeout 100
Device(config-locsvr-da-radius)# client-tp tls_ise server-tp tls_client
Device(config-locsvr-da-radius)# dtls port 100
Device(config-locsvr-da-radius)# end
```

例 : RadSec over DTLS の設定

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# radius server R1
Device(config-radius-server)# dtls connectiontimeout 10
Device(config-radius-server)# dtls idletimeout 75
Device(config-radius-server)# dtls retries 15
Device(config-radius-server)# dtls ip radius source-interface GigabitEthernet 1/0/1
Device(config-radius-server)# dtls ip vrf forwarding table-1
Device(config-radius-server)# dtls port 10
Device(config-radius-server)# dtls trustpoint client TP-self-signed-721943660
Device(config-radius-server)# dtls trustpoint server isetp
Device(config-radius-server)# end
```

例 : DTLS CoA の動的認可の設定

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# aaa server radius dynamic-author
Device(config-locsvr-da-radius)# client 10.104.49.14 dtls idletimeout 100
```



```
client-tp dtls_ise server-tp dtls_client
Device(config-locsvr-da-radius)# dtls ip radius source-interface GigabitEthernet 1/0/24
Device(config-locsvr-da-radius)# dtls port 100
Device(config-locsvr-da-radius)# end
```

RadSec 設定の機能履歴

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Everest 16.6.1	RadSec over DTLS の設定	RadSec over DTLS は、安全なトンネルを介して転送される RADIUS サーバー上で暗号化サービスを提供します。
Cisco IOS XE Fuji 16.9.1	RadSec over TLS の設定	RadSec over TLS は、安全なトンネルを介して転送される RADIUS サーバー上で暗号化サービスを提供します。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> [英語] からアクセスします。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。