



グレースフル挿抜

- [maintenance-template](#) (1 ページ)
- [router routing protocol shutdown l2](#) (2 ページ)
- [start maintenance](#) (3 ページ)
- [stop maintenance](#) (3 ページ)
- [system mode maintenance](#) (4 ページ)

maintenance-template

メンテナンステンプレートを作成するには、グローバル コンフィギュレーション モードで **maintenance-template** *template_name* コマンドを使用します。テンプレートを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

maintenance-template *template_name*
no maintenance-template *template_name*

構文の説明	maintenance-template	特定の名前で GIR 用のテンプレートを作成します。
	<i>template_name</i>	メンテナンステンプレートの名前。
コマンドデフォルト	ディセーブル	
コマンドモード	グローバル コンフィギュレーション (config)	
コマンド履歴	リリース	変更内容
	Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a	このコマンドが導入されました。

例：

次に、g1 という名前のメンテナンス テンプレートを設定する例を示します。

```
Device(config)# maintenance template g1
```

router routing protocol shutdown l2

メンテナンステンプレート内で隔離するインスタンスを作成するには、メンテナンス テンプレート コンフィギュレーション モードで **router routing_protocol instance_id | shutdown l2** コマンドを使用します。インスタンスを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
{ router routing_protocol instance_id | shutdown l2 }
no{ router routing_protocol instance_id | shutdown l2 }
```

構文の説明

router	ルーティング プロトコルに関連付けられたインスタンスを構成します。
<i>routing_protocol</i>	テンプレート用に定義されているルーティング プロトコル。
<i>instance_id</i>	ルーティング プロトコルに関連付けられたインスタンス ID。
shutdown l2	レイヤ 2 インターフェイスをシャットダウンするインスタンスを構成します。

コマンド デフォルト

ディセーブル

コマンド モード

メンテナンス テンプレートの設定 (config-maintenance-temp)

コマンド履歴

リリース	変更内容
Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a	このコマンドが導入されました。

例：

次の例に、メンテナンス テンプレート temp1 でインスタンス ID が 1 である ISIS 用のインスタンスを作成する方法を示します。

```
Device(config)# maintenance template g1
Device(config-maintenance-temp1)# router isis 1
```

次の例に、メンテナンス テンプレート g1 でレイヤ 2 インターフェイスをシャットダウンするためのインスタンスを作成する方法を示します。

```
Device(config)# maintenance template g1
Device(config-maintenance-templ)# shutdown 12
```

start maintenance

システムをメンテナンスモードにするには、特権 EXEC モードで **start maintenance** コマンドを使用します。

start maintenance

構文の説明	start maintenance	システムをメンテナンス モードにします。
コマンドデフォルト	ディセーブル	
コマンドモード	特権 EXEC	
コマンド履歴	リリース	変更内容
	Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a	このコマンドが導入されました。

例：

次に、メンテナンス モードを開始する例を示します。

```
Device# start maintenance
```

stop maintenance

システムをメンテナンスモードから解除するには、特権 EXEC モードで **stop maintenance** コマンドを使用します。

stop maintenance

コマンドデフォルト	ディセーブル	
コマンドモード	特権 EXEC	
コマンド履歴	リリース	変更内容
	Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a	このコマンドが導入されました。

例：

次に、メンテナンス モードを停止する例を示します。

```
Device# stop maintenance
```

system mode maintenance

システムモードメンテナンス コンフィギュレーションモードを開始するには、グローバル コンフィギュレーション モードで **system mode maintenance** コマンドを使用します。

system mode maintenance

構文の説明	system mode maintenance	メンテナンス コンフィギュレーション モードを開始します。
コマンド デフォルト	ディセーブル	
コマンド モード	グローバル コンフィギュレーション (config)	
コマンド履歴	リリース	変更内容
	Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a	このコマンドが導入されました。

例：

次に、メンテナンス コンフィギュレーション モードを開始する例を示します。

```
Device(config)# system mode maintenance
Device(config-maintenance)#
```