



## レイヤ 2/3 コマンド

---

- [channel-group](#) (3 ページ)
- [channel-protocol](#) (7 ページ)
- [clear l2protocol-tunnel counters](#) (9 ページ)
- [clear lacp](#) (10 ページ)
- [clear pagp](#) (11 ページ)
- [clear spanning-tree counters](#) (12 ページ)
- [clear spanning-tree detected-protocols](#) (13 ページ)
- [debug etherchannel](#) (14 ページ)
- [debug lacp](#) (15 ページ)
- [debug pagp](#) (16 ページ)
- [debug platform pm](#) (17 ページ)
- [debug platform udd](#) (19 ページ)
- [debug spanning-tree](#) (20 ページ)
- [interface port-channel](#) (22 ページ)
- [l2protocol-tunnel](#) (24 ページ)
- [lacp fast-switchover](#) (28 ページ)
- [lacp max-bundle](#) (30 ページ)
- [lacp port-priority](#) (31 ページ)
- [lacp rate](#) (33 ページ)
- [lacp system-priority](#) (34 ページ)
- [loopdetect](#) (35 ページ)
- [pagp learn-method](#) (38 ページ)
- [pagp port-priority](#) (40 ページ)
- [peer \(PTP\)](#) (42 ページ)
- [port-channel](#) (43 ページ)
- [port-channel auto](#) (44 ページ)
- [port-channel load-balance](#) (45 ページ)
- [port-channel load-balance extended](#) (47 ページ)
- [port-channel min-links](#) (49 ページ)

- ptp dot1as extend property (50 ページ)
- ptp property (51 ページ)
- ptp role primary (52 ページ)
- rep admin vlan (53 ページ)
- rep block port (54 ページ)
- rep lsl-age-timer (56 ページ)
- rep lsl-retries (57 ページ)
- rep preempt delay (58 ページ)
- rep preempt segment (60 ページ)
- rep segment (62 ページ)
- rep stcn (64 ページ)
- show dot1q-tunnel (65 ページ)
- show etherchannel (66 ページ)
- show interfaces rep detail (69 ページ)
- show l2protocol-tunnel (71 ページ)
- show lacp (73 ページ)
- show loopdetect (78 ページ)
- show pagp (79 ページ)
- show platform etherchannel (81 ページ)
- show platform pm (82 ページ)
- show platform software fed (ifm マッピング) (83 ページ)
- show platform software fed active ptp interface loopback (85 ページ)
- show ptp port loopback (86 ページ)
- show ptp transport properties (87 ページ)
- show rep topology (88 ページ)
- show udld (90 ページ)
- source ip interface (94 ページ)
- switchport (95 ページ)
- switchport access vlan (97 ページ)
- switchport mode (98 ページ)
- switchport nonegotiate (101 ページ)
- switchport voice vlan (103 ページ)
- transport unicast ipv4 local loopback (106 ページ)
- udld (108 ページ)
- udld port (110 ページ)
- udld reset (112 ページ)
- vlan dot1q tag native (113 ページ)

## channel-group

EtherChannel グループにイーサネットポートを割り当てる、EtherChannel モードをイネーブルにする、またはその両方を行うには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **channel-group** コマンドを使用します。EtherChannel グループからイーサネットポートを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**channel-group** *channel-group-number* **mode** **active** | **auto** [**non-silent**] | **desirable** [**non-silent**] | **on** | **passive**  
**no channel-group**

### 構文の説明

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <i>channel-group-number</i> | チャンネルグループ番号。<br><br>指定できる範囲は 1 - 252 です。  |
| <b>mode</b>                 | EtherChannel モードを指定します。   |
| <b>active</b>               | 無条件に Link Aggregation Control Protocol (LACP) をイネーブルにします。   |
| <b>auto</b>                 | Port Aggregation Protocol (PAgP) 装置が検出された場合に限り、PAgP をイネーブルにします。   |
| <b>non-silent</b>           | (任意) PAgP 対応のパートナーに接続されたとき、インターフェイスを非サイレント動作に設定します。他の装置からのトラフィックが予想されている場合に PAgP モードで <b>auto</b> または <b>desirable</b> キーワードとともに使用されます。 |
| <b>desirable</b>            | 無条件に PAgP をイネーブルにします。   |
| <b>on</b>                   | <b>on</b> モードをイネーブルにします。  |
| <b>passive</b>              | LACP 装置が検出された場合に限り、LACP をイネーブルにします。   |

**コマンド デフォルト** チャンネルグループは割り当てることができません。  
モードは設定されていません。

**コマンド モード** インターフェイス コンフィギュレーション

| コマンド履歴 | リリース                        | 変更内容            |
|--------|-----------------------------|-----------------|
|        | Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

**使用上のガイドライン** レイヤ 2 の EtherChannel では、チャンネルグループに最初の物理ポートが追加されると、**channel-group** コマンドがポートチャンネルインターフェイスを自動的に作成します。ポートチャンネルインターフェイスを手動で作成するためにグローバル コンフィギュレーション モードで **interface port-channel** コマンドを使用する必要はありません。最初にポートチャンネルインターフェイスを作成する場合は、*channel-group-number* を *port-channel-number* と同じ番号にしても、新しい番号にしてもかまいません。新しい番号を使用した場合、**channel-group** コマンドは自動的に新しいポートチャンネルを作成します。

チャンネルグループの一部である物理ポートに割り当てられた IP アドレスをディセーブルにする必要はありませんが、これをディセーブルにすることを強く推奨します。

**interface port-channel** コマンドの次に **no switchport** インターフェイス コンフィギュレーションコマンドを使用して、レイヤ 3 のポートチャンネルを作成できます。インターフェイスをチャンネルグループに適用する前に、ポートチャンネルの論理インターフェイスを手動で設定してください。

EtherChannel を設定した後、ポートチャンネルインターフェイスに加えられた設定の変更は、そのポートチャンネルインターフェイスに割り当てられたすべての物理ポートに適用されます。物理ポートに適用された設定の変更は、設定を適用したポートだけに有効です。EtherChannel 内のすべてのポートのパラメータを変更するには、ポートチャンネルインターフェイスに対してコンフィギュレーションコマンドを適用します。たとえば、**spanning-tree** コマンドを使用して、レイヤ 2 EtherChannel をトランクとして設定します。

**active** モードは、ポートをネゴシエーションステートにします。このステートでは、ポートは LACP パケットを送信することによって、他のポートとのネゴシエーションを開始します。チャンネルは、**active** モードまたは **passive** モードの別のポートグループで形成されます。

**auto** モードは、ポートをパッシブ ネゴシエーションステートにします。この場合、ポートは受信する PAgP パケットに応答しますが、PAgP パケットネゴシエーションを開始することはありません。チャンネルは、**desirable** モードの別のポートグループでだけ形成されます。**auto** がイネーブルの場合、サイレント動作がデフォルトになります。

**desirable** モードは、ポートをアクティブ ネゴシエーションステートにします。この場合、ポートは PAgP パケットを送信することによって、他のポートとのネゴシエーションを開始します。EtherChannel は、**desirable** モードまたは **auto** モードの別のポートグループで形成されます。**desirable** がイネーブルの場合、サイレント動作がデフォルトになります。

auto モードまたは desirable モードとともに non-silent を指定しなかった場合は、サイレントが指定されているものと見なされます。サイレントモードを設定するのは、PAgP 非対応で、かつほとんどパケットを送信しない装置にスイッチを接続する場合です。サイレントパートナーの例は、トラフィックを生成しないファイルサーバ、またはパケットアナライザなどです。この場合、物理ポート上で稼働している PAgP は、そのポートを動作可能にしません。ただし、PAgP は動作可能で、チャンネルグループにポートを付与したり、伝送用ポートを使用したりできます。リンクの両端はサイレントに設定することはできません。

on モードでは、使用可能な EtherChannel が存在するのは、両方の接続ポートグループが on モードになっている場合だけです。



**注意** on モードの使用には注意が必要です。これは手動の設定であり、EtherChannel の両端のポートには、同一の設定が必要です。グループの設定を誤ると、パケット損失またはスパニングツリーループが発生することがあります。

passive モードは、ポートをネゴシエーションステートにします。この場合、ポートは受信した LACP パケットに応答しますが、LACP パケットネゴシエーションを開始することはありません。チャンネルは、active モードの別のポートグループでだけ形成されます。

EtherChannel は、PAgP と LACP の両方のモードには設定しないでください。PAgP および LACP を実行している EtherChannel グループは、同一のスイッチ、またはスタックにある異なるスイッチ上で共存できます（クロススタック構成ではできません）。個々の EtherChannel グループは PAgP または LACP のいずれかを実行できますが、相互運用することはできません。

**channel-protocol** インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用してプロトコルを設定した場合、設定値は、**channel-group** インターフェイス コンフィギュレーション コマンドによっては上書きされません。

アクティブまたはまだアクティブでない EtherChannel メンバとなっているポートを、IEEE 802.1X ポートとして設定しないでください。EtherChannel ポートで IEEE 802.1X 認証をイネーブルにしようとすると、エラーメッセージが表示され、IEEE 802.1X 認証はイネーブルになりません。

セキュアポートを EtherChannel の一部として、または EtherChannel ポートをセキュアポートとしては設定しないでください。

設定の注意事項の一覧については、このリリースに対応するソフトウェア コンフィギュレーションガイドの「Configuring EtherChannels」の章を参照してください。



**注意** 物理 EtherChannel ポート上で、レイヤ 3 のアドレスをイネーブルにしないでください。物理 EtherChannel ポート上でブリッジグループを割り当てることは、ループが発生する原因になるため、行わないでください。

次に、スタック内の 1 つのスイッチに EtherChannel を設定する例を示します。VLAN 10 のスタティックアクセス ポート 2 つを PAgP モード desirable であるチャンネル 5 に割り当てます。

```
Device# configure terminal
Device(config)# interface range GigabitEthernet 2/0/1 - 2
Device(config-if-range)# switchport mode access
Device(config-if-range)# switchport access vlan 10
Device(config-if-range)# channel-group 5 mode desirable
Device(config-if-range)# end
```

次に、スタック内の 1 つのスイッチに EtherChannel を設定する例を示します。VLAN 10 のスタティックアクセスポート 2 つを LACP モード active であるチャンネル 5 に割り当てます。

```
Device# configure terminal
Device(config)# interface range GigabitEthernet 2/0/1 - 2
Device(config-if-range)# switchport mode access
Device(config-if-range)# switchport access vlan 10
Device(config-if-range)# channel-group 5 mode active
Device(config-if-range)# end
```

次の例では、スイッチスタックのクロススタック EtherChannel を設定する方法を示します。LACP パッシブモードを使用して、VLAN 10 内のスタティックアクセスポートとしてスタックメンバ 2 のポートを 2 つ、スタックメンバ 3 のポートを 1 つチャンネル 5 に割り当てます。

```
Device# configure terminal
Device(config)# interface range GigabitEthernet 2/0/4 - 5
Device(config-if-range)# switchport mode access
Device(config-if-range)# switchport access vlan 10
Device(config-if-range)# channel-group 5 mode passive
Device(config-if-range)# exit
Device(config)# interface GigabitEthernet 3/0/3
Device(config-if)# switchport mode access
Device(config-if)# switchport access vlan 10
Device(config-if)# channel-group 5 mode passive
Device(config-if)# exit
```

設定を確認するには、**show running-config** 特権 EXEC コマンドを入力します。

# channel-protocol

ポート上で使用されるプロトコルを制限してチャネリングを管理するには、インターフェイス コンフィギュレーションモードで **channel-protocol** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**channel-protocol lacp | pagp**  
**no channel-protocol**

## 構文の説明

**lacp** Link Aggregation Control Protocol (LACP) で EtherChannel を設定します。

**pagp** Port Aggregation Protocol (PAgP) で EtherChannel を設定します。

## コマンド デフォルト

EtherChannel に割り当てられているプロトコルはありません。

## コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

## コマンド履歴

| リリース                        | 変更内容            |
|-----------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

## 使用上のガイドライン

**channel-protocol** コマンドは、チャネルを LACP または PAgP に制限するためだけに使用します。**channel-protocol** コマンドを使用してプロトコルを設定する場合、設定はインターフェイス コンフィギュレーションモードの **channel-group** コマンドで上書きされることはありません。

インターフェイス コンフィギュレーションモードの **channel-group** コマンドは、EtherChannel のパラメータ設定に使用してください。また、**channel-group** コマンドは、EtherChannel に対しモードを設定することもできます。

EtherChannel グループ上で、PAgP および LACP モードの両方をイネーブルにすることはできません。

PAgP と LACP には互換性がありません。両方ともチャネルの終端は同じプロトコルを使用する必要があります。

クロススタック構成の PAgP を設定できません。

次の例では、EtherChannel を管理するプロトコルとして LACP を指定する方法を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Device(config-if)# channel-protocol lacp
```

設定を確認するには、特権 EXEC モードで **show etherchannel** [*channel-group-number*]  
**protocol** コマンドを使用します。



## clear l2protocol-tunnel counters

プロトコルトンネルポートのプロトコルカウンタをクリアするには、特権 EXEC モードで **clear l2protocol-tunnel counters** コマンドを使用します。

**clear l2protocol-tunnel counters** [*interface-id*]

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 構文の説明      | <i>interface-id</i>                                      | (任意) プロトコルカウンタをクリアするインターフェイス (物理インターフェイスまたはポートチャネル)。 |
| コマンドデフォルト  | なし   |  |
| コマンドモード    | 特権 EXEC  |  |
| コマンド履歴     | リリース   | 変更内容   |
|            | Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1                           | このコマンドが導入されました。                                      |
| 使用上のガイドライン | スイッチまたは指定されたインターフェイスのプロトコルトンネルカウンタをクリアするには、このコマンドを使用します。 |  |

次の例では、インターフェイスのレイヤ 2 プロトコルトンネルカウンタをクリアする方法を示します。

```
Device# clear l2protocol-tunnel counters gigabitethernet1/0/3
```

# clear lacp

Link Aggregation Control Protocol (LACP) チャンネルグループカウンタをクリアするには、特権 EXEC モードで **clear lacp** コマンドを使用します。

**clear lacp** [*channel-group-number*] **counters**

## 構文の説明

*channel-group-number* (任意) チャンネルグループ番号。  
指定できる範囲は 1 - 252 です。

**counters**                    トラフィックカウンタをクリアします。

## コマンドモード

特権 EXEC

## コマンド履歴

| リリース                        | 変更内容            |
|-----------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

## 使用上のガイドライン

すべてのカウンタをクリアするには、**clear lacp counters** コマンドを使用します。また、指定のチャンネルグループのカウンタのみをクリアするには、**clear lacp channel-group-number counters** コマンドを使用します。

次の例では、すべてのチャンネルグループ情報をクリアする方法を示します。

```
Device> enable
Device# clear lacp counters
```

次の例では、グループ 4 の LACP トラフィックのカウンタをクリアする方法を示します。

```
Device> enable
Device# clear lacp 4 counters
```

情報が削除されたことを確認するには、特権 EXEC モードで **show lacp counters** または **show lacp channel-group-number counters** コマンドを入力します。

# clear pagp

Port Aggregation Protocol (PAgP) チャンネルグループ情報をクリアするには、特権 EXEC モードで **clear pagp** コマンドを使用します。

**clear pagp** [*channel-group-number*] **counters**

## 構文の説明

*channel-group-number* (任意) チャンネルグループ番号。  
指定できる範囲は 1 ～ 252 です。

**counters**                    トラフィックカウンタをクリアします。

## コマンドモード

特権 EXEC

## コマンド履歴

| リリース                        | 変更内容            |
|-----------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

## 使用上のガイドライン

すべてのカウンタをクリアするには、**clear pagp counters** コマンドを使用します。また、指定のチャンネルグループのカウンタのみをクリアするには、**clear pagp channel-group-number counters** コマンドを使用します。

次の例では、すべてのチャンネルグループ情報をクリアする方法を示します。

```
Device> enable
Device# clear pagp counters
```

次の例では、グループ 10 の PAgP トラフィックのカウンタをクリアする方法を示します。

```
Device> enable
Device# clear pagp 10 counters
```

情報が削除されたことを確認するには、特権 EXEC モードで **show pagp** コマンドを入力します。

# clear spanning-tree counters

スパニングツリーのカウンタをクリアするには、特権EXECモードで **clear spanning-tree counters** コマンドを使用します。

**clear spanning-tree counters** [**interface interface-id**]

## 構文の説明

**interface interface-id**

(任意) 指定のインターフェイスのスパニングツリーカウンタをすべてクリアします。有効なインターフェイスとしては、物理ポート、VLAN、ポートチャネルなどがあります。

指定できる VLAN 範囲は 1 ~ 4094 です。

指定できるポートチャネルは 1 ~ 252 です。

## コマンドモード

特権 EXEC

## コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE Everest 16.6.1

このコマンドが導入されました。

## 使用上のガイドライン

*interface-id* が指定されていない場合は、すべてのインターフェイスのスパニングツリーカウンタがクリアされます。

次の例では、すべてのインターフェイスのスパニングツリーカウンタをクリアする方法を示します。

```
Device> enable
Device# clear spanning-tree counters
```

## clear spanning-tree detected-protocols

デバイスでプロトコル移行プロセスを再開して、強制的にネイバーと再ネゴシエーションするには、特権 EXEC モードで **clear spanning-tree detected-protocols** コマンドを使用します。

**clear spanning-tree detected-protocols** [*interface interface-id*]

### 構文の説明

**interface interface-id**

(任意) 指定されたインターフェイスでプロトコル移行プロセスを再開します。有効なインターフェイスとしては、物理ポート、VLAN、ポートチャネルなどがあります。

指定できる VLAN 範囲は 1 ~ 4094 です。

指定できるポートチャネルは 1 ~ 252 です。

### コマンドモード

特権 EXEC

### コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE Everest 16.6.1

このコマンドが導入されました。

### 使用上のガイドライン

Rapid Per-VLAN Spanning-Tree Plus (Rapid PVST+) プロトコルまたは Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) が稼働するデバイスは、組み込み済みのプロトコル移行方式をサポートしています。それによって、スイッチはレガシー IEEE 802.1D デバイスと相互に動作できるようになります。Rapid PVST+ または MSTP デバイスが、プロトコルのバージョンが 0 に設定されているレガシー IEEE 802.1D コンフィギュレーションブリッジプロトコルデータユニット (BPDU) を受信した場合、そのデバイスはそのポートで IEEE 802.1D BPDU だけを送信します。マルチスパンニングツリー (MST) デバイスが、レガシー BPDU、別のリージョンに対応する MST BPDU (バージョン 3)、または高速スパンニングツリー (RST) BPDU (バージョン 2) を受信したときは、そのポートがリージョンの境界にあることを検知します。

デバイスは、IEEE 802.1D BPDU を受信しなくなった場合であっても、自動的に Rapid PVST+ モードまたは MSTP モードには戻りません。これは、レガシースイッチが指定スイッチでなければ、リンクから削除されたかどうかを学習できないためです。この状況では、**clear spanning-tree detected-protocols** コマンドを使用します。

次の例では、ポートでプロトコル移行プロセスを再開する方法を示します。

```
Device> enable
Device# clear spanning-tree detected-protocols interface gigabitethernet2/0/1
```

# debug etherchannel

EtherChannel のデバッグをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで **debug etherchannel** コマンドを使用します。デバッグをディセーブルにする場合は、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**debug etherchannel** [all | detail | error | event | idb ]  
**no debug etherchannel** [all | detail | error | event | idb ]

## 構文の説明

|               |   |
|---------------|---|
| <b>all</b>    | (任意) EtherChannel デバッグ メッセージをすべて表示します。      |
| <b>detail</b> | (任意) EtherChannel デバッグ メッセージの詳細を表示します。      |
| <b>error</b>  | (任意) EtherChannel エラー デバッグ メッセージを表示します。     |
| <b>event</b>  | (任意) EtherChannel イベント メッセージを表示します。         |
| <b>idb</b>    | (任意) PAgP インターフェイス記述子ブロック デバッグ メッセージを表示します。 |

## コマンド デフォルト

デバッグはディセーブルです。

## コマンド モード

特権 EXEC

## コマンド履歴

| リリース                        | 変更内容            |
|-----------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

## 使用上のガイドライン

**undebug etherchannel** コマンドは **no debug etherchannel** コマンドと同じです。



(注) **linecard** キーワードは、コマンドラインのヘルプに表示されますが、サポートされていません。

次の例では、すべての EtherChannel デバッグ メッセージを表示する方法を示します。

```
Device> enable
Device# debug etherchannel all
```

次の例では、EtherChannel イベント関連のデバッグ メッセージを表示する方法を示します。

```
Device> enable
Device# debug etherchannel event
```

## debug lacp

Link Aggregation Control Protocol (LACP) アクティビティのデバッグをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで **debug lacp** コマンドを使用します。LACP のデバッグをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
debug lacp [all | event | fsm | misc | packet]
no debug lacp [all | event | fsm | misc | packet]
```

### 構文の説明

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| <b>all</b>    | (任意) LACP デバッグ メッセージをすべて表示します。        |
| <b>event</b>  | (任意) LACP イベント デバッグ メッセージを表示します。      |
| <b>fsm</b>    | (任意) LACP 有限状態マシン内の変更に関するメッセージを表示します。 |
| <b>misc</b>   | (任意) 各種 LACP デバッグ メッセージを表示します。        |
| <b>packet</b> | (任意) 受信および送信 LACP 制御パケットを表示します。       |

### コマンド デフォルト

デバッグはディセーブルです。

### コマンド モード

特権 EXEC

### コマンド履歴

| リリース                        | 変更内容            |
|-----------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

### 使用上のガイドライン

**undebg etherchannel** コマンドは **no debug etherchannel** コマンドと同じです。

次の例では、すべての LACP デバッグ メッセージを表示する方法を示します。

```
Device> enable
Device# debug LACP all
```

次の例では、LACP イベントに関連するデバッグ メッセージを表示する方法を示します。

```
Device> enable
Device# debug LACP event
```

# debug pagp

Port Aggregation Protocol (PAgP) アクティビティのデバッグをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで **debug pagp** コマンドを使用します。PAgP のデバッグをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**debug pagp** [all | dual-active | event | fsm | misc | packet]  
**no debug pagp** [all | dual-active | event | fsm | misc | packet]

| 構文の説明 | all                | (任意) PAgP デバッグ メッセージをすべて表示します。        |
|-------|--------------------|---------------------------------------|
|       | <b>dual-active</b> | (任意) デュアル アクティブ検出メッセージを表示します。         |
|       | <b>event</b>       | (任意) PAgP イベントデバッグメッセージを表示します。        |
|       | <b>fsm</b>         | (任意) PAgP 有限状態マシン内の変更に関するメッセージを表示します。 |
|       | <b>misc</b>        | (任意) 各種 PAgP デバッグメッセージを表示します。         |
|       | <b>packet</b>      | (任意) 送受信 PAgP 制御パケットを表示します。           |

コマンド デフォルト デバッグはディセーブルです。

コマンド モード 特権 EXEC

| コマンド履歴 | リリース                        | 変更内容            |
|--------|-----------------------------|-----------------|
|        | Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

使用上のガイドライン **undebg pagp** コマンドは **no debug pagp** コマンドと同じです。

次の例では、すべての PAgP デバッグ メッセージを表示する方法を示します。

```
Device> enable
Device# debug pagp all
```

次の例では、PAgP イベントに関連するデバッグ メッセージを表示する方法を示します。

```
Device> enable
Device# debug pagp event
```



## debug platform pm

プラットフォーム依存ポート マネージャ ソフトウェア モジュールのデバッグをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで **debug platform pm** コマンドを使用します。デバッグをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**debug platform pm all | counters | errdisable | fec | if-numbers | l2-control | link-status | platform | pm-vectors [detail] | ses | vlans**  
**no debug platform pm all | counters | errdisable | fec | if-numbers | l2-control | link-status | platform | pm-vectors [detail] | ses | vlans**

### 構文の説明

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>all</b>         | すべてのポート マネージャ デバッグ メッセージを表示します。                |
| <b>counters</b>    | リモートプロシージャコール (RPC) デバッグメッセージのカウントを表示します。      |
| <b>errdisable</b>  | error-disabled 関連イベント デバッグ メッセージを表示します。        |
| <b>fec</b>         | 転送等価クラス (FEC) プラットフォーム関連イベント デバッグ メッセージを表示します。 |
| <b>if-numbers</b>  | インターフェイス番号移動イベント デバッグ メッセージを表示します。             |
| <b>l2-control</b>  | レイヤ 2 制御インフラ デバッグ メッセージを表示します。                 |
| <b>link-status</b> | インターフェイス リンク検出イベント デバッグ メッセージを表示します。           |
| <b>platform</b>    | ポート マネージャ 関数 イベント デバッグ メッセージを表示します。            |
| <b>pm-vectors</b>  | ポート マネージャ ベクトル 関連イベント デバッグ メッセージを表示します。        |
| <b>detail</b>      | (任意) ベクトル関数の詳細を表示します。                          |
| <b>ses</b>         | サービス拡張シェルフ (SES) 関連イベント デバッグ メッセージを表示します。      |
| <b>vlans</b>       | VLAN 作成および削除 イベント デバッグ メッセージを表示します。            |

コマンド デフォルト      デバッグはディセーブルです。

---

コマンドモード 特権 EXEC

---

| コマンド履歴 | リリース                        | 変更内容            |
|--------|-----------------------------|-----------------|
|        | Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

---

---

使用上のガイドライン **undebg platform pm** コマンドは **no debug platform pm** コマンドと同じです。

次に、VLAN の作成および削除に関するデバッグ メッセージを表示する例を示します。

```
Device> enable
Device# debug platform pm vlans
```

## debug platform udd

プラットフォーム依存の単方向リンク検出 (UDLD) ソフトウェアのデバッグをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで **debug platform udd** コマンドを使用します。デバッグをディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
debug platform udd [error | event] [switch switch-number]
no debug platform udd [error | event] [switch switch-number]
```

### 構文の説明

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>error</b>                          | (任意) エラー条件デバッグ メッセージを表示します。                 |
| <b>event</b>                          | (任意) UDLD 関連プラットフォーム イベント デバッグ メッセージを表示します。 |
| <b>switch</b><br><i>switch-number</i> | (任意) 指定されたスタック メンバの UDLD デバッグ メッセージを表示します。  |

### コマンド デフォルト

デバッグはディセーブルです。

### コマンド モード

特権 EXEC

### コマンド履歴

| リリース                        | 変更内容            |
|-----------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

### 使用上のガイドライン

**undebug platform udd** コマンドは **no debug platform udd** コマンドと同じです。

あるスイッチ スタック上でデバッグをイネーブルにした場合は、アクティブ スイッチでのみイネーブルになります。スタックメンバのデバッグをイネーブルにする場合は、特権 EXEC モードで **session switch-number** コマンドを使用してアクティブスイッチからセッションを開始してください。次に、スタック メンバのコマンドラインプロンプトで **debug** コマンドを入力します。

## debug spanning-tree

スパニングツリーアクティビティのデバッグをイネーブルにするには、EXEC モードで **debug spanning-tree** コマンドを使用します。デバッグを無効にするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**debug spanning-tree all | backbonefast | bpdu | bpdu-opt | config | etherchannel | events | exceptions | general | ha | mstp | pvst+ | root | snmp | synchronization | switch | uplinkfast**  
**no debug spanning-tree all | backbonefast | bpdu | bpdu-opt | config | etherchannel | events | exceptions | general | mstp | pvst+ | root | snmp | synchronization | switch | uplinkfast**

### 構文の説明

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>all</b>          | スパニングツリーのデバッグ メッセージをすべて表示します。                              |
| <b>backbonefast</b> | BackboneFast イベント デバッグ メッセージを表示します。                        |
| <b>bpdu</b>         | スパニングツリーブリッジプロトコルデータユニット (BPDU) デバッグメッセージを表示します。           |
| <b>bpdu-opt</b>     | 最適化された BPDU 処理デバッグ メッセージを表示します。                            |
| <b>config</b>       | スパニングツリー設定変更デバッグ メッセージを表示します。                              |
| <b>etherchannel</b> | EtherChannel サポート デバッグ メッセージを表示します。                        |
| <b>events</b>       | スパニングツリー トポロジ イベント デバッグ メッセージを表示します。                       |
| <b>exceptions</b>   | スパニングツリー例外デバッグ メッセージを表示します。                                |
| <b>general</b>      | 一般的なスパニングツリーアクティビティデバッグ メッセージを表示します。                       |
| <b>ha</b>           | ハイ アベイラビリティ スパニングツリー デバッグ メッセージを表示します。                     |
| <b>mstp</b>         | Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) イベントをデバッグします。       |
| <b>pvst+</b>        | Per VLAN Spanning-Tree Plus (PVST+) イベント デバッグ メッセージを表示します。 |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>root</b>            | スパニングツリールートイベントデバッグメッセージを表示します。  |
| <b>snmp</b>            | スパニングツリーの Simple Network Management Protocol (SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル) 処理デバッグメッセージを表示します。                      |
| <b>switch</b>          | スイッチシムコマンドデバッグメッセージを表示します。このシムは、一般的なスパニングツリープロトコル (STP) コードと、各デバイスプラットフォーム固有コードとの間のインターフェイスとなるソフトウェアモジュールです。 |
| <b>synchronization</b> | スパニングツリー同期イベントデバッグメッセージを表示します。   |
| <b>uplinkfast</b>      | UplinkFast イベントデバッグメッセージを表示します。  |

コマンド デフォルト デバッグはディセーブルです。

コマンド モード 特権 EXEC

| コマンド履歴 | リリース                        | 変更内容            |
|--------|-----------------------------|-----------------|
|        | Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

### 使用上のガイドライン

**undebg spanning-tree** コマンドは **no debug spanning-tree** コマンドと同じです。

あるスタック上でデバッグをイネーブルにした場合は、アクティブスイッチでのみイネーブルになります。スタンバイスイッチでデバッグをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで **session switch-number** コマンドを使用してアクティブスイッチからセッションを開始します。スタンバイスイッチのコマンドラインプロンプトで **debug** コマンドを入力します。

アクティブスイッチで最初にセッションを開始せずにスタンバイスイッチでデバッグをイネーブルにするには、特権 EXEC モードで **remote command switch-number LINE** コマンドを使用します。

次の例では、すべてのスパニングツリーデバッグメッセージを表示する方法を示します。

```
Device> enable
Device# debug spanning-tree all
```

## interface port-channel

ポートチャンネルにアクセスするか、またはポートチャンネルを作成するには、グローバル コンフィギュレーション モードで **interface port-channel** コマンドを使用します。ポートチャンネルを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
interface port-channel port-channel-number
no interface port-channel
```

### 構文の説明

*port-channel-number* チャンネルグループ番号。

指定できる範囲は1～252です。

### コマンド デフォルト

ポートチャンネル論理インターフェイスは定義されません。

### コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

### コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE Everest 16.6.1

このコマンドが導入されました。

### 使用上のガイドライン

レイヤ 2 EtherChannel では、物理ポートをチャンネルグループに割り当てる前にポートチャンネル インターフェイスを作成する必要はありません。代わりに、インターフェイス コンフィギュレーションモードで **channel-group** コマンドを使用できます。このコマンドでは、チャンネルグループが最初の物理ポートを獲得すると、ポートチャンネル論理インターフェイスが自動的に作成されます。最初にポートチャンネルインターフェイスを作成する場合は、*channel-group-number* を *port-channel-number* と同じ番号にしても、新しい番号にしてもかまいません。新しい番号を使用した場合、**channel-group** コマンドは動的に新しいポートチャンネルを作成します。

**interface port-channel** コマンドの次にインターフェイス コンフィギュレーション モードで **no switchport** コマンドを使用して、レイヤ 3 のポートチャンネルを作成できます。インターフェイスをチャンネルグループに適用する前に、ポートチャンネルの論理インターフェイスを手動で設定してください。

チャンネル グループ内の 1 つのポートチャンネルだけが許可されます。



#### 注意

ポートチャンネルインターフェイスをルーテッドポートとして使用する場合、チャンネルグループに割り当てられた物理ポート上のレイヤ 3 に、アドレスを割り当てないようにしてください。

**注意**

レイヤ 3 のポートチャネル インターフェイスとして使用されているチャネルグループの物理ポート上で、ブリッジグループを割り当てることは、ループ発生の原因になるため行わないようにしてください。スパニングツリーもディセーブルにする必要があります。

**interface port-channel** コマンドを使用するときは、次のガイドラインに従ってください。

- Cisco Discovery Protocol (CDP) を使用する場合には、これを物理ポートで設定してください。ポートチャネル インターフェイスでは設定できません。
- EtherChannel のアクティブメンバであるポートを IEEE 802.1X ポートとしては設定しないでください。まだアクティブになっていない EtherChannel のポートで IEEE 802.1X をイネーブルにしても、ポートは EtherChannel に加入しません。

設定の注意事項の一覧については、このリリースに対応するソフトウェア コンフィギュレーションガイドの「Configuring EtherChannels」の章を参照してください。

次の例では、ポートチャネル番号 5 でポートチャネル インターフェイスを作成する方法を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface port-channel 5
```

設定を確認するには、特権 EXEC モードで **show running-config** コマンドを入力するか、特権 EXEC モードで **show etherchannel channel-group-number detail** コマンドを入力します。

## l2protocol-tunnel

アクセスポート、IEEE 802.1Q トンネルポート、またはポートチャネルでレイヤ2 プロトコルのトンネリングを有効にするには、スイッチスタックまたはスタンドアロンスイッチのインターフェイス コンフィギュレーション モードで **l2protocol-tunnel** コマンドを使用します。インターフェイスでトンネリングをディセーブルにする場合は、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
l2protocol-tunnel [drop-threshold | shutdown-threshold] [value] [cdp | stp | vtp] [lldp]
[point-to-point] [pagp | lacp | udld]
no l2protocol-tunnel [drop-threshold | shutdown-threshold] [value] [cdp | stp | vtp] [lldp]
[point-to-point] [pagp | lacp | udld]
```

### 構文の説明

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>drop-threshold</b>     | (任意) インターフェイスがパケットをドロップするまでに受信されるドロップしきい値を、1秒あたりのレイヤ2プロトコルパケット数の最大レートで設定します。  |
| <b>shutdown-threshold</b> | (任意) インターフェイスがシャットダウンするまでに受信されるシャットダウンしきい値を、1秒あたりのレイヤ2プロトコルパケット数の最大レートで設定します。   |
| <i>value</i>              | インターフェイスがシャットダウンするまでにカプセル化のために受信される1秒あたりのパケット数のしきい値、またはインターフェイスがパケットをドロップするまでのしきい値。指定できる範囲は1~4096です。デフォルトでは、しきい値は設定されていません。 |
| <b>cdp</b>                | (任意) CDP のトンネリングをイネーブルにします。または、CDP のシャットダウンしきい値またはドロップしきい値を指定します。   |
| <b>stp</b>                | (任意) STP のトンネリングをイネーブルにします。または、STP のシャットダウンしきい値またはドロップしきい値を指定します。   |
| <b>vtp</b>                | (任意) VTP のトンネリングをイネーブルにします。または、VTP のシャットダウンしきい値またはドロップしきい値を指定します。   |
| <b>lldp</b>               | (任意) LLDP パケットのトンネリングをイネーブルにします。  |
| <b>point-to-point</b>     | (任意) PAgP、LACP、および UDLD パケットのポイントツーポイントトンネリングをイネーブルにします。  |
| <b>pagp</b>               | (任意) PAgP のポイントツーポイントトンネリングをイネーブルにします。または、PAgP のシャットダウンしきい値またはドロップしきい値を指定します。   |
| <b>lacp</b>               | (任意) LACP のポイントツーポイントトンネリングをイネーブルにします。または、LACP のシャットダウンしきい値またはドロップしきい値を指定します。   |



|             |  |
|-------------|--|
| <b>udld</b> | (任意) UDLD のポイントツーポイント トンネリングをイネーブルにします。または、UDLD のシャットダウンしきい値またはドロップしきい値を指定します。 |
|-------------|--|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>コマンド デフォルト</b> | デフォルトでは、レイヤ 2 プロトコルのトンネリングは設定されていません。<br>デフォルトでは、レイヤ 2 プロトコル パケット数のシャットダウンしきい値は設定されていません。<br>デフォルトでは、レイヤ 2 プロトコル パケット数のドロップしきい値は設定されていません。 |
|-------------------|--|

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| <b>コマンド モード</b> | インターフェイス コンフィギュレーション |
|-----------------|----------------------|

|               |                                |                 |
|---------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>コマンド履歴</b> | <b>リリース</b>                    | <b>変更内容</b>     |
|               | Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1 | このコマンドが導入されました。 |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>使用上のガイドライン</b> | Cisco Discovery Protocol (CDP)、スパニングツリープロトコル (STP)、または VLAN Trunking Protocol (VTP) パケットのトンネリングをイネーブルにできます。また、ポート集約プロトコル (PAgP)、Link Aggregation Control Protocol (LACP)、または単方向リンク検出 (UDLD) パケットのポイントツーポイント トンネリングをイネーブルにできます。 |
|-------------------|--|

レイヤ 2 パケットをトンネリングするには、このコマンドを入力する必要があります (必要な場合は、プロトコル タイプを指定)。

このコマンドをポートチャネルで入力する場合、チャネル内のすべてのポートが同じ設定になる必要があります。

サービス プロバイダー ネットワーク内のレイヤ 2 プロトコル トンネリングは、レイヤ 2 の情報が確実にネットワーク内のすべてのカスタマー ロケーションに伝播するようにします。プロトコル トンネリングがイネーブルになると、ネットワーク内の伝送用に、プロトコル パケットがシスコの既知のマルチキャスト アドレスでカプセル化されます。パケットが接続先に到着すると、既知の MAC アドレスがレイヤ 2 プロトコル MAC アドレスに置き換えられます。

CDP、STP、および VTP のレイヤ 2 プロトコル トンネリングは、個別にまたは 3 つすべてのプロトコルに対して有効にできます。

サービス プロバイダー ネットワークでは、ポイントツーポイント ネットワーク トポロジをエミュレートして EtherChannel の作成を強化するのに、レイヤ 2 プロトコル トンネルを使用できます。PAgP または LACP のプロトコル トンネリングがサービス プロバイダーのスイッチでイネーブルにされている場合、リモート カスタマー スイッチは、プロトコル データ ユニット (PDU) を受信し、EtherChannel の自動作成をネゴシエートできます。

PAgP、LACP、および UDLD パケットのトンネリングをイネーブルにするには、ポイントツーポイント ネットワーク トポロジが必要になります。リンクダウン検出時間を減らすには、PAgP または LACP パケットのトンネリングをイネーブルにするときにインターフェイスで UDLD もイネーブルにする必要があります。

PAgP、LACP、および UDLD のポイントツーポイント プロトコル トンネリングは、個別にまたは 3 つすべてのプロトコルに対してイネーブルにできます。



**注意** PAgP、LACP、および UDLD トンネリングは、ポイントツーポイント トポロジをエミュレートすることだけを目的としています。設定を間違えたことによりトンネリングパケットが多くのポートに送信されると、ネットワーク障害が発生する可能性があります。

**shutdown-threshold** キーワードを入力して、インターフェイスがシャットダウンするまでにインターフェイスで受信される1秒あたりのプロトコルパケット数を制御します。このキーワードにプロトコル オプションが指定されていない場合は、しきい値が各トンネリング レイヤ 2 プロトコルタイプに適用されます。インターフェイスにドロップしきい値も設定する場合は、シャットダウンしきい値がドロップしきい値以上でなければなりません。

シャットダウンしきい値に到達すると、インターフェイスが **errdisable** になります。**errdisable recovery cause l2ptguard** グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力してエラーリカバリをイネーブルにした場合、すべての原因がタイムアウトになった時点で、インターフェイスは **error-disabled** ステートからリカバリして動作を再開できるようになります。**l2ptguard** でエラーリカバリ機能をイネーブルにしない場合、インターフェイスは、**shutdown** および **no shutdown** インターフェイス コンフィギュレーション コマンドが入力されるまで **error-disabled** ステートのままになります。

**drop-threshold** キーワードを入力して、インターフェイスがパケットをドロップするまでにインターフェイスで受信される1秒あたりのプロトコルパケット数を制御します。このキーワードにプロトコル オプションが指定されていない場合は、しきい値が各トンネリング レイヤ 2 プロトコルタイプに適用されます。インターフェイスにシャットダウンしきい値も設定する場合は、ドロップしきい値がシャットダウンしきい値以下でなければなりません。

ドロップしきい値に到達すると、受信されるレートがドロップしきい値を下回るまでインターフェイスがレイヤ 2 プロトコルパケットをドロップします。

設定は、NVRAM に保存されます。

レイヤ 2 プロトコル トンネリングに関する詳細については、このリリースに対応するソフトウェア コンフィギュレーション ガイドを参照してください。

## 例

次の例では、CDP パケットのプロトコルトンネリングをイネーブルにし、シャットダウンしきい値を 50 pps に設定する方法を示します。

```
Device(config-if)# l2protocol-tunnel cdp
Device(config-if)# l2protocol-tunnel shutdown-threshold cdp 50
```

次の例では、STP パケットのプロトコルトンネリングをイネーブルにし、ドロップしきい値を 400 pps に設定する方法を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/11
Device(config-if)# l2protocol-tunnel stp
Device(config-if)# l2protocol-tunnel drop-threshold stp 400
```

次の例では、PAGP および UDLD パケットのポイントツーポイントプロトコルトンネリングをイネーブルにし、PAGP ドロップしきい値を 1000 pps に設定する方法を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Device(config-if)# switchport access vlan 19
Device(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel
Device(config-if)# l2protocol-tunnel point-to-point pagp
Device(config-if)# l2protocol-tunnel point-to-point udld
Device(config-if)# l2protocol-tunnel drop-threshold point-to-point pagp 1000
```

# lacp fast-switchover

Link Aggregation Control Protocol (LACP) 1:1 リンク冗長性を有効にするには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **lacp fast-switchover** コマンドを使用します。LACP 1:1 リンク冗長性を無効にするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**lacp fast-switchover** [*dampening time*]  
**no lacp fast-switchover** [*dampening time*]

| 構文の説明                         | <b>dampening time</b> LACP 1:1 のホットスタンバイダンプニングをイネーブルにします。範囲は 30 ~ 180 秒です。  |      |      |                               |                 |
|-------------------------------|---|------|------|-------------------------------|-----------------|
| コマンド デフォルト                    | LACP 1:1 リンク冗長性は、デフォルトで無効になっています。   |      |      |                               |                 |
| コマンド モード                      | インターフェイス コンフィギュレーション (config-if)  |      |      |                               |                 |
| コマンド履歴                        | <table border="1"> <thead> <tr> <th>リリース</th> <th>変更内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.1</td> <td>このコマンドが導入されました。</td> </tr> </tbody> </table> | リリース | 変更内容 | Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.1 | このコマンドが導入されました。 |
| リリース                          | 変更内容  |      |      |                               |                 |
| Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.1 | このコマンドが導入されました。   |      |      |                               |                 |

**使用上のガイドライン** **lacp fast-switchover** コマンドを入力する前に、次の内容を入力する必要があります。

- ポート チャネル プロトコル タイプは LACP です。
- **lacp max-bundle 1** コマンドはポートチャネル上で入力されました。**lacp fast-switchover** コマンドは、**lacp max-bundle** コマンドに影響しないことに注意してください。

**lacp fast-switchover dampening** コマンドを入力する前に、次の内容を入力する必要があります。

- ポート チャネル プロトコル タイプは LACP です。
- **lacp max-bundle 1** コマンド および **lacp fast-switchover** コマンドはポートチャネル上で入力されました。

システム プライオリティとポートプライオリティに基づいて LACP 1:1 リンク冗長性を有効にすると、システムプライオリティが高い方のポートは、一方のリンクをアクティブリンクとして選択し、もう一方のリンクをスタンバイリンクとして選択します (LACP ポートの優先順位が低いほど、プリファレンスは高くなり、LACP システムの優先順位が低いほど、プリファレンスは高くなります)。LACP 1:1 冗長性機能の場合は、アクティブリンクに障害が発生すると、ポートチャネルを停止せずにスタンバイリンクが新しいアクティブリンクとして選択されます。元のアクティブリンクが回復すると、アクティブリンクの状態に戻ります。この変更の際に、ポートチャネルも稼働状態を保ちます。

LACP 1:1 ホットスタンバイ ダンプニング機能の場合は、アクティブになった後、プライオリティの高いポートへのスイッチオーバーを遅らせるタイマーを設定します。



- (注)
- 最適なパフォーマンスのために、バンドルで設定するポートは2つだけにしようお勧めします（アクティブ1つとホットスタンバイ1つ）。
  - LACP EtherChannel の両端で LACP 1:1 冗長性をイネーブルにする必要があります。
  - LACP 1:1 冗長性とダンプニングは、LACP ポートチャンネルでのみ動作します。

## 例

次に、LACP 1:1 リンク冗長性を有効にする例を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface port-channel 40
Device(config-if)# lacp fast-switchover
Device(config-if)# lacp max-bundle 1
```

次に、LACP 1:1 ホットスタンバイ ダンプニングを有効にする例を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface port-channel 40
Device(config-if)# lacp fast-switchover
Device(config-if)# lacp max-bundle 1
Device(config-if)# lacp fast-switchover dampening 70
```

## 関連コマンド

| コマンド                     | Description  |
|--------------------------|--|
| <b>lacp max-bundle</b>   | EtherChannel グループに EtherChannel インターフェイスを割り当てて設定します。 |
| <b>show etherchannel</b> | チャンネルの EtherChannel 情報を表示します。                        |
| <b>show lacp</b>         | LACP チャンネルグループ情報を表示します。                              |

## lACP max-bundle

ポートチャンネルで許可されるアクティブ LACP ポートの最大数を定義するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **lACP max-bundle** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
lACP max-bundle max_bundle_number
no lACP max-bundle
```

### 構文の説明

*max\_bundle\_number* ポートチャンネルのアクティブ LACP ポートの最大数。指定できる範囲は 1 ~ 8 です。デフォルト値は 8 です。

### コマンドモード

インターフェイス コンフィギュレーション

### コマンド履歴

| リリース                        | 変更内容            |
|-----------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

### 使用上のガイドライン

LACP チャンネル グループは、同じタイプのイーサネット ポートを 16 個まで保有できます。最大 8 個をアクティブに、最大 8 個をホットスタンバイ モードにできます。LACP チャンネルグループに 9 つ以上のポートがある場合、リンクの制御側終端にあるデバイスは、ポートプライオリティを使用して、チャンネルにバンドルするポートおよびホットスタンバイモードに置くポートを判別します。他のデバイス（リンクの非制御側終端）上のポートプライオリティは無視されます。

**lACP max-bundle** コマンドには、**port-channel min-links** コマンドで指定される数より大きい数を指定する必要があります。

ホットスタンバイモード（ポートステートフラグの H で出力に表示）にあるポートを判断するには、特権 EXEC モードで **show etherchannel summary** コマンドを使用します。

次に、ポートチャンネル 2 で最大 5 個のアクティブ LACP ポートを指定する例を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface port-channel 2
Device(config-if)# lACP max-bundle 5
```

## lacp port-priority

Link Aggregation Control Protocol (LACP) のポートプライオリティを設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **lacp port-priority** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**lacp port-priority priority**  
**no lacp port-priority**

|            |   |                 |
|------------|---|-----------------|
| 構文の説明      | <i>priority</i> LACP のポートプライオリティ。指定できる範囲は 1 ~ 65535 です。 |                 |
| コマンド デフォルト | デフォルトは 32768 です。  |                 |
| コマンド モード   | インターフェイス コンフィギュレーション                                    |                 |
| コマンド履歴     | リリース  | 変更内容            |
|            | Cisco IOS XE Everest 16.6.1                             | このコマンドが導入されました。 |

**使用上のガイドライン** インターフェイス コンフィギュレーションモードの **lacp port-priority** コマンドは、LACP チャネルグループに 9 つ以上のポートがある場合、バンドルされるポートと、ホットスタンバイモードに置かれるポートを判別します。

LACP チャネルグループは、同じタイプのイーサネットポートを 16 個まで保有できます。最大 8 つのポートを active モードに、最大 8 つのポートを standby モードにできます。

ポートプライオリティの比較では、数値が小さいほどプライオリティが高くなります。LACP チャネルグループに 9 つ以上のポートがある場合、LACP ポートプライオリティの数値が小さい（つまり、高いプライオリティ値の）8 つのポートがチャネルグループにバンドルされ、それより低いプライオリティのポートはホットスタンバイモードに置かれます。LACP ポートプライオリティが同じポートが 2 つ以上ある場合（たとえば、そのいずれもデフォルト設定の 65535 に設定されている場合）、ポート番号の内部値によりプライオリティが決定されます。



(注) LACP リンクを制御するデバイス上にポートがある場合に限り、LACP ポートプライオリティは有効です。リンクを制御するデバイスの判別については、グローバルコンフィギュレーションモードの **lacp system-priority** コマンドを参照してください。

LACP ポートプライオリティおよび内部ポート番号値を表示するには、特権 EXEC モードで **show lacp internal** コマンドを使用します。

物理ポート上での LACP の設定については、このリリースに対応する構成ガイドを参照してください。

次の例では、ポートで LACP ポート プライオリティを設定する方法を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Device(config-if)# lACP port-priority 1000
```

設定を確認するには、特権 EXEC モードで **show lACP [channel-group-number] internal** コマンドを使用します。



# lacp rate

Link Aggregation Control Protocol (LACP) 制御パケットが LACP がサポートされているインターフェイスに入力されるレートを設定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで **lacp rate** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**lacp rate normal | fast**  
**no lacp rate**

## 構文の説明

**normal** LACP 制御パケットが通常レート（リンクのバンドル後、30 秒間隔）で入力されるように指定します。

**fast** LACP 制御パケットが高速レート（1 秒に 1 回）で入力されるように指定します。

## コマンド デフォルト

制御パケットのデフォルトの入力レートは、リンクがバンドルされた後、30 秒間隔です。

## コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

## コマンド履歴

| リリース                        | 変更内容            |
|-----------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

## 使用上のガイドライン

LACP タイムアウトの期間を変更するには、このコマンドを使用します。シスコスイッチの LACP タイムアウト値はインターフェイスで LACP レートの 3 倍に設定されます。**lacp rate** コマンドを使用して、スイッチの LACP タイムアウト値として 90 秒または 3 秒のいずれかを選択できます。

このコマンドは、LACP がイネーブルになっているインターフェイスでのみサポートされません。

次に、インターフェイス GigabitEthernet 0/0 の高速（1 秒）入力レートを指定する例を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Device(config-if)# lacp rate fast
```

# lACP system-priority

Link Aggregation Control Protocol (LACP) のシステムプライオリティを設定するには、デバイスのグローバルコンフィギュレーションモードで **lACP system-priority** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**lACP system-priority priority**  
**no lACP system-priority**

## 構文の説明

*priority* LACP のシステムプライオリティ。指定できる範囲は 1 ~ 65535 です。

## コマンド デフォルト

デフォルトは 32768 です。

## コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

## コマンド履歴

| リリース                        | 変更内容            |
|-----------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

## 使用上のガイドライン

**lACP system-priority** コマンドでは、ポートプライオリティを制御する LACP リンクのデバイスが判別されます。

LACP チャネルグループは、同じタイプのイーサネットポートを 16 個まで保有できます。最大 8 つのポートを **active** モードに、最大 8 つのポートを **standby** モードにできます。LACP チャネルグループに 9 つ以上のポートがある場合、リンクの制御側終端にあるデバイスは、ポートプライオリティを使用して、チャネルにバンドルするポートおよびホットスタンバイモードに置くポートを判別します。他のデバイス（リンクの非制御側終端）上のポートプライオリティは無視されます。

プライオリティの比較においては、数値が小さいほどプライオリティが高くなります。したがって、LACP システムプライオリティの数値が小さい（プライオリティ値の高い）システムが制御システムとなります。どちらのデバイスも同じ LACP システムプライオリティである場合（たとえば、どちらもデフォルト設定の 32768 が設定されている場合）、LACP システム ID（デバイスの MAC アドレス）により制御するデバイスが判別されます。

**lACP system-priority** コマンドは、デバイス上のすべての LACP EtherChannel に適用されます。

ホットスタンバイモード（ポートステータスフラグの H で出力に表示）にあるポートを判断するには、特権 EXEC モードで **show etherchannel summary** コマンドを使用します。

次の例では、LACP のシステムプライオリティを設定する方法を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# lACP system-priority 20000
```

設定を確認するには、特権 EXEC モードで **show lACP sys-id** コマンドを入力します。

# loopdetect

ネットワークループを検出するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **loopdetect** コマンドを使用します。ループ検出ガードをディセーブルにするには、コマンドの **no** 形式を使用します。

**loopdetect** [ *time* | **action syslog** | **source-port** ]  
**no loopdetect** [ *time* | **action syslog** | **source-port** ]

|           |                                  |  |
|-----------|----------------------------------|--|
| 構文の説明     | <i>time</i>                      | (任意) ループ検出フレームが送信される時間間隔 (秒単位)。範囲: 0 ~ 10。デフォルトは 5 です。 |
|           | <b>action syslog</b>             | (任意) ループが検出された場合にシステムメッセージを表示します。                      |
|           | <b>source-port</b>               | (任意) 送信元ポートを <b>errdisable</b> にします。                   |
| コマンドデフォルト | ループ検出ガードがイネーブルになっていません。          |  |
| コマンドモード   | インターフェイス コンフィギュレーション (config-if) |  |
| コマンド履歴    | リリース                             | 変更内容   |
|           | Cisco IOS XE Amsterdam 17.2.1    | このコマンドが導入されました。  |

**使用上のガイドライン** 要件に応じて、送信元ポートまたは宛先ポートのいずれかを **errdisable** にできます。キーワードまたは変数を指定せずに **loopdetect** コマンドを設定すると、機能が有効になり、ループが検出されたときに宛先ポートが **errdisable** になります。ネットワークとの間のトラフィックフローを適切に制御するため、送信元ポートを **errdisable** に設定することをお勧めします。

**loopdetect action syslog** コマンドは、システムメッセージのみを表示し、設定されたポートを **errdisable** にしません。**no loopdetect action syslog** コマンドは、システムを最後に設定されたオプションに戻します。

## 例

次に、ループ検出ガードをイネーブルにする例を示します。この例では、宛先ポートはデフォルトで **error-disabled** になっており、ループ検出フレームはデフォルトの 5 秒間隔で送信されます。

```
Device# enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface tengigabitethernet 1/0/18
Device(config-if)# loopdetect
```

次に、ループ検出フレームを送信する時間間隔を設定する例を示します。この例では、ループ検出フレームは 7 秒ごとに送信され、宛先ポートはループが検出されると **error-disabled** になります。

```
Device# enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface tengigabitethernet 1/0/18
Device(config-if)# loopdetect 7
```

次に、機能をイネーブルにして、システムメッセージのみを表示する例を示します。宛先ポートまたは送信元ポートで実行されるアクションはありません。

```
Device# enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface tengigabitethernet 1/0/18
Device(config-if)# loopdetect action syslog
```

次に、機能をイネーブルにし、送信元ポートを error-disable にする例を示します。

```
Device# enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface tengigabitethernet 1/0/18
Device(config-if)# loopdetect source-port
```

次の例は、**no loopdetect action syslog** コマンドの動作を示しています。例の最初の部分では、送信元ポートを error-disable にするように機能が設定されています (**loopdetect source-port**)。この機能は、ポートを error-disable にしないようにシステムメッセージを表示するように再設定されます (**loopdetect action syslog**)。この例の最後の部分では、**loopdetect action syslog** コマンドの **no** 形式が設定されています。これにより、システムは最後に設定されたオプションに戻ります。つまり、送信元ポートが error-disable になります。

パート1：送信元ポートを error-disable にします

```
Device# enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface twentyfivegigabitethernet 1/0/20
Device(config-if)# loopdetect source-port
```

パート2：システムメッセージを表示し、ポートを error-disable にしないように再設定します

```
Device(config-if)# loopdetect action syslog
```

パート3：**loopdetect action syslog** の **no** 形式を使用します (Twe1/0/20 を参照)

```
Device(config-if)# no loopdetect action syslog
Device(config-if)# end
```

```
Device# show loopdetect
Interface Interval Elapsed-Time Port-to-Errdisbale ACTION
-----
Twe1/0/1 5 3 errdisable Source Port SYSLOG
Twe1/0/20 5 0 errdisable Source Port ERRDISABLE
Twe2/0/3 5 2 errdisable Dest Port ERRDISABLE
Loopdetect is ENABLED
```

## 関連コマンド

| コマンド                   | Description                                |
|------------------------|--|
| <b>show loopdetect</b> | ループ検出ガードがイネーブルになっているすべてのインターフェイスの詳細を表示します。 |

## pagp learn-method

EtherChannel ポートから受信した着信パケットの送信元アドレスを学習するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **pagp learn-method** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**pagp learn-method aggregation-port | physical-port**  
**no pagp learn-method**

### 構文の説明

**aggregation-port** 論理ポート チャンネルでのアドレス ラーニングを指定します。デバイスは、EtherChannel のいずれかのポートを使用して送信元にパケットを送信します。この設定は、デフォルトです。集約ポート ラーニングの場合、どの物理ポートにパケットが届くかは重要ではありません。

**physical-port** EtherChannel 内の物理ポートでのアドレス ラーニングを指定します。デバイスは、送信元アドレスを学習したのと同じ EtherChannel 内のポートを使用して送信元へパケットを送信します。チャンネルのもう一方の終端では、特定の宛先 MAC または IP アドレスに対してチャンネル内の同じポートが使用されます。

### コマンド デフォルト

デフォルトは、aggregation-port（論理ポート チャンネル）です。

### コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

### コマンド履歴

| リリース                        | 変更内容            |
|-----------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

### 使用上のガイドライン

学習方式は、リンクの両端で同一の設定にする必要があります。

コマンドライン インターフェイス (CLI) で **physical-port** キーワードが指定された場合でも、デバイスがサポートするのは集約ポートでのアドレスラーニングのみです。インターフェイス コンフィギュレーション モードの **pagp learn-method** および **pagp port-priority** コマンドはデバイスのハードウェアには影響を及ぼしませんが、物理ポートによるアドレスラーニングのみをサポートしているデバイスと PAgP の相互運用性を確保するために必要です。

デバイスのリンクパートナーが物理ラーナーである場合、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **pagp learn-method physical-port** コマンドを使用して物理ポートラーナーとしてデバイスを設定することを推奨します。また、グローバル コンフィギュレーション モードで **port-channel load-balance src-mac** コマンドを使用して、送信元 MAC アドレスに基づいて負荷分散方式を設定することを推奨します。インターフェイス コンフィギュレーション モードで **pagp learn-method** コマンドを使用するのは、このような場合のみにしてください。

次の例では、EtherChannel 内の物理ポート上のアドレスを学習するように学習方式を設定する方法を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface port-channel 2
Device(config-if)# pagp learn-method physical-port
```

次の例では、EtherChannel 内のポート チャネル上のアドレスを学習するように学習方式を設定する方法を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface port-channel 2
Device(config-if)# pagp learn-method aggregation-port
```

設定を確認するには、特権 EXEC モードで **show running-config** コマンドを入力するか、特権 EXEC モードで **show pagp channel-group-number internal** コマンドを入力します。

## pagp port-priority

EtherChannel を経由してすべての Port Aggregation Protocol (PAgP) トラフィックが送信されるポートを選択するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで **pagp port-priority** コマンドを使用します。EtherChannel で使用されていないすべてのポートがホットスタンバイモードにあり、現在選択されているポートやリンクに障害が発生した場合、これらのポートは稼働状態にできます。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**pagp port-priority priority**  
**no pagp port-priority**

### 構文の説明

*priority* プライオリティ番号。有効な範囲は0～255です。

### コマンドデフォルト

デフォルト値は 128 です。

### コマンドモード

インターフェイス コンフィギュレーション

### コマンド履歴

| リリース                        | 変更内容            |
|-----------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

### 使用上のガイドライン

同じ EtherChannel 内で動作可能でメンバーシップを持つ物理ポートの中で最も高いプライオリティを持つポートが、PAgP 送信用として選択されます。

コマンドラインインターフェイス (CLI) で **physical-port** キーワードが指定された場合でも、デバイスがサポートするのは集約ポートでのアドレスラーニングのみです。インターフェイスコンフィギュレーションモードの **pagp learn-method** および **pagp port-priority** コマンドはデバイスのハードウェアには影響を及ぼしませんが、Catalyst 1900 スイッチなど、物理ポートによるアドレスラーニングのみをサポートしているデバイスと PAgP の相互運用性を確保するために必要です。

デバイスのリンクパートナーが物理ラーナーである場合、インターフェイスコンフィギュレーションモードで **pagp learn-method physical-port** コマンドを使用して物理ポートラーナーとしてデバイスを設定することを推奨します。また、グローバルコンフィギュレーションモードで **port-channel load-balance src-mac** コマンドを使用して、送信元 MAC アドレスに基づいて負荷分散方式を設定することを推奨します。インターフェイスコンフィギュレーションモードで **pagp learn-method** コマンドを使用するのは、このような場合のみにしてください。

次の例では、ポートプライオリティを 200 に設定する方法を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Device(config-if)# pagp port-priority 200
```



設定を確認するには、特権 EXEC モードで **show running-config** コマンドを入力するか、特権 EXEC モードで **show pagp channel-group-number internal** コマンドを入力します。

## peer (PTP)

ピア Precision Time Protocol 対応（PTP 対応）デバイスに接続するには、プロパティ トランスポート サブコンフィギュレーション モードで **peer** コマンドを使用します。

```
peer ip ip_address | vrf word ip ip_address
```

|            |  |   |
|------------|--|---|
| 構文の説明      | <b>ip ip_address</b>                                 | ピア PTP デバイスの IP アドレス。                               |
|            | <b>vrf word</b>                                      | デフォルトの Virtual Route Forwarding（VRF）またはユーザー定義の VRF。 |
| コマンド デフォルト | なし   |   |
| コマンド モード   | プロパティ トランスポート コンフィギュレーション（config-property-transport） |   |
| コマンド履歴     | リリース   | 変更内容  |
|            | Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1                        | このコマンドが導入されました。                                     |

**使用上のガイドライン** ピア PTP 対応デバイスに接続する前に、**ptp property** コマンドを使用して PTP プロパティ名を設定し、**transport unicast ipv4 local loopback** コマンドを使用してループバック インターフェイスからユニキャスト IPv4 接続を設定する必要があります。

### 例

次に、ピア PTP 対応デバイスに接続する例を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# ptp property cisco1
Device(config-property)# transport unicast ipv4 local loopback 0
Device(config-property-transport)# peer ip 192.0.2.1
Device(config-property-transport)# end
```

### 関連コマンド

| コマンド   | Description                             |
|--|---|
| <b>ptp dot1as extend property</b>            | IEEE 802.1AS プロファイルを PTP プロパティ名に拡張します。  |
| <b>ptp property</b>                          | PTP プロパティ名を設定します。                       |
| <b>transport unicast ipv4 local loopback</b> | ループバック インターフェイスからのユニキャスト IPv4 接続を設定します。 |

# port-channel

自動作成された EtherChannel を手動チャンネルに変換して、設定を EtherChannel に追加するには、特権 EXEC モードで **port-channel** コマンドを使用します。

**port-channel** { *channel-group-number* **persistent** | **persistent** }

## 構文の説明

*channel-group-number* チャンネルグループ番号。

指定できる範囲は 1 ~ 252 です。

## **persistent**

自動作成された EtherChannel を手動チャンネルに変更し、EtherChannel への設定の追加を許可します。

## コマンドモード

特権 EXEC

## コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE Everest 16.6.1

このコマンドが導入されました。

## 使用上のガイドライン

EtherChannel の情報を表示するには、特権 EXEC モードで **show etherchannel summary** コマンドを使用します。

## 例

この例では、自動作成された EtherChannel を手動チャンネルに変換する方法を示します。

```
Device> enable
Device# port-channel 1 persistent
```

## port-channel auto

スイッチ上の Auto-LAG 機能をグローバルで有効にするには、グローバル コンフィギュレーション モードで **port-channel auto** コマンドを使用します。スイッチ上の Auto-LAG 機能をグローバルで無効にするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**port-channel auto**  
**no port-channel auto**

**コマンド デフォルト** デフォルトでは、Auto-LAG 機能がグローバルで無効にされ、すべてのポートインターフェイスで有効になっています。

**コマンド モード** グローバル コンフィギュレーション

| コマンド履歴 | リリース                        | 変更内容            |
|--------|-----------------------------|-----------------|
|        | Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

**使用上のガイドライン** EtherChannel が自動作成されたかどうかを確認するには、特権 EXEC モードで **show etherchannel auto** コマンドを使用します。

### 例

次に、スイッチの Auto-LAG 機能を有効にする例を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# port-channel auto
```

## port-channel load-balance

EtherChannel のポート間での負荷分散方式を設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで **port-channel load-balance** コマンドを使用します。ロードバランシングメカニズムをデフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**port-channel load-balance** **dst-ip** | **dst-mac** | **dst-mixed-ip-port** | **dst-port** | **extended** | **src-dst-ip** | **src-dst-mac** | **src-dst-mixed-ip-port** | **src-dst-port** | **src-ip** | **src-mac** | **src-mixed-ip-port** | **src-port**

**no port-channel load-balance**

### 構文の説明

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>dst-ip</b>                | 宛先ホストの IP アドレスに基づいた負荷分散を指定します。   |
| <b>dst-mac</b>               | 宛先ホストの MAC アドレスに基づいた負荷分散を指定します。同一の宛先に対するパケットは同一のポートに送信され、異なる宛先のパケットはチャンネルの異なるポートに送信されます。 |
| <b>dst-mixed-ip-port</b>     | 宛先 IPv4 または IPv6 アドレスと TCP/UDP (レイヤ 4) ポート番号に基づいて負荷分散を指定します。                             |
| <b>dst-port</b>              | 宛先 TCP/UDP (レイヤ 4) と IPv4 と IPv6 の両方のポート番号に基づいて負荷分散を指定します。                               |
| <b>extended</b>              | EtherChannel のポート間の拡張ロードバランス方式を設定します。  |
| <b>src-dst-ip</b>            | 送信元および宛先ホストの IP アドレスに基づいて負荷分散を指定します。   |
| <b>src-dst-mac</b>           | 送信元および宛先ホストの MAC アドレスに基づいた負荷分散を指定します。  |
| <b>src-dst-mixed-ip-port</b> | 送信元および宛先のホスト IP アドレスと TCP/UDP (レイヤ 4) ポート番号に基づいて負荷分散を指定します。                              |
| <b>src-dst-port</b>          | 送信元および宛先の TCP/UDP (レイヤ 4) ポート番号に基づいて負荷分散を指定します。  |
| <b>src-ip</b>                | 送信元ホストの IP アドレスに基づいた負荷分散を指定します。  |
| <b>src-mac</b>               | 送信元の MAC アドレスに基づいた負荷分散を指定します。異なるホストからのパケットは、チャンネルで異なるポートを使用し、同一のホストからのパケットは同一のポートを使用します。 |
| <b>src-mixed-ip-port</b>     | 送信元ホスト IP アドレスと TCP/UDP (レイヤ 4) ポート番号に基づいて負荷分散を指定します。                                    |
| <b>src-port</b>              | TCP/UDP (レイヤ 4) ポート番号に基づいて負荷分散を指定します。  |

コマンド デフォルト      デフォルト値は **src-mac** です。

コマンド モード          グローバル コンフィギュレーション (config)

| コマンド履歴 | リリース                        | 変更内容            |
|--------|-----------------------------|-----------------|
|        | Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

使用上のガイドライン      設定を確認するには、特権 EXEC モードで **show running-config** コマンドを入力するか、特権 EXEC モードで **show etherchannel load-balance** コマンドを入力します。

例

次に、負荷分散方式を **dst-mac** に設定する例を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# port-channel load-balance dst-mac
```

関連コマンド

| コマンド                                  | Description                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>show etherchannel load-balance</b> | EtherChannel ロードバランシングに関する情報を表示します。 |
| <b>show running-config</b>            | 実行設定を表示します。                         |

## port-channel load-balance extended

EtherChannel のポート間での負荷分散方式の組み合わせを設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで **port-channel load-balance extended** コマンドを使用します。拡張ロードバランシングメカニズムをデフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
port-channel load-balance extended dst-ip | dst-mac | dst-port | ipv6-label | l3-protocol | src-ip | src-mac | src-port
no port-channel load-balance extended
```

### 構文の説明

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>dst-ip</b>      | 宛先ホストの IP アドレスに基づいた負荷分散を指定します。   |
| <b>dst-mac</b>     | 宛先ホストの MAC アドレスに基づいた負荷分散を指定します。同一の宛先に対するパケットは同一のポートに送信され、異なる宛先のパケットはチャンネルの異なるポートに送信されます。 |
| <b>dst-port</b>    | 宛先 TCP/UDP (レイヤ 4) と IPv4 と IPv6 の両方のポート番号に基づいて負荷分散を指定します。                               |
| <b>ipv6-label</b>  | 送信元 MAC アドレスと IPv6 フロー ラベルに基づいて負荷分散を指定します。   |
| <b>l3-protocol</b> | 送信元 MAC アドレスとレイヤ 3 プロトコルに基づいて負荷分散を指定します。   |
| <b>src-ip</b>      | 送信元ホストの IP アドレスに基づいた負荷分散を指定します。  |
| <b>src-mac</b>     | 送信元の MAC アドレスに基づいた負荷分散を指定します。異なるホストからのパケットは、チャンネルで異なるポートを使用し、同一のホストからのパケットは同一のポートを使用します。 |
| <b>src-port</b>    | TCP/UDP (レイヤ 4) ポート番号に基づいて負荷分散を指定します。  |

コマンド デフォルト      デフォルトは **src-mac** です。

コマンド モード          グローバル コンフィギュレーション

### コマンド履歴

| リリース                          | 変更内容   |
|-------------------------------|--|
| Cisco IOS XE Everest 16.6.1   | このコマンドが導入されました。  |
| Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.x | コマンドが変更されました。<br><b>port-channel load-balance extended</b> コマンドのキーワードの少なくとも 1 つを強制的に設定する必要があります。 |

---

**使用上のガイドライン** 設定を確認するには、特権 EXEC モードで **show running-config** コマンドを入力するか、特権 EXEC モードで **show etherchannel load-balance** コマンドを入力します。

---

**例**

次に、拡張負荷分散方式を設定する例を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# port-channel load-balance extended dst-ip dst-mac src-ip
```



## port-channel min-links

ポートチャネルがアクティブになるように、リンクアップ状態で、EtherChannel にバンドルする必要がある LACP ポートの最小数を定義するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **port-channel min-links** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**port-channel min-links** *min\_links\_number*  
**no port-channel min-links**

### 構文の説明

*min\_links\_number* ポート チャネル内のアクティブな LACP ポートの最小数。

ポートチャネル番号が 128 以下の場合、範囲は 2 ～ 8 で、ポートチャネル番号が 129 以上の場合、範囲は 2 ～ 4 です。

デフォルトは 1 です。

### コマンドモード

インターフェイス コンフィギュレーション

### コマンド履歴

リリース

変更内容

Cisco IOS XE Everest 16.6.1

このコマンドが導入されました。

### 使用上のガイドライン

LACP チャネル グループは、同じタイプのイーサネット ポートを 16 個まで保有できます。最大 8 個をアクティブに、最大 8 個をホットスタンバイ モードにできます。LACP チャネルグループに 9 つ以上のポートがある場合、リンクの制御側終端にあるデバイスは、ポートプライオリティを使用して、チャネルにバンドルするポートおよびホットスタンバイモードに置くポートを判別します。他のデバイス（リンクの非制御側終端）上のポートプライオリティは無視されます。

**port-channel min-links** コマンドには、**lACP max-bundle** コマンドで指定される数より小さい数を指定する必要があります。

ホットスタンバイモード（ポートステータスフラグの H で出力に表示）にあるポートを判断するには、特権 EXEC モードで **show etherchannel summary** コマンドを使用します。

次に、ポート チャネル 2 がアクティブになる前に、少なくとも 3 個のアクティブな LACP ポートを指定する例を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface port-channel 2
Device(config-if)# port-channel min-links 3
```

## ptp dot1as extend property

IEEE 802.1AS プロファイルを Precision Time Protocol プロパティ (PTP プロパティ) 名に拡張するには、グローバル コンフィギュレーション モードで **ptp dot1as extend property** コマンドを使用します。

**ptp dot1as extend property** *word*

|            |                               |                 |
|------------|-------------------------------|-----------------|
| 構文の説明      | <i>word</i>                   | PTP プロパティ名      |
| コマンド デフォルト | なし                            |                 |
| コマンド モード   | グローバル コンフィギュレーション (config)    |                 |
| コマンド履歴     | リリース                          | 変更内容            |
|            | Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1 | このコマンドが導入されました。 |

### 例

次に、IEEE 802.1AS プロファイルを PTP プロパティ名に拡張する例を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# ptp property cisco1
Device(config-property)# transport unicast ipv4 local loopback 0
Device(config-property-transport)# peer ip 192.0.2.1
Device(config-property-transport)# end
Device# configure terminal
Device(config)# ptp dot1as extend property cisco1
Device(config)# end
```

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 関連コマンド | コマンド   | 説明                                      |
|        | <b>peer</b>                                  | ピア PTP 対応デバイスに接続します。                    |
|        | <b>ptp property</b>                          | PTP プロパティ名を設定します。                       |
|        | <b>source ip interface</b>                   | (任意) 送信元 IP インターフェイスを設定します。             |
|        | <b>transport unicast ipv4 local loopback</b> | ループバック インターフェイスからのユニキャスト IPv4 接続を設定します。 |

## ptp property

Precision Time Protocol プロパティ (PTP プロパティ) 名を設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで **ptp property** コマンドを使用します。PTP プロパティ名を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**ptp property** *word*  
**no ptp property** *word*

|           |                               |                 |
|-----------|-------------------------------|-----------------|
| 構文の説明     | <i>word</i>                   | PTP プロパティ名。     |
| コマンドデフォルト | なし                            |                 |
| コマンドモード   | グローバル コンフィギュレーション (config)    |                 |
| コマンド履歴    | リリース                          | 変更内容            |
|           | Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1 | このコマンドが導入されました。 |

**使用上のガイドライン** 同じプロパティ名で異なる境界クロックに接続する複数の IPv4 ユニキャスト接続を設定できます。

### 例

次に、PTP プロパティ名を設定する例を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# ptp property cisco1
Device(config-property)#
```

### 関連コマンド

| コマンド   | 説明                                      |
|--|---|
| <b>peer</b>                                  | ピア PTP 対応デバイスに接続します。                    |
| <b>ptp dot1as extend property</b>            | IEEE 802.1AS プロファイルを PTP プロパティ名に拡張します。  |
| <b>source ip interface</b>                   | (任意) 送信元 IP インターフェイスを設定します。             |
| <b>transport unicast ipv4 local loopback</b> | ループバック インターフェイスからのユニキャスト IPv4 接続を設定します。 |

## ptp role primary

インターフェイスを永続的にプライマリ（マスタ）と設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **ptp role primary** コマンドを使用します。プライマリ（マスタ）と設定されたインターフェイスを削除するには、**no ptp role primary** コマンドを使用します。

**ptp role primary**  
**no ptp role primary**

**コマンド デフォルト** インターフェイスは、ベスト マスター クロック アルゴリズム（BMCA）に基づいてプライマリ（マスター）またはセカンダリ（スレーブ）として設定されます。

**コマンド モード** インターフェイス コンフィギュレーション（config-if）

| コマンド履歴 | リリース                          | 変更内容            |
|--------|-------------------------------|-----------------|
|        | Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1 | このコマンドが導入されました。 |

**使用上のガイドライン** ポートを永続的に設定すると、ポートに接続されているクロックをグランドマスタークロックとして選択できる場合でも、ポートはプライマリ（マスター）のままになります。



(注) **ptp role primary** コマンドの使用は、同期が必要なデバイスに接続されているネットワーク上のエンドノードとして使用されるポートに限定する必要があります。

**show ptp port interface\_id** コマンドを使用して、ポートがプライマリ（マスター）として設定されているかどうかを確認します。

### 例

次に、インターフェイスをプライマリ（マスター）として永続的に設定する例を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/1
Device(config-if)# ptp role primary
```

### 関連コマンド

| コマンド                              | 説明            |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>show ptp port interface_id</b> | ポートの詳細を表示します。 |

## rep admin vlan

Resilient Ethernet Protocol (REP) の REP 管理 VLAN を設定して、ハードウェアフラッドレイヤ (HFL) メッセージを送信するには、グローバルコンフィギュレーションモードで **rep admin vlan** コマンドを使用します。VLAN 1 が管理 VLAN になるようにデフォルトの設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**rep admin vlan** *vlan-id* **segment** *segment-id*  
**no rep admin vlan** *vlan-id* **segment** *segment-id*

|           |                               |   |
|-----------|-------------------------------|---|
| 構文の説明     | <i>vlan-id</i>                | 48 ビット静的 MAC アドレス。  |
|           | <b>segment</b>                | REP セグメントの管理 VLAN を設定します。                                 |
|           | <i>segment-id</i>             | 管理 VLAN が割り当てられているセグメントを指定します。セグメント ID 番号の範囲は 1 ~ 1024 です |
| コマンドデフォルト | グローバル コンフィギュレーション             |   |
| コマンドモード   | グローバル コンフィギュレーション             |   |
| コマンド履歴    | リリース                          | 変更内容  |
|           | Cisco IOS XE Everest 16.6.1   | このコマンドが導入されました。   |
|           | Cisco IOS XE Amsterdam 17.2.1 | <b>segment</b> キーワードが導入されました。                             |

## rep block port

Resilient Ethernet Protocol (REP) プライマリエッジポートで REP VLAN ロードバランシングを設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **rep block port** コマンドを使用します。VLAN 1 が管理 VLAN になるようにデフォルトの設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
rep block port {id port-id | neighbor-offset | preferred} vlan {vlan-list | all}
no rep block port {id port-id | neighbor-offset | preferred}
```

### 構文の説明

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>id</b> <i>port-id</i> | REP を有効にすると自動的に生成される一意のポート ID を入力して VLAN ブロック代替ポートを指定します。REP ポート ID は、16 文字の 16 進数値です。                               |
| <i>neighbor-offset</i>   | ネイバーのオフセット番号を入力することによる、VLAN ブロック代替ポート。範囲は -256 ~ +256 です。値 0 は無効です。  |
| <b>preferred</b>         | すでに VLAN ロードバランシングの優先代替ポートとして指定されている通常セグメントポートを選択します。  |
| <b>vlan</b>              | ブロックされる VLAN を指定します。   |
| <i>vlan-list</i>         | 表示される VLAN ID または VLAN ID の範囲。ブロックする VLAN ID (1 ~ 4094 の範囲) を入力するか、ブロックする LANID の範囲または連続番号 (1-3、22、41-44 など) を入力します。 |
| <b>all</b>               | すべての VLAN をブロックします。  |

### コマンド デフォルト

特権 EXEC モードで **rep preempt segment** コマンドを入力した後のデフォルト動作では (手動プリエンプションの場合)、プライマリエッジポートですべての VLAN をブロックします。この動作は、**rep block port** コマンドを設定するまで継続されます。

プライマリ エッジ ポートで代替ポートを判別できない場合は、デフォルトのアクションはプリエンプションなし、および VLAN ロードバランシングなしです。

### コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

### コマンド履歴

| リリース                        | 変更内容            |
|-----------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

### 使用上のガイドライン

オフセット番号を入力して代替ポートを選択する場合、オフセット番号はエッジポートのダウンストリーム ネイバー ポートを識別します。プライマリ エッジ ポートはオフセット番号 1 です。1 を超える正数はプライマリ エッジ ポートのダウンストリーム ネイバーを識別します。

負の番号は、セカンダリ エッジポート（オフセット番号-1）とダウンストリーム ネイバーを識別します。



- (注) 番号 1 はプライマリ エッジポート自体のオフセット番号なので、オフセット番号 1 は入力しないでください。

インターフェイス コンフィギュレーションモードで、**rep preempt delay seconds** コマンドを入力することでプリエンブション遅延時間を設定しており、リンク障害とリカバリが発生した場合、別のリンク障害が発生することなく設定したプリエンブション期間が経過すると、VLAN ロードバランシングが開始されます。ロードバランシング設定で指定された代替ポートは、設定された VLAN をブロックし、その他すべてのセグメントポートのブロックを解除します。プライマリ エッジポートで VLAN バランシングの代替ポートを決定できない場合、デフォルトのアクションはプリエンブションなしになります。

セグメント内のポートごとに、一意のポート ID が割り当てられます。ポートのポート ID を判別するには、特権 EXEC モードで **show interfaces interface-id rep detail** コマンドを入力します。

#### 例

次に、REP VLAN ロードバランシングを設定する例を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface TenGigabitEthernet 4/1
Device(config-if)# rep block port id 0009001818D68700 vlan 1-100
```

#### 関連コマンド

| コマンド                              | 説明   |
|-----------------------------------|--|
| <b>show interfaces rep detail</b> | 管理 VLAN を含め、すべてのインターフェイスまたは指定したインターフェイスの詳細 REP 設定およびステータスを表示します。 |

## rep lsl-age-timer

Resilient Ethernet Protocol (REP) リンクステータスレイヤ (LSL) のエージアウトタイマー値を設定するには、インターフェイス コンフィギュレーションモードで **rep lsl-age-timer** コマンドを使用します。デフォルトのエージアウトタイマー値に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**rep lsl-age-timer** *milliseconds*  
**no rep lsl-age-timer** *milliseconds*

|       |   |
|-------|---|
| 構文の説明 | <i>milliseconds</i> ミリ秒単位の REP LSL エージアウト タイマー値。範囲は 120 ~ 10000 の 40 の倍数です。 |
|-------|---|

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| コマンド デフォルト | デフォルトの LSL エージアウト タイマー値は 5 ミリ秒です。 |
|------------|-----------------------------------|

|          |                      |
|----------|----------------------|
| コマンド モード | インターフェイス コンフィギュレーション |
|----------|----------------------|

| コマンド履歴 | リリース                        | 変更内容            |
|--------|-----------------------------|-----------------|
|        | Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

|            |   |
|------------|---|
| 使用上のガイドライン | REP の設定可能なタイマーを設定する際には、最初に REP LSL の再試行回数を設定し、その後、REP LSL のエージアウト タイマー値を設定することを推奨します。 |
|------------|---|

例

次に、REP LSL エージアウト タイマー値を設定する例を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface TenGigabitEthernet 4/1
Device(config-if)# rep segment 1 edge primary
Device(config-if)# rep lsl-age-timer 2000
```

| 関連コマンド | コマンド   | 説明  |
|--------|--|---|
|        | <b>interface interface-type interface-name</b> | STCNを受信する物理インターフェイスまたはポートチャネルを指定します。      |
|        | <b>rep segment</b>                             | インターフェイス上で REP をイネーブルにし、セグメント ID を割り当てます。 |



## rep lsl-retries

REP リンクステータスレイヤ (LSL) の再試行回数を設定するには、インターフェイス コンフィギュレーションモードで **rep lsl-retries** コマンドを使用します。デフォルトの再試行回数に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
rep lsl-retries number-of-retries
no rep lsl-retries number-of-retries
```

|            |  |                 |
|------------|--|-----------------|
| 構文の説明      | <i>number-of-retries</i> LSL の再試行回数。再試行回数の範囲は、3 ~ 10 です。 |                 |
| コマンド デフォルト | デフォルトの再試行回数は 5 回です。                                      |                 |
| コマンド モード   | インターフェイス コンフィギュレーション                                     |                 |
| コマンド履歴     | リリース   | 変更内容            |
|            | Cisco IOS XE Everest 16.6.1                              | このコマンドが追加されました。 |

**使用上のガイドライン** **rep lsl-retries** コマンドは、REP リンクを無効にする前に再試行回数を設定するために使用されます。REP の設定可能なタイマーを設定する際には、最初に REPLSL の再試行回数を設定し、その後、REP LSL のエージアウト タイマー値を設定することを推奨します。

次に、REP LSL の再試行回数を設定する例を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface TenGigabitEthernet 4/1
Device(config-if)# rep segment 2 edge primary
```

## rep preempt delay

セグメントポートの障害およびリカバリの発生後、Resilient Ethernet Protocol (REP) VLAN ロードバランシングがトリガーされるまでの待機時間を設定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで **rep preempt delay** コマンドを使用します。設定した遅延を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**rep preempt delay seconds**  
**no rep preempt delay**

### 構文の説明

*seconds* REP プリエンプションを遅延する秒数です。範囲は 15 ~ 300 秒です。デフォルトは遅延なしの手動プリエンプションです。

### コマンド デフォルト

REP プリエンプション遅延は設定されていません。デフォルトは遅延なしの手動プリエンプションです。

### コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

### コマンド履歴

| リリース                        | 変更内容            |
|-----------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

### 使用上のガイドライン

REP プライマリ エッジ ポート上にこのコマンドを入力します。

リンク障害とリカバリ後に自動的に VLAN ロードバランシングをトリガーする場合は、このコマンドを入力してプリエンプション時間遅延を設定します。

VLAN ロードバランシングが設定されている場合、セグメントポート障害とリカバリの後、VLAN ロードバランシングが発生する前に REP プライマリ エッジポートで遅延タイマーが起動されます。各リンク障害が発生した後にタイマーが再起動することに注意してください。タイマーが満了となると、(インターフェイスコンフィギュレーションモードで **rep block port** コマンドを使用して設定された) VLAN ロードバランシングを実行するように REP プライマリエッジポートが代替ポートに通知し、新規トポロジ用のセグメントが準備されます。設定された VLAN リストは代替ポートでブロックされ、他のすべての VLAN はプライマリエッジポートでブロックされます。

設定を確認するには、**show interfaces rep** コマンドを入力します。

### 例

次に、プライマリエッジポートで REP プリエンプション時間遅延を 100 秒に設定する例を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface TenGigabitEthernet 4/1
Device(config-if)# rep preempt delay 100
```

## 関連コマンド

| コマンド                              | 説明   |
|-----------------------------------|--|
| <b>rep block port</b>             | VLAN ロード バランシングを設定します。   |
| <b>show interfaces rep detail</b> | 管理 VLAN を含め、すべてのインターフェイスまたは指定したインターフェイスの詳細 REP 設定およびステータスを表示します。 |

## rep preempt segment

Resilient Ethernet Protocol (REP) VLAN ロードバランシングがセグメントで手動で開始されるようにするには、特権 EXEC モードで **rep preempt segment** コマンドを使用します。

**rep preempt segment** *segment-id*

### 構文の説明

*segment-id* REP セグメントの ID です。有効な範囲は 1 ~ 1024 です。

### コマンド デフォルト

デフォルト動作は手動プリエンプションです。

### コマンド モード

特権 EXEC

### コマンド履歴

| リリース                        | 変更内容            |
|-----------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

### 使用上のガイドライン

デバイスのプライマリ エッジ ポートがあるセグメントで、次のコマンドを入力します。

VLAN ロード バランシングのプリエンプションを設定する前に、他のすべてのセグメントの設定が完了していることを確認してください。VLAN ロードバランシングのプリエンプションはネットワークを中断する可能性があるため、**rep preempt segment** *segment-id* コマンドを入力すると、このコマンドの実行前に確認メッセージが表示されます。

プライマリエッジポートで、インターフェイス コンフィギュレーションモードから **rep preempt delay** *seconds* コマンドを入力せずに、プリエンプション時間遅延を設定する場合、デフォルト設定はセグメントでの VLAN ロードバランシングの手動トリガーです。

特権 EXEC モードで **show rep topology** コマンドを入力して、セグメント内のどのポートがプライマリエッジポートなのかを確認します。

VLAN ロードバランシングを設定しない場合、**rep preempt segment** *segment-id* コマンドを入力すると、デフォルトの動作が実行されます。つまりプライマリエッジポートがすべての VLAN をブロックします。

REP プライマリエッジポートのインターフェイス コンフィギュレーションモードで **rep block port** コマンドを入力して VLAN ロードバランシングを設定してから、手動でプリエンプションを開始できます。

### 例

次に、セグメント 100 で手動で REP プリエンプションをトリガーする例を示します。

```
Device> enable
Device# rep preempt segment 100
```

## 関連コマンド

| コマンド                     | 説明   |
|--------------------------|--|
| <b>rep block port</b>    | VLAN ロード バランシングを設定します。                                   |
| <b>rep preempt delay</b> | ポート障害とリカバリの後から REP VLAN ロード バランシングがトリガーされるまでの待機期間を設定します。 |
| <b>show rep topology</b> | セグメントまたはすべてのセグメントの REP トポロジ情報を表示します。                     |

## rep segment

インターフェイスで Resilient Ethernet Protocol (REP) を有効にし、そのインターフェイスにセグメント ID を割り当てるには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **rep segment** コマンドを使用します。インターフェイスで REP を無効にするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**rep segment** *segment-id* [**edge** [**no-neighbor**] [**primary**]] [**preferred**]  
**no rep segment**

### 構文の説明

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>segment-id</b>  | REP が有効になっているセグメント。セグメント ID をインターフェイスに割り当てます。有効な範囲は 1 ~ 1024 です。  |
| <b>edge</b>        | (任意) エッジポートとしてポートを設定します。各セグメントにあるエッジポートは 2 つだけです。   |
| <b>no-neighbor</b> | (任意) セグメント エッジを外部 REP ネイバーなしに指定します。   |
| <b>primary</b>     | (任意) プライマリ エッジポート (VLAN ロード バランシングを設定できるポート) としてポートを指定します。1 セグメント内のプライマリ エッジポートは 1 つだけです。   |
| <b>preferred</b>   | (任意) ポートを優先代替ポートまたは VLAN ロード バランシングの優先ポートに指定します。<br><br>(注) ポートを優先ポートに設定しても、代替ポートになるとは限りません。同等に可能性のあるポートよりやや可能性が高くなるだけです。通常、前に障害が発生したポートが、代替ポートとなります。 |

**コマンド デフォルト** REP はインターフェイスでディセーブルです。

**コマンド モード** インターフェイス コンフィギュレーション

### コマンド履歴

| リリース                        | 変更内容            |
|-----------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

### 使用上のガイドライン

REP ポートは、レイヤ 2 IEEE 802.1Q ポートまたは 802.1AD ポートのいずれかである必要があります。各 REP セグメント上には、プライマリ エッジポートとセカンダリ エッジポートの 2 種類のエッジポートを設定しなければいけません。

REP がデバイスの 2 つのポートでイネーブルである場合、両方のポートが通常セグメントポートまたはエッジポートのいずれかである必要があります。REP ポートは以下の規則に従います。

- セグメント内のデバイスにポートが 1 つだけ設定されている場合、そのポートはエッジポートになります。
- 1 つのデバイス上で 2 つのポートが同じセグメントに属する場合、どちらのポートも通常セグメントポートである必要があります。
- 1 つのデバイス上で 2 つのポートが同じセグメントに属し、1 つがエッジポートとして設定され、もう 1 つが通常のセグメントポートとして設定された場合（設定ミス）、エッジポートは通常セグメントポートとして処理されます。

**注意**

REP インターフェイスはブロック状態で起動し、安全にブロック解除可能と通知されるまでブロック状態のままになります。突然の接続切断を避けるために、これを意識しておく必要があります。

REP がインターフェイスでイネーブルの場合、デフォルトでは通常のセグメントポートであるポートに対してイネーブルになります。

**例**

次に、通常（非エッジ）セグメントポートで REP を有効にする例を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface TenGigabitEthernet 4/1
Device(config-if)# rep segment 100
```

次に、ポートで REP をイネーブルし、そのポートを REP プライマリ エッジポートとして指定する例を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface TenGigabitEthernet 4/1
Device(config-if)# rep segment 100 edge primary
```

次に、ポートで REP をイネーブルし、そのポートを REP セカンダリ エッジポートとして指定する例を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface TenGigabitEthernet 4/1
Device(config-if)# rep segment 100 edge
```

次に、REP をネイバーなしのエッジポートとして有効にする例を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface TenGigabitEthernet 4/1
Device(config-if)# rep segment 1 edge no-neighbor primary
```

## rep stcn

セグメントトポロジ変更通知 (STCN) を他のインターフェイスまたは他のセグメントに送信するように Resilient Ethernet Protocol (REP) エッジポートを設定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで **rep stcn** コマンドを使用します。インターフェイスまたはセグメントへの STCN の送信タスクを無効にするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
rep stcn {interface interface-id | segment segment-id-list}
no rep stcn {interface | segment}
```

### 構文の説明

**interface interface-id** STCNを受信する物理インターフェイスまたはポートチャネルを指定します。

**segment segment-id-list** STCNを受信する1つのREPセグメントまたはREPセグメントの一覧を指定します。セグメントの範囲は1～1024です。また、一連のセグメント（たとえば3～5、77、100）を設定することもできます。

### コマンド デフォルト

他のインターフェイスおよびセグメントへの STCN 送信は、無効になっています。

### コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

### コマンド履歴

| リリース                        | 変更内容            |
|-----------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

### 使用上のガイドライン

設定を確認するには、特権 EXEC モードで **show interfaces rep detail** コマンドを入力します。

### 例

次に、セグメント 25～50 に STCN を送信するように REP エッジポートを設定する例を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface TenGigabitEthernet 4/1
Device(config-if)# rep stcn segment 25-50
```



## show dot1q-tunnel

IEEE 802.1Q トンネルポートに関する情報を表示するには、EXEC モードで **show dot1q-tunnel** コマンドを使用します。

**show dot1q-tunnel** [**interface** *interface-id*]

| 構文の説明                          | <b>interface</b> <i>interface-id</i> (任意) IEEE 802.1Q トンネリング情報を表示するインターフェイスを指定します。有効なインターフェイスには、物理ポートとポートチャネルが含まれます。   |      |      |                                |                 |
|--------------------------------|--|------|------|--------------------------------|-----------------|
| コマンドデフォルト                      | なし   |      |      |                                |                 |
| コマンドモード                        | ユーザ EXEC<br>特権 EXEC  |      |      |                                |                 |
| コマンド履歴                         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>リリース</th> <th>変更内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1</td> <td>このコマンドが導入されました。</td> </tr> </tbody> </table> | リリース | 変更内容 | Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1 | このコマンドが導入されました。 |
| リリース                           | 変更内容   |      |      |                                |                 |
| Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1 | このコマンドが導入されました。  |      |      |                                |                 |

### 例

次の例では、**show dot1q-tunnel** コマンドの出力を示します。

```
Device# show dot1q-tunnel
```

```
dot1q-tunnel mode LAN Port(s)
```

```
-----
Gi1/0/1
Gi1/0/2
Gi1/0/3
Gi1/0/6
Po2
```

```
Device# show dot1q-tunnel interface gigabitethernet1/0/1
```

```
dot1q-tunnel mode LAN Port(s)
```

```
-----
Gi1/0/1
```

# show etherchannel

チャンネルの EtherChannel 情報を表示するには、ユーザ EXEC モードで **show etherchannel** コマンドを使用します。

**show etherchannel** [*channel-group-number* | **detail** | **port** | **port-channel** | **protocol** | **summary**]  
| [**detail** | **load-balance** | **port** | **port-channel** | **protocol** | **summary**]

| 構文の説明 |                             |  |
|-------|-----------------------------|--|
|       | <i>channel-group-number</i> | (任意) チャンネルグループ番号。<br>指定できる範囲は 1 ~ 252 です。      |
|       | <b>detail</b>               | (任意) 詳細な EtherChannel 情報を表示します。                |
|       | <b>load-balance</b>         | (任意) ポート チャンネル内のポート間の負荷分散方式、またはフレーム配布方式を表示します。 |
|       | <b>port</b>                 | (任意) EtherChannel ポートの情報を表示します。                |
|       | <b>port-channel</b>         | (任意) ポート チャンネル情報を表示します。                        |
|       | <b>protocol</b>             | (任意) EtherChannel で使用されるプロトコルを表示します。           |
|       | <b>summary</b>              | (任意) 各チャンネル グループのサマリーを 1 行で表示します。              |

コマンドモード ユーザ EXEC

| コマンド履歴 | リリース                        | 変更内容            |
|--------|-----------------------------|-----------------|
|        | Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

**使用上のガイドライン** チャンネル グループ番号を指定しない場合は、すべてのチャンネル グループが表示されます。出力では、パッシブ ポート リスト フィールドはレイヤ 3 のポート チャンネルだけで表示されます。このフィールドは、まだ起動していない物理ポートがチャンネルグループ内で設定されていること（および間接的にチャンネルグループ内で唯一のポート チャンネルであること）を意味します。

次に、**show etherchannel channel-group-number detail** コマンドの出力例を示します。

```
Device> show etherchannel 1 detail
Group state = L2
Ports: 2   Maxports = 16
Port-channels: 1 Max Port-channels = 16
Protocol:   LACP
           Ports in the group:
```

```

-----
Port: Gi1/0/1
-----
Port state      = Up Mstr In-Bndl
Channel group = 1          Mode = Active          Gcchange = -
Port-channel   =          PolGC = -            Pseudo port-channel = Po1
Port index    =          OLoad = 0x00          Protocol = LACP

Flags: S - Device is sending Slow LACPDUs   F - Device is sending fast LACPDU
      A - Device is in active mode.         P - Device is in passive mode.

Local information:
Port      Flags  State   LACP port  Admin  Oper  Port  Port
          SA    bndl   Priority   Key    Key   Number State
Gi1/0/1   SA    bndl   32768     0x1    0x1   0x101 0x3D
Gi1/0/2   A     bndl   32768     0x0    0x1   0x0    0x3D

Age of the port in the current state: 01d:20h:06m:04s

Port-channels in the group:
-----

Port-channel: Po1 (Primary Aggregator)

Age of the Port-channel = 01d:20h:20m:26s
Logical slot/port = 10/1          Number of ports = 2
HotStandBy port   = null
Port state        = Port-channel Ag-Inuse
Protocol          = LACP

Ports in the Port-channel:

Index  Load  Port      EC state      No of bits
-----+-----+-----+-----+-----
0      00    Gi1/0/1   Active        0
0      00    Gi1/0/2   Active        0

Time since last port bundled: 01d:20h:24m:44s Gi1/0/2

```

次に、**show etherchannel channel-group-number summary** コマンドの出力例を示します。

```

Device> show etherchannel 1 summary
Flags: D - down P - in port-channel
      I - stand-alone s - suspended
      H - Hot-standby (LACP only)
      R - Layer3 S - Layer2
      u - unsuitable for bundling
      U - in use f - failed to allocate aggregator
      d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators: 1

Group  Port-channel  Protocol  Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)       LACP      Gi1/0/1(P) Gi1/0/2(P)

```

次に、**show etherchannel channel-group-number port-channel** コマンドの出力例を示します。

```

Device> show etherchannel 1 port-channel
Port-channels in the group:
-----
Port-channel: Po1 (Primary Aggregator)
-----
Age of the Port-channel = 01d:20h:24m:50s
Logical slot/port = 10/1 Number of ports = 2
Logical slot/port = 10/1 Number of ports = 2
Port state = Port-channel Ag-Inuse
Protocol = LACP

Ports in the Port-channel:

Index  Load  Port  EC state  No of bits
-----+-----+-----+-----+-----
  0      00   Gi1/0/1 Active      0
  0      00   Gi1/0/2 Active      0

Time since last port bundled: 01d:20h:24m:44s Gi1/0/2

```

次に、**show etherchannel protocol** コマンドの出力例を示します。

```

Device# show etherchannel protocol
Channel-group listing:
-----
Group: 1
-----
Protocol: LACP
Group: 2
-----
Protocol: PAgP

```

## show interfaces rep detail

管理 VLAN を含む、すべてのインターフェイスまたは指定されたインターフェイスの詳細な Resilient Ethernet Protocol (REP) の設定およびステータスを表示するには、特権 EXEC モードで **show interfaces rep detail** コマンドを使用します。

**show interfaces [interface-id] rep detail**

|         |  |                 |
|---------|--|-----------------|
| 構文の説明   | <i>interface-id</i> (任意) ポート ID を表示するために使用される物理インターフェイス。 |                 |
| コマンドモード | 特権 EXEC  |                 |
| コマンド履歴  | リリース   | 変更内容            |
|         | Cisco IOS XE Everest 16.6.1                              | このコマンドが導入されました。 |

**使用上のガイドライン** このコマンドは、1 つ以上のセグメントまたは 1 つのインターフェイスに STCN を送信先するために、セグメント エッジ ポートで入力します。

設定を確認するには、特権 EXEC モードで **show interfaces rep detail** コマンドを入力します。

### 例

次に、指定されたインターフェイスに関する REP 設定とステータスを表示する例を示します。

```
Device> enable
Device# show interfaces TenGigabitEthernet4/1 rep detail

TenGigabitEthernet4/1 REP enabled
Segment-id: 3 (Primary Edge)
PortID: 03010015FA66FF80
Preferred flag: No
Operational Link Status: TWO_WAY
Current Key: 02040015FA66FF804050
Port Role: Open
Blocked VLAN: <empty>
Admin-vlan: 1
Preempt Delay Timer: disabled
Configured Load-balancing Block Port: none
Configured Load-balancing Block VLAN: none
STCN Propagate to: none
LSL PDU rx: 999, tx: 652
HFL PDU rx: 0, tx: 0
BPA TLV rx: 500, tx: 4
BPA (STCN, LSL) TLV rx: 0, tx: 0
BPA (STCN, HFL) TLV rx: 0, tx: 0
EPA-ELECTION TLV rx: 6, tx: 5
EPA-COMMAND TLV rx: 0, tx: 0
EPA-INFO TLV rx: 135, tx: 136
```

## 関連コマンド

| コマンド                      | 説明  |
|---------------------------|---|
| <b>rep admin<br/>vlan</b> | REP が HFL メッセージを送信するための REP 管理 VLAN を設定します。 |

# show l2protocol-tunnel

レイヤ 2 プロトコルトンネルポートに関する情報を表示するには、EXEC モードで **show l2protocol-tunnel** コマンドを使用します。

**show l2protocol-tunnel [interface interface-id] summary**

## 構文の説明

**interface interface-id** (任意) プロトコルトンネリング情報を表示するインターフェイスを指定します。有効なインターフェイスは物理ポートとポートチャンネルです。

指定できるポートチャンネルの範囲は 1 ~ 252 です。

**summary** (任意) レイヤ 2 プロトコル サマリー情報だけを表示します。

## コマンドデフォルト

なし

## コマンドモード

ユーザ EXEC

特権 EXEC

## コマンド履歴

| リリース                           | 変更内容            |
|--------------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1 | このコマンドが導入されました。 |

## 使用上のガイドライン

**l2protocol-tunnel** インターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用してアクセスまたは IEEE 802.1Q トンネルポートのレイヤ 2 プロトコルトンネリングをイネーブルにした後、次のパラメータの一部またはすべてを設定できます。

- トンネリングするプロトコルタイプ
- シャットダウンしきい値
- ドロップしきい値

**show l2protocol-tunnel interface** コマンドを入力すると、すべてのパラメータが設定されたアクティブポートに関する情報だけが表示されます。

**show l2protocol-tunnel summary** コマンドを入力すると、一部またはすべてのパラメータが設定されたアクティブポートに関する情報だけが表示されます。

## 例

次に、**show l2protocol-tunnel** コマンドの出力例を示します。

```
Device> show l2protocol-tunnel
```

```
COS for Encapsulated Packets: 5
Drop Threshold for Encapsulated Packets: 0
```

```
Port          Protocol Shutdown Drop          Encapsulation Decapsulation Drop
```

## show l2protocol-tunnel

|         |      | Threshold | Threshold | Counter | Counter | Counter |
|---------|------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Gi3/0/3 | ---  | ----      | ----      | ----    | ----    | ----    |
|         | ---  | ----      | ----      | ----    | ----    | ----    |
|         | pagp | ----      | ----      | 0       | 242500  |         |
|         | lacp | ----      | ----      | 24268   | 242640  |         |
|         | udld | ----      | ----      | 0       | 897960  |         |
| Gi3/0/4 | ---  | ----      | ----      | ----    | ----    | ----    |
|         | ---  | ----      | ----      | ----    | ----    | ----    |
|         | pagp | 1000      | ----      | 24249   | 242700  |         |
|         | lacp | ----      | ----      | 24256   | 242660  |         |
|         | udld | ----      | ----      | 0       | 897960  |         |
| Gi6/0/1 | cdp  | ----      | ----      | 134482  | 1344820 |         |
|         | ---  | ----      | ----      | ----    | ----    | ----    |
|         | ---  | ----      | ----      | ----    | ----    | ----    |
|         | pagp | 1000      | ----      | 0       | 242500  |         |
|         | lacp | 500       | ----      | 0       | 485320  |         |
|         | udld | 300       | ----      | 44899   | 448980  |         |
| Gi6/0/2 | cdp  | ----      | ----      | 134482  | 1344820 |         |
|         | ---  | ----      | ----      | ----    | ----    | ----    |
|         | ---  | ----      | ----      | ----    | ----    | ----    |
|         | pagp | ----      | 1000      | 0       | 242700  |         |
|         | lacp | ----      | ----      | 0       | 485220  |         |
|         | udld | 300       | ----      | 44899   | 448980  |         |

次に、**show l2protocol-tunnel summary** コマンドの出力例を示します。

Device> **show l2protocol-tunnel summary**

COS for Encapsulated Packets: 5

Drop Threshold for Encapsulated Packets: 0

| Port    | Protocol       | Shutdown<br>Threshold<br>(cdp/stp/vtp)<br>(pagp/lacp/udld) | Drop<br>Threshold<br>(cdp/stp/vtp)<br>(pagp/lacp/udld) | Status |
|---------|----------------|--|--|--------|
| Gi3/0/2 | pagp lacp udld | ----/----/----   | ----/----/----   | up     |
| Gi4/0/3 | pagp lacp udld | 1000/ 500/----   | ----/----/----   | up     |
| Gi9/0/1 | pagp           | ----/----/----   | 1000/----/----   | down   |
| Gi9/0/2 | pagp           | ----/----/----   | 1000/----/----   | down   |



# show lacp

Link Aggregation Control Protocol (LACP) チャンネルグループ情報を表示するには、ユーザ EXEC モードで **show lacp** コマンドを使用します。

**show lacp** [*channel-group-number*] **counters** | **internal** | **neighbor** | **sys-id**

## 構文の説明

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <i>channel-group-number</i> | (任意) チャンネルグループ番号。<br>指定できる範囲は 1 ~ 252 です。                                     |
| <b>counters</b>             | トラフィック情報を表示します。   |
| <b>internal</b>             | 内部情報を表示します。   |
| <b>neighbor</b>             | ネイバーの情報を表示します。  |
| <b>sys-id</b>               | LACP によって使用されるシステム識別子を表示します。システム識別子は、LACP システムプライオリティとデバイス MAC アドレスで構成されています。 |

## コマンドモード

ユーザ EXEC

## コマンド履歴

| リリース                        | 変更内容            |
|-----------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

## 使用上のガイドライン

**show lacp** コマンドを入力すると、アクティブなチャンネルグループの情報が表示されます。特定のチャンネル情報を表示するには、チャンネルグループ番号を指定して **show lacp** コマンドを入力します。

チャンネルグループを指定しない場合は、すべてのチャンネルグループが表示されます。

*channel-group-number* を入力すると、**sys-id** 以外のすべてのキーワードでチャンネルグループを指定できます。

次の例では、**show lacp counters** ユーザ EXEC コマンドの出力を示します。次の表に、この出力で表示されるフィールドについて説明します。

```
Device> show lacp counters
          LACPDUs      Marker      Marker Response      LACPDUs
Port      Sent  Recv      Sent  Recv      Sent  Recv      Pkts  Err
-----
Channel group:1
Gi2/0/1      19   10         0    0         0    0         0
Gi2/0/2      14    6         0    0         0    0         0
```

表 1: `show lacp counters` のフィールドの説明

| フィールド                         | Description                       |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| LACPDUs Sent および Recv         | ポートによって送受信された LACP パケット数          |
| Marker Sent および Recv          | ポートによって送受信された LACP Marker パケット数   |
| Marker Response Sent および Recv | ポートによって送受信された LACP Marker 応答パケット数 |
| LACPDUs Pkts および Err          | ポートの LACP によって受信された、未知で不正なパケット数   |

次に、`show lacp internal` コマンドの出力例を示します。

```
Device> show lacp 1 internal
Flags: S - Device is requesting Slow LACPDUs
       F - Device is requesting Fast LACPDUs
       A - Device is in Active mode           P - Device is in Passive mode
```

Channel group 1

| Port    | Flags | State | LACP port<br>Priority | Admin<br>Key | Oper<br>Key | Port<br>Number | Port<br>State |
|---------|-------|-------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Gi2/0/1 | SA    | bndl  | 32768                 | 0x3          | 0x3         | 0x4            | 0x3D          |
| Gi2/0/2 | SA    | bndl  | 32768                 | 0x3          | 0x3         | 0x5            | 0x3D          |

次の表に、出力されるフィールドの説明を示します。

表 2: show lacp internal のフィールドの説明

| フィールド              | Description  |
|--------------------|--|
| ステータス              | <p>特定のポートの状態。次に使用可能な値を示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• - : ポートの状態は不明です。</li> <li>• <b>bndl</b> : ポートがアグリゲータに接続され、他のポートとバンドルされています。</li> <li>• <b>susp</b> : ポートが中断されている状態で、アグリゲータには接続されていません。</li> <li>• <b>hot-sby</b> : ポートがホットスタンバイの状態です。</li> <li>• <b>indiv</b> : ポートは他のポートとバンドルできません。</li> <li>• <b>indep</b> : ポートは独立状態です。バンドルされていませんが、データトラフィックを処理することができます。この場合、LACP は相手側ポートで実行されていません。</li> <li>• <b>down</b> : ポートがダウンしています。</li> </ul> |
| LACP Port Priority | <p>ポートのプライオリティ設定。ハードウェアの制限により互換性のあるすべてのポートを集約できない場合、LACP はポートプライオリティを使用してポートをスタンバイモードにします。</p>   |
| Admin Key          | <p>ポートに割り当てられた管理用のキー。LACP は自動的に管理用のキー値を生成します (16 進数)。管理キーにより、他のポートとともに集約されるポートの機能が定義されます。ポートが他のポートと集約できるかどうかは、ポートの物理特性 (たとえば、データレートやデュプレックス機能) と設定に指定された制限によって決定されます。</p>  |
| Oper Key           | <p>ポートで使用される実行時の操作キー。LACP は自動的に値を生成します (16 進数)。</p>  |
| Port Number        | <p>ポート番号。</p>  |

| フィールド      | Description  |
|------------|--|
| Port State | <p>ポートの状態変数。1つのオクテット内で個々のビットとしてエンコードされ、次のような意味になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bit0 : LACP のアクティビティ</li> <li>• bit1 : LACP のタイムアウト</li> <li>• bit2 : 集約</li> <li>• bit3 : 同期</li> <li>• bit4 : 収集</li> <li>• bit5 : 配信</li> <li>• bit6 : デフォルト</li> <li>• bit7 : 期限切れ</li> </ul> <p>(注) 上のリストでは、bit7 が MSB で bit0 は LSB です。</p> |

次に、**show lacp neighbor** コマンドの出力例を示します。

```

Device> show lacp neighbor
Flags: S - Device is sending Slow LACPDUs  F - Device is sending Fast LACPDUs
      A - Device is in Active mode          P - Device is in Passive mode

Channel group 3 neighbors

Partner's information:

Port      Partner          Partner          Partner
System ID System ID        Port Number      Age      Flags
Gi2/0/1   32768,0007.eb49.5e80  0xC              19s     SP

          LACP Partner      Partner          Partner
          Port Priority    Oper Key         Port State
          32768              0x3              0x3C

Partner's information:

Port      Partner          Partner          Partner
System ID System ID        Port Number      Age      Flags
Gi2/0/2   32768,0007.eb49.5e80  0xD              15s     SP

          LACP Partner      Partner          Partner
          Port Priority    Oper Key         Port State
          32768              0x3              0x3C

```

次に、**show lacp sys-id** コマンドの出力例を示します。

```

Device> show lacp sys-id
32765,0002.4b29.3a00

```

システム ID は、システムプライオリティおよびシステム MAC アドレスで構成されています。最初の 2 バイトはシステムプライオリティ、最後の 6 バイトはグローバルに管理されているシステム関連の個々の MAC アドレスです。

## show loopdetect

ループ検出ガードがイネーブルになっているすべてのインターフェイスの詳細を表示するには、ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC モードで **show loopdetect** コマンドを使用します。

### 構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

### コマンド デフォルト

なし

### コマンド モード

ユーザ EXEC (>)

特権 EXEC (#)

### コマンド履歴

| リリース                          | 変更内容            |
|-------------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Amsterdam 17.2.1 | このコマンドが導入されました。 |

### 例

次に、**show loopdetect** コマンドの出力例を示します。

```
Device# show loopdetect
Interface Interval Elapsed-Time Port-to-Errdisbale ACTION
-----
Twe1/0/1      5          3      errdisable Source Port  SYSLOG
Twe1/0/20    5          0      errdisable Source Port  ERRDISABLE
Twe2/0/3     5          2      errdisable Dest Port   ERRDISABLE
Loopdetect is ENABLED
```

次の表で、この出力に表示される重要なフィールドを説明します。

表 3: **show loopdetect** のフィールドの説明

| フィールド                | 説明                                     |
|----------------------|--|
| インターフェイス (Interface) | ループ検出ガードがイネーブルになっているインターフェイスを表示します。    |
| インターバル (Interval)    | ループ検出フレームを送信する間隔の設定を、秒単位で表示します。        |
| Elapsed-Time         | ループ検出フレームを送信する間隔の設定内で、経過した時間を表示します。    |
| Port-to-Errdisbale   | error-disabled に設定されているポートを表示します。      |
| アクション (Action)       | ネットワークループを検出したときにシステムが実行するアクションを表示します。 |

# show pagp

ポート集約プロトコル (PAgP) のチャンネルグループ情報を表示するには、EXEC モードで **show pagp** コマンドを使用します。

**show pagp** [*channel-group-number*] **counters** | **dual-active** | **internal** | **neighbor**

## 構文の説明

*channel-group-number* (任意) チャンネルグループ番号。

指定できる範囲は 1 - 252 です。

**counters**                    トラフィック情報を表示します。

**dual-active**                デュアルアクティブステータスが表示されます。

**internal**                    内部情報を表示します。

**neighbor**                    ネイバーの情報を表示します。

## コマンドモード

ユーザ EXEC

特権 EXEC

## コマンド履歴

| リリース                        | 変更内容            |
|-----------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

## 使用上のガイドライン

**show pagp** コマンドを入力すると、アクティブなチャンネルグループの情報が表示されます。非アクティブポートチャンネルの情報を表示するには、チャンネルグループ番号を指定して **show pagp** コマンドを入力します。

## 例

次に、**show pagp 1 counters** コマンドの出力例を示します。

```
Device> show pagp 1 counters
          Information      Flush
Port      Sent   Recv   Sent   Recv
-----
Channel group: 1
  Gi1/0/1   45    42     0     0
  Gi1/0/2   45    41     0     0
```

次に、**show pagp dual-active** コマンドの出力例を示します。

```
Device> show pagp dual-active
PAgP dual-active detection enabled: Yes
PAgP dual-active version: 1.1

Channel group 1
Port      Dual-Active   Partner      Partner      Partner
          Detect Capable Name          Port          Version
```

```

Gi1/0/1  No          -p2          Gi3/0/3  N/A
Gi1/0/2  No          -p2          Gi3/0/4  N/A

```

<output truncated>

次に、**show pagp 1 internal** コマンドの出力例を示します。

```

Device> show pagp 1 internal
Flags:  S - Device is sending Slow hello.  C - Device is in Consistent state.
        A - Device is in Auto mode.
Timers: H - Hello timer is running.        Q - Quit timer is running.
        S - Switching timer is running.    I - Interface timer is running.

```

Channel group 1

| Port    | Flags | State | Timers | Hello Interval | Partner Count | PAGP Priority | Learning Method | Group Ifindex |
|---------|-------|-------|--------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Gi1/0/1 | SC    | U6/S7 | H      | 30s            | 1             | 128           | Any             | 16            |
| Gi1/0/2 | SC    | U6/S7 | H      | 30s            | 1             | 128           | Any             | 16            |

次に、**show pagp 1 neighbor** コマンドの出力例を示します。

```

Device> show pagp 1 neighbor

```

```

Flags:  S - Device is sending Slow hello.  C - Device is in Consistent state.
        A - Device is in Auto mode.        P - Device learns on physical port.

```

Channel group 1 neighbors

| Port    | Partner Name | Partner Device ID | Partner Port | Age | Partner Flags | Group Cap. |
|---------|--------------|-------------------|--------------|-----|---------------|------------|
| Gi1/0/1 | -p2          | 0002.4b29.4600    | Gi01//1      | 9s  | SC            | 10001      |
| Gi1/0/2 | -p2          | 0002.4b29.4600    | Gi1/0/2      | 24s | SC            | 10001      |



## show platform etherchannel

プラットフォーム依存 EtherChannel 情報を表示するには、特権 EXEC モードで **show platform etherchannel** コマンドを使用します。

```
show platform etherchannel channel-group-number group-mask [load-balance mac src-mac
dst-mac [ip src-ip dst-ip [port src-port dst-port]] [switch switch-number]
```

| 構文の説明  |   |
|--|---|
| <i>channel-group-number</i>                    | チャンネルグループ番号。<br>指定できる範囲は 1 - 252 です。        |
| <b>group-mask</b>                              | EtherChannel グループ マスクを表示します。                |
| <b>load-balance</b>                            | EtherChannel ロード バランシングのハッシュ アルゴリズムをテストします。 |
| <b>mac</b> <i>src-mac</i><br><i>dst-mac</i>    | 送信元と宛先の MAC アドレスを指定します。                     |
| <b>ip</b> <i>src-ip</i> <i>dst-ip</i>          | (任意) 送信元と宛先の IP アドレスを指定します。                 |
| <b>port</b> <i>src-port</i><br><i>dst-port</i> | (任意) 送信元と宛先のレイヤ ポート番号を指定します。                |
| <b>switch</b><br><i>switch-number</i>          | (任意) スタック メンバを指定します。                        |

コマンド モード 特権 EXEC

| コマンド履歴 | リリース                        | 変更内容            |
|--------|-----------------------------|-----------------|
|        | Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

**使用上のガイドライン** このコマンドは、テクニカルサポート担当者とともに問題解決を行う場合にだけ使用してください。  
テクニカルサポート担当者がこのコマンドの使用を推奨した場合以外には使用しないでください。

## show platform pm

プラットフォーム依存のポートマネージャ情報を表示するには、特権 EXEC モードで **show platform pm** コマンドを使用します。

**show platform pm etherchannel** *channel-group-number* **group-mask** | **interface-numbers** | **port-data** *interface-id* | **port-state**

### 構文の説明

|  |  |
|--|--|
| <b>etherchannel</b> <i>channel-group-number</i><br><b>group-mask</b> | 指定されたチャンネル グループの EtherChannel グループ マスク テーブルを表示します。<br><br>指定できる範囲は 1 ～ 252 です。 |
| <b>interface-numbers</b>   | インターフェイス番号情報を表示します。  |
| <b>port-data</b> <i>interface-id</i>                                 | 指定されたインターフェイスのポートデータ情報を表示します。  |
| <b>port-state</b>  | ポートの状態情報を表示します。  |

### コマンドモード

特権 EXEC

### コマンド履歴

| リリース                        | 変更内容            |
|-----------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

### 使用上のガイドライン

このコマンドは、テクニカルサポート担当者とともに問題解決を行う場合にだけ使用してください。

テクニカルサポート担当者がこのコマンドの使用を推奨した場合以外には使用しないでください。

## show platform software fed (ifm マッピング)

各 ASIC の VLAN マッピングの数を表示するには、特権 EXEC モードで **show platform software fed** コマンドを使用します。

このトピックでは、**show platform software fed** コマンドを使用して各 ASIC に設定された VLAN マッピングの数についてのみ説明します。

```
show platform software fed {active | standby} ifm mappings
[ etherchannel | gpn | l3if-le | lpn | port-le ]
```

### 構文の説明

{**active** | **standby**} 情報を表示するスイッチの状態を選択します。次の選択肢があります。

- **active** : アクティブなスイッチに関する情報を表示します。
- **standby** : 存在する場合、スタンバイスイッチに関する情報を表示します。

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>ifm</b>          | 指定されたインターフェイス ID のポート情報を表示します。        |
| <b>mappings</b>     | すべてのインターフェイスの概要を表示します。                |
| <b>etherchannel</b> | EtherChannel マッピングの情報を表示します。          |
| <b>gpn</b>          | グローバルポート番号のマッピング情報を表示します。             |
| <b>l3if-le</b>      | レイヤ 3 インターフェイスの論理エンティティマッピング情報を表示します。 |
| <b>lpn</b>          | ローカルポート番号のマッピング情報を表示します。              |
| <b>port-le</b>      | 物理インターフェイスの論理エンティティマッピング情報を表示します。     |

### コマンドモード

ユーザ EXEC (>)

特権 EXEC (#)

### コマンド履歴

| リリース                          | 変更内容            |
|-------------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Amsterdam 17.2.1 | このコマンドが導入されました。 |

### 使用上のガイドライン

各 ASIC に設定されている VLAN マッピングの数は、各 ASIC のインターフェイスの合計数から算出できます。**show platform software fed active ifm mappings** コマンドの出力には、ASIC 番号と設定されているインターフェイスが個別の列に表示されます。

## 例

次に、**show platform software fed active ifm mappings** コマンドの出力例を示します。  
 ここでは、合計 20 の VLAN マッピングが設定されています。ASIC 0、ASIC 1、ASIC  
 2 の VLAN マッピングの数は、それぞれ 8、8、4 です。

```
Device> enable
Device# show platform software fed active ifm mappings
Interface          IF_ID      Inst Asic Core Port SubPort Mac  Cntx LPN  GPN Type
Active
FortyGigabitEthernet1/0/1 0x9        0  0  0  0  0  0  0  1  101 NIF
Y
FortyGigabitEthernet1/0/2 0xa        0  0  0  8  0  2  1  2  102 NIF
Y
FortyGigabitEthernet1/0/3 0xb        0  0  0  16 0  16 0  3  103 NIF
Y
FortyGigabitEthernet1/0/4 0xc        0  0  0  24 0  18 1  4  104 NIF
Y
FortyGigabitEthernet1/0/5 0xd        1  0  1  8  0  14 1  5  105 NIF
Y
FortyGigabitEthernet1/0/6 0xe        1  0  1  0  0  12 0  6  106 NIF
Y
FortyGigabitEthernet1/0/7 0xf        1  0  1  24 0  30 1  7  107 NIF
Y
FortyGigabitEthernet1/0/8 0x10       1  0  1  16 0  28 0  8  108 NIF
Y
FortyGigabitEthernet1/0/9 0x11       2  1  0  0  0  0  0  9  109 NIF
Y
FortyGigabitEthernet1/0/10 0x12      2  1  0  8  0  2  1  10 110 NIF
Y
FortyGigabitEthernet1/0/11 0x13      2  1  0  16 0  16 0  11 111 NIF
Y
FortyGigabitEthernet1/0/12 0x14      2  1  0  24 0  18 1  12 112 NIF
Y
FortyGigabitEthernet1/0/13 0x15      3  1  1  8  0  14 1  13 113 NIF
Y
FortyGigabitEthernet1/0/14 0x16      3  1  1  0  0  12 0  14 114 NIF
Y
FortyGigabitEthernet1/0/15 0x17      3  1  1  24 0  30 1  15 115 NIF
Y
FortyGigabitEthernet1/0/16 0x18      3  1  1  16 0  28 0  16 116 NIF
Y
FortyGigabitEthernet1/0/17 0x19      4  2  0  0  0  0  0  17 117 NIF
Y
FortyGigabitEthernet1/0/18 0x1a      4  2  0  8  0  2  1  18 118 NIF
Y
FortyGigabitEthernet1/0/19 0x1b      4  2  0  16 0  16 0  19 119 NIF
Y
FortyGigabitEthernet1/0/20 0x1c      4  2  0  24 0  18 1  20 120 NIF
Y
```

# show platform software fed active ptp interface loopback

指定したループバック インターフェイスの Precision Time Protocol (PTP) 接続の詳細およびイベントを表示するには、特権 EXEC モードで **show platform software fed active ptp interface loopback** コマンドを使用します。

**show platform software fed active ptp interface** *value*

|            |                               |   |
|------------|-------------------------------|---|
| 構文の説明      | <i>value</i>                  | ループバック インターフェイス番号。サポートされるセッションの最大数は 127 です。 |
| コマンド デフォルト | なし                            |   |
| コマンド モード   | 特権 EXEC (#)                   |   |
| コマンド履歴     | リリース                          | 変更内容  |
|            | Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1 | このコマンドが導入されました。                             |

## 例

次に、**show platform software fed active ptp interface loopback** コマンドの出力例を示します。

```
Device> enable
Device# show platform software fed active ptp interface loopback 0
```

## show ptp port loopback

ループバックインターフェイスの Precision Time Protocol (PTP) 設定を表示するには、特権 EXEC モードで **show ptp port loopback** コマンドを使用します。

**show ptp port loopback value**

|            |                               |   |
|------------|-------------------------------|---|
| 構文の説明      | <i>value</i>                  | ループバック インターフェイス番号。サポートされるセッションの最大数は 127 です。 |
| コマンド デフォルト | なし                            |   |
| コマンド モード   | 特権 EXEC (#)                   |   |
| コマンド履歴     | リリース                          | 変更内容  |
|            | Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1 | このコマンドが導入されました。                             |

### 例

次に、**show ptp port loopback** コマンドの出力例を示します。

```
Device> enable
Device# show ptp port loopback
PTP PORT DATASET: Loopback0
  Port identity: clock identity: 0xF8:F:6F:FF:FE:CB:4D:C0
  Port identity: port number: 34818
  PTP version: 2
  PTP port number: 2
  PTP slot number: 17
  Port state: SLAVE
  Delay request interval(log mean): 0
  Announce receipt time out: 3
  Neighbor prop delay(ns): 0
  Announce interval(log mean): 0
  Sync interval(log mean): -2
  Delay Mechanism: End to End
  Peer delay request interval(log mean): 0
  Sync fault limit: 500000000
  ptp role primary : Disabled
```

## show ptp transport properties

Precision Time Protocol (PTP) プロファイルとそのプロパティを表示するには、特権 EXEC モードで **show ptp transport properties** コマンドを使用します。

### show ptp transport properties

コマンド デフォルト なし

コマンド モード 特権 EXEC (#)

| コマンド履歴 | リリース                          | 変更内容            |
|--------|-------------------------------|-----------------|
|        | Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1 | このコマンドが導入されました。 |

### 例

次に、**show ptp transport properties** コマンドの出力例を示します。

```
Device> enable
Device# show ptp transport properties
Profile Property flow1 extended to : Dot1as
S.No Transport      Interface      SourceIP      Vrf           PeerIp        Ptp State
-----
1 IPv4              Loopback0     4.4.4.4       Vrf           1.1.1.1       SLAVE
```

# show rep topology

セグメント、またはセグメント内のプライマリおよびセカンダリエッジポートを含むすべてのセグメントの Resilient Ethernet Protocol (REP) トポロジ情報を表示するには、特権 EXEC モードで **show rep topology** コマンドを使用します。

**show rep topology** [**segment** *segment-id*] [**archive**] [**detail**]

|         |                                  |   |
|---------|----------------------------------|---|
| 構文の説明   | <b>segment</b> <i>segment-id</i> | (任意) REP トポロジ情報を表示するセグメントを指定します。セグメント <i>ID</i> の範囲は 1 ~ 1024 です。 |
|         | <b>archive</b>                   | (任意) セグメントの前のトポロジを表示します。このキーワードは、リンク障害のトラブルシューティングに役立ちます。         |
|         | <b>detail</b>                    | (任意) REP トポロジの詳細情報を表示します。   |
| コマンドモード | 特権 EXEC                          |   |
| コマンド履歴  | リリース                             | 変更内容  |
|         | Cisco IOS XE Everest 16.6.1      | このコマンドが導入されました。   |

## 例

次に、**show rep topology** コマンドの出力例を示します。

```
Device# show rep topology

REP Segment 1
BridgeName      PortName      Edge Role
-----
10.64.106.63    Te5/4         Pri  Open
10.64.106.228  Te3/4         Open
10.64.106.228  Te3/3         Open
10.64.106.67   Te4/3         Open
10.64.106.67   Te4/4         Alt
10.64.106.63   Te4/4         Sec  Open

REP Segment 3
BridgeName      PortName      Edge Role
-----
10.64.106.63    Gi50/1        Pri  Open
SVT_3400_2      Gi0/3         Open
SVT_3400_2      Gi0/4         Open
10.64.106.68    Gi40/2        Open
10.64.106.68    Gi40/1        Open
10.64.106.63    Gi50/2        Sec  Alt
```

次に、**show rep topology detail** コマンドの出力例を示します。

```
Device# show rep topology detail

REP Segment 1
10.64.106.63, Te5/4 (Primary Edge)
```



```
Open Port, all vlans forwarding
Bridge MAC: 0005.9b2e.1700
Port Number: 010
Port Priority: 000
Neighbor Number: 1 / [-6]
10.64.106.228, Te3/4 (Intermediate)
Open Port, all vlans forwarding
Bridge MAC: 0005.9b1b.1f20
Port Number: 010
Port Priority: 000
Neighbor Number: 2 / [-5]
10.64.106.228, Te3/3 (Intermediate)
Open Port, all vlans forwarding
Bridge MAC: 0005.9b1b.1f20
Port Number: 00E
Port Priority: 000
Neighbor Number: 3 / [-4]
10.64.106.67, Te4/3 (Intermediate)
Open Port, all vlans forwarding
Bridge MAC: 0005.9b2e.1800
Port Number: 008
Port Priority: 000
Neighbor Number: 4 / [-3]
10.64.106.67, Te4/4 (Intermediate)
Alternate Port, some vlans blocked
Bridge MAC: 0005.9b2e.1800
Port Number: 00A
Port Priority: 000
Neighbor Number: 5 / [-2]
10.64.106.63, Te4/4 (Secondary Edge)
Open Port, all vlans forwarding
Bridge MAC: 0005.9b2e.1700
Port Number: 00A
Port Priority: 000
Neighbor Number: 6 / [-1]
```

# show uddl

すべてのポートまたは指定されたポートの単方向リンク検出 (UDLD) の管理ステータスおよび動作ステータスを表示するには、ユーザ EXEC モードで **show uddl** コマンドを使用します。

```
show uddl [Auto-Template | Capwap | GigabitEthernet | GroupVI | InternalInterface
| Loopback | Null | Port-channel | TenGigabitEthernet | Tunnel | Vlan]
interface_number
show uddl neighbors
```

## 構文の説明

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Auto-Template</b>      | (任意) 自動テンプレート インターフェイスの UDLD 動作ステータスを表示します。範囲は 1 ~ 999 です。            |
| <b>Capwap</b>             | (任意) CAPWAP インターフェイスの UDLD 動作ステータスを表示します。指定できる範囲は 0 ~ 2147483647 です。  |
| <b>GigabitEthernet</b>    | (任意) GigabitEthernet インターフェイスの UDLD 動作ステータスを表示します。範囲は 0 ~ 9 です。       |
| <b>GroupVI</b>            | (任意) グループ仮想インターフェイスの UDLD 動作ステータスを表示します。範囲は 1 ~ 255 です。               |
| <b>InternalInterface</b>  | (任意) 内部インターフェイスの UDLD 動作ステータスを表示します。範囲は 0 ~ 9 です。                     |
| <b>Loopback</b>           | (任意) ループバック インターフェイスの UDLD 動作ステータスを表示します。指定できる範囲は 0 ~ 2147483647 です。  |
| <b>Null</b>               | (任意) null インターフェイスの UDLD 動作ステータスを表示します。                               |
| <b>Port-channel</b>       | (任意) イーサネットチャネル インターフェイスの UDLD 動作ステータスを表示します。<br>指定できる範囲は 1 ~ 252 です。 |
| <b>TenGigabitEthernet</b> | (任意) 10ギガビットイーサネットインターフェイスの UDLD 動作ステータスを表示します。範囲は 0 ~ 9 です。          |
| <b>Tunnel</b>             | (任意) トンネル インターフェイスの UDLD 動作ステータスを表示します。指定できる範囲は 0 ~ 2147483647 です。    |
| <b>Vlan</b>               | (任意) VLAN インターフェイスの UDLD 動作ステータスを表示します。指定できる範囲は 1 ~ 4095 です。          |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <i>interface-id</i> | (任意) インターフェイスの ID およびポート番号です。有効なインターフェイスとしては、物理ポート、VLAN、ポート チャネルなどがあります。 |
|---------------------|--|

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>neighbors</b> | (任意) ネイバー情報だけを表示します。 |
|------------------|----------------------|

|         |          |
|---------|----------|
| コマンドモード | ユーザ EXEC |
|---------|----------|

| コマンド履歴 | リリース                        | 変更内容            |
|--------|-----------------------------|-----------------|
|        | Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

**使用上のガイドライン** インターフェイス ID を入力しない場合は、すべてのインターフェイスの管理上および運用上の UDLD ステータスが表示されます。

次の例では、**show udld interface-id** コマンドの出力を示します。ここでは、UDLD はリンクの両端でイネーブルに設定されていて、リンクが双方向であることを UDLD が検出します。次の表に、この出力で表示されるフィールドについて説明します。

```
Device> show udld gigabitethernet2/0/1
Interface gi2/0/1
---
Port enable administrative configuration setting: Follows device default
Port enable operational state: Enabled
Current bidirectional state: Bidirectional
Current operational state: Advertisement - Single Neighbor detected
Message interval: 60
Time out interval: 5
Entry 1
Expiration time: 146
Device ID: 1
Current neighbor state: Bidirectional
Device name: Switch-A
Port ID: Gi2/0/1
Neighbor echo 1 device: Switch-B
Neighbor echo 1 port: Gi2/0/2
Message interval: 5
CDP Device name: Switch-A
```

表 4: **show udld** のフィールドの説明

| フィールド     | 説明                             |
|-----------|--------------------------------|
| Interface | UDLD に設定されたローカル デバイスのインターフェイス。 |

| フィールド  | 説明  |
|--|---|
| Port enable administrative configuration setting | ポートでの UDDL の設定方法。UDDL がイネーブルまたはディセーブルの場合、ポートのイネーブル設定は運用上のイネーブルステートと同じです。それ以外の場合、イネーブル動作設定は、グローバルなイネーブル設定によって決まります。  |
| Port enable operational state                    | このポートで UDDL が実際に稼働しているかどうかを示す動作ステート。  |
| Current bidirectional state                      | リンクの双方向ステート。リンクがダウンしているか、または UDDL 非対応デバイスに接続されている場合は、unknown ステートが表示されます。リンクが UDDL 対応デバイスに通常どおり双方向接続されている場合は、bidirectional ステートが表示されます。その他の値が表示されている場合は、正しく配線されていません。 |
| Current operational state                        | UDDL ステート マシンの現在のフェーズ。通常の双方向リンクの場合、多くは、ステートマシンはアダプタイズフェーズです。  |
| Message interval                                 | ローカルデバイスからアダプタイズメッセージを送信する頻度。単位は秒です。  |
| Time out interval                                | 検出ウィンドウ中に、UDDL がネイバー デバイスからのエコーを待機する期間 (秒)。   |
| Entry 1  | 最初のキャッシュ エントリの情報。このエントリには、ネイバーから受信されたエコー情報のコピーが格納されます。  |
| Expiration time                                  | このキャッシュ エントリの期限が切れるまでの存続期間 (秒)。   |
| Device ID  | ネイバー デバイスの ID。  |
| Current neighbor state                           | ネイバーの現在の状態。ローカルデバイスおよびネイバー装置の両方で UDDL が通常どおり稼働している場合、ネイバー ステートおよびローカル ステートは双方向です。リンクがダウンしているか、またはネイバーが UDDL 対応でない場合、キャッシュ エントリは表示されません。                               |

| フィールド                  | 説明   |
|------------------------|--|
| デバイス名                  | 装置名またはネイバーのシステム シリアル番号。装置名が設定されていないか、またはデフォルト (Switch) に設定されている場合、システムのシリアル番号が表示されます。  |
| Port ID                | UDLD に対してイネーブルに設定されたネイバーのポート ID。   |
| Neighbor echo 1 device | エコーの送信元であるネイバーのネイバー デバイス名。   |
| Neighbor echo 1 port   | エコーの送信元であるネイバーのポート番号 ID。   |
| Message interval       | ネイバーがアドバタイズ メッセージを送信する速度 (秒)。  |
| CDP device name        | CDP デバイス名またはシステム シリアル番号。装置名が設定されていないか、またはデフォルト (Switch) に設定されている場合、システムのシリアル番号が表示されます。 |

次に、**show udd neighbors** コマンドの出力例を示します。

```
Device> enable
Device# show udd neighbors
Port      Device Name      Device ID  Port-ID  OperState
-----
Gi2/0/1   Switch-A          1          Gi2/0/1  Bidirectional
Gi3/0/1   Switch-A          2          Gi3/0/1  Bidirectional
```

# source ip interface

送信元 IP アドレスを設定するには、プロパティトランスポートサブコンフィギュレーションモードで **source ip interface** コマンドを使用します。

**source ip interface** *interface\_id*

|            |  |                 |
|------------|--|-----------------|
| 構文の説明      | <i>interface_id</i>                      | 発信元の IP アドレス。   |
| コマンド デフォルト | なし                                       |                 |
| コマンド モード   | プロパティトランスポート (config-property-transport) |                 |
| コマンド履歴     | リリース                                     | 変更内容            |
|            | Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1            | このコマンドが導入されました。 |

**使用上のガイドライン** このコマンドはオプションです。このコマンドは、**peer** コマンドの代わりに使用します。

## 例

次に、送信元 IP アドレスを設定する例を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# ptp property cisco1
Device(config-property)# transport unicast ipv4 local loopback 0
Device(config-property-transport)# source ip interface GigabitEthernet 1/0/1
Device(config-property-transport)# end
```

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 関連コマンド | コマンド   | 説明                                     |
|        | <b>ptp dot1as extend property</b>            | IEEE 802.1AS プロファイルを PTP プロパティ名に拡張します。 |
|        | <b>ptp property</b>                          | PTP プロパティ名を設定します。                      |
|        | <b>transport unicast ipv4 local loopback</b> | ループバックインターフェイスからのユニキャストIPv4接続を設定します。   |

# switchport

レイヤ 3 モードになっているインターフェイスをレイヤ 2 設定用のレイヤ 2 モードに配置するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで **switchport** コマンドを使用します。インターフェイスをレイヤ 3 モードに配置するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**switchport**  
**no switchport**

|           |                                   |                 |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| コマンドデフォルト | デフォルトでは、すべてのインターフェイスがレイヤ 2 モードです。 |                 |
| コマンドモード   | インターフェイス コンフィギュレーション              |                 |
| コマンド履歴    | リリース                              | 変更内容            |
|           | Cisco IOS XE Everest 16.6.1       | このコマンドが導入されました。 |

**使用上のガイドライン** インターフェイスをルーテッドインターフェイスの状態に設定して、レイヤ 2 の設定をすべて削除するには、**no switchport** コマンド（パラメータの指定なし）を使用します。このコマンドは、ルーテッドポートに IP アドレスを割り当てる前に使用する必要があります。

**no switchport** コマンドを入力するとポートがシャットダウンされて、その後再び有効になります。その際に、ポートの接続先のデバイスでメッセージが生成されることがあります。

レイヤ 2 モードからレイヤ 3 モード（またはその逆）にインターフェイスを変更すると、影響を受けたインターフェイスに関連する以前の設定情報が失われる可能性があり、インターフェイスがデフォルト設定に戻ります。



(注) インターフェイスがレイヤ 3 インターフェイスとして設定されている場合、最初に **switchport** コマンドを入力して、そのインターフェイスをレイヤ 2 ポートとして設定する必要があります。その後、**switchport access vlan** コマンドおよび **switchport mode** コマンドを入力します。

**switchport** コマンドは、シスコルーテッドポートをサポートしないプラットフォームでは使用できません。このようなプラットフォーム上のすべての物理ポートは、レイヤ 2 のスイッチドインターフェイスとして想定されます。

インターフェイスのポートステータスを確認するには、**show running-config** 特権 EXEC コマンドを入力します。

## 例

次の例では、インターフェイスをレイヤ 2 ポートとして運用することを中止し、シスコのルーテッドポートにする方法を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
```

```
Device(config)# interface gigabitethernet2/0/1  
Device(config-if)# no switchport
```

次の例では、ポートのインターフェイスをシスコのルーテッドポートとして運用することを中止し、レイヤ 2 のスイッチドインターフェイスに変更する方法を示します。

```
Device> enable  
Device# configure terminal  
Device(config)# interface gigabitethernet2/0/1  
Device(config-if)# switchport
```



## switchport access vlan

ポートをスタティック アクセス ポートとして設定するには、インターフェイス コンフィギュレーションモードで **switchport access vlan** コマンドを使用します。デバイスのアクセスモードをデフォルトの VLAN モードにリセットするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**switchport access vlan** *vlan-id*  
**no switchport access vlan**

### 構文の説明

*vlan-id* アクセス モード VLAN の VLAN ID。範囲は 1~4094。

### コマンド デフォルト

デフォルトのアクセス VLAN およびトランク インターフェイス ネイティブ VLAN は、プラットフォームまたはインターフェイス ハードウェアに対応したデフォルト VLAN です。

### コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

### コマンド履歴

| リリース                        | 変更内容            |
|-----------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

### 使用上のガイドライン

**switchport access vlan** コマンドを有効にするには、事前にポートをアクセスモードにする必要があります。

スイッチポートのモードが **access vlan** *vlan-id* に設定されている場合、ポートは指定された VLAN のメンバとして動作します。アクセス ポートを割り当てることができるのは、1つの VLAN だけです。

**no switchport access** コマンドを使用すると、アクセスモード VLAN がデバイスに適したデフォルト VLAN にリセットされます。

### 例

次の例では、アクセス モードで動作するスイッチド ポート インターフェイスが、デフォルト VLAN ではなく VLAN 2 で動作するように変更します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Device(config-if)# switchport access vlan 2
```

## switchport mode

ポートの VLAN メンバーシップモードを設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **switchport mode** コマンドを使用します。モードをデバイスに適したデフォルト設定にリセットするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**switchport mode access | dynamic | auto | desirable | trunk**  
**noswitchport mode access | dynamic | auto | desirable | trunk**

### 構文の説明

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>access</b>            | ポートをアクセス モードに設定します ( <b>switchport access vlan</b> インターフェイス コンフィギュレーション コマンドの設定に応じて、スタティック アクセスまたはダイナミック アクセスのいずれか)。ポートは無条件にアクセスするように設定され、非カプセル化 (タグなし) フレームを送受信する単一の非トランク VLAN インターフェイスとして動作します。アクセス ポートを割り当てることができるのは、1 つの VLAN だけです。 |
| <b>dynamic auto</b>      | ポート トランキング モードのダイナミック パラメータを <b>auto</b> に設定して、インターフェイスがリンクをトランク リンクに変換するように指定します。これがデフォルトのスイッチポート モードになります。  |
| <b>dynamic desirable</b> | ポート トランキング モードのダイナミック パラメータを <b>desirable</b> に設定して、インターフェイスがリンクをトランク リンクにアクティブに変換するように指定します。   |
| <b>trunk</b>             | ポートを無条件にトランクに設定します。ポートはトランキング VLAN レイヤ 2 インターフェイスです。ポートは、送信元の VLAN を識別するカプセル化 (タグ付き) フレームを送受信します。トランクは、2 つのスイッチ間、またはスイッチとルータ間のポイントツーポイント リンクです。   |

コマンド デフォルト デフォルト モードは **dynamic auto** です。

コマンド モード インターフェイス コンフィギュレーション

### コマンド履歴

| リリース                        | 変更内容            |
|-----------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

### 使用上のガイドライン

**access** または **trunk** キーワードによる設定が有効となるのは、**switchport mode** コマンドを使用して適切なモードでポートを設定した場合のみです。スタティック アクセスおよびトランクの設定は保存されますが、同時にアクティブにできるのはいずれかの設定だけです。

**access** モードを開始すると、インターフェイスは永続的な非トランキングモードになり、隣接インターフェイスがリンクから非トランク リンクへの変換に合意しない場合でも、この変換を行うようにネゴシエートします。

**trunk** モードを開始すると、インターフェイスは永続的なトランキングモードになり、接続先のインターフェイスがリンクからトランク リンクへの変換に合意しない場合でも、この変換を行うようにネゴシエートします。

**dynamic auto** モードを開始すると、隣接インターフェイスが **trunk** または **desirable** モードに設定された場合に、インターフェイスはリンクをトランク リンクに変換します。

**dynamic desirable** モードを開始すると、隣接インターフェイスが **trunk**、**desirable**、または **auto** モードに設定された場合に、インターフェイスはトランク インターフェイスになります。

トランキングを自動ネゴシエーションするには、インターフェイスが同じ VLAN トランキング プロトコル (VTP) ドメインに存在する必要があります。トランク ネゴシエーションは、ポイントツーポイント プロトコルである Dynamic Trunking Protocol (DTP) によって管理されます。ただし、一部のインターネットワーキング デバイスによって DTP フレームが不正に転送されて、矛盾した設定となる場合があります。この問題を避けるには、DTP をサポートしないデバイスに接続されたインターフェイスが DTP フレームを転送しないように設定し、DTP をオフにします。

- これらのリンク上でトランキングを行わない場合は、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **switchport mode access** コマンドを使用して、トランキングをディセーブルにします。
- DTP をサポートしていないデバイスへのトランキングをイネーブルにするには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **switchport mode trunk** および **switchport nonegotiate** コマンドを使用して、インターフェイスがトランクになっても DTP フレームを生成しないように設定します。

アクセス ポートとトランク ポートは、互いに排他的な関係にあります。

IEEE 802.1X 機能は、次の方法でスイッチポート モードに作用します。

- トランク ポートで IEEE 802.1X をイネーブルにしようとする、エラー メッセージが表示され、IEEE 802.1X はイネーブルになりません。IEEE 802.1X 対応ポートのモードをトランクに変更しようとしても、ポート モードは変更されません。
- ポート設定で IEEE 802.1X を **dynamic auto** または **dynamic desirable** にイネーブルにしようとする、エラー メッセージが表示され、IEEE 802.1X はイネーブルになりません。IEEE 802.1X 対応ポートのモードを **dynamic auto** または **dynamic desirable** に変更しようとしても、ポートモードは変更されません。
- ダイナミック アクセス (VLAN Query Protocol (VQP)) ポートで IEEE 802.1X をイネーブルにしようとする、エラー メッセージが表示され、IEEE 802.1X はイネーブルになりません。IEEE 802.1X 対応ポートを変更してダイナミック VLAN を割り当てようとしても、エラー メッセージが表示され、VLAN 設定は変更されません。

設定を確認するには、特権 EXEC モードで **show interfaces interface-id switchport** コマンドを入力して、*Administrative Mode* 行と *Operational Mode* 行の情報を調べます。

## 例

次の例では、ポートをアクセス モードに設定する方法を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
```

```
Device(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Device(config-if)# switchport mode access
```

次の例では、ポートを dynamic desirable モードに設定する方法を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Device(config-if)# switchport mode dynamic desirable
```

次の例では、ポートをトランク モードに設定する方法を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Device(config-if)# switchport mode trunk
```

## switchport nonegotiate

ダイナミック トランキング プロトコル (DTP) ネゴシエーション パケットがレイヤ 2 インターフェイス上で送信されないように指定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **switchport nonegotiate** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**switchport nonegotiate**  
**no switchport nonegotiate**

|            |  |
|------------|--|
| コマンド デフォルト | デフォルトでは、トランキング ステータスを学習するために、DTP ネゴシエーションを使用します。 |
|------------|--|

|          |                      |
|----------|----------------------|
| コマンド モード | インターフェイス コンフィギュレーション |
|----------|----------------------|

| コマンド履歴 | リリース                        | 変更内容            |
|--------|-----------------------------|-----------------|
|        | Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

**使用上のガイドライン** **no switchport nonegotiate** コマンドは nonegotiate ステータスを解除します。

このコマンドが有効なのは、インターフェイス スイッチポート モードがアクセスまたはトランク (**switchport mode access** または **switchport mode trunk** インターフェイス コンフィギュレーション コマンドで設定) の場合だけです。dynamic (auto または desirable) モードでこのコマンドを実行しようとする、エラーが返されます。

DTP をサポートしないインターネットワーキング デバイスでは、DTP フレームが正しく転送されず、設定に矛盾が生じることがあります。この問題を回避するには、**switchport nonegotiate** コマンドを使用して DTP をオフにし、DTP をサポートしていないデバイスに接続されたインターフェイスが DTP フレームを転送しないように設定します。

**switchport nonegotiate** コマンドを入力した場合、このインターフェイスでは DTP ネゴシエーション パケットが送信されません。デバイスがトランキングを実行するかどうかは、**mode** パラメータ (**access** または **trunk.**) によって決まります。

- これらのリンク上でトランキングを行わない場合は、**switchport mode access** インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、トランキングをディセーブルにします。
- DTP をサポートしていないデバイス上のトランキングをイネーブルにするには、**switchport mode trunk** および **switchport nonegotiate** インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、インターフェイスがトランクになっても DTP フレームを生成しないように設定します。

次の例では、ポートに対してトランキングモードのネゴシエートを制限し、（モードの設定に応じて）トランクポートまたはアクセスポートとして動作させる方法を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Device(config-if)# switchport nonegotiate
```

設定を確認するには、特権 EXEC モードで **show interfaces interface-id switchport** コマンドを入力します。

## switchport voice vlan

ポートに音声 VLAN を設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **switchport voice vlan** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

```
switchport voice vlan {vlan-id | dot1p | none | untagged | name vlan_name}
no switchport voice vlan
```

### 構文の説明

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>vlan-id</b>        | 音声トラフィックに使用する VLAN。指定できる範囲は 1～4094 です。デフォルトでは、Cisco IP Phone は IEEE 802.1Q プライオリティ 5 を使用して音声トラフィックを転送します。                             |
| <b>dot1p</b>          | IEEE 802.1p プライオリティ タギングおよび VLAN 0 (ネイティブ VLAN) を使用するように電話機を設定します。デフォルトでは、Cisco IP Phone は IEEE 802.1p プライオリティ 5 を使用して音声トラフィックを転送します。 |
| <b>none</b>           | 音声 VLAN に関して IP Phone に指示しません。IP Phone のキーパッドから入力された設定を使用します。   |
| <b>untagged</b>       | タグなしの音声トラフィックを送信するように IP Phone を設定します。これが IP Phone のデフォルト設定になります。   |
| <b>name vlan_name</b> | (任意) 音声トラフィックに使用する VLAN 名を指定します。最大 128 文字を入力できます。   |

### コマンド デフォルト

デフォルトでは、IP Phone を自動設定しません (**none**)。

デフォルトでは、IP Phone はフレームにタグを付けません。

### コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

### コマンド履歴

| リリース                        | 変更内容            |
|-----------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

### 使用上のガイドライン

レイヤ 2 アクセス ポート上で音声 VLAN を設定する必要があります。

デバイスの Cisco IP 電話に接続しているスイッチポート上の Cisco Discovery Protocol (CDP) をイネーブルにし、Cisco IP 電話に設定情報を送信する必要があります。デフォルトでは、CDP はインターフェイス上でグローバルにイネーブルです。

VLAN ID を入力すると、IP Phone は IEEE 802.1Q フレームの音声トラフィックを指定された VLAN ID タグ付きで転送します。デバイスは IEEE 802.1Q 音声トラフィックを音声 VLAN に入れます。

**dot1p**、**none**、または **untagged** を選択した場合、デバイスは指定の音声トラフィックをアクセス VLAN に入れます。

すべての設定で、音声トラフィックはレイヤ 2 の IP precedence 値を運びます。音声トラフィックのデフォルトは 5 です。

音声 VLAN が設定されたインターフェイス上でポートセキュリティをイネーブルにする場合は、ポートの最大セキュアアドレス許容数を 2 に設定します。ポートを Cisco IP Phone に接続する場合は、IP Phone に MAC アドレスが 1 つ必要です。Cisco IP Phone のアドレスは音声 VLAN 上で学習されますが、アクセス VLAN 上では学習されません。1 台の PC を Cisco IP Phone に接続する場合、MAC アドレスの追加は必要ありません。2 台以上の PC を Cisco IP Phone に接続する場合、各 PC に 1 つ、さらに Cisco IP Phone に 1 つ割り当てるよう十分なセキュアアドレスを設定する必要があります。

アクセス VLAN で任意のポートセキュリティタイプがイネーブルにされた場合、音声 VLAN でダイナミックポートセキュリティは自動的にイネーブルになります。

音声 VLAN には、スタティックセキュア MAC アドレスを設定できません。

音声 VLAN を設定すると、PortFast 機能が自動的にイネーブルになります。音声 VLAN をディセーブルにしても、PortFast 機能は自動的にディセーブルになりません。

次の例では、最初に VLAN ID と VLAN 名を対応させて、その情報を VLAN データベースに格納し、その後、アクセスモードにあるインターフェイス上の VLAN を設定します（名前を使用）。設定を確認するには、特権 EXEC コマンドで **show interfaces interface-id switchport** を入力して、Voice VLAN: 行の情報を調べます。

パート 1 - VLAN データベースに入力する

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# vlan 55
Device(config-vlan)# name test
Device(config-vlan)# end
```

パート 2 - VLAN データベースを確認する

```
Device> enable
Device# show vlan id 55
VLAN Name Status Ports
-----
55 test active
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
-----
55 enet 100055 1500 - - - - - 0 0
Remote SPAN VLAN
-----
Disabled
Primary Secondary Type Ports
-----
```

パート 3 - VLAN 名を使用して VLAN をインターフェイスに割り当てる

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet3/1/1
Device(config-if)# switchport mode access
Device(config-if)# switchport voice vlan name test
```



```
Device(config-if)# end
Device#
```

#### パート 4 - 設定を確認する

```
Device> enable
Device# show running-config
interface gigabitethernet3/1/1
Building configuration...
Current configuration : 113 bytes
!
interface GigabitEthernet3/1/1
switchport voice vlan 55
switchport mode access
Switch#
```

#### パート 5 - インターフェイス スイッチポートでも確認できる

```
Device> enable
Device# show interface GigabitEthernet3/1/1 switchport
Name: Gi3/1/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: 55 (test)
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk associations: none
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none
```

## transport unicast ipv4 local loopback

ループバック インターフェイスからユニキャスト IPv4 接続を設定するには、プロパティ コンフィギュレーション モードで **transport unicast ipv4 local loopback** コマンドを使用します。

**transport unicast ipv4 local loopback value**

|            |                                     |   |
|------------|-------------------------------------|---|
| 構文の説明      | <i>value</i>                        | ループバック インターフェイス番号。サポートされるセッションの最大数は 127 です。 |
| コマンド デフォルト | なし                                  |   |
| コマンド モード   | プロパティ コンフィギュレーション (config-property) |   |
| コマンド履歴     | リリース                                | 変更内容  |
|            | Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1       | このコマンドが導入されました。                             |

**使用上のガイドライン** ループバック インターフェイスからユニキャスト IPv4 接続を設定する前に、**ptp property** コマンドを使用して PTP プロパティ名を設定します。

### 例

次に、ループバック インターフェイスからユニキャスト IPv4 接続を設定する例を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# ptp property cisco1
Device(config-property)# transport unicast ipv4 local loopback 0
Device(config-property-transport)# peer ip 192.0.2.1
Device(config-property-transport)# end
```

| 関連コマンド | コマンド  | Description                                |
|--------|---|--|
|        | <b>peer</b>   | ピア PTP 対応デバイスに接続します。                       |
|        | <b>ptp dot1as extend property</b>                               | IEEE 802.1AS プロファイルを PTP プロパティ名に拡張します。     |
|        | <b>ptp property</b>   | PTP プロパティ名を設定します。                          |
|        | <b>source ip interface</b>                                      | (任意) 送信元 IP インターフェイスを設定します。                |
|        | <b>show platform software fed active ptp interface loopback</b> | 指定したループバック インターフェイスの PTP 接続の詳細とイベントを表示します。 |

| コマンド                                 | Description                    |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>show ptp port loopback</b>        | ループバック インターフェイスの PTP 設定を表示します。 |
| <b>show ptp transport properties</b> | PTP プロファイルとそのプロパティを表示します。      |

# udld

単方向リンク検出 (UDLD) で、アグレッシブモードまたは通常モードをイネーブルにし、設定可能なメッセージタイマーの時間を設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで **udld** コマンドを使用します。すべての光ファイバポート上でアグレッシブモード UDLD または通常モード UDLD をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**udld aggressive | enable | message time message-timer-interval**  
**no udld aggressive | enable | message**

## 構文の説明

|  |   |
|--|---|
| <b>aggressive</b>                                    | すべての光ファイバインターフェイスにおいて、アグレッシブモードで UDLD をイネーブルにします。   |
| <b>enable</b>  | すべての光ファイバインターフェイスにおいて、通常モードで UDLD をイネーブルにします。   |
| <b>message time</b><br><i>message-timer-interval</i> | アダプタイズメントフェーズにあり、双方向と判別されたポートにおける UDLD プローブメッセージ間の時間間隔を設定します。指定できる範囲は 1 ~ 90 秒です。デフォルトは 15 秒です。 |

## コマンド デフォルト

すべてのインターフェイスで UDLD はディセーブルです。  
 メッセージタイマーは 15 秒に設定されます。

## コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション

## コマンド履歴

| リリース                        | 変更内容            |
|-----------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

## 使用上のガイドライン

UDLD は、2 つの動作モードをサポートしています。通常 (デフォルト) とアグレッシブです。ノーマルモードでは、UDLD は、光ファイバ接続において誤って接続されたインターフェイスによる単一方向リンクを検出します。アグレッシブモードでは、UDLD はまた、光ファイバおよびツイストペアリンクの単一方向トラフィックによる単一方向リンク、および光ファイバリンクにおいて誤って接続されたインターフェイスによる単一方向リンクを検出します。プローブパケット間のメッセージ時間を変更する場合、検出速度と CPU 負荷との折り合いをつけることとなります。時間を減少させると、検出応答を高速にすることができますが、CPU の負荷も高くなります。

このコマンドが作用するのは、光ファイバインターフェイスだけです。他のインターフェイスタイプで UDLD をイネーブルにする場合は、**udld** インターフェイス コンフィギュレーションコマンドを使用します。

次のコマンドを使用して、UDLD によってシャットダウンされたインターフェイスをリセットできます。

- **udld reset** 特権 EXEC コマンド：UDLD によってシャットダウンされたすべてのインターフェイスをリセットします。
- **shutdown** および **no shutdown** インターフェイス コンフィギュレーション モード コマンド。
- **no udld enable** グローバル コンフィギュレーション コマンドの後に **udld {aggressive|enable}** グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力：グローバルに UDLD を再度イネーブルにします。
- **no udld port** インターフェイス コンフィギュレーション コマンドの後に **udld port** または **udld port aggressive** インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力：指定したインターフェイスで UDLD を再度イネーブルにします。
- **errdisable recovery cause udld** および **errdisable recovery interval interval** グローバル コンフィギュレーション コマンド：自動的に UDLD error-disabled ステートから回復します。

次の例では、すべての光ファイバインターフェイスで UDLD をイネーブルにする方法を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# udld enable
```

設定を確認するには、特権 EXEC モードで **show udld** コマンドを入力します。

## udld port

個々のインターフェイスで単方向リンク検出 (UDLD) をイネーブルにするか、または光ファイバインターフェイスがグローバルコンフィギュレーションモードの **udld** コマンドによってイネーブルになるのを防ぐには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで **udld port** コマンドを使用します。グローバルコンフィギュレーションモードの **udld** コマンドの設定に戻すか、または非光ファイバポートで入力された場合に UDLD をディセーブルにするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**udld port [aggressive]**  
**no udld port [aggressive]**

### 構文の説明

**aggressive** (任意) 指定されたインターフェイスにおいて、アグレッシブモードで UDLD をイネーブルにします。

### コマンド デフォルト

光ファイバインターフェイスでは、UDLD はディセーブルになっていますが、光ファイバインターフェイスは、グローバルコンフィギュレーションモードの **udld enable** または **udld aggressive** コマンドのステートに応じて UDLD をイネーブルにします。

非光ファイバインターフェイスでは、UDLD はディセーブルです。

### コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション

### コマンド履歴

| リリース                        | 変更内容            |
|-----------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

### 使用上のガイドライン

UDLD 対応ポートが別のデバイスの UDLD 非対応ポートに接続されている場合、このポートは単方向リンクを検出できません。

UDLD は、2 つの動作モードをサポートしています。通常 (デフォルト) とアグレッシブです。ノーマルモードでは、UDLD は、光ファイバ接続において誤って接続されたインターフェイスによる単方向リンクを検出します。アグレッシブモードでは、UDLD はまた、光ファイバおよびツイストペアリンクの単方向トラフィックによる単方向リンク、および光ファイバリンクにおいて誤って接続されたインターフェイスによる単方向リンクを検出します。

UDLD を通常モードでイネーブルにするには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで **udld port** コマンドを使用します。UDLD をアグレッシブモードでイネーブルにするには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで **udld port aggressive** コマンドを使用します。

UDLD の制御を **udld enable** グローバルコンフィギュレーションコマンドに戻したり、UDLD を非光ファイバポートでディセーブルにしたりする場合は、光ファイバポートで **no udld port** コマンドを使用します。

グローバル コンフィギュレーション モードの **udld enable** または **udld aggressive** コマンドの設定を上書きする場合は、光ファイバポートで **udld port aggressive** コマンドを使用します。この設定を削除して UDLD イネーブル化の制御をグローバル コンフィギュレーション モードの **udld** コマンドに戻したり、UDLD を非光ファイバポートでディセーブルにしたりする場合は、光ファイバポートで **no** 形式を使用します。

次のコマンドを使用して、UDLD によってシャットダウンされたインターフェイスをリセットできます。

- 特権 EXEC モードの **udld reset** コマンド：UDLD によってシャットダウンされたすべてのインターフェイスをリセットします。
- インターフェイス コンフィギュレーション モードの **shutdown** および **no shutdown** コマンド。
- グローバル コンフィギュレーション モードの **no udld enable** コマンドの後にグローバル コンフィギュレーション モードで **udld {aggressive | enable}** コマンドを入力：グローバルに UDLD を再度イネーブルにします。
- インターフェイス コンフィギュレーション モードの **no udld port** コマンドの後にインターフェイス コンフィギュレーション モードで **udld port** または **udld port aggressive** コマンドを入力：指定したインターフェイスで UDLD を再度イネーブルにします。
- グローバル コンフィギュレーション モードの **errdisable recovery cause udld** および **errdisable recovery interval interval** コマンド：自動的に UDLD error-disabled ステートから回復します。

次の例では、ポート上で UDLD をイネーブルにする方法を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet6/0/1
Device(config-if)# udld port
```

次の例では、グローバル コンフィギュレーション モードの **udld** コマンドの設定に関係なく、光ファイバインターフェイス上で UDLD をディセーブルにする方法を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet6/0/1
Device(config-if)# no udld port
```

設定を確認するには、特権 EXEC モードで **show running-config** または **show udld interface** コマンドを入力します。

## udld reset

単方向リンク検出 (UDLD) によりディセーブルにされたインターフェイスをすべてリセットし、インターフェイスのトラフィックを再開させるには、特権 EXEC モードで **udld reset** コマンドを使用します (イネーブルの場合には、スパニングツリー、ポート集約プロトコル (PAgP)、ダイナミック トランッキング プロトコル (DTP) などの他の機能を介することで有効になります)。

### udld reset

#### コマンドモード

特権 EXEC

#### コマンド履歴

| リリース                        | 変更内容            |
|-----------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Everest 16.6.1 | このコマンドが導入されました。 |

#### 使用上のガイドライン

インターフェイスの設定で、UDLDがまだイネーブルである場合、これらのポートは再びUDLDの稼働を開始し、問題が修正されていない場合には同じ理由でディセーブルになります。

次の例では、UDLDによってディセーブルにされたすべてのインターフェイスをリセットする方法を示します。

```
Device> enable
Device# udld reset
1 ports shutdown by UDLD were reset.
```



## vlan dot1q tag native

すべての IEEE 802.1Q トランクポートでネイティブ VLAN フレームのタグリングをイネーブルにするには、グローバル コンフィギュレーション モードで **vlan dot1q tag native** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**vlan dot1q tag native**  
**no vlan dot1q tag native**

### 構文の説明

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

### コマンド デフォルト

IEEE 802.1Q ネイティブ VLAN タグリングはディセーブルです。

### コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション

### コマンド履歴

| リリース                           | 変更内容            |
|--------------------------------|-----------------|
| Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1 | このコマンドが導入されました。 |

### 使用上のガイドライン

イネーブルの場合は、すべての IEEE 802.1Q トランクポートから出るネイティブ VLAN パケットがタグ付けされます。

ディセーブルの場合は、すべての IEEE 802.1Q トランクポートから出るネイティブ VLAN パケットがタグ付けされません。

このコマンドを IEEE 802.1Q トンネリング機能とともに使用できます。この機能は、サービスプロバイダ ネットワークのエッジデバイスで動作し、VLAN 内 VLAN 階層構造を使用し、タグ付きパケットをタグ付けして VLAN スペースを拡張します。サービスプロバイダー ネットワークへのパケット送信に IEEE 802.1Q トランクポートを使用する必要があります。ただし、サービスプロバイダー ネットワークのコアを通過するパケットも IEEE 802.1Q トランクで伝送される可能性があります。IEEE 802.1Q トランクのネイティブ VLAN が同一デバイス上のトンネリングポートのネイティブ VLAN と一致する場合は、ネイティブ VLAN 上のトラフィックは送信トランクポートでタグ付けされません。このコマンドは、すべての IEEE 802.1Q トランクポート上のネイティブ VLAN パケットが確実にタグ付けされるようにします。

IEEE 802.1Q トンネリングに関する詳細については、このリリースに対応するソフトウェア コンフィギュレーション ガイドを参照してください。

次の例では、ネイティブ VLAN フレームの IEEE 802.1Q タグリングをイネーブルにする方法を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# vlan dot1q tag native
Device(config)# end
```

設定を確認するには、**show vlan dot1q tag native** 特権 EXEC コマンドを入力します。

