



INDEX

- A**
- About 機能 1-5
 - Address Book ウィンドウ 3-7
 - Apply ボタン 1-6
- C**
- Call Statistics ウィンドウ 5-2
 - CallManager Settings ウィンドウ 3-5
 - Cisco CallManager
 - 監視 1-3
 - 設定ファイルの場所 3-5
 - Configuration Issues ウィンドウ 4-16
- D**
- Device Information
 - system information details 2-3
 - ステータス情報の詳細 2-5
 - ハードウェア / ソフトウェア情報 2-2
 - DHCP 設定 3-3
 - Display 3-12
 - DSCP、オーディオとビデオの設定 3-8
- H**
- Hardware Setup ウィンドウ 4-3
 - Help 機能 1-5
- I**
- IP Phone
 - 監視 1-3
 - トラブルシューティング 4-17
 - ～の手動設定 3-8
 - IP Settings ウィンドウ 3-3
- IP アドレス**
- Cisco TelePresence 3-3
 - 会議室 3-7
 - 固定 3-3
 - ダイナミック 3-3
- L**
- Log Files ウィンドウ 4-13
 - Logout 機能 1-5
- M**
- MAC アドレス
 - Cisco TelePresence 3-3
- N**
- Network Settings ウィンドウ 3-4
 - Network Statistics ウィンドウ 5-2
 - Network ウィンドウ 4-16
- R**
- Reset ボタン 1-6
- S**
- SIP
 - 応答メッセージのタイプ 4-15
 - 要求メソッド 4-14
 - SIP Messages ウィンドウ 4-13
 - SNMP Settings ウィンドウ 3-10
 - Software Image ウィンドウ 3-6
 - System Restart ウィンドウ 4-16
 - Sytem Settings ウィンドウ 3-11
 - System Status ウィンドウ 1-3

- T**
- Telephony Settings ウィンドウ 3-8
 - TFTP サーバ、設定 3-5
- V**
- VLAN ID
 - Operational 3-4
 - 管理 3-4
- あ**
- 青色のテキスト、～の意味 3-6, 4-16
 - 明るさ、ディスプレイのイメージ 4-4
- い**
- イーサネット接続、設定 4-16
- お**
- オーディオ
 - コーデック統計情報 5-2
 - 設定 3-8
- か**
- 回線伝送速度、設定 4-16
 - カメラ
 - 監視 1-3
 - 調整 4-5
 - トラブルシューティング 4-6
 - カメラ焦点ターゲット 4-6
- け**
- 言語、表示 3-11
- こ**
- 工場出荷時のイメージ、リセット 3-6, 4-16
 - コーデック、～からの統計情報 5-2
 - コール長、最大 3-8
- し**
- 時間帯、選択 3-11
 - システム 3-11
 - Days Display Not Active 3-12
 - Display On Duration 3-12
 - Display On Time 3-12
 - 再起動 4-16
 - ステータスの更新 1-3
 - タイプ 3-11
 - ナビゲーション 1-5
 - 品質 3-11
 - システム イメージ
 - アクティブ 3-6
 - 工場出荷時 3-6, 4-16
 - リセット 4-16
 - システムのナビゲート 1-5
- す**
- スピーカ
 - テスト 4-7
 - トラブルシューティング 4-7
- そ**
- 速度、イーサネット接続 4-16
 - ソフトウェア、新規のダウンロード 3-6
 - ソフトウェアの設定 3-6
- た**
- ターゲットの調整 4-6
 - 帯域幅、会議の品質および 3-11
- て**
- ディスプレイ
 - カラーの調整 4-4
 - 監視 1-3
 - テスト 4-3
 - トラブルシューティング 4-4
 - デュプレックス、イーサネット設定 4-16
 - 電話機の自動応答設定 3-8
 - 電話帳、～への会議室の追加 3-7

と

トラップ レシーバ、SNMP 3-10

ね

ネットワーク接続

トラブルシューティング 4-17

～の速度の設定 4-16

は

ハードウェア

設定 3-6

テスト 4-3

トラブルシューティング 4-3

パケット伝送統計情報 5-2

パスワード、変更 3-11

ひ

ビット レート、アダプタイズおよびネゴシエートされた 5-2

ビデオ

コーデック統計情報 5-2

設定 3-8

トラブルシューティング 4-18

ふ

フィールド、～内のデータ 1-6

プレゼンテーション デバイス

テスト 4-9

ま

マイクロフォン

テスト 4-8

トラブルシューティング 4-8, 4-10

め

メッセージ

SIP 4-13

検証 1-6

メディア ポートの設定 3-9

ゆ

ユーザ名、設定 3-11

ろ

ログ ファイル

ダウンロード 4-13

表示 4-13