



使用上の注意

改訂 : June 12, 2008、OL-16246-01-J

テーブルトップの保守



注意

表面のワックス掛けや磨き作業に研磨剤を使用することはお勧めしません。

- 日常のケア : 清浄な水を含ませた布を使用します。
- 汚れの除去 : 低刺激性の石鹼や水溶液を使用します。洗浄後は、清浄な水で石鹼分を拭き取ってください。
- インク染みの除去 : 消しゴムで染みの部分を擦り取ります。
- テーブルトップのつや出し : レモン油を使用します。



(注) 日常のケアにレモン油を使用することはお勧めしません。

プラズマ ディスプレイのクリーニング

プラズマ ディスプレイのクリーニングを行う際には、業界標準としてベスト プラクティスとなっている推奨事項に従ってください。

プラズマディスプレイのクリーニングには、特別な配慮が必要となります。パネルの表面は、きれいな布または柔らかく糸くずの出ない布で軽く拭きます。表面が特に汚れている場合は、柔らかく糸くずの出ない布を2種類用意した上で、一方の布を清浄な水（または少量の中性洗剤を加えた水）に浸してから拭き取り作業を行い、さらにもう一方の乾いた布で表面が乾くまで均等に拭き取ります。

カメラ レンズのクリーニング

**注意**

取り付けが完了するまでは、カメラに触らないでください。カメラ レンズのクリーニングを行う必要がある場合は、乾いたマイクロファイバー布を使用します。クリーニング後は、カメラの位置を再調整してください。

プロジェクタの保守

**(注)**

プロジェクタ レンズのクリーニングなどの保守については、プロジェクタに同梱の『*Projector User Guide*』を参照してください。プロジェクタの照明の交換については、[P.10-20](#)の「[プロジェクタの照明の交換](#)」を参照してください。

**警告**

この装置の設置、交換、保守は、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。

**警告**

この装置の設置は、現地および国の電気工事規定に準拠して行う必要があります。