



## APPENDIX

# C

## 地域および国ごとに特有の機器

この付録では、国および地域ごとに特有の機器のリストを示します。

### アジア太平洋

| 部品の説明              | 部品番号            | 数量 |
|--------------------|-----------------|----|
| TelePresence 電源コード | PWR-CORD-G2-AP= | 2  |

### アルゼンチン

| 部品の説明              | 部品番号            | 数量 |
|--------------------|-----------------|----|
| TelePresence 電源コード | PWR-CORD-G2-AR= | 2  |

### オーストラリア

| 部品の説明              | 部品番号            | 数量 |
|--------------------|-----------------|----|
| TelePresence 電源コード | PWR-CORD-G2-AU= | 2  |

### 中央ヨーロッパ

| 部品の説明              | 部品番号            | 数量 |
|--------------------|-----------------|----|
| TelePresence 電源コード | PWR-CORD-G2-CE= | 2  |

## ■ 中国

## 中国

| 部品の説明              | 部品番号            | 数量 |
|--------------------|-----------------|----|
| TelePresence 電源コード | PWR-CORD-G2-CN= | 2  |

## インド

| 部品の説明              | 部品番号            | 数量 |
|--------------------|-----------------|----|
| TelePresence 電源コード | PWR-CORD-G2-ID= | 2  |

## イスラエル

| 部品の説明              | 部品番号             | 数量 |
|--------------------|------------------|----|
| TelePresence 電源コード | PWR-CORD-G2-ISR= | 2  |

## イタリア

| 部品の説明              | 部品番号             | 数量 |
|--------------------|------------------|----|
| TelePresence 電源コード | PWR-CORD-G2-ITA= | 2  |

## 日本

| 部品の説明              | 部品番号            | 数量 |
|--------------------|-----------------|----|
| TelePresence 電源コード | PWR-CORD-G2-JP= | 2  |

## 北米

| 部品の説明              | 部品番号            | 数量 |
|--------------------|-----------------|----|
| TelePresence 電源コード | PWR-CORD-G2-NA= | 2  |

## 南アフリカ

| 部品の説明              | 部品番号            | 数量 |
|--------------------|-----------------|----|
| TelePresence 電源コード | PWR-CORD-G2-SA= | 2  |

## スイス

| 部品の説明              | 部品番号             | 数量 |
|--------------------|------------------|----|
| TelePresence 電源コード | PWR-CORD-G2-SWI= | 2  |

## 英国

| 部品の説明              | 部品番号            | 数量 |
|--------------------|-----------------|----|
| TelePresence 電源コード | PWR-CORD-G2-UK= | 2  |

