



はじめに

はじめに

『Cisco TelePresence System 500-37 アセンブリ ガイド』では、Cisco TelePresence System 500-37 (CTS-500-37) の組み立てと設置に関する手順とベスト プラクティスを概説します。また、初期設定手順、ディスプレイ画面の手入れ手順、および現場交換可能なユニット (FRU) の交換手順についても説明します。

このマニュアルは、CTS-500-37 の設置担当者を主対象者としています。このマニュアルは、サイトの計画者、ネットワーク管理者、および設備メンテナンス担当者においても有益です。

この前書きは、次の項で構成されています。

- [章の構成](#)
- [表記法](#)
- [マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート](#)
- [関連資料](#)

章の構成

ここでは、このマニュアルの構成の概要について説明します。

第 1 章「Cisco TelePresence System 500-37 の会議室推奨事項」(この章)

- このマニュアルの章構成と内容について説明します。
- 窓のある設置場所と窓のない設置場所における CTS-500-37 配置のガイドラインについて説明します。
- 電源および HVAC に関する要件と推奨事項について説明します。
- CTS-500-37 の設置に必要な工具のリストを示します。

第 2 章「台座スタンド取り付け式 CTS-500-37 の組み立て」

- 台座スタンド取り付け式構成における CTS-500-37 の組み立て手順について説明します。



(注) 台座スタンドは床に設置。

第 3 章「壁面取り付け式 CTS-500-37 の組み立て」

- 壁面取り付け式構成における CTS-500-37 の組み立て手順について説明します。

第 4 章「卓上スタンド取り付け式 CTS-500-37 の組み立て」

- 卓上スタンド取り付け式構成における CTS-500-37 の組み立て手順について説明します。

第 5 章「初期設定」

- 初めて CTS-500-37 を設定する場合の設定方法について説明します。

第 6 章「使用上の注意」

- ディスプレイ画面のクリーニング手順について説明します。

付録 A「現場交換可能なユニット」

- CTS-500-37 の各種ハードウェア構成要素の取り外しおよび交換手順について説明します。

付録 B「Cisco TelePresence System 500-37 の高さ、幅、および重量の仕様」

- システムの高さと重量およびシステムの各種コンポーネントについて説明します。

付録 C「地域および国ごとに特有の機器」

- 地域または国に特有の電源コードについて説明します。

表記法

情報を伝え、特別な配慮を要する条件についてユーザの注意を喚起するために、このマニュアルでは次の表記法を使用しています。

**警告**

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。

**注意**

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

**(注)**

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

**ヒント**

役立つ「ヒント」の意味です。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は Really Simple Syndication (RSS) フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

関連資料

一連の Cisco TelePresence システム マニュアルには、組み立て担当者、設置担当者、システム管理者、およびセットアップ、設定、管理を行うユーザに、さらに Cisco TelePresence を使用するユーザに役立つ各種のオンライン マニュアルおよび印刷マニュアルがあります。

これらのマニュアルの最新のバージョンとリリースを入手するには、マニュアル名の後にある URL の Cisco TelePresence ドキュメンテーション サイトに移動します。

- 『Cisco Unified Communications Manager Installation Guide for Cisco TelePresence System』
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/prod_installation_guides_list.html
- 『Release Notes for Cisco TelePresence Administration Software』
http://www.cisco.com/en/US/products/ps8332/prod_release_notes_list.html
- 『Cisco TelePresence System Meeting Quick Reference』
http://www.cisco.com/en/US/products/ps8332/products_user_guide_list.html
- 『Cisco TelePresence System Phone User Guide』
http://www.cisco.com/en/US/products/ps8332/products_user_guide_list.html
- 『Cisco TelePresence System Administrator's Guide』
http://www.cisco.com/en/US/products/ps8332/prod_maintenance_guides_list.html
- 『Cisco TelePresence System Software End User License Agreement』
http://www.cisco.com/en/US/products/ps8332/prod_maintenance_guides_list.html
- 『Cisco TelePresence Manager Release Notes』
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7074/prod_release_notes_list.html
- 『Cisco TelePresence Manager Administration & Installation Guide』
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7074/prod_maintenance_guides_list.html
- 『Cisco TelePresence Manager Software End User License Agreement』
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7074/prod_maintenance_guides_list.html

