



CHAPTER 2

CTMS Delete コマンド

この章では、次の Cisco TelePresence Multipoint Switch (CTMS) **delete** CLI コマンドについて説明します。CTMS CLI コマンドの使用の詳細については、このマニュアルの「Cisco TelePresence Multipoint Switch CLI コマンドの使用」を参照してください。

- 「[delete account](#)」 (P.2-2)
- 「[delete dns addr](#)」 (P.2-3)
- 「[delete process](#)」 (P.2-4)



(注)

CTMS Administration ソフトウェアの使用の詳細については、次の URL に掲載されている『*Cisco TelePresence Multipoint Switch Release 1.5 Administration Guide*』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7315/prod_maintenance_guides_list.html

delete account

`delete account name`

シンタックスの説明	<i>name</i>	削除する管理アカウントの名前
-----------	-------------	----------------

コマンド モード	Admin
----------	-------

コマンドの履歴	リリース	変更内容
	1.5	このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン	管理アカウントを削除するために使用します。
------------	-----------------------

例	admin: <code>delete account admin1</code>
---	---

delete dns addr

`delete addr address`

シンタックスの説明	<i>address</i>	削除する Domain Name System (DNS; ドメイン ネーム システム) サーバの IP アドレス
-----------	----------------	---

コマンド モード	Admin
----------	-------

コマンドの履歴	リリース	変更内容
	1.5	このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン	指定したドメイン ネーム システム (DNS) サーバをシステムから削除するために使用します。
------------	---

例	admin: <code>delete dns addr 1xx.2xx.3xx.4xx</code>
---	---

delete process

`delete process pid [force | terminate | crash]`

シンタックスの説明

<i>pid</i>	プロセス識別番号。
force	プロセスを停止します。このオプションは、 delete process pid コマンドでプロセスを終了できない場合にだけ使用します。
terminate	オペレーティング システムにプロセスを停止するように指示します。このオプションは、 delete process pid force コマンドでプロセスを終了できない場合にだけ使用します。
crash	クラッシュ ダンプでプロセスをクラッシュします。

コマンド モード

Admin

コマンドの履歴

リリース	変更内容
1.5	このコマンドが導入されました。

使用上のガイドライン

プロセスを削除するために使用します。

例

```
admin: delete process 1429
```