



INDEX

A

AAA サーバ

- 削除 [3-27](#)
- 情報の変更 [3-26](#)
- 接続のテスト [3-27](#)
- 追加 [3-25](#)

ACS サーバ [3-24](#)

AssignSoftPhoneNumber [11-2](#)

AssociateAllUsersInCallProcessor [11-3](#)

AssociateAllUsersInUMProcessor [11-3](#)

AssociateOnlyExistingUsers [11-3](#)

AssociateUsersByDeptCode [11-3](#)

AssociateUsersByDevicePool [11-3](#)

AssociateUsersByLocation [11-4](#)

B

Busy Trigger 属性、デフォルト値 [A-1](#)

C

ChangeUnityPasswordOnNextLogin [11-4](#)

Cisco IOS コマンドおよび設定テンプレート [5-1](#)

Cisco IOS ルータ

- 概要 [3-27](#)
- 追加 [3-5](#)

Cisco Unified Communications

- 展開、継続 [1-14](#)
- 展開、初期 [1-1, 1-14](#)

Cisco Unified Communications Manager

- PIN [8-4](#)
- インフラストラクチャ データ オブジェクト

リリースでサポート [5-1](#)

加入者、パスワード [8-4](#)

コール プロセッサ [3-6](#)

スロットリングの設定 [3-13](#)

設定テンプレート [5-1](#)

依存関係 [5-39](#)

追加 [3-1](#)

同期されるオブジェクト [3-11](#)

Cisco Unified Communications Manager Express

コール プロセッサ [3-6](#)

設定テンプレート [5-1](#)

Cisco IOS コマンド [5-1](#)

依存関係 [5-39](#)

追加 [3-5](#)

Cisco Unified Communications Manager Express コール プロセッサ

設定 [3-8, 3-21](#)

Cisco Unified Communications Manager コール プロセッサ

設定 [3-8](#)

Cisco Unified Operations Manager

Provisioning Manager から起動 [2-11](#)

Provisioning Manager から開くための設定 [2-12](#)

Cisco Unity

加入者、パスワード [8-4](#)

製品およびサービス [10-11](#)

Cisco Unity Connection

追加 [3-5](#)

Cisco Unity Connection、製品およびサービス [10-12](#)

Cisco Unity Connection ユニファイド メッセージ プロセッサ

設定 [3-16](#)

Cisco Unity Express

製品およびサービス [10-12](#)

設定テンプレート [5-1](#)

 Cisco IOS コマンド [5-1](#)

 依存関係 [5-39](#)

追加 [3-5](#)

Cisco Unity Express ユニファイドメッセージプロセッサ

 設定 [3-16](#)

Cisco Unity ユニファイドメッセージプロセッサ

 設定 [3-15](#)

CreateSelfCareAccounts [11-4](#)

CTI ルート ポイント [5-4](#)

D

DefaultCallManagerPassword [11-4](#)

DefaultCallManagerPIN [11-5](#)

DefaultCUPMPassword [11-5](#)

DefaultDeviceProfile [11-5](#)

DefaultUnitySubscriberPassword [11-5](#)

DefaultUserType [11-6](#)

Defaultusertype ビジネス ルール [8-2](#)

DescriptionString [11-6](#)

DNAutoReservation [11-7](#)

DNAutoReservationTimeout [11-7](#)

DNB (ディレクトリ番号ブロック) [7-5](#)

E

EmailSender [11-7](#)

Extension Mobility Access

 変更 [10-30](#)

Extension Mobility Line

 プロビジョニング属性

 コールプロセッサのサポート [11-51, 11-68](#)

 割り当てレベル [11-38](#)

ExternalNumberMasks [11-7](#)

H

H323 ゲートウェイ [5-8, 5-9](#)

I

IOS コマンド。「Cisco IOS コマンド」を参照。

IP アドレス

 Provisioning Manager サーバでの変更 [2-9](#)

 Provisioning Manager システムでの変更 [2-9](#)

 Provisioning Manager データベースでの変更 [2-10](#)

IP 電話の詳細

 ダイアログボックスを開く [2-12](#)

IsAuthorizationRequiredForAddOrder [11-7](#)

IsAuthorizationRequiredForCancelOrder [11-8](#)

IsAuthorizationRequiredForChangeOrder [11-8](#)

L

LDAP directory integration [3-7](#)

LDAP サーバ [3-24](#)

 同期 [4-11](#)

 同期化レポートの説明 [4-14](#)

 同期化レポートの表示 [4-14](#)

 同期のスケジュール [4-13](#)

 同期の設定 [4-13](#)

LineDisplayString [11-8](#)

M

MailHost [11-8](#)

Maximum Calls、デフォルト値 [A-1](#)

MonitorPhoneReturnEnabled [11-8](#)

N

NameDialingInfo [11-9](#)

Non-RestrictedDomainSync [11-9](#)

O

[Order Entry] フィールド [10-13](#)
 OrderProvisionedEmailTemplate [11-10](#)
 OrderRejectedEmailTemplate [11-10](#)

P

PhoneAssignmentDoneBy [11-10](#)
 PhoneReceiptDoneBy [11-10](#)
 PhoneReservationTimeout [11-10](#)
 PhoneShippingDoneBy [11-10](#)
 Provisioning Manager
 IP アドレスの変更 [2-9](#)
 インターフェイス [1-2](#)
 加入者のログイン [8-4](#)
 製品およびサービス [10-5](#)
 Provisioning Manager のインターフェイス [1-2](#)
 Provisioning とは [1-1](#)
 Provisioning を使用したライセンス ファイルの登録 [2-3](#)
 PseudoUserID [11-11](#)
 PurgeUponUmRemoval [11-11](#)

S

SIP Profile
 インフラストラクチャ [5-33](#)
 SIP トランク [5-17, 5-33](#)
 インフラストラクチャ [5-17](#)

T

TakePrimaryUserInfoFromUMProcessor [11-11](#)

U

Unified CM グループ [5-37](#)
 Unified Messaging

プロビジョニング属性
 コール プロセッサのサポート [11-51, 11-68](#)
 割り当てレベル [11-38](#)

あ

アクセス、加入者レコードへの [10-2](#)
 アセット、トラッキング。「インベントリ」を参照
 アップデート
 加入者 [8-2](#)
 加入者ロール タイプ [8-11](#)
 項目 [5-46](#)
 コール プロセッサ [3-9, 3-21](#)
 設定テンプレート [5-45](#)
 ディレクトリ番号 [7-6](#)
 ユーザ [8-17](#)
 ユニファイド メッセージ プロセッサ [3-16](#)

い

一時停止、バッチ プロジェクトの [6-16](#)
 インターフェイス
 Provisioning Manager [1-2](#)
 インフラストラクチャ設定
 インスタンスの追加 [5-53](#)
 インスタンスの編集 [5-56](#)
 概要 [5-52](#)
 項目の順序の変更 [5-55](#)
 項目の選択 [5-55](#)
 削除 [5-57](#)
 スケジュール [5-58](#)
 スケジュールされたタスクの削除 [5-59](#)
 スケジュールされたタスクの消去 [5-60](#)
 タスクのスケジュール [5-58](#)
 複雑な属性、使用 [5-53](#)
 インフラストラクチャ設定のスケジュール
 概要 [5-58](#)
 タスクの表示 [5-58](#)
 インフラストラクチャ データ オブジェクト

Cisco Unified Communications Manager のリリース
番号による **5-1**

CTI ルート ポイント **5-4**

H323 ゲートウェイ **5-8, 5-9**

SIP トランク **5-17, 5-33**

Unified CM グループ **5-33, 5-37**

音声

地域 **5-38**

回線グループ **5-13**

共通のデバイス設定 **5-6**

コール

サーチ スペース **5-6**

パーク **5-5**

ピックアップ グループ **5-5**

デバイス プール **5-8**

トランスレーション パターン **5-36**

ハント

パイロット **5-11**

リスト **5-10**

ボイスメール

パイロット **5-38**

プロファイル **5-38**

メディア リソース

グループ **5-14**

グループ リスト **5-14**

ルート

グループ **5-15**

パーティション **5-15**

パターン **5-15**

リスト **5-15**

ロケーション **5-13**

インフラストラクチャ プロビジョニングの状態 **5-60**

インベントリ

検索

基本 **7-8**

詳細 **7-9**

ディレクトリ番号 **7-4**

電話 **7-1**

レポート **7-4**

インポート

設定テンプレート **5-51**

う

請負業者の加入者ロール **8-9**

え

エクスポート

関連付けられたユーザのない電話 **4-15**

設定テンプレート **5-52**

エクゼクティブの加入者ロール **8-9**

お

オーダー

関連付けられた加入者のない電話 **10-24**

キャンセル **10-38**

共有回線 **10-19**

共有電話 **10-19**

検索 **10-35**

承認 **10-36**

処理 **10-36**

出荷 **10-37**

受領 **10-38**

承認 **10-36**

追加、バッチ アクション ファイルに **6-1**

手順、例 **10-12**

バルク サービス **10-35**

ビジネス ルール の設定 **11-13**

表示 **10-1**

メモの追加 **10-3**

オーダー、権限ロール **8-15**

オペレータの加入者ロール **8-9**

音声サービス、管理 **1-13**

音声地域 **5-38**

か

回線

- エンドユーザ アソシエーション [10-17](#)
- 共通の共有、設定 [10-20](#)
- 情報、変更 [10-29](#)
- プライマリ共有、設定 [10-21](#)

回線グループ [5-13](#)

概要

- Cisco IOS ルータ [3-27](#)
- インフラストラクチャ設定 [5-52](#)
- インフラストラクチャ設定のスケジュール [5-58](#)
- サービス エリア [4-15](#)
- 設定テンプレート [5-1](#)
- バッチ プロジェクト [6-15](#)
- ビジネス ルール [11-2](#)
- プロビジョニング属性 [11-15](#)
- ライセンス [2-3](#)

カスタマー ドメイン テンプレート [4-1](#)

加入者

- アップデート [8-2](#)
- 移動 [8-7](#)
- 権限ロール、適用 [8-5](#)
- 削除 [8-7](#)
- 作成 [8-1](#)
- 定義 [8-1](#)
- 同期化 [8-6](#)

レコード

- 検索 [8-9, 8-22](#)
- 同期化 [3-9](#)
- 表示 [10-1](#)

「加入者ロール タイプ」も参照

加入者サービス

- 移動 [8-7](#)

加入者サービスの移動 [8-8](#)

加入者の移動 [8-7](#)

加入者レコード

- アクセス [10-2](#)

加入者ロール タイプ

- アップデート [8-11](#)

- 関連付けられた製品 [8-11](#)

- 削除 [8-12](#)

- 追加 [8-10](#)

- プロビジョニング属性 [8-12, 11-15](#)

- 優先順位 [8-11](#)

- 管理権限ロール [8-14](#)

き

キーワード

- 概要 [5-43](#)

- 形式 [5-43](#)

- 削除 [5-45](#)

- 図 [5-44](#)

- 設定テンプレートへの追加 [5-43](#)

- 編集 [5-44](#)

- リスト、削除 [5-45](#)

キーワード置換。「キーワード」を参照

疑似加入者ロール

- 使用 [8-10](#)

起動

- クライアント システムから Provisioning Manager [1-15](#)

- サーバから Provisioning Manager [1-15](#)

起動、Cisco Unified Operations Manager の IP Phone Details の [2-11](#)

キャンセル

- オーダー [10-38](#)

- 製品 [10-38](#)

- バッチ プロジェクト [6-15](#)

共通の共有回線 [10-20](#)

共通のデバイス設定 [5-6](#)

共有 [10-22](#)

回線、設定

- プライマリ [10-21](#)

- 電話、設定 [10-22](#)

共有回線

- オーダー [10-19](#)

設定

共通 [10-20](#)

共有電話

オーダー [10-19](#)

け

権限ロール

加入者に適用 [8-5](#)許可されたタスク [8-14](#)権限ロールの出荷 [8-16](#)権限ロールの受領 [8-16](#)権限ロールの認可 [8-16](#)権限ロールの割り当て [8-16](#)

言語

設定 [1-16](#)検索、インベントリの [2-11](#)

検索レポート

削除 [7-16](#)作成 [7-14](#)

こ

交換、電話の [10-25](#)

高度な

権限ロールのオーダー [8-15](#)権限ロールの割り当て [8-15](#)

項目

コピー [5-47](#)削除 [5-47](#)順序、変更 [5-46](#)編集 [5-46](#)「インフラストラクチャ データ オブジェクト」も参照 [5-46](#)

コール

サーチ スペース [5-6](#)パーク [5-5](#)ピックアップ グループ [5-5](#)

コール プロセッサ

Cisco Unified Communications Manager Express の設定 [3-8, 3-21](#)Cisco Unified Communications Manager の設定 [3-8](#)アップデート [3-9, 3-21](#)インフラストラクチャ データ、例 [3-9](#)加入者データ、例 [3-9](#)削除 [3-12](#)定義 [3-6](#)ディレクトリ番号ブロック [4-23](#)同期化 [3-9](#)同期化のトラブルシューティング [3-12](#)

プロビジョニング属性

製品でサポート [11-51, 11-68](#)

コール プロセッサのパスワード

説明 [8-5](#)

コピー

項目 [5-47](#)設定テンプレート [5-48](#)

さ

サービス

移動 [8-7](#)

サービス エリア

削除 [4-20](#)設定 [4-17](#)追加 [4-17](#)定義 [4-15](#)ディレクトリ番号ブロック [4-23](#)プロビジョニング属性、設定 [4-20, 11-15](#)レポート [7-16](#)サービス設定レポート [7-16](#)再起動、バッチ プロジェクトの [6-16](#)再スケジュール、バッチ プロジェクトの [6-15](#)

再設定、パスワード

加入者 [8-4](#)ユーザ [8-17](#)

削除

インフラストラクチャ設定インスタンス [5-57](#)

加入者 [8-7](#)
 加入者ロール タイプ [8-12](#)
 キーワードリスト [5-45](#)
 項目 [5-47](#)
 コール プロセッサ [3-12](#)
 設定テンプレート [5-48](#)
 ドメイン [4-15](#)
 ユーザ [8-17](#)
 ユニファイド メッセージ プロセッサ [3-18](#)

作成

加入者 [8-1](#)
 加入者ロール タイプ [8-10](#)
 疑似加入者 [8-10](#)
 サービス エリア [4-17](#)
 ディレクトリ番号ブロック [4-21](#)
 ドメイン [4-1](#)
 汎用 IOS ルータ [3-5](#)
 ユーザ [8-14](#)

し

システム レポート [7-16](#)
 実行、バッチ プロジェクトの [6-15](#)
 シニア マネージャの加入者ロール [8-9](#)
 従業員の加入者ロール [8-9](#)

使用

疑似加入者ロール [8-10](#)
 使用方法のシナリオ [1-13](#)
 音声サービス、他のユーザが管理できるようにする [1-13](#)
 加入者サービス、管理 [1-14](#)
 設定テンプレート [5-1](#)
 展開
 初期 [1-14](#)
 追加のサイト [1-14](#)

す

スケジュール

同期化 [2-11](#)
 バッチ プロジェクト [6-15](#)
 スロットリング
 Cisco Unified Communications Manager の設定 [3-13](#)

せ

生成、設定の [5-48](#)

製品

インベントリの表示 [10-2](#)
 ビジネス ルール、設定 [11-13](#)
 プロビジョニング属性 [11-17](#)
 プロビジョニング属性の表示 [10-2](#)
 メモの追加 [10-3](#)

製品およびサービス [10-3](#)

Cisco Unity [10-11](#)
 Cisco Unity Connection [10-12](#)
 Cisco Unity Express [10-12](#)
 Provisioning Manager [10-5](#)

オーダー [10-3](#)
 キャンセル [10-38](#)

セキュリティ

Internet Explorer および Provisioning Manager [1-15](#)
 Windows 2003 および Provisioning Manager [1-15](#)

設定

AAA サーバ [3-24](#)
 ACS [3-24](#)
 Cisco Unified Operations Manager の IP Phone Details を開く [2-12](#)
 LDAP [3-24](#)
 オーダー [11-13](#)
 共有回線、プライマリ [10-21](#)
 コール プロセッサ [3-6](#)
 サービス エリア [4-17](#)
 システム通知 [10-43](#)
 製品 [11-13](#)
 電話、共有 [10-22](#)
 ドメイン [4-3](#)

ドメイン通知 [10-42](#)
ドメイン通知テンプレート [10-41](#)
ドメイン同期化 [11-12](#)
ドメインの同期化用のビジネス ルール [11-15](#)
ビジネス ルール [11-14](#)
プロビジョニング属性 [11-15](#)
プロビジョニング属性の変換テンプレート [11-69](#)
メッセージ プロセッサ [3-6](#)
ユーザ アクセス [11-12](#)
ユニファイドメッセージ プロセッサ [3-14](#)

設定テンプレート

Cisco IOS コマンド [5-1](#)
インポート [5-50](#)
エクスポート [5-50](#)
概要 [5-1](#)
キーワード [5-43](#)
作成 [5-39](#)
使用方法のシナリオ [5-1](#)

設定

- アイテムの追加 [5-39](#)
- アップデート [5-45](#)
- コピー [5-48](#)
- 削除 [5-48](#)
- 名前変更 [5-47](#)

設定の生成 [5-48](#)

設定、テンプレートを使用した生成 [5-48](#)

つ

追加

Cisco IOS ルータ [3-5](#)
Cisco Unified Communications Manager Business Edition [3-5](#)
Cisco Unified Communications Manager Express [3-5](#)
Cisco Unity Connection [3-5](#)
Cisco Unity Express [3-5](#)
インフラストラクチャ設定インスタンス [5-53](#)
デバイス [3-1, 3-5](#)

通知 [3-13](#)
システム [10-43](#)
テスト [10-44](#)
電子メール [3-13](#)

て

ディレクトリ インベントリ、管理 [7-4](#)
「ディレクトリ番号」も参照

ディレクトリ番号

- アップデート [7-6](#)
- 削除 [7-7](#)
- 状態 [7-4](#)
- 追加 [7-5, 7-6](#)
- 予約、期限切れの [7-7](#)

ディレクトリ番号のインベントリ レポート [7-16](#)

ディレクトリ番号ブロック

- 追加 [4-21](#)
- 表示
 - コール プロセッサ [4-23](#)
 - サービス エリア [4-23](#)

データの消去、イネーブル化 [2-7](#)
データベースのバックアップ [12-1](#)
データベースのバックアップと復元 [12-1](#)

テスト

- 通知設定 [10-44](#)

テスト、接続の

- 汎用 IOS ルータ [3-23](#)

デバイス

- 削除 [3-6](#)
- 情報のアップデート [3-5](#)
- 情報の表示 [3-5](#)
- 追加 [3-5](#)

デバイス プール [5-8](#)

デバッグ、イネーブル化とディセーブル化 [2-4](#)
デフォルト値、Busy Trigger 属性 [A-1](#)
デフォルト値、Maximum Calls [A-1](#)

展開

- 音声インフラストラクチャ、サイトの追加 [1-14](#)

音声インフラストラクチャ、初期 **1-14**

テンプレート

- カスタマー ドメイン **4-1**
- 設定 **5-1**
- 電話ボタン **11-1**

電話

- アクティブ化 **10-3**
- 関連付けられた加入者のないオーダー **10-24**
- 関連付けられた加入者のない電話の管理 **10-24**
- 共有 **10-22**
- 交換 **10-25**
- 所有権、変更 **10-27**
- 設定 **10-22**
- 設定の変更 **10-26**
- 設定、変更 **10-26**
- プロビジョニング属性
 - コール プロセッサのサポート **11-51, 11-68**
 - 割り当てレベル **11-38**

電話インベントリ

- 期限切れの予約のクリア **7-3**
- 電話情報、更新 **7-2, 7-3**
- 電話を削除 **7-4**
- 電話を追加 **7-2**
- レポート、表示 **7-4**

電話インベントリ レポート **7-4**

電話回線

- プロビジョニング属性
 - コール プロセッサのサポート **11-51, 11-68**
 - 割り当てレベル **11-38**

電話、関連付けられた加入者のない **10-24**

- オーダー **10-24**

電話、関連付けられたユーザのない

- エクスポート **4-15**

電話タイプ、デフォルトの電話ボタン テンプレート **11-1**

電話ボタン テンプレート

- 最大行数、表示 **11-1**
- デフォルトの電話タイプ **11-1**
- 同期化、取得 **11-1**

と

同期化

- 加入者 **8-6**
- コール プロセッサ **3-9**
- 推奨オーダー **3-9, 3-17, 4-3**
- 同期されるオブジェクト **3-11**
- ドメイン **4-3**
 - 目的 **4-3**
 - ログ ファイル **4-9**
- トラブルシューティング **3-12**
- ユーザ **8-21**
- ユニファイド メッセージ プロセッサ **3-17**
 - ログ ファイル **3-18**

同期化、スケジュール **2-11**

同期化ログ メッセージ

- LDAP 同期 **4-14**
- ドメイン **4-9**

ドメイン

- LDAP サーバとの同期 **4-11**
- 削除 **4-15**
- 作成 **4-2**
- 設定 **4-3**
- 通知 **10-42**
- テンプレート **4-1**
- 同期化 **4-3**
- 同期化ログ、表示 **4-9**
- 同期化ログ メッセージ **4-9**
- ビジネス ルール、同期化 **4-7**
- プロビジョニング属性 **4-10, 11-15**

ドメイン通知テンプレート **10-41**

トラッキング、アセット。「インベントリ」を参照

トラブルシューティング

- 同期化
 - コール プロセッサ **3-12**

トランク

- SIP **5-33**

トランスレーション パターン **5-36**

は

場所 [5-13](#)

パスワード

加入者、再設定 [8-4](#)

Cisco Unified Communications Manager Express [8-4](#)

Cisco Unity [8-4](#)

Provisioning Manager へのログイン [8-4](#)

ユーザ、再設定 [8-17](#)

パターン

トランスレーション [5-36](#)

ルート [5-15](#)

バッチ アクション ファイル

ガイドライン [6-9](#)

形式 [6-1](#)

サーバのサンプル ファイル [6-1](#)

製品

依存関係 [6-9](#)

複数のインスタンス [6-9](#)

追加

オーダー [6-1](#)

ユーザ [6-1](#)

バッチ プロジェクト

アップデート [6-14](#)

概要 [6-15](#)

キーワードの使用方法 [6-11](#)

削除 [6-14](#)

作成 [6-13](#)

実行 [6-15](#)

一時停止 [6-16](#)

一時停止、再起動 [6-16](#)

キャンセル [6-15](#)

ステータス、表示 [6-17](#)

詳細の表示 [6-17](#)

スケジュール [6-15](#)

キャンセル [6-16](#)

再スケジュール [6-15](#)

スケジュールされた一時停止、キャンセル [6-17](#)

スケジュールされた一時停止、追加 [6-16](#)

属性の優先順位のプロビジョニング [6-11](#)

ハント パイロット [5-11](#)

ハント リスト [5-10](#)

汎用 IOS ルータ

削除 [3-23](#)

情報の変更 [3-23](#)

接続のテスト [3-23](#)

表示 [3-23](#)

ひ

ビジネス ルール

概要 [11-2](#)

使用 [11-12](#)

設定 [11-14](#)

オーダー [11-13](#)

製品 [11-13](#)

必須 [11-12](#)

説明 [11-2](#)

ドメイン同期化 [4-7](#)

表示、プロビジョニング属性の [10-2](#)

表示、ライセンス情報の [2-2](#)

開く、Cisco Unified Operations Manager の IP Phone Details ダイアログボックスを [2-12](#)

ふ

復元、データベースの [12-1](#)

複雑な属性

設定 [5-54](#)

複雑な属性、使用 [5-53](#)

プライマリ共有された回線 [10-21](#)

プロセス、システムで実行中 [2-11](#)

プロセッサ、設定 [3-6](#)

プロビジョニング属性

概要 [11-15](#)

説明 [11-17](#)

変換テンプレートの設定 [11-69](#)

編集

加入者ロールタイプ [8-12](#)

サービスエリア [4-20](#)

ドメイン [4-10](#)

優先順位 [11-15](#)

優先順位、変更 [11-70](#)

レベル

加入者タイプ [11-15](#)

サービスエリア [11-15](#)

ドメイン [11-15](#)

プロビジョニング、属性の優先順位の

バッチプロジェクト [6-11](#)

プロビジョニングの状態

インフラストラクチャ [5-60](#)

へ

変換テンプレート、プロビジョニング属性の

設定 [11-69](#)

変更、IP アドレスの

Provisioning Manager システム [2-9](#)

変更、設定テンプレートの名前の [5-47](#)

変更、電話設定の [10-26](#)

編集

インフラストラクチャ設定インスタンス [5-56](#)

ほ

ボイスメール

アカウントのロック解除 [10-33](#)

パイロット [5-38](#)

プロビジョニング属性

コールプロセッサのサポート [11-51, 11-68](#)

割り当てレベル [11-38](#)

プロファイル [5-38](#)

変更 [10-33](#)

ボイスメール アカウントのロック解除 [10-33](#)

ボイスメールの変更 [10-33](#)

ポリシー権限ロール [8-15](#)

ま

マネージャの加入者ロール [8-9](#)

め

メディア リソース

グループ [5-14](#)

グループ リスト [5-14](#)

メンテナンス権限ロール [8-15](#)

メンテナンス モード [2-8](#)

ゆ

ユーザ

アクセス

設定 [11-12](#)

例 [10-12](#)

作成 [8-14](#)

追加、バッチ アクション ファイルに [6-1](#)

同期化 [8-21](#)

優先順位

プロビジョニング属性 [11-70](#)

ユニファイド メッセージ プロセッサ

Cisco Unity Connection の設定 [3-16](#)

Cisco Unity Express の設定 [3-16](#)

Cisco Unity の設定 [3-15](#)

アップデート [3-16](#)

削除 [3-18](#)

定義 [3-6](#)

同期化 [3-17](#)

同期化ログ、表示 [3-18](#)

よ

予約、電話

期限切れ [7-3](#)

ステータス [7-2](#)

ら

ライセンス

PAK の入手 [2-3](#)

Provisioning Manager NBI [2-3](#)

Provisioning Manager に登録 [2-3](#)

アップグレード [2-3](#)

概要 [2-3](#)

新規 [2-3](#)

ライセンス ファイルの入手 [2-3](#)

ライセンス情報、表示 [2-2](#)

ライセンスの管理 [2-2](#)

り

リスト

項目の追加 [5-46](#)

順序変更 [5-46](#)

「インフラストラクチャ データ オブジェクト」も参照

リソース設定レポート [7-16](#)

る

ルート

グループ [5-15](#)

パーティション [5-15](#)

パターン [5-15](#)

リスト [5-15](#)

ルール。「ビジネス ルール」を参照

れ

レポート

サービス エリア [7-16](#)

サービス設定 [7-16](#)

ディレクトリ番号のインベントリ [7-16](#)

電話インベントリ [7-4](#)

リソース設定 [7-16](#)

ろ

ローカライズ [1-16](#)

ロール

加入者 [8-9](#)

ログアウト

Provisioning Manager [1-15](#)

ログイン

Provisioning Manager [1-15](#)

ログ ファイル [2-4](#)

最大サイズ、変更 [2-6](#)

デバッグ [2-4](#)

命名 [2-4](#)

ログのパーズング レベル、変更 [2-6](#)

ログ レベル、アップデート [2-4](#)

わ

ワーク オーダーの状態 [10-39](#)