使用する前に

この章は、次の内容で構成されています。

- Cisco IMC Supervisor の起動，1 ページ
- ライセンスの更新，2 ページ
- ラック グループの追加，2 ページ
- ラック アカウントの追加，3 ページ

Cisco IMC Supervisor の起動

Cisco IMC Supervisor にログインするには、次の手順を実行します。

はじめる前に

- Cisco IMC Supervisor が正常にインストールされています。
- Cisco IMC Supervisor インストール中に IP アドレスが設定されています。

手順

ブラウザの URL に Cisco IMC Supervisor の IP アドレスを入力して、次のクレデンシャルでログインします。

- [User Name]：admin
- [Password]：admin

ライセンスの更新

はじめる前に

ライセンス ファイルを圧縮ファイルで受け取った場合は、展開して .lic ファイルをローカル マシンに保存します。

手順

ステップ 1 メニュー バーで、[Administration] > [License] を選択します。

ステップ 2 [License Keys] タブを選択します。

ステップ 3 [Update License] をクリックします。

ステップ 4 [Update License] ダイアログボックスで、次のいずれかの操作を実行します。

- .lic ファイルをアップロードするには、[Browse] をクリックして .lic ファイルを探して選択し、[Upload] をクリックします。
- ライセンス キーの場合は、[Enter License Text] チェックボックスをオンにし、ライセンス キーのみをコピーして [License Text] フィールドに貼り付けます。 ライセンス キーは通常、ファイルの先頭の Key -> の後にあります。

  ライセンス ファイルのフル テキストをコピーして [License Text] フィールドに貼り付けることもできます。

ステップ 5 [Submit] をクリックします。
ライセンス ファイルが処理されて、更新の成功を確認するメッセージが表示されます。

ラック グループの追加

新しいラック グループを Cisco IMC Supervisor に追加する場合は、次の手順を実行します。

はじめる前に

初めてログインする場合は、Cisco IMC Supervisor 用にライセンスが更新されていることを確認します。 ライセンスの更新については、ライセンスの更新, （2 ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 メニュー バーで、[Systems] > [Physical Accounts] を選択します。
デフォルトでは、[Rack Group] タブが選択されます。

ステップ 2 [Create] をクリックします。

ステップ 3 [Create Rack Group] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

フィールド	説明
[Group Name] フィールド	ラック グループの記述名。
[Description] フィールド	（オプション）ラック グループの説明。

ステップ 4 [Create] をクリックします。

ステップ 5 [Submit Result] ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。

次の作業

ラック グループに 1 つ以上のラック アカウントを追加します。

ラック アカウントの追加

Cisco IMC Supervisor のラック グループのいずれかにラックマウント サーバを追加できます。 アカウントを追加すると、Cisco IMC Supervisor を使用してそのサーバを管理することができます。

既存のラック グループに新しいラックマウント サーバを追加する場合は、次の手順を実行します。

はじめる前に

- 初めてログインする場合は、Cisco IMC Supervisor 用にライセンスが更新されていることを確認します。 ライセンスの更新については、ライセンスの更新, （2 ページ）を参照してください。
- ラック グループはすでに作成済みです。

（注） 新しいラック グループを作成しなくても、[Default Group] にラック アカウントを追加できます。

手順

ステップ 1 メニュー バーで、[System] > [Physical Accounts] を選択します。

ステップ 2 [Rack Accounts] タブをクリックします。

ステップ 3 [追加]（+）をクリックします。

ステップ 4 [Create Account] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

フィールド	説明
[アカウント名] フィールド	ラック アカウントの記述名。
[Server IP] フィールド	ラックマウント サーバの IP アドレス。
[Description] フィールド	（オプション）ラック アカウントの説明。
[Use Credential Policy] チェックボックス	（オプション）すでにクレデンシャルポリシーを作成した場合は、このチェックボックスをオンにして、ドロップダウンリストからポリシーを選択します。
[Use Credential Policy] チェックボックスがオンの場合	
[Credential Policy] ドロップダウン リスト	ドロップダウンリストからポリシーを選択します。
[Use Credential Policy] チェックボックスがオフの場合	
[User Name] フィールド	ラックマウント サーバのログイン ID。
[Password] フィールド	ラックマウントサーバのログインIDのパスワード。
[Protocol] ドロップダウン リスト	リストから [https] または [http] を選択します。
[Port] フィールド	選択したプロトコルに関連付けられたポート番号。
[Rack Group] ドロップダウン リスト	リストからラック グループを選択します。
[Contact] フィールド	（オプション）アカウントの連絡先電子メールアドレス。
[Location] フィールド	（オプション）アカウントの場所。

ステップ 5 [Submit] をクリックします。

次の作業

ラック サーバ接続をテストします。 アカウント接続のテストを参照してください。