



はじめに

ここでは、『Cisco Driver Installer Utility ユーザガイド』の構成および表記法について説明します。

マニュアルの構成

このマニュアルは、次の章で構成されています。

章番号	章タイトル	説明
1	「概要」	Cisco Driver Installer Utility の概要を説明します。
2	「Cisco Driver Installer Utility の使用方法」	Cisco Driver Installer Utility の使用方法を説明します。

関連資料

Cisco UCS C シリーズ ラック マウント サーバのマニュアルは、次の URL で入手できます。

<http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/c-series-doc>

Cisco UCS Server Configuration Utility 3.0 のマニュアルは、次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10493/products_user_guide_list.html

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報については、次の URL で、毎月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

