



サーバヘルスの表示

この章の内容は、次のとおりです。

- [サーバヘルスについて, 1 ページ](#)
- [サーバヘルスの表示, 1 ページ](#)

サーバヘルスについて

サーバヘルス機能を使用すると、特定のサブシステムのステータスおよびメッセージとともに、サーバのすべてのサブシステム（メモリ、プロセッサ、電源、ハードディスク、ファン、チップセット、および CIMC など）の状態を表示できます。

サーバヘルスの表示

サーバの状態を表示するには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ 1** 左側のナビゲーション ペインで [Server health] タブをクリックします。サーバヘルスは、特定のサブシステムのステータスおよびメッセージとともに右側のコンテンツ ペインに表示されます。
- ステップ 2** サブシステムの最新のステータスを表示するには、ツールバーの [Probe Server] をクリックします。プローブサーバをクリックした後でページを更新するには、[Server Health] をもう一度クリックします。
- ステップ 3** [Server Health Details] ペインでサーバヘルスの詳細を表示するには、サブシステムに対応する行をクリックします。

(注) サーバヘルス ペインのメッセージ カラムに、サブシステムに対応する最初の問題が表示されます。サブシステムに複数の問題がある場合は、[Server Health Details] ペインに表示されます。

