



# CHAPTER 1

## 概要

この章では、Cisco Driver Installer Utility 3.1(2) について説明します。この章は、次の内容で構成されています。

- Cisco Driver Installer Utility の概要
- サポートされているオペレーティング システムとバージョン
- サポートされているハードウェア プラットフォーム

## Cisco Driver Installer Utility の概要

Cisco Driver Installer Utility を使用すると、サポート対象のすべてのシスコ デバイス用ドライバをインストールまたは更新できます。このユーティリティは、Cisco UCS Server Configuration Utility (SCU) 3.1(2) と共にリリースされ、サーバの Cisco Flexible Flash カードでも使用できます。

このユーティリティのグラフィカル ユーザ インターフェイス (GUI) には、サーバにインストールされているサポート対象のすべてのシスコ デバイス ドライバが一覧表示されます。インストールされているドライバのバージョンと、使用可能な最新のドライババージョンが一覧表示されます。[Action] カラムには、各デバイス ドライバで実行できるアクションが表示されます。表示される値は、[Install]、[Update]、[Force Update] のいずれかです。デバイスのドライバがまだインストールされていない場合、[Action] カラムには [Install] と表示されます。より新しいバージョンのドライバが存在する場合、[Action] カラムには [Update] と表示されます。インストールされているドライバのバージョンと使用可能な最新バージョンが同一の場合、またはインストールされているドライバのバージョンの方が使用可能なバージョンより新しい場合、[Action] カラムには [Forced Update] と表示されます。[Action] カラムの値に応じて、ドライバのアップデートをインストールできます。アップデートは各ドライバに個別にインストールできます。また、すべてのドライバを選択し、まとめて更新を開始することもできます。

このユーティリティを使用することにより、vMedia や Cisco Flexible Flash カード、またはネットワークや <http://www.cisco.com> からドライバのアップデートをインストールできます。一部のデバイス ドライバについては、最新の変更を有効にするため、サーバの再起動が必要になる場合があります。そのような場合は、システムを今すぐ再起動して変更を有効にするかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。システムを再起動するまで、最新ドライバのアップデートは使用できません。

## サポートされているオペレーティング システムとバージョン

Cisco Driver Installer Utility は、次のオペレーティング システムをサポートしています。

- Microsoft Windows Server 2012
- Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 ビット)

- Microsoft Windows Server 2008 R2 with SP1

対応しているオペレーティング システムの最新の一覧については、次の URL にアクセスして、『*Release Notes for Cisco UCS Server Configuration Utility 3.1(2)*』を参照してください。

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps10493/prod\\_release\\_notes\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps10493/prod_release_notes_list.html)

## サポートされているハードウェア プラットフォーム

Cisco Driver Installer Utility は、次のハードウェア プラットフォームでサポートされています。

- Cisco UCS C22 M3
- Cisco UCS C24 M3
- Cisco UCS C220 M3 シリーズ
- Cisco UCS C240 M3 シリーズ
- Cisco UCS C260 M2
- Cisco UCS C420 M3
- Cisco UCS C460 M2

対応しているハードウェア プラットフォームの最新の一覧については、次の URL にアクセスして、『*Release Notes for Cisco UCS Server Configuration Utility 3.1(2)*』を参照してください。

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps10493/prod\\_release\\_notes\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps10493/prod_release_notes_list.html)