



CHAPTER 2

Cisco Driver Installer Utility の使用方法

この章では、Cisco Driver Installer Utility を使用して実行できるタスクを説明します。この章は、次の内容で構成されています。

- ユーティリティの起動
- ドライバのアップデートのインストール

ユーティリティの起動

Cisco Driver Installer Utility は、サーバの Cisco Flexible Flash カード上で使用できます。このユーティリティを開くには、次の手順に従います。

-
- ステップ 1** お使いのサーバとオペレーティング システムが、このユーティリティをサポートしていることを確認します。
- 詳細については、「サポートされているオペレーティング システムとバージョン」(P.1-1) および「サポートされているハードウェア プラットフォーム」(P.1-2) を参照してください。
- ステップ 2** Cisco Flexible Flash カードからこのユーティリティを起動するには、次の手順に従います。
- a. UCS_SCU という名前のボリュームにアクセスします。
 - b. SCU ルート ディレクトリにある **SCUAutoRun.exe** ファイルを実行します。
- ステップ 3** [Launch Cisco Driver Installer Utility] をクリックします。
- Cisco Driver Installer Utility が起動します。
-

このユーティリティを起動すると、現在サーバにインストールされているすべてのデバイス ドライバと、使用可能な新しいバージョンが一覧表示されます。[Action] カラムには、現在のデバイス ドライババージョンに応じ、[Install]、[Update]、[Force Update] のいずれかが表示されます。[Reboot] カラムには、アップデートのインストール後に再起動が必要かどうかが表示されます。[Remarks] カラムには、アップデートのインストールが成功したかどうかが表示されます。

ドライバのアップデートのインストール

Cisco Driver Installer Utility の GUI を開いたら、ドライバのバージョンを個別に更新するか、すべてのドライバを選択して、アップデートをまとめてインストールできます。どちらを選択しても、アップデートのインストール手順は同じです。このユーティリティを使用すると、ドライバのアップデートを次のいずれかの場所からインストールできます。

- Flex Flash
- ネットワーク上の場所
- www.cisco.com

ドライバの最新バージョンを確認するには、次の URL にある『*Hardware and Software Interoperability Matrix for C Series Servers*』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10477/prod_technical_reference_list.html

ドライバにアップデートをインストールするには、次の手順に従います。

-
- ステップ 1** アップデートをインストールするドライバを選択します。
ドライバを選択すると、[Driver Description] フィールドにドライバ情報が表示されます。
- ステップ 2** [Settings] をクリックして、[Driver Source] ページを表示します。
- ステップ 3** このページで、インストールするアップデートの場所を指定します。次のいずれかを選択できます。
- vMedia/Flex Flash
 - ネットワーク
 - Cisco.com
- ステップ 4** Flex Flash を選択した場合、ドライバのアップデートはサーバの Cisco Flexible Flash カードからインストールされます。
- ステップ 5** ネットワークを選択する場合は、ドライバの更新バージョンを含むドライバパッケージを、ネットワーク上の場所にダウンロードしておく必要があります。このドライバパッケージは zip 形式の圧縮ファイルで、ドライバの更新バージョンを含む他の zip ファイルを複数格納しています。[Network] オプションを使用してドライバのアップデートをインストールするには、次の手順に従います。
- [Browse] をクリックして、ドライバの更新バージョンを格納する zip ファイルを検索し、選択します。
 - [Open] をクリックします。
 - [Driver Source] ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。
- ステップ 6** Cisco.com を選択した場合は、ドライバのアップデートにアクセスするため、<http://www.cisco.com> で登録済みのユーザ名とパスワードの入力を求められます。
資格情報を入力すると、ドライバパッケージが Web サイトから取得されます。
- ステップ 7** [Install] をクリックし、ドライバのアップデートをインストールします。
- ステップ 8** インストールの続行を承諾するため、確認ダイアログボックスで [Yes] をクリックします。
経過表示バーにインストールの進捗が表示されます。
- ステップ 9** ドライバのアップデートがインストールされると、[Remarks] カラムに [Success] と表示されます。
一部のドライバでは、新しいバージョンを有効にするために再起動が必要になる場合があります。そのような場合は、サーバを今すぐ再起動するか後で行うかを確認するメッセージが表示されます。
- ステップ 10** [Refresh] をクリックして、すべてのドライバの最新のバージョン情報を表示します。
-