



## INDEX

---

### い

#### インストール

EFI シェルを使用 [1-3](#)

Linux サーバ [1-1](#)

---

### こ

#### 更新

転送 [2-3](#)

フラッシュ [2-3](#)

---

### し

#### 使用方法

`./fwup cimc activate` [2-5](#)

`./fwup cimc frontpanel lock` [3-2](#)

`./fwup cimc frontpanel unlock` [3-2](#)

`./fwup cimc help` [3-1](#)

`./fwup cimc show updatestatus` [2-4](#)

`./fwup cimc show version` [2-2](#)

`./fwup cimc update` [2-4](#)

概要 [2-1](#)

前提条件 [1-1](#)

---

### ろ

#### ロック

前面パネル [2-4](#)

