



オペレーティング システムのインストール

無人のオペレーティング システムのインストール機能は、Microsoft Windows および RedHat Linux オペレーティング システムのインストールに役立ちます。UCS-SCU には、RAID ドライバを含むデバイス ドライバが組み込まれており、追加のドライバ ロード手順や、USB などのデバイスを使用せずに、サポートされる RAID 論理アレイにオペレーティング システムをインストールすることができます。

UCS-SCU は仮想ディスクのみでオペレーティング システムのインストールをサポートします。物理ディスクでのインストールはサポートされていません。UCS-SCU でサポートされているすべてのオペレーティング システムは、Windows、Linux および RHEL という 3 つのグループに分類されます。



(注)

オペレーティング システムを C220 および C240 サーバにインストールする際、オペレーティング システム CD を提供した後で、インストールを続行するためにリブートするよう求められます。この時点で、サーバのブート順を変更し、最初のブート デバイスとして適切な HDD または VD を設定する必要があります。



(注)

オペレーティング システムのインストールを開始する前に、ウォッチドッグ タイマーを無効にしてください。この機能がイネーブルで、値が OS のインストールに必要な時間よりも小さい期間に設定されていると、オペレーティング システムのインストール プロセスは中断されます。このウォッチドッグ タイマー機能は、指定された期間後に自動的にサーバをリブートするか、電源をオフにします。

オペレーティング システムをインストールするには、次の 2 つの方法があります。

- 「[高速インストール](#)」(P.6-1) : デフォルト設定を使用してオペレーティング システムをインストールするには、[Quick Install] オプションを使用します。
- 「[カスタム インストール](#)」(P.6-4) : オペレーティング システムをインストールする前にデフォルト設定を変更するには、[Custom Install] オプションを使用します。

高速インストール

[Quick Install] オプションでは、デフォルト パラメータを使用してオペレーティング システムをすばやくインストールできます。ターゲット OS に応じたデフォルト パラメータを示す [OS Install] ページを表示できます。高速インストールはユーザ入力が必要としない方法であり、ワンクリックでオペレーティング システムをインストールする方法です。

OS の高速インストールを実行するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1** オペレーティングシステムの無人インストールの機能エリアを開始するには、左側のナビゲーションペインで [OS Install] をクリックします。
[OS Install] ページが表示されます。
- ステップ 2** オペレーティングシステムのオプション ボタンのいずれかをクリックします。
- ステップ 3** [Operating System] ドロップダウン リストから、オペレーティング システムのバージョンを選択します。
- ステップ 4** (Windows の場合) [Edition] ドロップダウン リストから、オペレーティング システムのエディションを選択します。
[Default Settings] 領域と、[Quick Install] およびカスタム [Custom Install] ボタンが表示されます。

表 6-1 に、Windows オペレーティング システムの [Default Settings] 領域に表示されるデフォルト パラメータを示します。

表 6-1 デフォルトのパラメータ (Windows の場合)

パラメータ	デフォルト値
Time Zone	Central American Standard Time
Name	admin
Organization	Organization
Computer Name	Computer
Network	DHCP
Work Group Name	WORKGROUP
Drivers	すべてのドライバが SCU のブート メディアからインストールされます
Firewall	ディセーブル
RDP	ディセーブル
Disk Details	
Disk Name	LSI
Disk Size	40 GB 以上
Partition Details	
Drive Letter	C
File System	NTFS
Size (MB)	論理ディスクによって異なります

表 6-2 に、Red Hat Enterprise Linux OS の [Default Settings] 領域に表示されるデフォルト パラメータを示します。

表 6-2 デフォルトパラメータ (Red Hat Enterprise Linux 用)

パラメータ	デフォルト値
Time Zone	America/New_York
Name	root
Default Password	password
Network	DHCP

表 6-2 デフォルト パラメータ (Red Hat Enterprise Linux 用) (続き)

パラメータ	デフォルト値
Drivers	すべてのドライバが SCU のブート メディアからインストールされます
Disk Details	
Disk Name	LSI
Disk Size	論理ディスクによって異なります
Partition Details	
Drive Letter	
File System	ext3
Size (MB)	論理ディスクによって異なります
Drive Letter	
File System	linux-swap
Size (MB)	2048

表 6-3 に、SUSE Linux Enterprise Server (SLES) OS の [Default Settings] 領域に表示されるデフォルト パラメータを示します。

表 6-3 デフォルトのパラメータ (SLES の場合)

パラメータ	デフォルト値
Time Zone	America/New_York
Name	root
Default Password	password
Network	DHCP
Drivers	すべてのドライバが SCU のブート メディアからインストールされます
Disk Details	
Disk Name	LSI0-Logical Vol-2
Disk Size	論理ディスクによって異なります
Partition Details	
Drive Letter	/
File System	ext3
Size (MB)	論理ディスクによって異なります
Drive Letter	swap
File System	linux-swap
Size (MB)	2048 以上

ステップ 5 インストールを完了するために、[Quick Install] をクリックします。
実行中の作業と完了率を示す経過表示バーが表示されます。



(注) オペレーティングシステムをインストールする前に論理ディスクが作成されていることを確認します。論理ディスクがない場合、次のようになります。

- ディスクの詳細が [Default Settings] 領域の下に表示されません
- [Quick Install] および [Custom Install] ボタンが表示されません
- 次の警告メッセージが表示されます。

OS Installation cannot be done as no logical disks found in the system. Please use RAID Configuration to create logical disks.

カスタム インストール

[Custom Install] オプションでは、デフォルト設定をカスタマイズできます。



(注) パラメータが変更されない場合、カスタム インストールはデフォルト パラメータを使用して実行されます。表 6-1 および表 6-2 に、Windows および Red Hat Enterprise Linux オペレーティングシステムのデフォルト パラメータと、SCU ブート メディアからのドライバのダウンロードを示します。

ここでは、次のオペレーティングシステムのカスタム インストール手順について説明します。

- 「[Windows Server 2008 R2 オペレーティングシステムのインストール](#)」(P.6-4)
- 「[Linux Server Series オペレーティングシステムのインストール](#)」(P.6-10)
- 「[SUSE Linux サーバ オペレーティングシステムのインストール](#)」(P.6-11)

Windows Server 2008 R2 オペレーティングシステムのインストール

Windows Server オペレーティングシステムを無人インストールするには、次の手順を実行します。

- ステップ 1** オペレーティングシステムの無人インストールの機能エリアを開始するには、左側のナビゲーションペインで [OS Install] をクリックします。[OS Install] ページが表示されます。
- ステップ 2** [Windows] オプション ボタンをクリックし、[Operating System] ドロップダウン リストからオペレーティングシステムを選択します。
- [Edition] ドロップダウン リストが表示されます。
- ステップ 3** [Edition] ドロップダウン リストから、エディションを選択します。
- [Default Settings] 領域と、[Quick Install] およびカスタム [Custom Install] ボタンが表示されます。



(注) ドロップダウン リストの [Windows Server 2008 R2] オプションは、Windows Server 2008 R2 と Windows Server 2008 R2 SP1 で同じです。使用するインストール CD に応じて (Win2k8 R2 または Win2k8R2 SP1)、対応する Windows OS バージョンがインストールされます。

- ステップ 4** [Custom Install] をクリックします。

実行中の作業と完了率を示す経過表示バーが表示されます。新しい [OS Install] ページが、次の折りたたみ可能ウィンドウのリストとともに表示されます。

- [Personalization] : パーソナライズ設定を実行するには、「パーソナライズ」(P.6-5) に進みます。
- [Installation Partitions] : インストールのパーティションを設定するには、「インストール パーティション」(P.6-5) に進みます。
- [Network Settings] : ネットワークを設定するには、「ネットワーク設定」(P.6-6) に進みます。
- [Installation Drivers] : ドライバを設定するには、「インストール ドライバ」(P.6-8) に進みます。

ステップ 5 [Install] をクリックします。

実行中の作業と完了率を示す経過表示バーが表示されます。UCS-SCU CD を取り出し、必要なオペレーティング システム CD を挿入するように要求する、[OS Install] ダイアログ ボックスが表示されません。

ステップ 6 オペレーティング システム CD を挿入し、[Ok] をクリックします。

システムがリブートし、オペレーティング システムのインストールが開始されます。

パーソナライズ

パーソナライズ設定を行うには、次の手順に従ってください。

ステップ 1 対応するウィンドウを開くには、[Personalization] をクリックします。

ステップ 2 [Personalization] ウィンドウで、次の手順を実行します。

- a. [Time Zone] ドロップダウン リストから、時間帯を選択します。
- b. [Name] フィールドに、管理者の名前を入力します。最大文字数は 20 文字です。
- c. [Organization] フィールドに、管理者の組織名を入力します。最大文字数は 15 文字です。
- d. ライセンスをアクティブ化する必要がある場合は、[License Information] オプション ボタンのうちの 1 つを選択し、25 文字のプロダクト キーを入力します。
- e. [Computer Name] フィールドに、サーバの名前を入力します。最大文字数は 15 文字です。
- f. [Description] フィールドに、サーバの説明を入力します。最大文字数は 25 文字です。

インストール パーティション

インストール パーティションを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 対応するウィンドウを開くために [Installation Partitions] をクリックします。

ステップ 2 [Installation Partitions] ウィンドウで、次の手順を実行します。

- a. [Select Disk] ドロップダウン リストで、論理パーティションを作成するディスクを選択します。
- b. 対応するパーティションの詳細を表示するためにディスクの名前をクリックします。
ディスク エントリが展開され、パーティション名、ドライブ文字、ファイル システム、使用されている領域 (MB 単位) が表示されます。
- c. パーティションを編集するには、次の手順を実行します。

- 編集するパーティションを選択し、[Edit] をクリックします。
[Edit Partition] ダイアログ ボックスが表示されます。
- [Edit Partition] ダイアログボックスで、次を実行します。
 - [Drive Letter] ドロップダウン リストから、ドライブを選択します。
 - [Size] テキスト フィールドに、パーティション サイズを入力します。



(注) サイズは使用できるディスク容量を超えてはなりません。

- [File system] ドロップダウン リストから、ファイル システムを選択します。
 - [OK] をクリックして変更を保存します。
- d. 新しいパーティションを作成するには、次を実行します。
- 空き領域を選択し、[New] をクリックします。
[Create Partition] ダイアログボックスが表示されます。
 - [Create Partition] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
 - [Driver Letter] ドロップダウン リストから、ドライブを選択します。
 - [Size] フィールドで、ディスク サイズを編集します。



(注) サイズは使用できるディスク容量を超えてはなりません。

- [File System] ドロップダウン リストから、ファイル システムを選択します。
 - [OK] をクリックします。
- e. パーティションを削除するには、次の手順を実行します。
- 削除するパーティションを選択し、[Delete] をクリックします。
[OS Install] ダイアログボックスが表示されます。
 - パーティションを削除する場合は [Yes] をクリックします。



(注) Red Hat Enterprise Linux では、ルートおよびスワップ パーティションが必要です。パーティション作成プロセス中でサイズを指定しないと、UCS-SCU はアラート メッセージを生成して、別のパーティション設定を推奨します。Linux のパーティションについて習熟していない場合は、これを受け入れます。

ネットワーク設定

ネットワーク設定では、インストール時にオペレーティングシステムによって検出されるオンボードネットワーク アダプタのネットワーク設定値を入力することができます。これらの設定は、CIMC のネットワーク設定に影響を与えません。オペレーティングシステムと CIMC に異なる IP アドレスを設定することを推奨します。UCS-SCU で検出された各ネットワーク アダプタがネットワーク インターフェイス カラムに一覧表示されます。使用するオペレーティングシステムによって、オペレーティングシステムをインストールした後に、インターフェイス名が異なる場合があります。

ネットワーク設定を行うには、次の手順に従ってください。

ステップ 1 [Network Settings] をクリックして、対応するウィンドウを開きます。

[Network Settings] ウィンドウに、使用できるネットワーク インターフェイスのリンク ステータスと、対応する IP アドレス、サブネット マスク、ゲートウェイ、DNS、リンク ステータス、ベンダー、タイプ、および MAC アドレスが表示されます。

ステップ 2 [Network Mapping] ウィンドウで、次を実行します。

- a. [Work Group] または [Network Domain] 領域で、次のいずれかのオプションを選択します。
 - ネットワークまたはドメインを追加する必要がない場合は、[No network] または [No domain] オプション ボタンを選択します。[Work Group Name] フィールドにワーク グループ名を入力します。最大文字数は 20 文字です。
 - [Join this Domain] オプション ボタンを選択し、次を実行します。
 - [Domain Name] テキスト フィールドに、ドメインの名前を入力します。最大文字数は 20 文字です。
 - [Domain Username] に、ドメインのユーザ名を入力します。最大文字数は 20 文字です。
 - ドメイン パスワードで、ドメインのパスワードを入力します。最大文字数は 20 文字です。
- b. リモート アクセス設定の [Enable Remote Access (RDP)] オプション ボタンを選択または選択解除します。
- c. ファイアウォール設定の [Disable Firewall] オプション ボタンを選択または選択解除します。
- d. [DNS Suffix/Domain] フィールドに、ドメインの DNS サフィックスを指定します。最大文字数は 25 文字です。
- e. [DNS Suffix Search Order 1] フィールドに、DNS サフィックスの検索順序を入力します。最大文字数は 25 文字です。
- f. [DNS Suffix Search Order 2] フィールドに、もう 1 つの DNS サフィックスの検索順序を入力します。最大文字数は 25 文字です。
- g. [Proxy Address] フィールドに、プロキシ サーバの IP アドレスまたは名前を入力します。最大文字数は 30 文字です。
- h. [Port] フィールドに、プロキシ サーバのポート番号を入力します。最大文字数は 5 文字です。
- i. 次の操作を実行して、ネットワーク設定を編集します。
 - ネットワーク インターフェイスを選択し、[Edit] をクリックします。

[Network Settings] ダイアログボックスが表示されます。

- [IP Address from DHCP server] または [Static IP Address] を選択します。[Static IP Address] を選択した場合は、次の手順を実行します。
 - [IP Address] フィールドに、IPv4 アドレスを入力します。
 - [Subnet Mask] フィールドに、サブネットの IPv4 アドレスを入力します。
 - [Gateway] フィールドに、ゲートウェイ IPv4 アドレスを入力します。
 - [DNS] フィールドに、DNS の IPv4 アドレスを入力します。
 - [OK] をクリックします。

インストール ドライバ

UCS-SCU は、ドライバのソースからダウンロードされる使用可能なすべてのドライバを表示します。インストールしないドライバを選択解除します。RAID ボリュームにオペレーティングシステムをインストールする場合は、適切な RAID コントローラ用のドライバを選択します。

インストール ドライバを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Installation Drivers] をクリックして、対応するウィンドウを開きます。

ステップ 2 [Choose Drivers to Install] テーブルから、インストールするドライバを選択します。

ドライバが [Choose Drivers to Install] テーブルにない場合は、[Installation Drivers] ツールバーを使用してドライバをダウンロードします。ドライバをダウンロードするには、次のいずれかのオプションを選択します。

- 「Cisco.com からのダウンロード」 (P.6-8)
- 「SCU ブートメディアからのダウンロード」 (P.6-9)
- 「ネットワーク共有からのダウンロード」 (P.6-9)
- 「USB からのダウンロード」 (P.6-9)

Cisco.com からのダウンロード

Cisco サポート Web サイトから最新のドライバをダウンロードするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 ツールバーの [From Cisco.com] をクリックします。



(注) ダウンロード中に、サーバが 1 つのネットワークだけに接続されていることを確認します。

ネットワークが設定されていない場合や、ユーザの資格情報が入力されていない場合は、[Network Configuration] ダイアログボックスが表示されます。ネットワークが設定されている場合や、ユーザの資格情報が入力されている場合は、[Select Device Packages] ダイアログボックスが表示されます。ネットワークを設定する必要がある場合は、**ステップ 2** に進みます。ネットワークを設定する必要がない場合は、**ステップ 3** に進みます。

ステップ 2 [Network Configuration] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。

- a. ネットワークを設定するには、IP アドレスを入力します。設定のネットワークについての詳細については、「**ネットワークの設定**」 (P.3-5) を参照してください。
- b. [User Name] フィールドに、cisco.com のユーザ名を入力します。最大文字数は 45 文字です。
- c. [Password] フィールドに、cisco.com のパスワードを入力します。最大文字数は 45 文字です。

ステップ 3 [Select Device Packages] ダイアログボックスで、必要なドライバパッケージを選択し、[OK] をクリックします。

進捗メッセージが表示され、[Choose Drivers to Install] テーブルにドライバのリストが設定されます。

SCU ブート メディアからのダウンロード

Tools and Drivers CD に格納されているドライバ パッケージを直接使用するには、この手順を実行します。

- ステップ 1** ツールバーの [From SCU Boot media] をクリックします。
- 進捗メッセージが表示され、[Choose Drivers to Install] テーブルにドライバのリストが設定されます。



(注) UCS-SCU はデフォルトでこのオプションを選択します。

ネットワーク共有からのダウンロード

ネットワーク共有フォルダに格納されているドライバ パッケージをダウンロードするには、次の手順を実行します。

- ステップ 1** ツールバーの [From Network Share] をクリックします。
- ネットワークが設定されていない場合や、ユーザの資格情報が入力されていない場合は、[Network Configuration] ダイアログボックスが表示されます。ネットワークが設定されている場合や、ユーザの資格情報が入力されている場合は、[Network Location] ダイアログボックスが表示されます。ネットワークを設定する必要がある場合は、[ステップ 2](#)に進みます。ネットワークを設定する必要がない場合は、[ステップ 3](#)に進みます。
- ステップ 2** [Network Configuration] ダイアログボックスで、ネットワークを設定するには、IP アドレスを入力します。ネットワークの設定方法の詳細については、「[ネットワークの設定](#)」(P.3-5) を参照してください。
- ステップ 3** 表示された [Network Location] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
- [User Name] フィールドに、ネットワーク ロケーションへのログイン名を入力します。
 - [Password] フィールドに、ネットワーク ロケーションへのパスワードを入力します。
 - [Network Location] フィールドに、ドライバが格納されている zip フォルダのパス名を入力します。
 - [Connect] をクリックします。
ファイル ダイアログボックスに、ドライバが格納されている zip フォルダの一覧が表示されます。
 - zip ファイルを選択します。
 - [Open] をクリックします。
選択した zip ファイルが [Network Location] ダイアログボックスのパッケージ名として表示されます。
 - [OK] をクリックします。
- 進捗メッセージが表示され、[Choose Drivers to Install] テーブルにドライバのリストが設定されます。

USB からのダウンロード

USB キーまたは USB ハード ドライブに保存されているドライバをダウンロードするには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** ツールバーの [From USB] をクリックします。
ファイル ダイアログボックスに USB のフォルダの一覧が表示されます。
- ステップ 2** ドライバが格納された zip ファイルを参照します。
- ステップ 3** [OK] をクリックします。
進捗メッセージが表示され、[Choose Drivers to Install] テーブルにドライバのリストが設定されます。
-

Linux Server Series オペレーティングシステムのインストール

Linux オペレーティングシステムを無人インストールするには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** 無人オペレーティングシステム インストールの機能エリアを開始するには、左側のナビゲーション ペインで [OS Install] をクリックします。
[OS Install] ページが表示されます。
- ステップ 2** [RHEL] オプション ボタンをクリックし、[Operating System] ドロップダウン リストからオペレーティングシステムを選択します
[Default Settings] 領域と、[Quick Install] およびカスタム [Custom Install] ボタンが表示されます。
- ステップ 3** [Custom Install] をクリックします。
実行中の作業と完了率を示す経過表示バーが表示されます。新しい [OS Install] ページが、次の折りたたみ可能ウィンドウのリストとともに表示されます。
- [Basic Configuration] : パersonalize設定を実行するには、「[基本設定](#)」(P.6-10) に進みます。
 - [Installation Partitions] : インストールのパーティションを設定するには、「[インストール パーティション](#)」(P.6-5) に進みます。
 - [Package Selection] : パッケージの選択を設定するには、「[パッケージの選択](#)」(P.6-11) に進みます。
 - [Network Settings] : ネットワークを設定するには、「[ネットワーク設定](#)」(P.6-11) に進みます。
 - [Installation Drivers] : ドライバを設定するには、「[インストール ドライバ](#)」(P.6-8) に進みます。
- ステップ 4** [Install] をクリックします。
実行中の作業と完了率を示す経過表示バーが表示されます。[OS Install] ダイアログボックスが表示されます。
- ステップ 5** [OK] をクリックします。
- ステップ 6** UCS-SCU メディアを取り出し、必要なオペレーティングシステム CD を挿入します。
-

基本設定

基本的な設定を行うには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** [Basic Configuration] をクリックして、対応するウィンドウを開きます。

- ステップ 2** [Basic Configuration] ウィンドウで、次を実行します。
- [Root Password] フィールドに、ルート パスワードを入力します。
 - [Confirm Root Password] フィールドに、ルート パスワードを再入力します。
 - [Default Language] ドロップダウン リストから、デフォルトの言語を選択します。
 - [Keyboard] ドロップダウン リストから、キーボード レイアウトのタイプを選択します。
 - [Time Zone] ドロップダウン リストから、時間帯を選択します。
 - [Additional Languages] リストで、該当するすべての言語を選択します。
-

パッケージの選択

パッケージの選択を設定するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1** [Package Selection] をクリックして、対応するウィンドウを開きます。
- ステップ 2** 該当するチェックボックスをすべてオンにします。
-

ネットワーク設定

ネットワーク設定を行うには、次の手順に従ってください。

- ステップ 1** [Network Settings] をクリックして、対応するウィンドウを開きます。
- [Network Settings] ウィンドウに、使用できるネットワーク インターフェイスのリンク ステータスと、対応する IP アドレス、サブネット マスク、ゲートウェイ、DNS、リンク ステータス、ベンダー、タイプ、および MAC アドレスが表示されます。
- ステップ 2** ネットワーク設定を編集するには、次を実行します。
- ネットワーク インターフェイスを選択し、[Edit] をクリックします。
[Network Settings] ダイアログ ボックスが表示されます。
 - [System Settings] ダイアログ ボックスで、次の手順を実行します。
 - [IP Address from DHCP server] または [Static IP Address] を選択します。[Static IP Address] を選択した場合は、次の手順を実行します。
 - [IP Address] フィールドに、IPv4 アドレスを入力します。
 - [Subnet Mask] フィールドに、サブネットの IPv4 アドレスを入力します。
 - [Gateway] フィールドに、ゲートウェイ IPv4 アドレスを入力します。
 - [DNS] フィールドに、DNS の IPv4 アドレスを入力します。
 - [OK] をクリックします。
-

SUSE Linux サーバ オペレーティング システムのインストール

SLES オペレーティング システムの無人インストールを実行するには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** オペレーティングシステムの無人インストールの機能エリアを開始するには、左側のナビゲーションペインで [OS Install] をクリックします。
- [OS Install] ページが表示されます。
- ステップ 2** [SLES] オプション ボタンをクリックし、[Operating System] ドロップダウン リストからオペレーティングシステムを選択します。
- [Default Settings] 領域と、[Quick Install] およびカスタム [Custom Install] ボタンが表示されます。
- ステップ 3** [Custom Install] をクリックします。
- 実行中の作業と完了率を示す経過表示バーが表示されます。新しい [OS Install] ページが、次の折りたたみ可能ウィンドウのリストとともに表示されます。
- [Basic Configuration] : パersonalize設定を実行するには、「基本設定」(P.6-10) に進みます。
 - [Installation Partitions] : インストールのパーティションを設定するには、「インストールパーティション」(P.6-5) に進みます。
 - [Package Selection] : パッケージの選択を設定するには、「パッケージの選択」(P.6-11) に進みます。
 - [Network Settings] : ネットワークを設定するには、「ネットワーク設定」(P.6-11) に進みます。
 - [Installation Drivers] : ドライバを設定するには、「インストールドライバ」(P.6-8) に進みます。
- ステップ 4** [Install] をクリックします。
- 実行中の作業と完了率を示す経過表示バーが表示されます。[OS Install] ダイアログボックスが表示されます。
- ステップ 5** [OK] をクリックします。
- ステップ 6** UCS-SCU メディアを取り出し、必要なオペレーティングシステム CD を挿入します。
-

基本設定

基本的な設定を行うには、次の手順を実行します。

-
- ステップ 1** [Basic Configuration] をクリックして、対応するウィンドウを開きます。
- ステップ 2** [Basic Configuration] ウィンドウで、次を実行します。
- [Root Password] フィールドに、ルート パスワードを入力します。
 - [Confirm Root Password] に、ルート パスワードを再入力します。
 - [Default Language] ドロップダウン リストから、デフォルトの言語を選択します。
 - [Keyboard] ドロップダウン リストから、キーボードレイアウトのタイプを選択します。
 - [Time Zone] ドロップダウン リストから、時間帯を選択します。
-

パッケージの選択

パッケージの選択を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Package Selection] をクリックして、対応するウィンドウを開きます。

ステップ 2 該当するチェックボックスをすべてオンにします。

ネットワーク設定

ネットワーク設定を行うには、次の手順に従ってください。

ステップ 1 [Network Settings] をクリックして、対応するウィンドウを開きます。

[Network Settings] ウィンドウに、使用できるネットワーク インターフェイスのリンク ステータスと、対応する IP アドレス、サブネット マスク、ゲートウェイ、DNS、リンク ステータス、ベンダー、タイプ、および MAC アドレスが表示されます。

ステップ 2 ネットワーク設定を編集するには、次を実行します。

a. ネットワーク インターフェイスを選択し、[Edit] をクリックします。

[Network Settings] ダイアログボックスが表示されます。

b. [System Settings] ダイアログ ボックスで、次の手順を実行します。

- [IP Address from DHCP server] または [Static IP Address] を選択します。[Static IP Address] を選択した場合は、次の手順を実行します。
 - [IP Address] フィールドに、IPv4 アドレスを入力します
 - [Subnet Mask] フィールドに、サブネットの IPv4 アドレスを入力します。
 - [Gateway] フィールドに、ゲートウェイ IPv4 アドレスを入力します。
 - [DNS] フィールドに、DNS の IPv4 アドレスを入力します。
 - [OK] をクリックします。
-

