



## はじめに

ここでは、次の内容について説明します。

- 「対象読者」 (P.v)
- 「表記法」 (P.v)
- 「関連資料」 (P.vii)
- 「マニュアルに関するフィードバック」 (P.vii)
- 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」 (P.vii)

## 対象読者

このガイドは、Cisco UCS Director を使用しており、以下の 1 つ以上の分野で責任者として専門知識を有しているデータ センター管理者を主な対象読者としています。

- サーバ管理
- ストレージ管理
- ネットワーク管理
- ネットワーク セキュリティ

## 表記法

表 1 このマニュアルで使用される表記法

テキスト タイプ	説明
GUI 要素	タブの見出し、領域名、フィールドのラベルのような GUI 要素は、 <b>[GUI 要素]</b> のように示しています。 ウィンドウ、ダイアログボックス、ウィザードのタイトルのようなメインタイトルは、 <b>[メインタイトル]</b> のように示しています。
マニュアルのタイトル	マニュアルのタイトルは、 <i>イタリック体 (italic)</i> で示しています。
TUI 要素	テキストベースのユーザインターフェイスでは、システムによって表示されるテキストは、courier フォントで示しています。
システムの出力	システムが表示するターミナルセッションおよび情報は、courier フォントで示しています。

表 1 このマニュアルで使用される表記法 (続き)

テキスト タイプ	説明
CLI コマンド	CLI コマンドのキーワードは、 <b>ボールド体 (bold)</b> で示しています。 CLI コマンド内の変数は、 <i>イタリック体 (italic)</i> で示しています。
[ ]	角カッコの中の要素は、省略可能です。
{x   y   z}	いずれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
[x   y   z]	いずれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
string	引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。
<>	パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示しています。
[ ]	システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。
!、#	コードの先頭に感嘆符 (!) またはポンド記号 (#) がある場合には、コメント行であることを示します。



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、ワンポイントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。



ワンポイントアドバイス

時間を節約する方法です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。



警告

安全上の重要事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。このデバイスに添付されている翻訳版の安全上の警告では、各警告の最後に記載されたステートメント番号に基づいて、該当する翻訳文を見つけてください。

これらの配布物は保管しておいてください。

## 関連資料

### 『Cisco UCS Director Documentation Roadmap』

Cisco UCS Director の詳細なドキュメントリストについては、次の URL にアクセスして『*Cisco UCS Director Documentation Roadmap*』を確認してください。

[http://www.cisco.com/en/US/docs/unified\\_computing/ucs/ucs-director/doc-roadmap/b\\_UCSDirectorDocRoadmap.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/ucs-director/doc-roadmap/b_UCSDirectorDocRoadmap.html)

### 『Cisco UCS Documentation Roadmaps』

Cisco UCS B シリーズの詳細なドキュメントリストについては、次の URL にアクセスして『*Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap*』を確認してください。

[http://www.cisco.com/en/US/docs/unified\\_computing/ucs/overview/guide/UCS\\_roadmap.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/overview/guide/UCS_roadmap.html)

Cisco UCS C シリーズの詳細なドキュメントリストについては、次の URL にアクセスして『*Cisco UCS C-Series Servers Documentation Roadmap*』を確認してください。

[http://www.cisco.com/en/US/docs/unified\\_computing/ucs/overview/guide/UCS\\_rack\\_roadmap.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/overview/guide/UCS_rack_roadmap.html)

## マニュアルに関するフィードバック

このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がございましたら、HTML ドキュメント内のフィードバック フォームよりご連絡ください。ご協力をよろしくお願いいたします。

## マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

