



INDEX

C

- Cisco IOS CLI [1-6](#)
- Cisco IOS ソフトウェア [1-6](#)
- Cisco IOS リリースの確認 [A-4](#)
- Cisco IOS レイヤ 3 ルーテッド設定
 - VLAN の作成 [3-22](#)
- Cisco License Manager [1-6, 5-8](#)
- Cisco Product License Registration Portal [5-9](#)
- Cisco SRE-V
 - CLI [1-6](#)
 - オプションについて [1-7](#)
 - 概要 [1-1](#)
 - 管理 [1-6](#)
 - 機能ライセンス [1-5](#)
 - 基本的なワークフロー [1-6](#)
 - ソフトウェア オプション [1-4](#)
 - ソフトウェア要件 [1-4](#)
 - ハードウェア要件 [1-3](#)
 - 用語 [1-2](#)
 - Cisco SRE-V コマンド環境
 - SSH を使用した開始 [5-4](#)
 - 開始 [5-3](#)
 - ルータ経由での開始 [5-4](#)
 - Cisco SRE-V ソフトウェア
 - アンインストール [4-4](#)
 - アンインストールの確認 [4-5](#)
 - インストール [4-2](#)
 - インストールの確認 [4-5](#)
 - ダウンロード [4-1](#)
 - Cisco SRE-V とスタンドアロン VMware、相違点 [1-3](#)
 - Cisco SRE サービス モジュール インターフェイス
 - Cisco IOS レイヤ 3 ルーテッド設定 [3-11](#)

- IP アドレスの位置 [viii, 3-5](#)
- MGF レイヤ 2 スイッチド設定 [3-4](#)
- 外部インターフェイス設定 [3-18](#)
- 概要 [3-2](#)
- 基本的なワークフロー [3-1](#)
- 設定 [3-2, 3-3](#)
- 前提条件 [3-3](#)

CLI

- Cisco IOS [1-6](#)
- Cisco SRE-V [1-6](#)

E

- EULA [5-2](#)

M

- MGF インターフェイス [3-2](#)
- MGF レイヤ 2 スイッチド設定
 - VLAN の作成 [3-19](#)
- Microsoft Windows ソフトウェアの障害、回復 [9-3](#)

O

- OIR [2-3](#)

R

- RMA [9-1](#)
- RMA 交換ライセンス移動プロセス [9-1](#)

V

VLAN

Cisco IOS レイヤ 3 ルーテッド設定 **3-19**MGF レイヤ 2 スイッチド設定 **3-19**外部インターフェイス設定 **3-19**
設定 **3-19**VMkernel NICS、表示 **8-13**VMware vSphere Client **1-6**

VMware vSphere Hypervisor

管理設定の表示 **8-12**データストア情報の表示 **8-9**ルートパスワードの変更 **8-10**ログの表示 **8-8**

VMware vSphere Hypervisor デフォルト ゲートウェイ

削除 **7-2**設定 **7-1**変更 **7-2**

VMware vSphere Hypervisor パッケージ

アップグレード **4-5**インストール **4-6**ダウングレード **4-5**VMware ツール、インストール **7-6**

vSphere Client

インストール **7-3**ダウンロード **7-3**vSwitch **7-7**

vSwitches

表示 **8-12**

い

インターフェイス

MGF **3-2**外部サービス モジュール **3-2**サービス モジュール インターフェイス **3-2**

え

永続ライセンス

インストール **5-9**入手 **5-9**エンド ユーザ ライセンス契約書 **5-2**

お

オープン ソース ソフトウェア **vi**

か

外部インターフェイス設定

VLAN の作成 **3-26**外部サービス モジュール インターフェイス **3-2**

概要

ソフトウェア ライセンスのアクティブ化 **5-1**ユーザ、ロール、特権、権限 **6-1**

仮想マシン

インポート **8-2**削除 **8-5**作成するための基本的なワークフロー **7-5**シャットダウン **8-14**情報の表示 **8-10, 8-11**制限事項 **7-6**電源オフ **8-14**電源オン **8-14**ネットワークングに関する前提条件 **7-6**リモート ロケーションへのエクスポート **8-1**活性挿抜 **2-3**

管理ツール

Cisco IOS CLI **1-6**Cisco License Manager **1-6**Cisco SRE-V CLI **1-6**VMware vSphere Client **1-6**

き

基本的なワークフロー

Cisco SRE-V **1-6**

Cisco SRE サービス モジュール インターフェイスの
設定 **3-1**

仮想マシンの作成 **7-5**

ソフトウェア ライセンス **5-3**

ユーザ、ロール、権限 **6-2**

ルータへの Cisco SRE サービス モジュールの取り付
け **2-1**

基本的なワークフロー オプション 1 の例 **6-23**

く

グループ特権、表示 **6-17**

け

権限、操作 **6-19**

こ

コマンド

シャットダウン **3-27**

リセット **3-27**

リロード **3-27**

さ

サービス モジュール

OIR **2-3**

サービス モジュール インターフェイス **3-2**

サービスモジュールの取り付け、確認 **2-3**

サービス要求

送信 **vi**

し

システム ログ

管理 **8-6**

削除 **8-8**

リモート サーバ内への保存 **8-7**

ローカル データストア内のファイルへの保存 **8-6**

シャットダウン **3-27**

資料

関連 **vi**

対象読者 **v**

入手 **vi**

表記法 **v**

せ

前提条件

サービス モジュール **3-3**

ルータ **3-3**

そ

ソフトウェアのライセンス

検証 **5-3**

ソフトウェアのライセンスに関する用語 **5-2**

PAK **5-2**

UDI **5-3**

エンドユーザ ライセンス契約書 **5-2**

製品認証キー **5-2**

ソフトウェア ライセンスの検証 **5-3**

ユニバーサル デバイス識別子 **5-3**

ソフトウェア ライセンス **5-3**

アクティブ化 **5-1**

オプション **5-7**

た

対象読者 **v**

と

特権

システムに事前定義された特権の表示 [6-17](#)
表示 [6-17](#)

トラフィック フロー

Cisco IOS レイヤ 3 ルーテッド設定 [3-11](#)
MGF レイヤ 2 スイッチド設定 [3-4](#)
外部インターフェイス設定 [3-18](#)

は

パスワード

長さ [6-4](#)
例 [6-4](#)

パッチ、アップデート [4-5](#)

ひ

評価ライセンス、アクティブ化 [5-6](#)

表記法 [v](#)
表記法、印刷 [v](#)

ゆ

ユーザ

既存のユーザの表示 [6-5](#)
削除 [6-7](#)
作成 [6-3](#)
情報の更新 [6-6](#)
操作 [6-3](#)
ロールの削除 [6-20](#)
ロールの割り当て [6-19](#)

ユーザ グループ

既存のユーザ グループの表示 [6-8](#)
削除 [6-10](#)
作成 [6-8](#)
情報の更新 [6-9](#)
操作 [6-7](#)
ロールの削除 [6-22](#)

ロールの割り当て [6-21](#)

ユーザ、ロール、権限

基本的なワークフロー [6-2](#)

ユニバーサル デバイス識別子 [5-3](#)

ら

ライセンスに関するコマンド [5-10](#)

ライセンスのアクティブ化、決定 [5-5](#)

ライセンスの移動 [9-2](#)

障害の発生したデバイスから新しいデバイスへ [9-2](#)

ライセンスのインストール、決定 [5-5](#)

り

リセット [3-27](#)

リロード [3-27](#)

る

ルータとサービス モジュールの互換性、確認 [2-2](#)

ルータ内のサービス モジュール、取り付け [2-2](#)

ルータへの Cisco SRE サービス モジュールの取り付け
基本的なワークフロー [2-1](#)

ろ

ロール

esx-admins [6-1](#)

vm-users [6-1](#)

既存のロールの表示 [6-12](#)

削除 [6-18](#)

作成 [6-11](#)

情報の更新 [6-14](#)

操作 [6-11](#)

特権グループの削除 [6-16](#)

特権グループの追加 [6-15](#)

特権の削除 [6-15](#)

特権の追加 [6-14](#)