



はじめに

この章は、次の項で構成されています。

- 「目標」 (P.v)
- 「対象読者」 (P.v)
- 「コマンド構文の表記法」 (P.v)

目標

このユーザ ガイドでは、Cisco UCS C シリーズ管理パックをインストールして設定するための手順と、スタンドアロンの Cisco UCS C シリーズ ラック サーバの登録およびモニタリングの設定について説明します。

対象読者

このユーザ ガイドは、次の 1 つ以上に責任を持つ、専門知識を備えたデータセンター管理者を主な対象にしています。

- サーバ管理
- ストレージ管理
- ネットワーク管理
- ネットワーク セキュリティ

コマンド構文の表記法

表 1 に、このマニュアルのコマンドで使用される構文を示しています。

表 1 コマンド構文ガイド

表記法	説明
太字	コマンドおよびキーワード。
イタリック体	ユーザによるコマンド入力

表 1 コマンド構文ガイド

表記法	説明
[]	角カッコ内の要素は、省略可能です。
{ x x x }	選択すべきキーワード (x の部分) は、波カッコで囲み、縦棒で区切って表します。いずれか 1 つを必ず選択します。
^ または Ctrl	Ctrl キーを表します。たとえば、^D または Ctrl-D と表記されている場合、Ctrl キーを押さえながら D キーを押します。
screen フォント	画面に表示される情報の例を表します。
太字の screen フォント	入力が必要な情報の例
< >	パスワードのように、出力されない文字は、山カッコ (<>) で囲んで示しています。
[]	システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。