



Cisco UCS VIC ドライバのアンインストール

この章の内容は、次のとおりです。

- [Windows ドライバのアンインストール, 1 ページ](#)
- [NIC チーミング ドライバのアンインストール, 2 ページ](#)
- [iSCSI のクラッシュ ダンプ ドライバのアンインストール, 2 ページ](#)

Windows ドライバのアンインストール

手順

- ステップ 1** デバイスマネージャを起動します。
- a) [My Computer] を右クリックします。
 - b) [Manage] を選択します。
 - c) [Device Manager] を選択します。
- ステップ 2** アダプタを展開します。
- eNIC ドライバでは、[Network Adapters] を展開します。
 - fNIC ドライバについては、[Storage Controllers] を展開します。
- ステップ 3** [Devices] リストで、アダプタを右クリックし、[Uninstall] を選択します。
- eNIC ドライバでは、[Cisco VIC Ethernet Interface] を右クリックします。
 - fNIC ドライバでは、[Cisco VIC FCoE Storport Miniport] を右クリックします。
- ステップ 4** [Confirm Device Removal] ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。
-

NIC チーミング ドライバのアンインストール

手順

-
- ステップ 1 Windows で、管理者権限でコマンド プロンプトを開きます。
 - ステップ 2 コマンド プロンプトで、**enictool -u** と入力します。
シスコ NIC チーミング ドライバがアンインストールされます。
-

iSCSI のクラッシュ ダンプ ドライバのアンインストール

手順

-
- ステップ 1 管理者権限でコマンド プロンプトを開きます。
 - ステップ 2 iSCSI クラッシュ ダンプ ドライバユーティリティを使用して iSCSI クラッシュ ダンプ ドライバをアンインストールするには、次のコマンドを入力します。
edumputil -u
 - ステップ 3 ホストをリブートします。
-