



はじめに

この前書きは、次の項で構成されています。

- [対象読者](#), [i ページ](#)
- [マニュアルの構成](#), [i ページ](#)
- [表記法](#), [ii ページ](#)
- [Cisco UCS の関連ドキュメント](#), [iv ページ](#)
- [マニュアルに関するフィードバック](#), [iv ページ](#)
- [マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート](#), [iv ページ](#)

対象読者

このガイドは、次の 1 つ以上に責任と専門知識を持つデータセンター管理者を主な対象にしています。

- サーバ管理
- ストレージ管理
- ネットワーク管理
- ネットワーク セキュリティ

マニュアルの構成

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

章	タイトル	説明
第 1 章	Cisco UCS Manager でのトラブル シューティングの 概要	Cisco Unified Computing System (Cisco UCS) サーバおよび Cisco UCS Manager に関する問題のトラブルシューティングに役立つ障害、イベント、およびその他の情報の入手先の概要について説明します。
第 2 章	有限状態マシン	有限状態マシン (FSM) について、および Cisco UCS を使用した問題のトラブルシューティングに FSM を使用する 方法について説明します。
第 3 章	一般的なトラブル シューティングの 解決策	Cisco UCS を使用した問題のトラブルシューティングに使用できるソリューションについて説明します。
第 4 章	Cisco UCS Manager でのトラブル シューティングの 問題	Cisco UCS Manager を使用した問題のトラブルシューティングに使用できるソリューションについて説明します。
第 5 章	SAN の起動および SAN の接続のトラ ブルシューティン グ	Cisco UCS Manager や SAN アレイ内の Storage Area Network (SAN) 設定など、SAN の起動および SAN の接続に関する問題について説明します。
第 6 章	サーバのハード ウェア問題のトラ ブルシューティン グ	Cisco UCS B シリーズ サーバの特定のモデルに限定されないハードウェアの問題のトラブルシューティング方法について説明します。

表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

表記法	用途
太字フォント	コマンド、キーワード、およびユーザが入力したテキストは、 太字 フォントで示しています。
イタリック体	ドキュメント名、新規用語または強調する用語、値を指定するための引数は、イタリック体フォントで示しています。

表記法	用途
courier フォント	システムが表示するターミナルセッションおよび情報は、courier フォントで示しています。
[]	角カッコの中の要素は、省略可能です。
{x y z}	必ずいずれか1つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
[x y z]	どれか1つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
string	引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。
<>	パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示しています。
[]	システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。
!, #	コードの先頭に感嘆符 (!) またはポンド記号 (#) がある場合には、コメント行であることを示します。



(注) 「注釈」です。



ヒント 「問題解決に役立つ情報」です。



注意 「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。



ワンポイントアドバイス

「時間の節約に役立つ操作」です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。



警告 「警告」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。

Cisco UCS の関連ドキュメント

マニュアル ロードマップ

すべての B シリーズ マニュアルを一覧した完全なリストについては、『*Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap*』を参照してください。<http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-doc> で入手できます。

一連の C シリーズ マニュアルはすべて、<http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/c-series-doc> で入手可能な『*Cisco UCS C-Series Servers Documentation Roadmap*』に記載されています。

その他のマニュアル リソース

B シリーズおよび C シリーズのすべてのドキュメントが含まれている ISO ファイルは、次の URL から入手できます。<http://www.cisco.com/cisco/software/type.html?mdfid=283853163&flowid=25821> このページから、[Unified Computing System (UCS) Documentation Roadmap Bundle] をクリックします。

ISO ファイルは、マニュアルのメジャー リリースの後、毎回更新されます。

ドキュメントの更新通知を受け取るには、[Twitter の Cisco UCS Docs](#) をフォローしてください。

マニュアルに関するフィードバック

このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がございましたら、HTML ドキュメント内のフィードバック フォームよりご連絡ください。ご協力をよろしくお願いいたします。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカルサポート、その他の有用な情報については、毎月更新される『[What's New in Cisco Product Documentation](#)』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

ドキュメントの更新通知を受け取るには、[Twitter の Cisco UCS Docs](#) をフォローしてください。