



INDEX

A

[Admin] タブ [1-1](#)

C

Call Home の障害 [6-1](#)

Cisco UCS Manager CLI

core ファイル [1-7](#)

FSM [2-3](#)

イベント [1-7](#)

監査ログ [1-9](#)

障害 [1-5](#)

トラブルシューティング [1-2](#)

Cisco UCS Manager GUI

core ファイル [1-7](#)

FSM [2-2](#)

イベント [1-7](#)

監査ログ [1-9](#)

障害 [1-5](#)

トラブルシューティング [1-1](#)

Cleared [1-3](#)

CLI

core ファイル [1-7](#)

FSM [2-3](#)

イベント [1-7](#)

監査ログ [1-9](#)

障害 [1-5](#)

トラブルシューティング [1-2](#)

condition [1-2](#)

Core File Exporter [1-8](#)

core ファイル

Cisco UCS Manager CLI [1-7](#)

Cisco UCS Manager GUI [1-7](#)

エクスポート [1-8](#)

概要 [1-7](#)

Critical [1-2](#)

F

[Fault Summary] 領域 [1-5](#)

[Faults] タブ [1-5](#)

Flapping [1-3](#)

FSM

Cisco UCS Manager CLI [2-3](#)

Cisco UCS Manager GUI [2-2](#)

概要 [2-1](#)

静的な表示 [2-3](#)

動的な表示 [2-2](#)

目的 [2-2](#)

G

GUI

core ファイル [1-7](#)

FSM [2-2](#)

イベント [1-7](#)

監査ログ [1-9](#)

障害 [1-5](#)

トラブルシューティング [1-1](#)

I

Info [1-3](#)

M

Major [1-3](#)
 Minor [1-3](#)

S

scope monitoring [1-7](#)
 scope security [1-9](#)
 scope sysdebug [1-7](#)
 SEL
 概要 [1-9](#)
 ポリシー [1-10](#)
 show audit-logs [1-9](#)
 show cores [1-7](#)
 show event [1-7](#)
 show event detail [1-7](#)
 show fault [1-5](#)
 show fault detail [1-5](#)
 show post [4-2, 4-13, 4-14, 4-24](#)
 show tech-support [3-2](#)
 Smart Call Home の障害 [6-1](#)
 Soaking [1-3](#)
 Syslog
 概要 [1-10](#)

W

Warning [1-3](#)

あ

アラート、Call Home [6-1](#)

い

一時的な障害 [7-1](#)
 イベント

Cisco UCS Manager CLI [1-7](#)
 Cisco UCS Manager GUI [1-7](#)
 概要 [1-6](#)
 削除 [1-6](#)
 プロパティ [1-6, 1-8](#)
 イベントの削除 [1-6](#)
 イベント ログ [1-6](#)

え

エクスポート
 core ファイル [1-8](#)
 show tech-support [3-2](#)
 エラー メッセージ [8-1](#)

か

ガイドライン
 サービス プロファイル [4-22, 5-2](#)
 セキュリティ [viii](#)
 トラブルシューティング [3-1](#)

間隔

 ゾーキング [1-4](#)
 フラッピング [1-4](#)
 保持 [1-4](#)

監査ログ

Cisco UCS Manager CLI [1-9](#)
 Cisco UCS Manager GUI [1-9](#)
 概要 [1-8](#)
 関連資料 [vii](#)

さ

サービス プロファイル
 関連付け [4-22, 5-2](#)
 障害 [4-1](#)
 サービス プロファイルの関連付け [4-22, 5-2](#)
 サポート [viii](#)

し

- システム イベント ログ **1-9**
- 重大度
 - Cleared **1-3**
 - Condition **1-2**
 - Critical **1-2**
 - Info **1-3**
 - Major **1-3**
 - Minor **1-3**
 - Warning **1-3**
- 障害
 - Call Home **6-1**
 - Cisco UCS Manager CLI **1-5**
 - Cisco UCS Manager GUI **1-5**
 - アクティブな状態 **1-5**
 - 概要 **1-2**
 - サービス プロファイル **4-1**
 - 重大度 **1-2**
 - 障害収集ポリシー **1-5**
 - 状態 **1-3**
 - 初期設定 **7-1**
 - フラッピング **1-4**
 - プロパティ **1-4**
 - 保持 **1-4**
 - ライフサイクル **1-4**
- 障害収集ポリシー **1-2, 1-5**
- 状態
 - Flapping **1-3**
 - Soaking **1-3**
- 初期設定 **7-1**

せ

- セキュリティ ガイドライン **viii**

そ

- ソーキング間隔 **1-4**

た

- 対象読者 **vii**

て

- ディスカバリ **7-1**

に

- 入手方法
 - サポート **viii**
 - マニュアル **viii**

ふ

- フラッピング間隔 **1-4**
- プロパティ
 - イベント **1-6, 1-8**
 - 障害 **1-4**

ほ

- 保持期間 **1-4**
- ポリシー
 - SEL ポリシー **1-10**
- ポリシー、障害 **1-5**

ゆ

- 有限状態マシン
 - 「FSM」を参照

ら

- ライフサイクル、障害 **1-4**

ろ

ログ

Syslog [1-10](#)

イベント [1-6](#)

監査 [1-8](#)

システム イベント [1-9](#)