



## 既知の問題

---

- ・ [リリース 7.1\(6.250100\) の既知の問題](#) (1 ページ)

### リリース 7.1(6.250100) の既知の問題

このセクションでは、既知の問題について簡単に説明します。

| 不具合 ID     | 説明                                                                                                                                                                                   | 回避策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 影響を受ける最初のバージョン |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CSCws25068 | Unified Edge サーバーにカーネルバージョン 6.8.0-71 の Ubuntu 24.04.3 をインストールすると、統合ネットワークカード (ICE ドライバ) が検出されず、ネットワーク設定と接続が妨げられます。この問題は、カーネル 6.8.0-71 がこのプラットフォームの NIC の ICE ドライバをサポートしていないために発生します。 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Ubuntu Node リリース ページ</a> から GA ISO をダウンロードし、ブート可能 USB またはリモート対応メディアを使用してインストールします。</li> <li>2. <a href="#">Ubuntu Security Pool</a> から必要な 6.8.0-80 カーネルパッケージ (.deb ファイル) をダウンロードします。</li> <li>3. すべての .deb ファイル (linux-image、linux-headers、linux-modules、linux-modules-Extra、linux-tools) をフォルダに配置し、genisoimage や mkisofs などのツールを使用して ISO を作成します。</li> <li>4. Ubuntu のインストール後に、サーバーに ISO をマウントします。</li> <li>5. dpkg -i x.deb を使用してカーネルパッケージをインストールします。</li> <li>6. サーバーを再起動し、カーネルバージョンが 6.8.0 ~ 80 であることを確認します。</li> </ol> <p>統合ネットワークカードが検出され、設定に使用できるようになります。</p> | 6.0(1.251030)  |

| 不具合 ID     | 説明                                                                                                                                                       | 回避策 | 影響を受ける<br>最初のバージョン |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| CSCws31464 | UEFI セキュアブートを備えた RHEL 10.0 では、統合ネットワークインターフェイス ドライバ (Intel ICE など) は、公開キーがマシン所有者キー (MOK) リストにない場合、ロードに失敗することがあります。これは、多くの場合、mok-db エントリが欠落しているように表示されます。 |     | 6.0(1.251030)      |

| 不具合 ID | 説明 | 回避策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 影響を受ける最初のバージョン |
|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        |    | <p>RHEL で公開キーファイル <code>intel-public-key-ace-ko.rsa</code> を登録するには、次の手順を実行します。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Public Key</b>を使用して、公開キーファイルをダウンロードします。</li> <li>2. ダウンロードしたファイルの内容を抽出し、<code>intel-public-key-ace-ko.rsa</code> という名前のキーファイルを見つけます。</li> <li>3. <code>intel-public-key-ace-ko.rsa</code> ファイルを RHEL オペレーティング システムの優先ディレクトリにコピー。</li> <li>4. カスタム ISO を作成します。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. vKVM の起動。</li> <li>2. 仮想メディア：イメージの作成をクリックします。</li> <li>3. <code>intel-public-key-ICE-ko.rsa</code> が配置されているファイル/フォルダを選択します。</li> <li>4. 名前を指定して、カスタム ISO をダウンロードします。</li> <li>5. ISO をマウントし、<b>.rsa</b> ファイルを OS にコピーします。</li> </ol> </li> <li>5. ターミナルを開き、該当のディレクトリに移動してください： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RHEL システムの端末セッションを開きます。</li> <li>2. 作業ディレクトリを、キーファイルが存在する場所に変更。</li> </ol> </li> <li>6. Mokuutil を使用して公開キーをインポートします： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 次のコマンドを実行して、キーをインポートしてください： <pre>mokutil --import</pre> </li> </ol> </li> </ol> |                |

| 不具合 ID | 説明 | 回避策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 影響を受ける最初のバージョン |
|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        |    | <p>intel-public-key-ice-ko.rs</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. プロンプトが表示されたら、キーを登録するための安全なパスワードを入力します。このパスワードは、その後のリブートプロセスで必要になります。</li><li>7. RHEL ホストを再起動して、マシン所有者キー（MoK）の登録手順を開始します。</li><li>8. 再起動時にマシン所有者キーを登録する<ol style="list-style-type: none"><li>1. リブート時に、MoK 管理画面にアクセスするよう求められたら、任意のキーを押します。</li><li>2. <b>[MOK の登録（Enroll MOK）]</b> を選択します。</li><li>3. <b>[続行（Continue）]</b> を選択します。</li><li>4. <b>[はい（Yes）]</b> を選択、キーのインポート手順で指定したパスワードを入力します。</li></ol></li><li>9. <b>[Reboot]</b> を選択します。</li><li>10. システムがオペレーティング システムで起動したら、イーサネット インターフェイスが存在し、動作していることを確認します。</li></ol> |                |



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。