インストール後のタスク

- デフォルト パスワードの変更, 1 ページ
- ライセンスの更新, 1 ページ

デフォルト パスワードの変更

手順

ステップ 1 メニューから [Administration] > [Users] を選択します。

ステップ 2 [Login Users] タブをクリックします。

ステップ 3 [Login Users] のリストから [admin] を選択します。

ステップ 4 [Change Password] をクリックします。

ステップ 5 [Change Password] ダイアログボックスで新しいパスワードを入力し、もう一度確認のためにパスワードを入力します。

ステップ 6 [Save] をクリックします。

ライセンスの更新

Cisco IMC Supervisor の使用を始める前にライセンスを更新するには、次の手順を実行する必要があります。有効なライセンスのリストについては、ライセンスについて を参照してください。ライセンス キーを生成し、製品アクセス キーを要求し、登録する必要があります。Cisco IMC Supervisor をインストール後、ライセンスが検証され、Cisco IMC Supervisor の使用を開始できます。

はじめる前に

ライセンス ファイルを圧縮ファイルで受け取った場合は、展開して .lic ファイルをローカル マシンに保存します。

手順

ステップ 1 [Administration] > [License] の順に選択します。

ステップ 2 [License] ページで、[Update License] をクリックします。

ステップ 3 [Update License] 画面で、次のいずれかを実行します。

- .lic ファイルをアップロードするには、[Browse] をクリックして .lic ファイルを探して選択し、[Upload] をクリックします。
- ライセンス キーの場合は、[Enter License Text] チェックボックスをオンにし、ライセンス キーのみをコピーして [License Text] フィールドに貼り付けます。ライセンス キーは通常、ファイルの先頭の Key -> の後にあります。

  ライセンス ファイルのフル テキストをコピーして [License Text] フィールドに貼り付けることもできます。

ステップ 4 [Submit] をクリックします。
ライセンス ファイルが処理されて、更新の成功を確認するメッセージが表示されます。