



## Cisco HyperFlex のコンピューティング専用ノードとしてのインストール

C220 M4 サーバを Cisco HyperFlex のコンピューティング専用ノードとしてインストールする手順については、こちらを参照してください。

[Cisco HyperFlex システム クイック スタート ガイド、リリース 1.8](#)

「Expanding Cisco HyperFlex System Cluster」の章と、次のセクションを参照してください。

- Prerequisites to Adding a Compute-Only Node
- Prepare a Compute-Only Node
- Adding a Compute-Only Node to a Cisco HyperFlex System Cluster

