



Cisco HyperFlex のコンピューティング専用ノードとしてのインストール

Cisco HyperFlex のコンピューティング専用ノードとしての C240 M4 サーバのインストール手順については、以下を参照してください。

[Cisco HyperFlex システム リリース 1.8 クイック スタート ガイド](#)

「Cisco HyperFlex システム クラスタの展開」の章と、以下のセクションを参照してください。

- コンピューティング専用ノードの追加に関する前提条件
- コンピューティング専用ノードの準備
- Cisco HyperFlex システム クラスタへのコンピューティング専用ノードの追加

