



## Cisco UCS 統合に適した設置方法

---

この時点で、Cisco UCS C3160 サーバはスタンドアロンモードでのみ動作します。Cisco UCS 統合はサポートされていません。

