



## ログ

---

- [イベント ログ \(1 ページ\)](#)
- [POST ログ \(3 ページ\)](#)
- [テクニカル サポート ログ \(4 ページ\)](#)

## イベント ログ

### イベント ログの表示

ロギングおよびコールアウト機能は、システムイベントの管理と追跡に不可欠であり、警告、エラー、異常な状態などのさまざまなイベントをログに記録して報告することで、動作ステータスの包括的なビューを提供します。

- **[ロギング (Logging)]** : システムイベントと異常状態を記録し、システムイベントログに保存します。イベントには、ハードウェア障害、システムエラー、温度異常、電源装置の問題などが含まれます。
- **[コールアウト (Callouts)]** : 特定のイベントが発生したときに、事前定義されたアクションをトリガーします。たとえば、ハードウェア障害やその他の重大なイベントが検出された場合、コールアウトは自動的にアラートをトリガーしたり、遠隔管理システムに通知したり、指定されたコマンドを実行したりできます。

#### 手順

---

**ステップ 1** [ナビゲーション ペイン (Navigation Pane)] で、[ログ (Logs)] > [イベント ログ (Event Logs)] を選択します。

**ステップ 2** 次のオプションに基づいてイベント ログをフィルタ処理できます。

- 開始と終了の日付
- 重要度に基づく : (OK、Warning、および Critical)

- 検索フィールドを使用して検索キーワード

次のログ プロパティを表示することができます：

名前	説明
[ID] カラム	各ログ エントリの一意の識別子を表示します。
[Severity] カラム	ログ エントリの重要度または影響のレベルを示します。次のいずれかになります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[OK]</b> : ログ エントリが正常または成功した操作を表していることを示します。</li> <li>• <b>[クリティカル (critical)]</b> : すぐに対処が必要な重大な問題があることを示します。</li> <li>• <b>[注意 (Warning)]</b> : モニターする必要がある潜在的な問題を示します。</li> </ul>
[日付 (Date) ] カラム	ログ エントリが記録された日時を表示します。
[Description] カラム	ログ エントリに関する簡単な概要または詳細を提供します。

## イベント ログのエクスポート

### 手順

**ステップ 1** [ナビゲーション ペイン (Navigation Pane) ]で、[ログ (Logs) ]>[イベント ログ (Event Logs) ]を選択します。

**ステップ 2** すべてのログ エントリをエクスポートするには、[すべてエクスポート (Export all) ]をクリックします。ブラウザ設定によって、ログ ファイルを開くまたは、保存することをプロンプトされる場合があります。

## イベント ログの削除

### 手順

ステップ1 [ナビゲーション ペイン (Navigation Pane)] で、[ログ (Logs)] > [イベント ログ (Event Logs)] を選択します。

ステップ2 すべてのログ エントリを削除するには、[すべて削除 (Delete all)] をクリックします。

ステップ3 [ログを削除 (Delete Log)] ダイアログ ボックスで [削除 (Delete)] をクリックします。

## POST ログ

### POST コード ログの表示

### 手順

ステップ1 [ナビゲーション ペイン (Navigation Pane)] で、[ログ (Logs)] > [POST コード ログ (POST code Logs)] を選択します。

ステップ2 次のオプションに基づいてログをフィルタ処理できます。

- 開始と終了の日付
- 検索フィールドを使用して検索キーワード

次のログ プロパティを表示することができます：

名前	説明
[作成日時 (Created)] カラム	POST コードログが生成された日時を表示します。
[タイム スタンプ オフセット (Time stamp offset)] カラム	POST コードがログに記録されたときのシステム開始からの時間オフセットを示します。
[ブート カウント (Boot count)] カラム	システムが起動した回数を表示します。
[ポスト コード (Post Code)] カラム	電源投入時セルフテスト (POST) コードを表示します。

名前	説明
[Description] カラム	POST コード ログ エントリに関する詳細を提供します。

## POST コード ログのエクスポート

### 手順

**ステップ 1** [ナビゲーションペイン (Navigation Pane)] で、[ログ (Logs)] > [POST コード ログ (POST code Logs)] を選択します。

**ステップ 2** すべてのログエントリをエクスポートするには、[すべてエクスポート (Export all)] をクリックします。  
ブラウザ設定によって、ログファイルを開くまたは、保存することをプロンプトされる場合があります。

## テクニカル サポート ログ

### テクニカル サポート ログのダウンロード

### 手順

**ステップ 1** [ナビゲーションペイン (Navigation Pane)] で、[ログ (Logs)] > [POST コード ログ (POST code Logs)] を選択します。

**ステップ 2** [ダウンロード (Download)] をクリックして、ダウンロードプロセスを開始します。

**ステップ 3** [確認 (Confirm)] をクリックして続行し、ログファイルを保存します。

ブラウザ設定によって、ログファイルを開くまたは、保存することをプロンプトされる場合があります。

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。