



リソース管理

- [電力構成の表示 \(1 ページ\)](#)
- [電力制限の適用 \(2 ページ\)](#)

電力構成の表示

手順

ステップ 1 [ナビゲーション ペイン (Navigation Pane)] で、[リソース管理 (Resource Management)] > [電力 (Power)] を選択します。

ステップ 2 次のプロパティを表示することができます：

名前	説明
[Name] カラム	コンポーネントまたはデバイスを識別します。
[消費電力 (Power Consumption)] カラム	現在の電力の使用状況を表示します。
[パワー キャッピング (Power Cap)] カラム	コンポーネントに設定されている最大電力制限を示します。
[最小制限 (Cap Minimum)] カラム	最小許容電力制限を表示します。
[最大制限 (Cap Maximum)] カラム	最大許容電力制限を表示します。

電力制限の適用

手順

ステップ 1 [ナビゲーション ペイン (Navigation Pane)]で、[リソース管理 (Resource Management)]>[電力 (Power)] を選択します。

ステップ 2 電力制限オプションを有効にするには、[電力制限の適用 (Apply power cap)]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Power cap value (in watts)]で、必要な電力制限値をワット単位で入力します。
値が最小キャップ制限と最大キャップ制限の間にあることを確認します。

ステップ 4 [保存 (Save)] をクリックしてパワーキャップ設定を適用します。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。