



要件およびサポート

- [要件 \(1 ページ\)](#)
- [サポート \(1 ページ\)](#)

要件



重要 各サーバープラットフォームに対して個別のISO コンテナがリリースされます。サーバーに適切な ISO コンテナをダウンロードする必要があります。

あるリリースから別のリリースにアップグレードまたはダウングレードしている間、アップグレードシナリオとダウングレードシナリオについて、「[Release Notes for Cisco UCS C-Series Software](#)」にある個々のリリース ノートの項を参照してください。

サーバとそのファームウェアバージョンごとで使用可能なコンポーネントの詳細については、[Cisco IMC リリースのファームウェアバージョンのリストと内部依存性](#)を参照してください。

サポート

Cisco Host Upgrade Utility は、Cisco UCS C シリーズ サーバ上のコンポーネントのファームウェアをチェックし、アップグレードします。リリースでサポートされているサーバの特定のコンポーネントの完全なリストについては、[ファームウェアバージョンの一覧およびCisco IMC のリリースの内部の依存関係](#)を参照してください。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。