



サーバヘルスの表示

この章では、サーバヘルスの表示について説明します。

サーバヘルス機能を使用すると、特定のサブシステムのステータスおよびメッセージとともに、サーバのすべてのサブシステム(メモリ、プロセッサ、電源、ハードディスク、ファン、チップセット、および Cisco IMC など)の状態を表示できます。

サーバの状態を表示するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1** 左側のナビゲーション ペインで [サーバの状態 (Server health)] タブをクリックします。
サーバヘルスは、特定のサブシステムのステータスおよびメッセージとともに右側のコンテンツ ペインに表示されます。
- ステップ 2** ツールバーの [サーバのプロブ (Probe Server)] をクリックして、サブシステムの最新のステータスを表示します。[サーバのプロブ (probe server)] をクリックした後でページを更新するには、[サーバの状態 (Server Health)] をもう一度クリックします。
- ステップ 3** サブシステムに対応する行をクリックして、[サーバの状態の詳細 (Server Health Details)] ペインにサーバヘルスの詳細を表示します。



- (注) サーバヘルス ペインのメッセージ カラムに、サブシステムに対応する最初の問題が表示されません。サブシステムに複数の問題がある場合は、[サーバの状態の詳細 (Server Health Details)] ペインに表示されます。

