



はじめに

ここでは、『Cisco UCS Server Configuration Utility リリース 5.0』の構成および表記法について説明します。また、関連資料の入手方法やテクニカル サポートの受け方についても説明します。

対象読者

このガイドは、サーバ、ストレージ、ネットワークの管理およびネットワーク セキュリティに責任を持つ、専門知識を備えたデータセンター管理者を主な対象にしています。

マニュアルの構成

このマニュアルは、次の章で構成されています。

章	Title	説明
第 1 章	概要	ユーティリティの概要と提供されている機能について説明します。
第 2 章	UCS Server Configuration Utility の起動	ユーティリティを起動する方法について説明します。
第 3 章	UCS Server Configuration Utility のユーザ インターフェイスについて	GUI とその要素に関する情報が含まれます。
第 4 章	サーバ インベントリの表示	サーバ インベントリの表示に関する情報が含まれます。
第 5 章	サーバ ヘルスの表示	サーバ ヘルスの表示に関する情報が含まれています。
第 6 章	RAID レベルの設定	RAID レベルに関する情報が含まれます。
第 7 章	オペレーティング システムのインストール	オペレーティング システムのインストールに関する情報が含まれます。
第 8 章	トラブルシューティング	トラブルシューティング情報と FAQ が含まれます。

関連資料

Cisco Unified Computing System (UCS) C シリーズ ラックマウント サーバのマニュアルセットについては、次のリンク先にあるロードマップ ドキュメントを参照してください。

『[Cisco UCS C-Series Documentation Roadmap](#)』

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL の『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html> [英語]

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は、シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示し、RSS フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用してコンテンツをデスクトップに配信することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。