CHAPTER 3

FSM の障害

この章では、FSM タスクの 1 つ以上の段階で発生する可能性のあるに障害に関する情報を示します。

(注) FSM の障害が [Faults] タブに表示されない場合、障害を解決するために特に対処する必要はありません。FSM の段階では、さまざまな理由で障害が発生し、再試行されます。これらの障害は、必ずしもコンポーネントまたは FSM に問題があることを示すものではありません。

fsmStFailEquipmentIOCardFePresence:CheckLicense

障害コード:F16405

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking license for chassis [chassisId] (iom [id])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardFePresence:CheckLicense)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-license-failed
mibFaultCode: 16405
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardFePresenceCheckLicense
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardFePresence:Identify

障害コード:F16405

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: identifying IOM [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardFePresence:Identify)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: identify-failed
mibFaultCode: 16405
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardFePresenceIdentify
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardFeConn:ConfigureEndPoint

障害コード:F16406

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring management identity to IOM [chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardFeConn:ConfigureEndPoint)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: configure-end-point-failed
mibFaultCode: 16406
```

mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardFeConnConfigureEndPoint
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmStFailEquipmentIOCardFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint

障害コード:F16406

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring fabric interconnect [switchId] mgmt connectivity to IOM [chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: configure-sw-mgmt-end-point-failed
mibFaultCode: 16406
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardFeConnConfigureSwMgmtEndPoint
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmStFailEquipmentIOCardFeConn:ConfigureVifNs

障害コード:F16406

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring IOM [chassisId]/[id]([side]) virtual name space(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardFeConn:ConfigureVifNs)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: configure-vif-ns-failed
mibFaultCode: 16406
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardFeConnConfigureVifNs
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardFeConn:DiscoverChassis

障害コード:F16406

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: triggerring chassis discovery via IOM [chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardFeConn:DiscoverChassis)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: discover-chassis-failed
mibFaultCode: 16406
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardFeConnDiscoverChassis
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardFeConn:EnableChassis

障害コード:F16406

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: enabling chassis [chassisId] on [side] side(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardFeConn:EnableChassis)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-chassis-failed
mibFaultCode: 16406
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardFeConnEnableChassis
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint

障害コード:F16407

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unconfiguring access to chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-end-point-failed
mibFaultCode: 16407
```

mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisDisableEndPoint
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal

障害コード:F16407

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: erasing chassis identity [id] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: un-identify-local-failed
mibFaultCode: 16407
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyLocal
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer

障害コード:F16407

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: erasing chassis identity [id] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: un-identify-peer-failed
mibFaultCode: 16407
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyPeer
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:Wait

障害コード:F16407

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx. 2 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:Wait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-failed
mibFaultCode: 16407
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisWait
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:decomission

障害コード:F16407

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: decomissioning chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:decomission)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: decomission-failed
mibFaultCode: 16407
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisDecomission
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentLocatorLedSetLocatorLed:Execute

障害コード:F16408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting locator led to [adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetLocatorLed:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16408
mibFaultName: fsmStFailEquipmentLocatorLedSetLocatorLedExecute
```

moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtIfConfig:Primary

障害コード:F16518

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external mgmt interface configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig:Primary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: primary-failed
mibFaultCode: 16518
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtIfConfigPrimary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtIfConfig:Secondary

障害コード:F16518

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external mgmt interface configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig:Secondary)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: secondary-failed
mibFaultCode: 16518
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtIfConfigSecondary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailFabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal

障害コード:F16519

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: identifying a server in [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: 16519
mibFaultName: fsmStFailFabricComputeSlotEpIdentifyExecuteLocal
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]
```

fsmStFailFabricComputeSlotEpIdentify:ExecutePeer

障害コード:F16519

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: identifying a server in [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecutePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: 16519
mibFaultName: fsmStFailFabricComputeSlotEpIdentifyExecutePeer
```

moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:BiosPostCompletion

障害コード:F16520

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BiosPostCompletion)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBiosPostCompletion
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:BladeBootPnuos

障害コード:F16520

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power server [chassisId]/[slotId] on with pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootPnuos)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: blade-boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBladeBootPnuos
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BladeBootWait

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: blade-boot-wait-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBladeBootWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BladePowerOn

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on server [chassisId]/[slotId] for discovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladePowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBladePowerOn
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BladeReadSmbios

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for SMBIOS table from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeReadSmbios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: blade-read-smbios-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBladeReadSmbios
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcConfigPnuOS

障害コード:F16520

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcConfigPnuOS)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcInventory

障害コード:F16520

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: getting inventory of server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcInventory)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSLocal

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-pre-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcPreConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSPeer

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-pre-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcPreConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcPresence

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking CIMC of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPresence)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcPresence
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcShutdownDiscovered

障害コード:F16520

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown the server [chassisId]/[slotId]; deep discovery completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcShutdownDiscovered)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: bmc-shutdown-discovered-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcShutdownDiscovered
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigFeLocal

障害コード:F16520

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFeLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-fe-local-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigFePeer

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-fe-peer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigFlexFlashScrub

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring FlexFlash Scrub on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFlexFlashScrub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigUserAccess

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring external user access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigUserAccess)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigUserAccess
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:HandlePooling

障害コード:F16520

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Invoke post-discovery policies on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:HandlePooling)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverHandlePooling
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSLocal

障害コード:F16520

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure primary adapter in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSPeer

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure secondary adapter in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicPresenceLocal

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: detect mezz cards in [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicPresenceLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-presence-local-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicPresenceLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicPresencePeer

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: detect mezz cards in [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicPresencePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-presence-peer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicPresencePeer
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード:F16520

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード:F16520

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:OobStorageInventory

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform oob storage inventory of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:OobStorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverOobStorageInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSCatalog

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot catalog to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSCatalog
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSIdent

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSIdent)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSIdent
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSInventory

障害コード:F16520

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform inventory of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSInventory)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSPolicy

障害コード:F16520

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSPolicy)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSPolicy
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSScrub

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Scrub server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSScrub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSScrub
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSSelfTest

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSSelfTest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSSelfTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PreSanitize

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPreSanitize
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:Sanitize

障害コード:F16520

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:Sanitize)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSanitize
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:SetupVmediaLocal

障害コード:F16520

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a Virtual Media device with a bootable pre-boot image for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SetupVmediaLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: setup-vmedia-local-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSetupVmediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SetupVmediaPeer

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a Virtual Media device with a bootable pre-boot image for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SetupVmediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: setup-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSetupVmediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SolRedirectDisable

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol Redirection on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SolRedirectDisable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSolRedirectDisable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SolRedirectEnable

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token on server [chassisId]/[slotId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SolRedirectEnable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSolRedirectEnable
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSLocal

障害コード:F16520

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure primary fabric interconnect in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSPeer

障害コード:F16520

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure secondary fabric interconnect in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSPeer)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:TeardownVmediaLocal

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the Virtual Media bootable device for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:TeardownVmediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: teardown-vmedia-local-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverTeardownVmediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:TeardownVmediaPeer

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the Virtual media bootable device for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:TeardownVmediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: teardown-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverTeardownVmediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:UnconfigCimcVMedia

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigCimcVMedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtGw

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtGw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtRules

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:checkPowerAvailability

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: If explicit power capping is enabled, check if power can be allocated to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:checkPowerAvailability)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverCheckPowerAvailability
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:hagConnect

障害コード:F16520

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:hagConnect)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: hag-connect-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverHagConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiscover:hagDisconnect

障害コード:F16520

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:hagDisconnect)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: hag-disconnect-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverHagDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:serialDebugConnect

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:serialDebugConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSerialDebugConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:serialDebugDisconnect

障害コード:F16520

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:serialDebugDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSerialDebugDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailEquipmentChassisPsuPolicyConfig:Execute

障害コード:F16533

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Deploying Power Management policy changes on chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisPsuPolicyConfig:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16533
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisPsuPolicyConfigExecute
```

moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecuteLocal

障害コード:F16534

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting FC persistent bindings on host interface [dn](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecuteLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: 16534
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBindingExecuteLocal
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

fsmStFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecutePeer

障害コード:F16534

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting FC persistent bindings on host interface [dn](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecutePeer)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: 16534
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBindingExecutePeer
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:BiosPostCompletion

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BiosPostCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBiosPostCompletion
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:BladeBoot

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power-on server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeBoot)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: blade-boot-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBladeBoot
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:BladeBootWait

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeBootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: blade-boot-wait-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBladeBootWait
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:BladePowerOn

障害コード:F16535

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server [chassisId]/[slotId] for diagnostics(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladePowerOn)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBladePowerOn
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:BladeReadSmbios

障害コード:F16535

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Read SMBIOS tables on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeReadSmbios)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: blade-read-smbios-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBladeReadSmbios
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:BmcConfigPnuOS

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcConfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:BmcInventory

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Getting inventory of server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBmcInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:BmcPresence

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking CIMC of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcPresence)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBmcPresence
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:BmcShutdownDiagCompleted

障害コード:F16535

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcShutdownDiagCompleted)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: bmc-shutdown-diag-completed-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBmcShutdownDiagCompleted
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA

障害コード:F16535

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: cleanup-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagCleanupServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: cleanup-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagCleanupServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:ConfigFeLocal

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFeLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-fe-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:ConfigFePeer

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-fe-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagConfigFePeer
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:ConfigUserAccess

障害コード:F16535

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring external user access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigUserAccess)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagConfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:DebugWait

障害コード:F16535

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for debugging for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DebugWait)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: debug-wait-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagDebugWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:DeriveConfig

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Derive diag config for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DeriveConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: derive-config-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagDeriveConfig
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable server [chassisId]/[slotId] interface on fabric A after completion of network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagDisableServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: disable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagDisableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric A in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: enable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagEnableServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in preparation for network traffic tests on fabric B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagEnableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:EvaluateStatus

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Evaluating status; diagnostics completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EvaluateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagEvaluateStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:FabricATrafficTestStatus

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Gather status of network traffic tests on fabric A for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:FabricATrafficTestStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: fabricatraffic-test-status-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagFabricATrafficTestStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:FabricBTrafficTestStatus

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Gather status of network tests on fabric B for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:FabricBTrafficTestStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: fabricbtraffic-test-status-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagFabricBTrafficTestStatus
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:GenerateLogWait

障害コード:F16535

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for collection of diagnostic logs from server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:GenerateLogWait)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: generate-log-wait-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagGenerateLogWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:GenerateReport

障害コード:F16535

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Generating report for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:GenerateReport)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: generate-report-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagGenerateReport
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostCatalog

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate diagnostics catalog to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: host-catalog-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostCatalog
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostConnect

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to diagnostics environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: host-connect-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostDisconnect

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect diagnostics environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: host-disconnect-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostDisconnect
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:HostIdent

障害コード:F16535

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify diagnostics environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostIdent)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: host-ident-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostIdent
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:HostInventory

障害コード:F16535

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform inventory of server [chassisId]/[slotId] in diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostInventory)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: host-inventory-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostPolicy

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate diagnostics environment behavior policy to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostPolicy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: host-policy-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostPolicy
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostServerDiag

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger diagnostics on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostServerDiag)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: host-server-diag-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostServerDiag
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostServerDiagStatus

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Diagnostics status on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostServerDiagStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: host-server-diag-status-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostServerDiagStatus
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:NicConfigLocal

障害コード:F16535

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicConfigLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: nic-config-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicConfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:NicConfigPeer

障害コード:F16535

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicConfigPeer)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicConfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:NicInventoryLocal

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Retrieve adapter inventory in server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicInventoryLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-inventory-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicInventoryLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:NicInventoryPeer

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Retrieve adapter inventory in server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicInventoryPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-inventory-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicInventoryPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:NicPresenceLocal

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Detect adapter in server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicPresenceLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-presence-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicPresenceLocal
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:NicPresencePeer

障害コード:F16535

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Detect adapter in server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicPresencePeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: nic-presence-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicPresencePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:NicUnconfigLocal

障害コード:F16535

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicUnconfigLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicUnconfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:NicUnconfigPeer

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicUnconfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicUnconfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:RemoveConfig

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Derive diag config for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remove-config-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRemoveConfig
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:RemoveVMediaLocal

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Remove VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveVMediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: removevmedia-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRemoveVMediaLocal
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:RemoveVMediaPeer

障害コード:F16535

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Remove VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveVMediaPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: removevmedia-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRemoveVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal

障害コード:F16535

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reconfiguring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: restore-config-fe-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRestoreConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reconfiguring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: restore-config-fe-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRestoreConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:SetDiagUser

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate diagnostics environment with a user account to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetDiagUser)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: set-diag-user-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSetDiagUser
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:SetupVMediaLocal

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Setup VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetupVMediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: setupvmedia-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSetupVMediaLocal

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:SetupVMediaPeer

障害コード:F16535

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Setup VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetupVMediaPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: setupvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSetupVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:SolRedirectDisable

障害コード:F16535

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol Redirection on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SolRedirectDisable)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSolRedirectDisable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:SolRedirectEnable

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token on server [chassisId]/[slotId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SolRedirectEnable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSolRedirectEnable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:StartFabricATrafficTest

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger network traffic tests on fabric A on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StartFabricATrafficTest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: start-fabricatraffic-test-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagStartFabricATrafficTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:StartFabricBTrafficTest

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger network tests on fabric B for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StartFabricBTrafficTest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: start-fabricbtraffic-test-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagStartFabricBTrafficTest

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:StopVMediaLocal

障害コード:F16535

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Stop VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StopVMediaLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagStopVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmStFailComputeBladeDiag:StopVMediaPeer

障害コード:F16535

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Stop VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StopVMediaPeer)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagStopVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:SwConfigLocal

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwConfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:SwConfigPeer

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwConfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] in diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwUnconfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] in diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwUnconfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:UnconfigUserAccess

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure external user access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:UnconfigUserAccess)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-user-access-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagUnconfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:serialDebugConnect

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:serialDebugConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSerialDebugConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:serialDebugDisconnect

障害コード:F16535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:serialDebugDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSerialDebugDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

障害コード:F16539

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 16539
mibFaultName: fsmStFailFabricLanCloudSwitchModeSwConfigLocal
```

moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan

fsmStFailFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

障害コード:F16539

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Fabric interconnect mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 16539
mibFaultName: fsmStFailFabricLanCloudSwitchModeSwConfigPeer
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan

fsmStFailVnicProfileSetDeploy:Local

障害コード:F16550

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VNIC profile configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeploy:Local)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16550
mibFaultName: fsmStFailVnicProfileSetDeployLocal
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmStFailVnicProfileSetDeploy:Peer

障害コード:F16550

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VNIC profile configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeploy:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 16550
mibFaultName: fsmStFailVnicProfileSetDeployPeer
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings

障害コード:F16576

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propagate updated settings (eg. timezone)(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: propogate-ep-settings-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpSettings
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsLocal

障害コード:F16576

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to management controllers.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-local-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsLocal
```

moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsPeer

障害コード:F16576

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to management controllers.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-peer-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal

障害コード:F16576

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to NICs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-adaptors-local-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer

障害コード:F16576

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to NICs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-adaptors-peer-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal

障害コード:F16576

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-local-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer

障害コード:F16576

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-peer-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal

障害コード:F16576

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: communication service [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer

障害コード:F16576

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: communication service [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvc:local

障害コード:F16577

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: restart web services in primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16577
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvcLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvc:peer

障害コード:F16577

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: restart web services in secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 16577
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvcPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailAaaEpUpdateEp:SetEpLocal

障害コード:F16579

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external aaa server configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpLocal)

説明

推奨処置

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: 16579
mibFaultName: fsmStFailAaaEpUpdateEpSetEpLocal
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
```

Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext

fsmStFailAaaEpUpdateEp:SetEpPeer

障害コード:F16579

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external aaa server configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpPeer)

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: warning
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: 16579
mibFaultName: fsmStFailAaaEpUpdateEpSetEpPeer
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext

fsmStFailAaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal

障害コード:F16580

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: realm configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal)

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: warning
Cause: set-realm-local-failed
mibFaultCode: 16580
mibFaultName: fsmStFailAaaRealmUpdateRealmSetRealmLocal
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/auth-realm

fsmStFailAaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer

障害コード:F16580

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: realm configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer)

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: warning
Cause: set-realm-peer-failed
mibFaultCode: 16580
mibFaultName: fsmStFailAaaRealmUpdateRealmSetRealmPeer
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/auth-realm

fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal

障害コード:F16581

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: user configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: set-user-local-failed
mibFaultCode: 16581
mibFaultName: fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEpSetUserLocal
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext

fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer

障害コード:F16581

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: user configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-user-peer-failed
mibFaultCode: 16581
mibFaultName: fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEpSetUserPeer
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext
```

fsmStFailPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal

障害コード:F16582

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: post processing after keyring configration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: post-set-key-ring-local-failed
mibFaultCode: 16582
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingLocal
```

moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext

fsmStFailPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer

障害コード:F16582

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: post processing after keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: post-set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: 16582
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext

fsmStFailPkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal

障害コード:F16582

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: keyring configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-key-ring-local-failed
mibFaultCode: 16582
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpSetKeyRingLocal
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmStFailPkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer

障害コード:F16582

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: 16582
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmStFailSysfileMutationSingle:Execute

障害コード:F16600

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: [action] file [name](FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationSingle:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16600
mibFaultName: fsmStFailSysfileMutationSingleExecute
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmStFailSysfileMutationGlobal:Local

障害コード:F16601

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: remove files from local(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16601
```

mibFaultName: fsmStFailSysfileMutationGlobalLocal
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation

fsmStFailSysfileMutationGlobal:Peer

障害コード:F16601

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: remove files from peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Peer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 16601
mibFaultName: fsmStFailSysfileMutationGlobalPeer
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation

fsmStFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute

障害コード:F16604

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: export core file [name] to [hostname](FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16604
mibFaultName: fsmStFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExportExecute
moClass: sysdebug:ManualCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/export-to-[hostname]
```

fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local

障害コード:F16605

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring automatic core file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local)

説明

推奨処置

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16605
mibFaultName: fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigureLocal
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer

障害コード:F16605

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring automatic core file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer)

説明

推奨処置

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 16605
mibFaultName: fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigurePeer
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local

障害コード:F16606

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: persisting LogControl on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16606
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersistLocal
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer

障害コード:F16606

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: persisting LogControl on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 16606
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersistPeer
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

fsmStFailSwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity

障害コード:F16634

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: internal network configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 16634
mibFaultName: fsmStFailSwAccessDomainDeployUpdateConnectivity
```

moClass: sw:AccessDomain
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth

fsmStFailSwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity

障害コード:F16635

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Uplink eth port configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 16635
mibFaultName: fsmStFailSwEthLanBorderDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth

fsmStFailSwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups

障害コード:F16635

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VLAN group configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-vlan-groups-failed
mibFaultCode: 16635
mibFaultName: fsmStFailSwEthLanBorderDeployUpdateVlanGroups
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
```

fsmStFailSwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity

障害コード:F16636

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Uplink fc port configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 16636
mibFaultName: fsmStFailSwFcSanBorderDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

fsmStFailSwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity

障害コード:F16637

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Utility network configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 16637
mibFaultName: fsmStFailSwUtilityDomainDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:UtilityDomain
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/utility-eth
```

fsmStFailSyntheticFsObjCreate:createLocal

障害コード:F16641

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: create on primary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: create-local-failed
mibFaultCode: 16641
mibFaultName: fsmStFailSyntheticFsObjCreateCreateLocal
```

moClass: synthetic:FsObj
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/file-[name]

fsmStFailSyntheticFsObjCreate:createRemote

障害コード:F16641

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: create on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createRemote)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: create-remote-failed
mibFaultCode: 16641
mibFaultName: fsmStFailSyntheticFsObjCreateCreateRemote
moClass: synthetic:FsObj
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/file-[name]

fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:CopyRemote

障害コード:F16650

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sync images to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:CopyRemote)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 16650
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadCopyRemote
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal

障害コード:F16650

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting downloadable [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 16650
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:Local

障害コード:F16650

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading image [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16650
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal

障害コード:F16650

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unpacking image [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 16650
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadUnpackLocal
```

moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]

fsmStFailFirmwareImageDelete:Local

障害コード:F16651

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting image file [name] ([invTag]) from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Local)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16651
mibFaultName: fsmStFailFirmwareImageDeleteLocal
moClass: firmware:Image
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]

fsmStFailFirmwareImageDelete:Remote

障害コード:F16651

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting image file [name] ([invTag]) from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Remote)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 16651
mibFaultName: fsmStFailFirmwareImageDeleteRemote
moClass: firmware:Image
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal

障害コード:F16653

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copying image from external repository to local repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-to-local-failed
mibFaultCode: 16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchCopyToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
```

Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer

障害コード:F16653

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: copy-to-peer-failed
mibFaultCode: 16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchCopyToPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal

障害コード:F16653

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rebooting local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: reset-local-failed
mibFaultCode: 16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchResetLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote

障害コード:F16653

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rebooting remote fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: reset-remote-failed
mibFaultCode: 16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchResetRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal

障害コード:F16653

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: updating local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: update-local-failed
mibFaultCode: 16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchUpdateLocal

moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote

障害コード:F16653

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: updating peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: update-remote-failed
mibFaultCode: 16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchUpdateRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal

障害コード:F16653

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: verifying boot variables for local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: verify-local-failed
mibFaultCode: 16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchVerifyLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote

障害コード:F16653

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: verifying boot variables for remote fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-remote-failed
mibFaultCode: 16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchVerifyRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub

障害コード:F16654

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copying IOM Image to subordinate FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copyiomimg-to-sub-failed
mibFaultCode: 16654
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMCopyIOMImgToSub
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep

障害コード:F16654

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copying IOM Image from repository to FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-img-from-rep-failed
mibFaultCode: 16654
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMCopyImgFromRep
```

moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:PollUpdateStatus

障害コード:F16654

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for IOM update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 16654
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMPollUpdateStatus
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:UpdateRequest

障害コード:F16654

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to IOM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:UpdateRequest)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 16654
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMUpdateRequest
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateIOM:Activate

障害コード:F16655

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating backup image of IOM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateIOM:Activate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-failed
mibFaultCode: 16655
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateIOMActivate
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerActivateIOM:Reset

障害コード:F16655

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting IOM to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateIOM:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 16655
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateIOMReset
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateBMC:PollUpdateStatus

障害コード:F16656

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 16656
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateBMCPollUpdateStatus
```

moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateBMC:UpdateRequest

障害コード:F16656

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 16656
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateBMCUpdateRequest
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateBMC:Activate

障害コード:F16657

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating backup image of CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateBMC:Activate)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: activate-failed
mibFaultCode: 16657
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateBMCActivate
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateBMC:Reset

障害コード:F16657

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting CIMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateBMC:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 16657
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateBMCReset
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailCallhomeEpConfigCallhome:SetLocal

障害コード:F16670

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: call-home configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 16670
mibFaultName: fsmStFailCallhomeEpConfigCallhomeSetLocal
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home
```

fsmStFailCallhomeEpConfigCallhome:SetPeer

障害コード:F16670

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: call-home configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 16670
mibFaultName: fsmStFailCallhomeEpConfigCallhomeSetPeer
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home
```

fsmStFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch

障害コード:F16673

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring the out-of-band interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 16673
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfigSwitch
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmStFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch

障害コード:F16674

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring the inband interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 16674
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfigSwitch
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfig:Local

障害コード:F16679

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating virtual interface on local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16679
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfigLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfig:Remote

障害コード:F16679

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating virtual interface on peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 16679
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfigRemote
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
```

Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmStFailMgmtIfEnableVip:Local

障害コード:F16680

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable virtual interface on local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableVip:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16680
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfEnableVipLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmStFailMgmtIfDisableVip:Peer

障害コード:F16681

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable virtual interface on peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfDisableVip:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 16681
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfDisableVipPeer
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmStFailMgmtIfEnableHA:Local

障害コード:F16682

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Transition from single to cluster mode(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableHA:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16682
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfEnableHALocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmStFailMgmtBackupBackup:backupLocal

障害コード:F16683

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: internal database backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:backupLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: backup-local-failed
mibFaultCode: 16683
mibFaultName: fsmStFailMgmtBackupBackupBackupLocal
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

fsmStFailMgmtBackupBackup:upload

障害コード:F16683

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: internal system backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:upload)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: upload-failed
mibFaultCode: 16683
mibFaultName: fsmStFailMgmtBackupBackupUpload
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

fsmStFailMgmtImporterImport:config

障害コード:F16684

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: importing the configuration file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:config)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-failed
mibFaultCode: 16684
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportConfig
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmStFailMgmtImporterImport:downloadLocal

障害コード:F16684

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading the configuration file from the remote location(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:downloadLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: download-local-failed
mibFaultCode: 16684
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportDownloadLocal
```

moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]

fsmStFailMgmtImporterImport:reportResults

障害コード:F16684

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report results of configuration application(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:reportResults)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: report-results-failed
mibFaultCode: 16684
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportReportResults
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]

fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA

障害コード:F16742

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update endpoint on fabric interconnect A(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-afailed
mibFaultCode: 16742
mibFaultName: fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpA
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]
```

fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB

障害コード:F16742

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update endpoint on fabric interconnect B(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-bfailed
mibFaultCode: 16742
mibFaultName: fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpB
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]
```

fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal

障害コード:F16745

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: QoS Classification Definition [name] configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 16745
mibFaultName: fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetLocal
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/classes
```

fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer

障害コード:F16745

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: QoS Classification Definition [name] configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 16745
mibFaultName: fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetPeer
```

moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/classes

fsmStFailEpqosDefinitionDeploy:Local

障害コード:F16749

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: vnic qos policy [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Local)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16749
mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDeployLocal
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]

fsmStFailEpqosDefinitionDeploy:Peer

障害コード:F16749

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: vnic qos policy [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Peer)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 16749
mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDeployPeer
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]
```

fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemove:Local

障害コード:F16750

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: vnic qos policy [name] removal from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16750
mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemoveLocal
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]
```

fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer

障害コード:F16750

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: vnic qos policy [name] removal from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 16750
mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemovePeer
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]
```

fsmStFailEquipmentIOCardResetCmc:Execute

障害コード:F16803

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting Chassis Management Controller on IOM [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetCmc:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16803
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardResetCmcExecute
```

moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal

障害コード:F16815

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copying image from external repository to local repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: copy-ext-to-local-failed
mibFaultCode: 16815
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer

障害コード:F16815

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-ext-to-peer-failed
mibFaultCode: 16815
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:execute

障害コード:F16815

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating UCS Manager firmware(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16815
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerExecute
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:start

障害コード:F16815

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Scheduling UCS manager update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:start)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: start-failed
mibFaultCode: 16815
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerStart
```

moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerSysConfig:Primary

障害コード:F16823

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: system configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Primary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: primary-failed
mibFaultCode: 16823
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerSysConfigPrimary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerSysConfig:Secondary

障害コード:F16823

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: system configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Secondary)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: secondary-failed
mibFaultCode: 16823
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerSysConfigSecondary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailAdaptorExtEthIfPathReset:Disable

障害コード:F16852

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable path [side]([switchId]) on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Disable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-failed
mibFaultCode: 16852
mibFaultName: fsmStFailAdaptorExtEthIfPathResetDisable
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

fsmStFailAdaptorExtEthIfPathReset:Enable

障害コード:F16852

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enabe path [side]([switchId]) on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Enable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-failed
mibFaultCode: 16852
```

mibFaultName: fsmStFailAdaptorExtEthIfPathResetEnable
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA

障害コード:F16857

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: 16857
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableA
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB

障害コード:F16857

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: 16857
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA

障害コード:F16857

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: 16857
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB

障害コード:F16857

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: 16857
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableB
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA

障害コード:F16858

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: 16858
```

mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB

障害コード:F16858

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: 16858
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA

障害コード:F16858

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: 16858
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB

障害コード:F16858

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: 16858
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmStFailExtvmmProviderConfig:GetVersion

障害コード:F16879

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager version fetch(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:GetVersion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: get-version-failed
mibFaultCode: 16879
mibFaultName: fsmStFailExtvmmProviderConfigGetVersion
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]
```

fsmStFailExtvmmProviderConfig:SetLocal

障害コード:F16879

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 16879
mibFaultName: fsmStFailExtvmmProviderConfigSetLocal
```

moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]

fsmStFailExtvmmProviderConfig:SetPeer

障害コード:F16879

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:SetPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 16879
mibFaultName: fsmStFailExtvmmProviderConfigSetPeer
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]

fsmStFailExtvmmKeyStoreCertInstall:SetLocal

障害コード:F16880

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager cetificate configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall:SetLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 16880
mibFaultName: fsmStFailExtvmmKeyStoreCertInstallSetLocal
moClass: extvmm:KeyStore
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store
```

fsmStFailExtvmmKeyStoreCertInstall:SetPeer

障害コード:F16880

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager certificate configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 16880
mibFaultName: fsmStFailExtvmmKeyStoreCertInstallSetPeer
moClass: extvmm:KeyStore
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store
```

fsmStFailExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider:RemoveLocal

障害コード:F16881

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager deletion from local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider:RemoveLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remove-local-failed
mibFaultCode: 16881
mibFaultName: fsmStFailExtvmmSwitchDelTaskRemoveProviderRemoveLocal
moClass: extvmm:SwitchDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vsw-deltask-[swIntId]
```

fsmStFailExtvmmMasterExtKeyConfig:SetLocal

障害コード:F16898

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager extension-key configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 16898
mibFaultName: fsmStFailExtvmmMasterExtKeyConfigSetLocal
```

moClass: extvmm:MasterExtKey
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key

fsmStFailExtvmmMasterExtKeyConfig:SetPeer

障害コード:F16898

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager extension-key configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig:SetPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 16898
mibFaultName: fsmStFailExtvmmMasterExtKeyConfigSetPeer
moClass: extvmm:MasterExtKey
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:Apply

障害コード:F16904

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Apply)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-failed
mibFaultCode: 16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterApply
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote

障害コード:F16904

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: syncing catalog files to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterCopyRemote
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:DeleteLocal

障害コード:F16904

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting temp image [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:DeleteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterDeleteLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus

障害コード:F16904

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: evaluating status of update(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterEvaluateStatus
```

moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:Local

障害コード:F16904

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading catalog file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Local)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:RescanImages

障害コード:F16904

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:RescanImages)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterRescanImages
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal

障害コード:F16904

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unpacking catalog file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterUnpackLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailFirmwareDistributableDelete:Local

障害コード:F16906

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting package [name] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16906
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDistributableDeleteLocal
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]
```

fsmStFailFirmwareDistributableDelete:Remote

障害コード:F16906

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting package [name] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 16906
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDistributableDeleteRemote
```

moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGLocal

障害コード:F16931

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to local bladeAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: sync-bladeaglocal-failed
mibFaultCode: 16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncBladeAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGRemote

障害コード:F16931

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to remote bladeAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGRemote)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sync-bladeagremote-failed
mibFaultCode: 16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncBladeAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGLocal

障害コード:F16931

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to local hostagentAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sync-hostagentaglocal-failed
mibFaultCode: 16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncHostagentAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGRemote

障害コード:F16931

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to remote hostagentAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sync-hostagentagremote-failed
mibFaultCode: 16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncHostagentAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGLocal

障害コード:F16931

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to local nicAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sync-nicaglocal-failed
mibFaultCode: 16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncNicAGLocal
```

moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGRemote

障害コード:F16931

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to remote nicAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGRemote)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: sync-nicagremote-failed
mibFaultCode: 16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncNicAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal

障害コード:F16931

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to local portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sync-portaglocal-failed
mibFaultCode: 16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote

障害コード:F16931

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to remote portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sync-portagremote-failed
mibFaultCode: 16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize

障害コード:F16931

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Finalizing capability catalogue [version] deployment(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: finalize-failed
mibFaultCode: 16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueFinalize
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailEquipmentFexRemoveFex:CleanupEntries

障害コード:F16942

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning host entries(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:CleanupEntries)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: cleanup-entries-failed
mibFaultCode: 16942
mibFaultName: fsmStFailEquipmentFexRemoveFexCleanupEntries
```

moClass: equipment:Fex
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]

fsmStFailEquipmentFexRemoveFex:UnIdentifyLocal

障害コード:F16942

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: erasing fex identity [id] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:UnIdentifyLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: un-identify-local-failed
mibFaultCode: 16942
mibFaultName: fsmStFailEquipmentFexRemoveFexUnIdentifyLocal
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]

fsmStFailEquipmentFexRemoveFex:Wait

障害コード:F16942

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx. 2 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:Wait)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-failed
mibFaultCode: 16942
mibFaultName: fsmStFailEquipmentFexRemoveFexWait
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fsmStFailEquipmentFexRemoveFex:decomission

障害コード:F16942

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: decomissioning fex [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:decomission)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: decomission-failed
mibFaultCode: 16942
mibFaultName: fsmStFailEquipmentFexRemoveFexDecomission
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute

障害コード:F16943

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting locator led to [adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16943
mibFaultName: fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmStFailEquipmentChassisPowerCap:Config

障害コード:F16944

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisPowerCap:Config)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-failed
mibFaultCode: 16944
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisPowerCapConfig
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardMuxOffline:CleanupEntries

障害コード:F16945

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning host entries(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardMuxOffline:CleanupEntries)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: cleanup-entries-failed
mibFaultCode: 16945
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardMuxOfflineCleanupEntries
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ActivateBios

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate BIOS image for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ActivateBios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-bios-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateActivateBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BiosImgUpdate

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update blade BIOS image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BiosImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bios-img-update-failed
mibFaultCode: 16973
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBiosImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BiosPostCompletion

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BiosPostCompletion)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BladePowerOff

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off server for configuration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BladePowerOff)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBladePowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BmcConfigPnuOS

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcConfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16973
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BmcUnconfigPnuOS

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcUnconfigPnuOS)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BootHost

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Boot host OS for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootHost)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: boot-host-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBootHost
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BootPnuos

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Bring-up pre-boot environment for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootPnuos)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BootWait

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ClearBiosUpdate

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ClearBiosUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: clear-bios-update-failed
mibFaultCode: 16973
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateClearBiosUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigCimcVMedia

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigCimcVMedia)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: config-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtGw

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtGw)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtRules

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigFlexFlash

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring FlexFlash(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigFlexFlash)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-flex-flash-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigFlexFlash
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigSoL

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring SoL interface on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigSoL)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-so-lfailed
mibFaultCode: 16973
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigSoL
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigUserAccess

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring external user access(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigUserAccess)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigUserAccess
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigUuid

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure logical UUID for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigUuid)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-uuid-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:DeassertResetBypass

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:DeassertResetBypass)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:DeleteCurlDownloadedImages

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:DeleteCurlDownloadedImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-curl-downloaded-images-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateDeleteCurlDownloadedImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:DeleteImagesRemote

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:DeleteImagesRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-images-remote-failed
mibFaultCode: 16973
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateDeleteImagesRemote
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:GraphicsImageUpdate

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update gpu firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:GraphicsImageUpdate)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: graphics-image-update-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateGraphicsImageUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:HbaImgUpdate

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update Host Bus Adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HbaImgUpdate)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: hba-img-update-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHbaImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:HostOSConfig

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure host OS components on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: hostosconfig-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHostOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:HostOSIdent

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSIdent)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: hostosident-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHostOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:HostOSPolicy

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Upload host agent policy to host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSPolicy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: hostospolicy-failed
mibFaultCode: 16973
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHostOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:HostOSValidate

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validate host OS on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSValidate)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: hostosvalidate-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHostOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:LocalDiskFwUpdate

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update LocalDisk firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:LocalDiskFwUpdate)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-disk-fw-update-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateLocalDiskFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:MarkAdapterForReboot

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:MarkAdapterForReboot)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: mark-adapter-for-reboot-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateMarkAdapterForReboot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSLocal

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-hostoslocal-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSPeer

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-hostospeer-failed
mibFaultCode: 16973
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSLocal

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSPeer

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSPeer)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraLocal

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-service-infra-local-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraPeer

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicImgUpdate

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-img-update-failed
mibFaultCode: 16973
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:OobStorageConfig

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: local storage configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:OobStorageConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: oob-storage-config-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateOobStorageConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:OobStorageInventory

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform oob storage inventory with server profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:OobStorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateOobStorageInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSCatalog

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 16973
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSConfig

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSConfig)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: pnuosconfig-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSIdent

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSIdent)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSInventory

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform inventory of server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSLocalDiskConfig

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure local disk on server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSLocalDiskConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuoslocal-disk-config-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSLocalDiskConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSPolicy

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSPolicy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 16973
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSSelfTest

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test on pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSSelfTest)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSUnloadDrivers

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unload drivers on server with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSUnloadDrivers)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosunload-drivers-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSUnloadDrivers
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSValidate

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Pre-boot environment validation for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSValidate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PollBiosActivateStatus

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for BIOS activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBiosActivateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-bios-activate-status-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePollBiosActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PollBiosUpdateStatus

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBiosUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-bios-update-status-failed
mibFaultCode: 16973
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePollBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlUpdateStatus

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: poll-board-ctrl-update-status-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePollBoardCtrlUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PollClearBiosUpdateStatus

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollClearBiosUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-clear-bios-update-status-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePollClearBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PowerOn

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server for configuration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PowerOnPreConfig

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: PowerOn preconfig for server of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerOnPreConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: power-on-pre-config-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePowerOnPreConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PreSanitize

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 16973
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PrepareForBoot

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare server for booting host OS(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PrepareForBoot)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: prepare-for-boot-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePrepareForBoot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:Sanitize

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:Sanitize)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SolRedirectDisable

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol Redirection on server [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SolRedirectDisable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SolRedirectEnable

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token for server [assignedToDn] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SolRedirectEnable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:StorageCtlrImgUpdate

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update storage controller image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:StorageCtlrImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: storage-ctlr-img-update-failed
mibFaultCode: 16973
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateStorageCtlrImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSLocal

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect for server host os (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sw-config-hostoslocal-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSPeer

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect for server host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-hostospeer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSLocal

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSPeer

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivLocal

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 16973
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivPeer

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraLocal

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-service-infra-local-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraPeer

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16973
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SyncPowerState

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sync power state for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SyncPowerState)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sync-power-state-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSyncPowerState
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:UnconfigCimcVMedia

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigCimcVMedia)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtGw

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtGw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtRules

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:UnlockFirmwareImage

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Releasing the lock obtained(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnlockFirmwareImage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unlock-firmware-image-failed
mibFaultCode: 16973
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUnlockFirmwareImage
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:UpdateBiosRequest

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending update BIOS request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UpdateBiosRequest)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: update-bios-request-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateBiosRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:UpdateBoardCtrlRequest

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UpdateBoardCtrlRequest)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-board-ctrl-request-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateBoardCtrlRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:VerifyFcZoneConfig

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verifying Storage(FC Zones) Connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:VerifyFcZoneConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-fc-zone-config-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateVerifyFcZoneConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwLocal

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateActivateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwPeer

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: 16973
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateActivateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:activateIBMCFw

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateIBMCFw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: activateibmcfw-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateActivateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:copyRemote

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy images to peer node(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:copyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateCopyRemote
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:downloadImages

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Download images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:downloadImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: download-images-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateDownloadImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:hagHostOSConnect

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagHostOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: hag-hostosconnect-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHagHostOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:hagPnuOSConnect

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagPnuOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 16973
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:hagPnuOSDisconnect

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagPnuOSDisconnect)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:resetIBMC

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reset CIMC of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:resetIBMC)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resetibmc-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateResetIBMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSConnect

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSDisconnect

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwLocal

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: 16973
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwPeer

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: update-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalAssociate:updateIBMCFw

障害コード:F16973

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateIBMCFw)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: updateibmcfw-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-local-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateWaitForAdaptorNwFwUpdateLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-peer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateWaitForAdaptorNwFwUpdatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:waitForIBMCFwUpdate

障害コード:F16973

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for CIMC firmware completion on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForIBMCFwUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-foribmcfw-update-failed
mibFaultCode: 16973
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateWaitForIBMCFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BiosPostCompletion

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BiosPostCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BmcConfigPnuOS

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcConfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BmcUnconfigPnuOS

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcUnconfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: 16974
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BootPnuos

障害コード:F16974

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Bring-up pre-boot environment on server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BootPnuos)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BootWait

障害コード:F16974

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BootWait)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ConfigBios

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring BIOS Defaults on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigBios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-bios-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateConfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ConfigFlexFlashScrub

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring FlexFlash Scrub on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigFlexFlashScrub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ConfigKvmMgmtDefaultSetting

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure KVM Mgmt to default before ConfigPnuOs(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigKvmMgmtDefaultSetting)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-kvm-mgmt-default-setting-failed
mibFaultCode: 16974
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateConfigKvmMgmtDefaultSetting
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ConfigUserAccess

障害コード:F16974

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring external user access(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigUserAccess)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateConfigUserAccess
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:DeassertResetBypass

障害コード:F16974

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:DeassertResetBypass)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:HandlePooling

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Apply post-disassociation policies to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:HandlePooling)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateHandlePooling
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSLocal

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSPeer

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16974
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSLocal

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure host OS connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: nic-unconfig-hostoslocal-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSPeer

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure host OS connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-hostospeer-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraLocal

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure service infra connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-service-infra-local-failed
mibFaultCode: 16974
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraPeer

障害コード:F16974

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure service infra connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSCatalog

障害コード:F16974

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSCatalog)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSIdent

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSIdent)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSPolicy

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSPolicy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSScrub

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Scrub server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSScrub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: 16974
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSScrub
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSSelfTest

障害コード:F16974

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSSelfTest)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSUnconfig

障害コード:F16974

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure server from service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSUnconfig)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosunconfig-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSUnconfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSValidate

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Pre-boot environment validate server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSValidate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PowerOn

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server for unconfiguration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PreSanitize

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 16974
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ResetSecureBootConfig

障害コード:F16974

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secure boot configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ResetSecureBootConfig)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: reset-secure-boot-config-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateResetSecureBootConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:Sanitize

障害コード:F16974

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:Sanitize)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:Shutdown

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:Shutdown)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SolRedirectDisable

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol redirection on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SolRedirectDisable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SolRedirectEnable

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token for server [serverId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SolRedirectEnable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 16974
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSLocal

障害コード:F16974

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSPeer

障害コード:F16974

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSPeer)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivLocal

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivPeer

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSLocal

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure host OS connectivity from server to primary fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-hostoslocal-failed
mibFaultCode: 16974
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwUnconfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSPeer

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure host OS connectivity from server to secondary fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sw-unconfig-hostospeer-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwUnconfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigBios

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] (service profile [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigBios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-bios-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigCimcVMedia

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigCimcVMedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 16974
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtGw

障害コード:F16974

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtGw)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtRules

障害コード:F16974

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtRules)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigFlexFlash

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring FlexFlash(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigFlexFlash)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-flex-flash-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigFlexFlash
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigSoL

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Removing SoL configuration from server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigSoL)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-so-lfailed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigSoL
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigUuid

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Restore original UUID for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigUuid)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-uuid-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:VerifyFcZoneConfig

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verifying Storage(FC Zones) Connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:VerifyFcZoneConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-fc-zone-config-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateVerifyFcZoneConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSConnect

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSDisconnect

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSConnect

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSDisconnect

障害コード:F16974

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalPowerCap:Config

障害コード:F16975

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring power cap of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowerCap:Config)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-failed
mibFaultCode: 16975
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalPowerCapConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:CleanupCIMC

障害コード:F16976

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning up CIMC configuration for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupCIMC)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: cleanupcimc-failed
mibFaultCode: 16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionCleanupCIMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigLocal

障害コード:F16976

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning up local port config for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: cleanup-port-config-local-failed
mibFaultCode: 16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionCleanupPortConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigPeer

障害コード:F16976

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning up peer port config for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: cleanup-port-config-peer-failed
mibFaultCode: 16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionCleanupPortConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:Execute

障害コード:F16976

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Decommissioning server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16976
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDecommission:PrecleanupPortConfig

障害コード:F16976

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to clean port config for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:PrecleanupPortConfig)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: precleanup-port-config-failed
mibFaultCode: 16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionPrecleanupPortConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalDecommission:StopVMediaLocal

障害コード:F16976

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:StopVMediaLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: 16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionStopVMediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:StopVMediaPeer

障害コード:F16976

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:StopVMediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionStopVMediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtGw

障害コード:F16976

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtGw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtRules

障害コード:F16976

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 16976
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalSoftShutdown:Execute

障害コード:F16977

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Soft shutdown of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftShutdown:Execute)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16977
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSoftShutdownExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalHardShutdown:Execute

障害コード:F16978

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Hard shutdown of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardShutdown:Execute)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16978
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardShutdownExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalTurnup:Execute

障害コード:F16979

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power-on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalTurnup:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16979
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalTurnupExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalPowercycle:Execute

障害コード:F16980

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power-cycle server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16980
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalPowercycleExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalPowercycle:PreSanitize

障害コード:F16980

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 16980
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalPowercyclePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalPowercycle:Sanitize

障害コード:F16980

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:Sanitize)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 16980
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalPowercycleSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalHardreset:Execute

障害コード:F16981

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Hard-reset server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:Execute)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16981
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardresetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalHardreset:PreSanitize

障害コード:F16981

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 16981
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardresetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalHardreset:Sanitize

障害コード:F16981

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 16981
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardresetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalSoftreset:Execute

障害コード:F16982

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Soft-reset server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16982
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSoftresetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalSoftreset:PreSanitize

障害コード:F16982

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 16982
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSoftresetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalSoftreset:Sanitize

障害コード:F16982

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 16982
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSoftresetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalSwConnUpd:A

障害コード:F16983

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating fabric A for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:A)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: a-failed
mibFaultCode: 16983
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSwConnUpdA
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalSwConnUpd:B

障害コード:F16983

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating fabric B for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:B)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: b-failed
mibFaultCode: 16983
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSwConnUpdB
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Cleanup

障害コード:F16984

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Completing BIOS recovery mode for server [dn], and shutting it down(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Cleanup)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: cleanup-failed
mibFaultCode: 16984
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryCleanup
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:PreSanitize

障害コード:F16984

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:PreSanitize)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Reset

障害コード:F16984

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting server [dn] power state after BIOS recovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Reset)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Sanitize

障害コード:F16984

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoverySanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaLocal

障害コード:F16984

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: setup-vmedia-local-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoverySetupVmediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaPeer

障害コード:F16984

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: setup-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: 16984
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoverySetupVmediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Shutdown

障害コード:F16984

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutting down server [dn] to prepare for BIOS recovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Shutdown)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Start

障害コード:F16984

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Running BIOS recovery on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Start)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: start-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryStart
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaLocal

障害コード:F16984

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryStopVMediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaPeer

障害コード:F16984

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryStopVMediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaLocal

障害コード:F16984

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: teardown-vmedia-local-failed
mibFaultCode: 16984
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryTeardownVmediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaPeer

障害コード:F16984

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: teardown-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryTeardownVmediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Wait

障害コード:F16984

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for completion of BIOS recovery for server [dn] (up to 15 min)(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Wait)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:BladePowerOn

障害コード:F16986

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:BladePowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: 16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetBladePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:Execute

障害コード:F16986

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting CMOS for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:PreSanitize

障害コード:F16986

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 16986
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:ReconfigBios

障害コード:F16986

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:ReconfigBios)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: reconfig-bios-failed
mibFaultCode: 16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetReconfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:ReconfigUuid

障害コード:F16986

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reconfiguring logical UUID of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:ReconfigUuid)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: reconfig-uuid-failed
mibFaultCode: 16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetReconfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:Sanitize

障害コード:F16986

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalResetBmc:Execute

障害コード:F16987

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting Management Controller on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetBmc:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16987
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalResetBmcExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardResetIom:Execute

障害コード:F16988

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reset IOM [id] on Fex [chassisId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetIom:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16988
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardResetIomExecute
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BiosPostCompletion

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BiosPostCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBiosPostCompletion
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BladePowerOff

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on server [id] for discovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BladePowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBladePowerOff
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcConfigPnuOS

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcConfigPnuOS
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnLocal

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring connectivity on CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcConfigureConnLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnPeer

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring connectivity on CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcConfigureConnPeer
```

moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcInventory

障害コード:F16994

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: getting inventory of server [id] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcInventory)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード:F16994

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcPresence

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPresence)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcPresence
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown the server [id]; deep discovery completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-shutdown-discovered-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcShutdownDiscovered
```

moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcUnconfigPnuOS

障害コード:F16994

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the bootable device for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcUnconfigPnuOS)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BootPnuos

障害コード:F16994

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power server [id] on with pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BootPnuos)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBootPnuos
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BootWait

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBootWait
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ConfigDiscoveryMode

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting adapter mode to discovery for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigDiscoveryMode)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-discovery-mode-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverConfigDiscoveryMode
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ConfigFlexFlashScrub

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring FlexFlash Scrub on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigFlexFlashScrub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverConfigFlexFlashScrub
```

moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ConfigNivMode

障害コード:F16994

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting adapter mode to NIV for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigNivMode)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: config-niv-mode-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverConfigNivMode
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ConfigUserAccess

障害コード:F16994

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring external user access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigUserAccess)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverConfigUserAccess
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:HandlePooling

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Invoke post-discovery policies on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:HandlePooling)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverHandlePooling
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSLocal

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure primary adapter in server [id] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSPeer

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure secondary adapter in server [id] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverNicConfigPnuOSPeer
```

moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:NicInventoryLocal

障害コード:F16994

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: detect and get mezz cards information from [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicInventoryLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: nic-inventory-local-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverNicInventoryLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:NicInventoryPeer

障害コード:F16994

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: detect and get mezz cards information from [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicInventoryPeer)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-inventory-peer-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverNicInventoryPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:OobStorageInventory

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: getting oob storage inventory of server [id] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:OobStorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverOobStorageInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSCatalog

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot catalog to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSCatalog
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnStatus

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Explore connectivity of server [id] in pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosconn-status-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSConnStatus
```

moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnectivity

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Explore connectivity of server [id] in pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnectivity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: pnuosconnectivity-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSConnectivity
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSIdent

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSIdent)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSIdent
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSInventory

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform inventory of server [id] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSPolicy

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSPolicy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSPolicy
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSScrub

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Scrub server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSScrub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSScrub
```

moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSSelfTest

障害コード:F16994

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test of server [id] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSSelfTest)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSSelfTest
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PreSanitize

障害コード:F16994

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PreSanitize)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPreSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ReadSmbios

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for SMBIOS table from CIMC on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ReadSmbios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: read-smbios-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverReadSmbios
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:Sanitize

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SolRedirectDisable

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol Redirection on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SolRedirectDisable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSolRedirectDisable
```

moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SolRedirectEnable

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token on server [id] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SolRedirectEnable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSolRedirectEnable
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSLocal

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSPeer

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivLocal

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivPeer

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigPortNivPeer
```

moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnLocal

障害コード:F16994

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sw-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigureConnLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnPeer

障害コード:F16994

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnPeer)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigureConnPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityLocal

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: determine connectivity of server [id] to fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-pnuosconnectivity-local-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwPnuOSConnectivityLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityPeer

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: determine connectivity of server [id] to fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-pnuosconnectivity-peer-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwPnuOSConnectivityPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivLocal

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring primary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwUnconfigPortNivLocal
```

moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivPeer

障害コード:F16994

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring secondary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwUnconfigPortNivPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia

障害コード:F16994

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all bmc mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:hagConnect

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:hagConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: hag-connect-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverHagConnect
```

moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:hagDisconnect

障害コード:F16994

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:hagDisconnect)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: hag-disconnect-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverHagDisconnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:serialDebugConnect

障害コード:F16994

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:serialDebugConnect)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSerialDebugConnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:serialDebugDisconnect

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:serialDebugDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSerialDebugDisconnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:waitForConnReady

障害コード:F16994

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: wait for connection to be established(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:waitForConnReady)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-conn-ready-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverWaitForConnReady
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailLsServerConfigure:AnalyzeImpact

障害コード:F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Analyzing changes impact(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:AnalyzeImpact)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: analyze-impact-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureAnalyzeImpact
```

moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyConfig

障害コード:F16995

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Applying config to server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyConfig)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers

障害コード:F16995

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving and applying default identifiers locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-default-identifiers-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyIdentifiers

障害コード:F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving and applying identifiers locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyIdentifiers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-identifiers-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyPolicies

障害コード:F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving and applying policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyPolicies)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-policies-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyTemplate

障害コード:F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Applying configuration template [srcTemplName](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyTemplate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-template-failed
mibFaultCode: 16995
```

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyTemplate
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:CommitStorage

障害コード:F16995

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: committing storage for service profile(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:CommitStorage)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: commit-storage-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureCommitStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:EvaluateAssociation

障害コード:F16995

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Evaluate association with server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:EvaluateAssociation)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: evaluate-association-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureEvaluateAssociation
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ProvisionStorage

障害コード:F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving storage policy(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ProvisionStorage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: provision-storage-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureProvisionStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveBootConfig

障害コード:F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Computing binding changes(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveBootConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-boot-config-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveBootConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers

障害コード:F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving default identifiers from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-default-identifiers-failed
mibFaultCode: 16995
```

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveDistributable

障害コード:F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveDistributable
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveDistributableNames

障害コード:F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving distributable names from host pack(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributableNames)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveDistributableNames
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveIdentifiers

障害コード:F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving identifiers from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveIdentifiers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-identifiers-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveImages

障害コード:F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveImages
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies

障害コード:F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving various dependent policies from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-network-policies-failed
mibFaultCode: 16995
```

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveNetworkPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates

障害コード:F16995

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving various template policies from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: resolve-network-templates-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveNetworkTemplates
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:ResolvePolicies

障害コード:F16995

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving various policies from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolvePolicies)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-policies-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolvePolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveSchedule

障害コード:F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving schedule policy from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveSchedule)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-schedule-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveSchedule
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership

障害コード:F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validating policy integrity from ownership perspective(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: validate-policy-ownership-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureValidatePolicyOwnership
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForAssocCompletion

障害コード:F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Association completion on server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForAssocCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: wait-for-assoc-completion-failed
mibFaultCode: 16995

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForAssocCompletion
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForCommitStorage

障害コード:F16995

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for storage commit to complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForCommitStorage)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: wait-for-commit-storage-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForCommitStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForMaintPermission

障害コード:F16995

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for ack or maint window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintPermission)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-maint-permission-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForMaintPermission
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForMaintWindow

障害コード:F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for maintenance window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintWindow)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-maint-window-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForMaintWindow
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForStorageProvision

障害コード:F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for storage provisioning to complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForStorageProvision)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-storage-provision-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForStorageProvision
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup

障害コード:F16995

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking assigned identifiers(from default pool) for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-assigned-default-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: 16995
```

mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureCheckAssignedDefaultIdentifiersForDup
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailLsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup

障害コード:F16995

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking assigned identifiers for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: check-assigned-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureCheckAssignedIdentifiersForDup
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmStFailSwEthMonDeploy:UpdateEthMon

障害コード:F17000

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Ethernet traffic monitor (SPAN)configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthMonDeploy:UpdateEthMon)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-eth-mon-failed
mibFaultCode: 17000
mibFaultName: fsmStFailSwEthMonDeployUpdateEthMon
moClass: sw:EthMon
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]
```

fsmStFailSwFcMonDeploy:UpdateFcMon

障害コード:F17001

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: FC traffic monitor (SPAN)configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcMonDeploy:UpdateFcMon)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-fc-mon-failed
mibFaultCode: 17001
mibFaultName: fsmStFailSwFcMonDeployUpdateFcMon
moClass: sw:FcMon
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/sanmon-fc/mon-[name]
```

fsmStFailFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

障害コード:F17002

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 17002
mibFaultName: fsmStFailFabricSanCloudSwitchModeSwConfigLocal
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/san
```

fsmStFailFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

障害コード:F17002

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Fabric interconnect FC mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 17002
mibFaultName: fsmStFailFabricSanCloudSwitchModeSwConfigPeer
```

moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/san

fsmStFailComputePhysicalUpdateExtUsers:Deploy

障害コード:F17008

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external mgmt user deployment on server [dn] (profile [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateExtUsers:Deploy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: deploy-failed
mibFaultCode: 17008
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateExtUsersDeploy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailSysdebugTechSupportInitiate:Local

障害コード:F17012

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: create tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportInitiate:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17012
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportInitiateLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local

障害コード:F17013

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: delete tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17013
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFileLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer

障害コード:F17013

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: delete tech-support file from GUI on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17013
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFilePeer
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmStFailSysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary

障害コード:F17014

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy the tech-support file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: 17014
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadCopyPrimary
```

moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmStFailSysdebugTechSupportDownload:CopySub

障害コード:F17014

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copy tech-support file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopySub)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: 17014
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadCopySub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmStFailSysdebugTechSupportDownload:DeletePrimary

障害コード:F17014

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete the tech-support file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:DeletePrimary)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-primary-failed
mibFaultCode: 17014
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadDeletePrimary
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmStFailSysdebugTechSupportDownload:DeleteSub

障害コード:F17014

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete the tech-support file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:DeleteSub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: 17014
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadDeleteSub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusLocal

障害コード:F17043

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-update-status-local-failed
mibFaultCode: 17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPollUpdateStatusLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusPeer

障害コード:F17043

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-update-status-peer-failed
mibFaultCode: 17043
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPollUpdateStatusPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOff

障害コード:F17043

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOff)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: power-off-failed
mibFaultCode: 17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOn

障害コード:F17043

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOn)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestLocal

障害コード:F17043

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-request-local-failed
mibFaultCode: 17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorUpdateRequestLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer

障害コード:F17043

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-request-peer-failed
mibFaultCode: 17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorUpdateRequestPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:ActivateLocal

障害コード:F17044

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating backup image of Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:ActivateLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-local-failed
mibFaultCode: 17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorActivateLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:ActivatePeer

障害コード:F17044

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating backup image of Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:ActivatePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-peer-failed
mibFaultCode: 17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorActivatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:DeassertResetBypass

障害コード:F17044

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:DeassertResetBypass)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:PowerOn

障害コード:F17044

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:PowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:Reset

障害コード:F17044

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: reseting the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog

障害コード:F17045

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: 17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogApplyCatalog
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep

障害コード:F17045

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copying Catalogue from repository to FI(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-cat-from-rep-failed
mibFaultCode: 17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyCatFromRep
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote

障害コード:F17045

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: syncing external repository to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: copy-external-rep-to-remote-failed
mibFaultCode: 17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyExternalRepToRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote

障害コード:F17045

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: syncing catalog changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus

障害コード:F17045

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogEvaluateStatus
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages

障害コード:F17045

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogRescanImages
```

moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal

障害コード:F17045

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating catalog changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogUnpackLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog

障害コード:F17046

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: 17046
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtApplyCatalog
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote

障害コード:F17046

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: syncing management extension changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 17046
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtCopyRemote
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus

障害コード:F17046

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 17046
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtEvaluateStatus
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages

障害コード:F17046

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 17046
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtRescanImages
```

moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal

障害コード:F17046

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating management extension changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 17046
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtUnpackLocal
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:CopyRemote

障害コード:F17050

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy the license file to subordinate for inventory(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:CopyRemote)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadCopyRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:DeleteLocal

障害コード:F17050

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting temporary files for [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:DeleteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:DeleteRemote

障害コード:F17050

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting temporary files for [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:DeleteRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-remote-failed
mibFaultCode: 17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadDeleteRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:Local

障害コード:F17050

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading license file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadLocal
```

moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:ValidateLocal

障害コード:F17050

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: validation for license file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: validate-local-failed
mibFaultCode: 17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadValidateLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:ValidateRemote

障害コード:F17050

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: validation for license file [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateRemote)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: validate-remote-failed
mibFaultCode: 17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadValidateRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmStFailLicenseFileInstall:Local

障害コード:F17051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Installing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17051
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileInstallLocal
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmStFailLicenseFileInstall:Remote

障害コード:F17051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Installing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 17051
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileInstallRemote
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmStFailLicenseFileClear:Local

障害コード:F17052

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17052
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileClearLocal
```

moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

fsmStFailLicenseFileClear:Remote

障害コード:F17052

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Remote)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 17052
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileClearRemote
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlm:Local

障害コード:F17053

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm:Local)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17053
mibFaultName: fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlmLocal
moClass: license:Instance
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlm:Remote

障害コード:F17053

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 17053
mibFaultName: fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlmRemote
moClass: license:Instance
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

fsmStFailComputePhysicalConfigSoL:Execute

障害コード:F17083

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring SoL interface on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalConfigSoL:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17083
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalConfigSoLExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUnconfigSoL:Execute

障害コード:F17084

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: removing SoL interface configuration from server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUnconfigSoL:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17084
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUnconfigSoLExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailPortPIoInCompatSfpPresence:Shutdown

障害コード:F17089

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutting down port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPIoInCompatSfpPresence:Shutdown)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 17089
mibFaultName: fsmStFailPortPIoInCompatSfpPresenceShutdown
moClass: port:PIo
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fsmStFailComputePhysicalDiagnosticInterrupt:Execute

障害コード:F17116

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Execute Diagnostic Interrupt(NMI) for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiagnosticInterrupt:Execute)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17116
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagnosticInterruptExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailSysdebugCoreDownload:CopyPrimary

障害コード:F17133

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy the Core file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopyPrimary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: 17133
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadCopyPrimary
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]
```

fsmStFailSysdebugCoreDownload:CopySub

障害コード:F17133

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copy Core file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopySub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: 17133
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadCopySub
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]
```

fsmStFailSysdebugCoreDownload:DeletePrimary

障害コード:F17133

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete the Core file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:DeletePrimary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-primary-failed
mibFaultCode: 17133
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadDeletePrimary
```

moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]

fsmStFailSysdebugCoreDownload:DeleteSub

障害コード:F17133

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete the Core file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:DeleteSub)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: 17133
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadDeleteSub
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]

fsmStFailEquipmentChassisDynamicReallocation:Config

障害コード:F17134

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisDynamicReallocation:Config)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-failed
mibFaultCode: 17134
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisDynamicReallocationConfig
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalResetKvm:Execute

障害コード:F17163

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Execute KVM Reset for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetKvm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17163
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalResetKvmExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailMgmtControllerOnline:BmcConfigureConnLocal

障害コード:F17169

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring connectivity on CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:BmcConfigureConnLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: 17169
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerOnlineBmcConfigureConnLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerOnline:BmcConfigureConnPeer

障害コード:F17169

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring connectivity on CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:BmcConfigureConnPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: 17169
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerOnlineBmcConfigureConnPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerOnline:SwConfigureConnLocal

障害コード:F17169

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:SwConfigureConnLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: 17169
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerOnlineSwConfigureConnLocal
```

moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerOnline:SwConfigureConnPeer

障害コード:F17169

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:SwConfigureConnPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sw-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: 17169
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerOnlineSwConfigureConnPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailComputeRackUnitOffline:CleanupLocal

障害コード:F17170

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning host entries on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:CleanupLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: cleanup-local-failed
mibFaultCode: 17170
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitOfflineCleanupLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitOffline:CleanupPeer

障害コード:F17170

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning host entries on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:CleanupPeer)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: cleanup-peer-failed
mibFaultCode: 17170
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitOfflineCleanupPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitOffline:SwUnconfigureLocal

障害コード:F17170

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:SwUnconfigureLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfigure-local-failed
mibFaultCode: 17170
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitOfflineSwUnconfigureLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitOffline:SwUnconfigurePeer

障害コード:F17170

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:SwUnconfigurePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfigure-peer-failed
mibFaultCode: 17170
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitOfflineSwUnconfigurePeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute

障害コード:F17187

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting FI locator led to [adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17187
mibFaultName: fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLedExecute
```

moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmStFailFabricEpMgrConfigure:ApplyConfig

障害コード:F17214

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Apply switch configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 17214
mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureApplyConfig
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]

fsmStFailFabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical

障害コード:F17214

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Applying physical configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-physical-failed
mibFaultCode: 17214
mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureApplyPhysical
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmStFailFabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration

障害コード:F17214

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validating logical configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: validate-configuration-failed
mibFaultCode: 17214
mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureValidateConfiguration
```

moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]

fsmStFailFabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys

障害コード:F17214

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting on physical change application(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: wait-on-phys-failed
mibFaultCode: 17214
mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureWaitOnPhys
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]

fsmStFailVnicProfileSetDeployAlias:Local

障害コード:F17223

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VNIC profile alias configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias:Local)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17223
mibFaultName: fsmStFailVnicProfileSetDeployAliasLocal
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmStFailVnicProfileSetDeployAlias:Peer

障害コード:F17223

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VNIC profile alias configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17223
mibFaultName: fsmStFailVnicProfileSetDeployAliasPeer
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmStFailSwPhysConfPhysical:ConfigSwA

障害コード:F17239

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure physical port mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-sw-afailed
mibFaultCode: 17239
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalConfigSwA
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmStFailSwPhysConfPhysical:ConfigSwB

障害コード:F17239

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure physical port mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-sw-bfailed
mibFaultCode: 17239
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalConfigSwB
```

moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys

fsmStFailSwPhysConfPhysical:PortInventorySwA

障害コード:F17239

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Performing local port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwA)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-afailed
mibFaultCode: 17239
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalPortInventorySwA
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys

fsmStFailSwPhysConfPhysical:PortInventorySwB

障害コード:F17239

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Performing peer port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwB)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-bfailed
mibFaultCode: 17239
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalPortInventorySwB
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmStFailSwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig

障害コード:F17239

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verifying physical transition on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-phys-config-failed
mibFaultCode: 17239
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalVerifyPhysConfig
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmStFailExtvmmEpClusterRole:SetLocal

障害コード:F17254

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM management cluster role configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpClusterRole:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 17254
mibFaultName: fsmStFailExtvmmEpClusterRoleSetLocal
moClass: extvmm:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt
```

fsmStFailExtvmmEpClusterRole:SetPeer

障害コード:F17254

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM management cluster role configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpClusterRole:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 17254
mibFaultName: fsmStFailExtvmmEpClusterRoleSetPeer
```

moClass: extvmm:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt

fsmStFailVmLifeCyclePolicyConfig:Local

障害コード:F17259

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set Veth Auto-delete Retention Timer on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig:Local)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17259
mibFaultName: fsmStFailVmLifeCyclePolicyConfigLocal
moClass: vm:LifeCyclePolicy
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy

fsmStFailVmLifeCyclePolicyConfig:Peer

障害コード:F17259

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set Veth Auto-delete Retention Timer on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig:Peer)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17259
mibFaultName: fsmStFailVmLifeCyclePolicyConfigPeer
moClass: vm:LifeCyclePolicy
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy

fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA

障害コード:F17262

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: execute-afailed
mibFaultCode: 17262
mibFaultName: fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteA
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon

fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB

障害コード:F17262

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: execute-bfailed
mibFaultCode: 17262
mibFaultName: fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteB
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon

fsmStFailEtherServerIntFIoConfigSpeed:Configure

障害コード:F17271

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure admin speed for [dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherServerIntFIoConfigSpeed:Configure)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: configure-failed
mibFaultCode: 17271
mibFaultName: fsmStFailEtherServerIntFIoConfigSpeedConfigure
moClass: ether:ServerIntFIo
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOS:Clear

障害コード:F17281

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:Clear)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: clear-failed
mibFaultCode: 17281
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOSClear
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOS:PollClearStatus

障害コード:F17281

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:PollClearStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-clear-status-failed
mibFaultCode: 17281
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOSPollClearStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOS:PollUpdateStatus

障害コード:F17281

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 17281
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOSPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOS:UpdateRequest

障害コード:F17281

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending BIOS update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 17281
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOSUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:Activate

障害コード:F17282

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating BIOS image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:Activate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-failed
mibFaultCode: 17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSActivate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:Clear

障害コード:F17282

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: clearing pending BIOS image activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:Clear)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: clear-failed
mibFaultCode: 17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSClear
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:PollActivateStatus

障害コード:F17282

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for BIOS activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PollActivateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-activate-status-failed
mibFaultCode: 17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSPollActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:PollClearStatus

障害コード:F17282

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for pending BIOS image activate to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PollClearStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-clear-status-failed
mibFaultCode: 17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSPollClearStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:PowerOff

障害コード:F17282

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: power-off-failed
mibFaultCode: 17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:PowerOn

障害コード:F17282

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:UpdateTokens

障害コード:F17282

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: updating BIOS tokens(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:UpdateTokens)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-tokens-failed
mibFaultCode: 17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSUpdateTokens
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailIdentIdentRequestUpdateIdent:Execute

障害コード:F17312

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update identities to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17312
mibFaultName: fsmStFailIdentIdentRequestUpdateIdentExecute
moClass: ident:IdentRequest
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]
```

fsmStFailIdentMetaSystemSync:Execute

障害コード:F17313

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17313
mibFaultName: fsmStFailIdentMetaSystemSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmStFailIdentMetaSystemSync:Ping

障害コード:F17313

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check identifier manager availability(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Ping)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: ping-failed
mibFaultCode: 17313
mibFaultName: fsmStFailIdentMetaSystemSyncPing
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmStFailComputePhysicalResetIpmi:Execute

障害コード:F17326

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Execute Reset IPMI configuration for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetIpmi:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17326
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalResetIpmiExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:ActivateBios

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate BIOS image for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:ActivateBios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-bios-failed
mibFaultCode: 17327
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeActivateBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BiosImgUpdate

障害コード:F17327

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update blade BIOS image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BiosImgUpdate)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: bios-img-update-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBiosImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BiosPostCompletion

障害コード:F17327

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BiosPostCompletion)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BladePowerOff

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off server for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BladePowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBladePowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BmcConfigPnuOS

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcConfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 17327
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BmcUnconfigPnuOS

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcUnconfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BootPnuos

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Bring-up pre-boot environment for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BootPnuos)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BootWait

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:ClearBiosUpdate

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:ClearBiosUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: clear-bios-update-failed
mibFaultCode: 17327
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeClearBiosUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:DeassertResetBypass

障害コード:F17327

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:DeassertResetBypass)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:DeleteCurlDownloadedImages

障害コード:F17327

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:DeleteCurlDownloadedImages)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-curl-downloaded-images-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeDeleteCurlDownloadedImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:DeleteImagesRemote

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:DeleteImagesRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-images-remote-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeDeleteImagesRemote
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:GraphicsImageUpdate

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update gpu firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:GraphicsImageUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: graphics-image-update-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeGraphicsImageUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:HbaImgUpdate

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update Host Bus Adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:HbaImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: hba-img-update-failed
mibFaultCode: 17327
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeHbaImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:LocalDiskFwUpdate

障害コード:F17327

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update LocalDisk firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:LocalDiskFwUpdate)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: local-disk-fw-update-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeLocalDiskFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSLocal

障害コード:F17327

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSPeer

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicImgUpdate

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-img-update-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 17327
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード:F17327

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSCatalog

障害コード:F17327

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSCatalog)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSConfig

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosconfig-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSIdent

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSIdent)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSInventory

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform inventory of server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: 17327
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSPolicy

障害コード:F17327

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSPolicy)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSSelfTest

障害コード:F17327

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test on pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSSelfTest)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSUnloadDrivers

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unload drivers on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSUnloadDrivers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosunload-drivers-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSUnloadDrivers
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSValidate

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Pre-boot environment validation for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSValidate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosActivateStatus

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for BIOS activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosActivateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-bios-activate-status-failed
mibFaultCode: 17327
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePollBiosActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosUpdateStatus

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: poll-bios-update-status-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePollBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlUpdateStatus

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-board-ctrl-update-status-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePollBoardCtrlUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PollClearBiosUpdateStatus

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollClearBiosUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-clear-bios-update-status-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePollClearBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PowerOn

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PreSanitize

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 17327
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:Sanitize

障害コード:F17327

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:Sanitize)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:Shutdown

障害コード:F17327

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutting down server [dn] after firmware upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:Shutdown)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectDisable

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol redirection on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectDisable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectEnable

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token for server for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectEnable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:StorageCtlrImgUpdate

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update storage controller image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:StorageCtlrImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: storage-ctlr-img-update-failed
mibFaultCode: 17327
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeStorageCtlrImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSLocal

障害コード:F17327

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSPeer

障害コード:F17327

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSPeer)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivLocal

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivPeer

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 17327
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード:F17327

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigCimcVMedia

障害コード:F17327

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigCimcVMedia)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtGw

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtGw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtRules

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UnlockFirmwareImage

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Releasing the lock obtained(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnlockFirmwareImage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unlock-firmware-image-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUnlockFirmwareImage
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBiosRequest

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending update BIOS request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBiosRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-bios-request-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateBiosRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBoardCtrlRequest

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBoardCtrlRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-board-ctrl-request-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateBoardCtrlRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwLocal

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeActivateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwPeer

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeActivateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:activateIBMCFw

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateIBMCFw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activateibmcfw-failed
mibFaultCode: 17327
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeActivateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:copyRemote

障害コード:F17327

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy images to peer node(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:copyRemote)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeCopyRemote
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:downloadImages

障害コード:F17327

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Download images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:downloadImages)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: download-images-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeDownloadImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSConnect

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSDisconnect

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:resetIBMC

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reset CIMC of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:resetIBMC)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resetibmc-failed
mibFaultCode: 17327
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeResetIBMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSConnect

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSDisconnect

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwLocal

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwPeer

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:updateIBMCFw

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateIBMCFw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: updateibmcfw-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-local-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeWaitForAdaptorNwFwUpdateLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-peer-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeWaitForAdaptorNwFwUpdatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:waitForIBMCFwUpdate

障害コード:F17327

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for CIMC firmware completion on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForIBMCFwUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-foribmcfw-update-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeWaitForIBMCFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitAdapterReset:DeassertResetBypass

障害コード:F17328

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:DeassertResetBypass)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 17328
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitAdapterResetDeassertResetBypass
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitAdapterReset:PowerCycle

障害コード:F17328

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power-cycle server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:PowerCycle)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: power-cycle-failed
mibFaultCode: 17328
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitAdapterResetPowerCycle
```

moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitAdapterReset:PreSanitize

障害コード:F17328

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:PreSanitize)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 17328
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitAdapterResetPreSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitAdapterReset:Sanitize

障害コード:F17328

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:Sanitize)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 17328
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitAdapterResetSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailPortPIoInCompatSfpReplaced:EnablePort

障害コード:F17358

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enabling port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPIoInCompatSfpReplaced:EnablePort)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-port-failed
mibFaultCode: 17358
mibFaultName: fsmStFailPortPIoInCompatSfpReplacedEnablePort
moClass: port:PIo
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fsmStFailExtpolEpRegisterFsm:Execute

障害コード:F17359

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Register FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRegisterFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17359
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRegisterFsmExecute
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal

障害コード:F17360

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 17360
mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfigSetLocal
```

moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg

fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer

障害コード:F17360

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 17360
mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfigSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg

fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal

障害コード:F17361

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Remove cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 17361
mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetLocal
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer

障害コード:F17361

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Remove cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 17361
mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmStFailNfsMountInstMount:MountLocal

障害コード:F17377

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Mount nfs [remoteDir] from server [server] on local switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: mount-local-failed
mibFaultCode: 17377
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountMountLocal
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmStFailNfsMountInstMount:MountPeer

障害コード:F17377

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Mount nfs [remoteDir] from NFS server [server] on peer switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: mount-peer-failed
mibFaultCode: 17377
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountMountPeer
```

moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

fsmStFailNfsMountInstMount:RegisterClient

障害コード:F17377

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Register client with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:RegisterClient)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: register-client-failed
mibFaultCode: 17377
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountRegisterClient
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

fsmStFailNfsMountInstMount:VerifyRegistration

障害コード:F17377

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verify client registration with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:VerifyRegistration)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-registration-failed
mibFaultCode: 17377
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountVerifyRegistration
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmStFailNfsMountInstUnmount:UnmountLocal

障害コード:F17378

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unmount nfs [remoteDir] from server [server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unmount-local-failed
mibFaultCode: 17378
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstUnmountUnmountLocal
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmStFailNfsMountInstUnmount:UnmountPeer

障害コード:F17378

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unmount nfs [remoteDir] from server [server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: unmount-peer-failed
mibFaultCode: 17378
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstUnmountUnmountPeer
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

fsmStFailNfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report

障害コード:F17379

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report mount suspend success to operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: report-failed
mibFaultCode: 17379
mibFaultName: fsmStFailNfsMountDefReportNfsMountSuspendReport

moClass: nfs:MountDef
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: nfs-ep/nfs-mount-def-[name]

fsmStFailStorageSystemSync:Execute

障害コード:F17395

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Synchronise requestors with storage broker(FSM-STAGE:sam:dme:StorageSystemSync:Execute)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17395
mibFaultName: fsmStFailStorageSystemSyncExecute
moClass: storage:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: storage-ep/system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateIOM

障害コード:F17408

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateIOM)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activateiom-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateLocalFI

障害コード:F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating Local Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateLocalFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-localfi-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateLocalFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateRemoteFI

障害コード:F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating Peer Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateRemoteFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-remotefi-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateRemoteFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateUCSM

障害コード:F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating UCSM(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateUCSM)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activateucsm-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateUCSM
```

moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:InternalBackup

障害コード:F17408

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Taking Internal Backup(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:InternalBackup)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: internal-backup-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployInternalBackup
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfIOM

障害コード:F17408

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Activation to complete on IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfIOM)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-activate-ofiom-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfLocalFI

障害コード:F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Activation to complete on Local Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfLocalFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-activate-of-localfi-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfLocalFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfRemoteFI

障害コード:F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Activation to complete on Peer Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfRemoteFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-activate-of-remotefi-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfRemoteFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSM

障害コード:F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for UCSM Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSM)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-activate-ofucsm-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfUCSM
```

moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollInternalBackup

障害コード:F17408

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Internal Backup to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollInternalBackup)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: poll-internal-backup-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollInternalBackup
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollUpdateOfIOM

障害コード:F17408

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for update of IOMs to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollUpdateOfIOM)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-update-ofiom-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollUpdateOfIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollWaitForUserAck

障害コード:F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Polling to wait for user acknowledgmement(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollWaitForUserAck)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-wait-for-user-ack-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollWaitForUserAck
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ResolveDistributable

障害コード:F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveDistributable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployResolveDistributable
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ResolveDistributableNames

障害コード:F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving distributable name from infra pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveDistributableNames)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployResolveDistributableNames
```

moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ResolveImages

障害コード:F17408

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveImages)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployResolveImages
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:UpdateIOM

障害コード:F17408

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating back-up image of IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:UpdateIOM)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: updateiom-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployUpdateIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy

障害コード:F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Deploy to begin(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-deploy-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployWaitForDeploy
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:WaitForUserAck

障害コード:F17408

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for User Acknowledgement To Start Primary Fabric Interconnect Activation(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForUserAck)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-user-ack-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployWaitForUserAck
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog

障害コード:F17409

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating Catalog(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-catalog-failed
mibFaultCode: 17409
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackActivateCatalog
```

moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable

障害コード:F17409

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: 17409
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributable
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames

障害コード:F17409

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving distributable name(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: 17409
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributableNames
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages

障害コード:F17409

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: 17409
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveImages
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve

障害コード:F17426

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving scrub policy from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-failed
mibFaultCode: 17426
mibFaultName: fsmStFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicyResolve
moClass: compute:ServerDiscPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/server-discovery
```

fsmStFailSwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones

障害コード:F17439

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: fc zone configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-zones-failed
mibFaultCode: 17439
mibFaultName: fsmStFailSwFcSanBorderActivateZoneSetUpdateZones
```

moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc

fsmStFailExtpolEpRepairCert:cleanOldData

障害コード:F17446

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning certificates, channels and policy meta data(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:cleanOldData)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: clean-old-data-failed
mibFaultCode: 17446
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertCleanOldData
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol

fsmStFailExtpolEpRepairCert:request

障害コード:F17446

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Provisioning latest certificates(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:request)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: request-failed
mibFaultCode: 17446
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertRequest
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

fsmStFailExtpolEpRepairCert:unregister

障害コード:F17446

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unregister from old UCS Central, if needed(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:unregister)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unregister-failed
mibFaultCode: 17446
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertUnregister
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

fsmStFailExtpolEpRepairCert:verify

障害コード:F17446

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking that cert was provisioned(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verify)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-failed
mibFaultCode: 17446
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertVerify
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

fsmStFailExtpolEpRepairCert:verifyGuid

障害コード:F17446

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: verifying GUID of UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verifyGuid)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-guid-failed
mibFaultCode: 17446
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertVerifyGuid
```

moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol

fsmStFailPolicyControlEpOperate:Resolve

障害コード:F17447

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlEpOperate:Resolve)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: resolve-failed
mibFaultCode: 17447
mibFaultName: fsmStFailPolicyControlEpOperateResolve
moClass: policy:ControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release

障害コード:F17448

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 17448
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release

障害コード:F17449

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 17449
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsmRelease
```

moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release

障害コード:F17450

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 17450
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany

障害コード:F17451

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 17451
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany

障害コード:F17452

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 17452
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany

障害コード:F17453

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 17453
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany

障害コード:F17454

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 17454
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsmReleaseMany
```

moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany

障害コード:F17455

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 17455
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany

障害コード:F17456

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 17456
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll

障害コード:F17457

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 17457
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll

障害コード:F17458

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 17458
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll

障害コード:F17459

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 17459
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsmResolveAll
```

moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll

障害コード:F17460

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 17460
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll

障害コード:F17461

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 17461
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll

障害コード:F17462

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 17462
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailMgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report

障害コード:F17484

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report config copy to Ops
Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: report-failed
mibFaultCode: 17484
mibFaultName: fsmStFailMgmtExportPolicyReportConfigCopyReport
moClass: mgmt:ExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/cfg-exp-policy-[name]
Affected MO: org-[name]/db-backup-policy-[name]
```

fsmStFailExtpolProviderReportConfigImport:Report

障害コード:F17485

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report config import to Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolProviderReportConfigImport:Report)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: report-failed
mibFaultCode: 17485
mibFaultName: fsmStFailExtpolProviderReportConfigImportReport
moClass: extpol:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]
```

fsmStFailObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute

障害コード:F17491

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Policy FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17491
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolvePolicyFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmStFailObserveObservedResolveResourceFsm:Execute

障害コード:F17492

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Resource FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17492
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveResourceFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmStFailObserveObservedResolveVMFsm:Execute

障害コード:F17493

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve VM FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17493
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveVMFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmStFailObserveObservedResolveControllerFsm:Execute

障害コード:F17494

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Mgmt Controller FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17494
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveControllerFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmStFailMgmtControllerRegistryConfig:Remove

障害コード:F17499

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Deleting registry information from config file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerRegistryConfig:Remove)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: remove-failed
mibFaultCode: 17499
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerRegistryConfigRemove
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailGmetaHolderInventory:BeginInventory

障害コード:F17608

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Begin inventory stages(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:BeginInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: begin-inventory-failed
mibFaultCode: 17608
mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryBeginInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmStFailGmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus

障害コード:F17608

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Throttle inventory(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-inventory-status-failed
mibFaultCode: 17608
mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryCheckInventoryStatus
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]
```

fsmStFailGmetaHolderInventory:EndInventory

障害コード:F17608

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: End inventory stages(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:EndInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: end-inventory-failed
mibFaultCode: 17608
mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryEndInventory
```

moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmStFailGmetaHolderInventory:FullInventory

障害コード:F17608

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Full inventory stages(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:FullInventory)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: full-inventory-failed
mibFaultCode: 17608
mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryFullInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmStFailGmetaHolderInventory:ReportFaultInventory

障害コード:F17608

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report fault inventory to UCS-Central(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportFaultInventory)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: report-fault-inventory-failed
mibFaultCode: 17608
mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryReportFaultInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]
```

fsmStFailGmetaHolderInventory:ReportOrgInventory

障害コード:F17608

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report org inventory to UCS-Central(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportOrgInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: report-org-inventory-failed
mibFaultCode: 17608
mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryReportOrgInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]
```

fsmStFailGmetaHolderInventory:ReportPhysicalInventory

障害コード:F17608

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report physical inventory to UCS-Central(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportPhysicalInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: report-physical-inventory-failed
mibFaultCode: 17608
mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryReportPhysicalInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]
```

fsmStFailGmetaHolderInventory:ReportStorageInventory

障害コード:F17608

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report storage inventory to UCS-Central(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportStorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: report-storage-inventory-failed
mibFaultCode: 17608
mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryReportStorageInventory
```

moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmStFailComputePhysicalCimcSessionDelete:Execute

障害コード:F17609

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Terminating Cimc Sessions(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCimcSessionDelete:Execute)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17609
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCimcSessionDeleteExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailPolicyControlledTypeOperate:ResolveAll

障害コード:F17612

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving controlled type global policies(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlledTypeOperate:ResolveAll)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 17612
mibFaultName: fsmStFailPolicyControlledTypeOperateResolveAll
moClass: policy:ControlledType
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]/cfg-backup-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/comm-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/datetime-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/discovery-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/dns-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fabric-fw-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fault-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/mep-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/monitoring-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/powermgmt-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/psu-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/security-ctrl/ctrlled-type-[type]
```

fsmStFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync

障害コード:F17619

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update resource-mgr with VnetEp deletion(FSM-STAGE:sam:dme:FabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sync-failed
mibFaultCode: 17619
mibFaultName: fsmStFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletionSync
moClass: fabric:VnetEpSyncEp
Type: fsm
```

Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/syncEp

fsmStFailSwEthLanFlowMonDeploy:UpdateEthFlowMon

障害コード:F17639

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Ethernet traffic flow monitoring configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanFlowMonDeploy:UpdateEthFlowMon)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: update-eth-flow-mon-failed
mibFaultCode: 17639
mibFaultName: fsmStFailSwEthLanFlowMonDeployUpdateEthFlowMon
moClass: sw:EthLanFlowMon
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ethlanflowmon

fsmStFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig:Switch

障害コード:F17665

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring the out-of-band IPv6 interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig:Switch)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 17665
mibFaultName: fsmStFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfigSwitch
moClass: mgmt:IPv6IfAddr
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:PollUpdateStatus

障害コード:F17667

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 17667
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:PrepareForUpdate

障害コード:F17667

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare for BoardController update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PrepareForUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: prepare-for-update-failed
mibFaultCode: 17667
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerPrepareForUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOff

障害コード:F17667

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: server-power-off-failed
mibFaultCode: 17667
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerServerPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOn

障害コード:F17667

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: server-power-on-failed
mibFaultCode: 17667
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerServerPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:UpdateRequest

障害コード:F17667

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 17667
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailExtvmmNetworkSetsDeploy:Local

障害コード:F17703

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VMNetworkDefinition configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17703
mibFaultName: fsmStFailExtvmmNetworkSetsDeployLocal
moClass: extvmm:NetworkSets
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets
```

fsmStFailExtvmmNetworkSetsDeploy:Peer

障害コード:F17703

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VMNetworkDefinition configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17703
mibFaultName: fsmStFailExtvmmNetworkSetsDeployPeer
moClass: extvmm:NetworkSets
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets
```

fsmStFailComputePhysicalConfigBoard:ConfigMemoryPolicy

障害コード:F17707

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure Memory Configuration Policy on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalConfigBoard:ConfigMemoryPolicy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-memory-policy-failed
mibFaultCode: 17707
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalConfigBoardConfigMemoryPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalResetMemoryErrors:Execute

障害コード:F17708

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting memory errors on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetMemoryErrors:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17708
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalResetMemoryErrorsExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:Active

障害コード:F17714

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external in-band mgmt interface configuration on Active CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:Active)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: active-failed
mibFaultCode: 17714
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigActive
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal

障害コード:F17714

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: in-band vlan configuration on Local CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: cimcvlan-cfg-local-failed
mibFaultCode: 17714
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgPeer

障害コード:F17714

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: in-band vlan configuration on Peer CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: cimcvlan-cfg-peer-failed
mibFaultCode: 17714
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgPeer
```

moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfg

障害コード:F17714

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: in-band vlan configuration on CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfg)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: cmcvlan-cfg-failed
mibFaultCode: 17714
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCMCVlanCfg
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfgPeer

障害コード:F17714

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: in-band vlan configuration on CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfgPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: cmcvlan-cfg-peer-failed
mibFaultCode: 17714
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCMCVlanCfgPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecuteLocal

障害コード:F17715

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Creating host entry in dhcp database(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecuteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: 17715
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitCreateDhcpEntryExecuteLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecutePeer

障害コード:F17715

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Creating host entry in dhcp database(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecutePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: 17715
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitCreateDhcpEntryExecutePeer
```

moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigLocal

障害コード:F17716

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: nic-config-local-failed
mibFaultCode: 17716
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeployNicConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigPeer

障害コード:F17716

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigPeer)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-peer-failed
mibFaultCode: 17716
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeployNicConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal

障害コード:F17716

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 17716
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer

障害コード:F17716

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 17716
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigLocal

障害コード:F17717

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-un-config-local-failed
mibFaultCode: 17717
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawNicUnConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigPeer

障害コード:F17717

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-un-config-peer-failed
mibFaultCode: 17717
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawNicUnConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal

障害コード:F17717

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-un-config-local-failed
mibFaultCode: 17717
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer

障害コード:F17717

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-un-config-peer-failed
mibFaultCode: 17717
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigure:Local

障害コード:F17755

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring log file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Local)

説明

推奨処置

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17755
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigureLocal
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy
```

fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer

障害コード:F17755

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring log file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer)

説明

推奨処置

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17755
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigurePeer
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy
```

fsmStFailComputePhysicalFlashController:UpdateFlashLife

障害コード:F17757

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Flash Life update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFlashController:UpdateFlashLife)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-flash-life-failed
mibFaultCode: 17757
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFlashControllerUpdateFlashLife
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsReset:Reset

障害コード:F17818

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting FlexFlashController [dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsReset:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 17818
```

mibFaultName: fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsResetReset
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]

fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsFormat:Format

障害コード:F17819

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Formatting FlexFlash Cards in Controller [dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsFormat:Format)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: format-failed
mibFaultCode: 17819
mibFaultName: fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsFormatFormat
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]

fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsPair:Pair

障害コード:F17820

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Pair FlexFlash Cards in Controller [dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsPair:Pair)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pair-failed
mibFaultCode: 17820
mibFaultName: fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsPairPair
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Activate

障害コード:F17826

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating CIMC image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Activate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-failed
mibFaultCode: 17826
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBootActivate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:PollUpdateStatus

障害コード:F17826

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 17826
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBootPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Reset

障害コード:F17826

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting CIMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 17826
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBootReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:UpdateRequest

障害コード:F17826

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 17826
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBootUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailIdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute

障害コード:F17850

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17850
mibFaultName: fsmStFailIdentMetaSystemUcscUnivSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmStFailMgmtControllerLockConfig:PowerButtonLockConfig

障害コード:F17933

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring Power Button Lock State(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerLockConfig:PowerButtonLockConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: power-button-lock-config-failed
mibFaultCode: 17933
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerLockConfigPowerButtonLockConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfig:BootHost

障害コード:F17935

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Bring-up pre-boot environment for local storage admin config(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:BootHost)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: boot-host-failed
mibFaultCode: 17935
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfigBootHost
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfig:BootWait

障害コード:F17935

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:BootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: 17935
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfigBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfig:OobStorageConfig

障害コード:F17935

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Local storage admin configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:OobStorageConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: oob-storage-config-failed
mibFaultCode: 17935
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfigOobStorageConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfig:OobStorageInventory

障害コード:F17935

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform oob storage inventory with server profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:OobStorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: 17935
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfigOobStorageInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfig:PreSanitize

障害コード:F17935

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 17935
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfigPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfig:Sanitize

障害コード:F17935

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 17935
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfigSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfig:Shutdown

障害コード:F17935

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutting down server [dn] after local storage admin configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:Shutdown)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 17935
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfigShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfig:TearDownVMediaLocal

障害コード:F17935

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Tear down VMedial Local(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:TearDownVMediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: tear-downvmedia-local-failed
mibFaultCode: 17935
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfigTearDownVMediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfig:TearDownVMediaPeer

障害コード:F17935

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Tear down VMedial Peer(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:TearDownVMediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: tear-downvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 17935
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalOobStorageAdminConfigTearDownVMediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardEvacuate:Execute

障害コード:F18045

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Stop all active flows on IOM [dn] connected to fabric [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardEvacuate:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 18045
```

mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardEvacuateExecute
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmStFailEquipmentIOCardResetEvacuate:Execute

障害コード:F18046

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Restarting all stopped flows on IOM [dn] connected to fabric [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetEvacuate:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 18046
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardResetEvacuateExecute
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmStFailComputePhysicalClearTPM:BiosPostCompletion

障害コード:F18051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:BiosPostCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 18051
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalClearTPMBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalClearTPM:BladePowerOff

障害コード:F18051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off server for reconfiguring Bios(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:BladePowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: 18051
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalClearTPMBladePowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalClearTPM:BladePowerOn

障害コード:F18051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:BladePowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: 18051
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalClearTPMBladePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalClearTPM:BootHost

障害コード:F18051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reboot host OS for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:BootHost)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: boot-host-failed
mibFaultCode: 18051
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalClearTPMBootHost
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalClearTPM:Clear

障害コード:F18051

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clear TPM for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:Clear)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: clear-failed
mibFaultCode: 18051
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalClearTPMClear
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalClearTPM:PreSanitize

障害コード:F18051

メッセージ
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:PreSanitize)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 18051
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalClearTPMPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalClearTPM:ReadSmBios

障害コード:F18051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reading SMBIOS 204 response(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:ReadSmBios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: read-sm-bios-failed
mibFaultCode: 18051
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalClearTPMReadSmBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalClearTPM:ReconfigBios

障害コード:F18051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:ReconfigBios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: reconfig-bios-failed
mibFaultCode: 18051
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalClearTPMReconfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalClearTPM:Sanitize

障害コード:F18051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 18051
```

mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalClearTPMSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalClearTPM:SetupVmedia

障害コード:F18051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:SetupVmedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: setup-vmedia-failed
mibFaultCode: 18051
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalClearTPMSetupVmedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputePhysicalClearTPM:StopVMediaLocal

障害コード:F18051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:StopVMediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: 18051
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalClearTPMStopVMediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalClearTPM:StopVMediaPeer

障害コード:F18051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:StopVMediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 18051
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalClearTPMStopVMediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalClearTPM:UnconfigVmedia

障害コード:F18051

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:UnconfigVmedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-vmedia-failed
mibFaultCode: 18051
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalClearTPMUnconfigVmedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardFePresence:CheckLicense

障害コード:F77845

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking license for chassis [chassisId] (iom [id])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardFePresence:CheckLicense)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-license-failed
mibFaultCode: 77845
```

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardFePresenceCheckLicense
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmRmtErrEquipmentIOCardFePresence:Identify

障害コード:F77845

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying IOM [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardFePresence:Identify)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: identify-failed
mibFaultCode: 77845
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardFePresenceIdentify
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmRmtErrEquipmentIOCardFeConn:ConfigureEndPoint

障害コード:F77846

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring management identity to IOM [chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardFeConn:ConfigureEndPoint)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: configure-end-point-failed
mibFaultCode: 77846
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardFeConnConfigureEndPoint
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint

障害コード:F77846

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring fabric interconnect [switchId] mgmt connectivity to IOM
[chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: configure-sw-mgmt-end-point-failed
mibFaultCode: 77846
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardFeConnConfigureSwMgmtEndPoint
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardFeConn:ConfigureVifNs

障害コード:F77846

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring IOM [chassisId]/[id]([side]) virtual name space(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardFeConn:ConfigureVifNs)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: configure-vif-ns-failed
mibFaultCode: 77846
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardFeConnConfigureVifNs
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardFeConn:DiscoverChassis

障害コード:F77846

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: triggerring chassis discovery via IOM [chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardFeConn:DiscoverChassis)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: discover-chassis-failed
mibFaultCode: 77846
```

mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardFeConnDiscoverChassis
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmRmtErrEquipmentIOCardFeConn:EnableChassis

障害コード:F77846

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: enabling chassis [chassisId] on [side] side(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardFeConn:EnableChassis)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: enable-chassis-failed
mibFaultCode: 77846
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardFeConnEnableChassis
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint

障害コード:F77847

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unconfiguring access to chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-end-point-failed
mibFaultCode: 77847
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisDisableEndPoint
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal

障害コード:F77847

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: erasing chassis identity [id] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: un-identify-local-failed
mibFaultCode: 77847
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyLocal
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer

障害コード:F77847

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: erasing chassis identity [id] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: un-identify-peer-failed
mibFaultCode: 77847
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyPeer
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:Wait

障害コード:F77847

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx. 2 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:Wait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-failed
mibFaultCode: 77847
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisWait
```

moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:decomission

障害コード:F77847

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: decomissioning chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:decomission)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: decomission-failed
mibFaultCode: 77847
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisDecomission
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetLocatorLed:Execute

障害コード:F77848

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting locator led to [adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetLocatorLed:Execute)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 77848
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led
```

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtIfConfig:Primary

障害コード:F77958

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external mgmt interface configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig:Primary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: primary-failed
mibFaultCode: 77958
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtIfConfigPrimary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtIfConfig:Secondary

障害コード:F77958

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external mgmt interface configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig:Secondary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: secondary-failed
mibFaultCode: 77958
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtIfConfigSecondary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrFabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal

障害コード:F77959

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying a server in [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: 77959
mibFaultName: fsmRmtErrFabricComputeSlotEpIdentifyExecuteLocal
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]

fsmRmtErrFabricComputeSlotEpIdentify:ExecutePeer

障害コード:F77959

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying a server in [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecutePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: 77959
mibFaultName: fsmRmtErrFabricComputeSlotEpIdentifyExecutePeer
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BiosPostCompletion

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BiosPostCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBiosPostCompletion
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BladeBootPnuos

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power server [chassisId]/[slotId] on with pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootPnuos)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: blade-boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBladeBootPnuos
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BladeBootWait

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: blade-boot-wait-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBladeBootWait
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BladePowerOn

障害コード:F77960

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on server [chassisId]/[slotId] for discovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladePowerOn)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBladePowerOn
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BladeReadSmbios

障害コード:F77960

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for SMBIOS table from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeReadSmbios)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: blade-read-smbios-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBladeReadSmbios
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcConfigPnuOS

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcConfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcInventory

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: getting inventory of server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSLocal

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-pre-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcPreConfigPnuOSLocal
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSPeer

障害コード:F77960

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: bmc-pre-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcPreConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcPresence

障害コード:F77960

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking CIMC of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPresence)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcPresence
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcShutdownDiscovered

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown the server [chassisId]/[slotId]; deep discovery completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcShutdownDiscovered)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-shutdown-discovered-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcShutdownDiscovered
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigFeLocal

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFeLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-fe-local-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigFePeer

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-fe-peer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigFePeer
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigFlexFlashScrub

障害コード:F77960

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring FlexFlash Scrub on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFlexFlashScrub)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigUserAccess

障害コード:F77960

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring external user access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigUserAccess)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:HandlePooling

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Invoke post-discovery policies on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:HandlePooling)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverHandlePooling
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSLocal

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure primary adapter in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSPeer

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure secondary adapter in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicConfigPnuOSPeer
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicPresenceLocal

障害コード:F77960

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: detect mezz cards in [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicPresenceLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: nic-presence-local-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicPresenceLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicPresencePeer

障害コード:F77960

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: detect mezz cards in [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicPresencePeer)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-presence-peer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicPresencePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:OobStorageInventory

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform oob storage inventory of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:OobStorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverOobStorageInventory
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSCatalog

障害コード:F77960

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSCatalog)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSCatalog
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSIdent

障害コード:F77960

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSIdent)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSIdent
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSInventory

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSPolicy

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSPolicy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSPolicy
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSScrub

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Scrub server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSScrub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSScrub
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSSelfTest

障害コード:F77960

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSSelfTest)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSSelfTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PreSanitize

障害コード:F77960

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PreSanitize)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPreSanitize
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:Sanitize

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSanitize
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SetupVmediaLocal

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a Virtual Media device with a bootable pre-boot image for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SetupVmediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: setup-vmedia-local-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSetupVmediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SetupVmediaPeer

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a Virtual Media device with a bootable pre-boot image for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SetupVmediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: setup-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSetupVmediaPeer
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SolRedirectDisable

障害コード:F77960

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol Redirection on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SolRedirectDisable)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSolRedirectDisable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SolRedirectEnable

障害コード:F77960

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token on server [chassisId]/[slotId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SolRedirectEnable)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSolRedirectEnable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSLocal

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure primary fabric interconnect in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSPeer

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure secondary fabric interconnect in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 77960
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード:F77960

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:TeardownVmediaLocal

障害コード:F77960

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the Virtual Media bootable device for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:TeardownVmediaLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: teardown-vmedia-local-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverTeardownVmediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:TeardownVmediaPeer

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the Virtual media bootable device for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:TeardownVmediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: teardown-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverTeardownVmediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:UnconfigCimcVMedia

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigCimcVMedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtGw

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtGw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverUnconfigExtMgmtGw
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtRules

障害コード:F77960

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtRules)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:checkPowerAvailability

障害コード:F77960

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: If explicit power capping is enabled, check if power can be allocated to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:checkPowerAvailability)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverCheckPowerAvailability
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:hagConnect

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:hagConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: hag-connect-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverHagConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:hagDisconnect

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:hagDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: hag-disconnect-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverHagDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:serialDebugConnect

障害コード:F77960

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:serialDebugConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSerialDebugConnect
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:serialDebugDisconnect

障害コード:F77960

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:serialDebugDisconnect)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSerialDebugDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrEquipmentChassisPsuPolicyConfig:Execute

障害コード:F77973

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Deploying Power Management policy changes on chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisPsuPolicyConfig:Execute)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 77973
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisPsuPolicyConfigExecute
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecuteLocal

障害コード:F77974

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting FC persistent bindings on host interface [dn](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecuteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: 77974
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfResetFcPersBindingExecuteLocal
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecutePeer

障害コード:F77974

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting FC persistent bindings on host interface [dn](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecutePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: 77974
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfResetFcPersBindingExecutePeer
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BiosPostCompletion

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BiosPostCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBiosPostCompletion
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BladeBoot

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power-on server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeBoot)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: blade-boot-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBladeBoot
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BladeBootWait

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeBootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: blade-boot-wait-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBladeBootWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BladePowerOn

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server [chassisId]/[slotId] for diagnostics(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladePowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBladePowerOn
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BladeReadSmbios

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Read SMBIOS tables on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeReadSmbios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: blade-read-smbios-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBladeReadSmbios
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BmcConfigPnuOS

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcConfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBmcConfigPnuOS
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BmcInventory

障害コード:F77975

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Getting inventory of server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcInventory)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBmcInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BmcPresence

障害コード:F77975

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking CIMC of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcPresence)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBmcPresence
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BmcShutdownDiagCompleted

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcShutdownDiagCompleted)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-shutdown-diag-completed-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBmcShutdownDiagCompleted
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: cleanup-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagCleanupServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: cleanup-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagCleanupServerConnSwB
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:ConfigFeLocal

障害コード:F77975

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFeLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: config-fe-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:ConfigFePeer

障害コード:F77975

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFePeer)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-fe-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:ConfigUserAccess

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring external user access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigUserAccess)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagConfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:DebugWait

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for debugging for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DebugWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: debug-wait-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagDebugWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:DeriveConfig

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Derive diag config for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DeriveConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: derive-config-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagDeriveConfig
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA

障害コード:F77975

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable server [chassisId]/[slotId] interface on fabric A after completion of network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: disable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagDisableServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB

障害コード:F77975

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagDisableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric A in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagEnableServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in preparation for network traffic tests on fabric B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagEnableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:EvaluateStatus

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Evaluating status; diagnostics completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EvaluateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 77975
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagEvaluateStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:FabricATrafficTestStatus

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Gather status of network traffic tests on fabric A for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:FabricATrafficTestStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: fabricatraffic-test-status-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagFabricATrafficTestStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:FabricBTrafficTestStatus

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Gather status of network tests on fabric B for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:FabricBTrafficTestStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: fabricbtraffic-test-status-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagFabricBTrafficTestStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:GenerateLogWait

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for collection of diagnostic logs from server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:GenerateLogWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: generate-log-wait-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagGenerateLogWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:GenerateReport

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Generating report for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:GenerateReport)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: generate-report-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagGenerateReport
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostCatalog

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate diagnostics catalog to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: host-catalog-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostCatalog
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostConnect

障害コード:F77975

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to diagnostics environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostConnect)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: host-connect-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostDisconnect

障害コード:F77975

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect diagnostics environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostDisconnect)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: host-disconnect-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostIdent

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify diagnostics environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostIdent)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: host-ident-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostIdent
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostInventory

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server [chassisId]/[slotId] in diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: host-inventory-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostPolicy

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate diagnostics environment behavior policy to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostPolicy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: host-policy-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostPolicy
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostServerDiag

障害コード:F77975

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger diagnostics on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostServerDiag)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: host-server-diag-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostServerDiag
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostServerDiagStatus

障害コード:F77975

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Diagnostics status on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostServerDiagStatus)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: host-server-diag-status-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostServerDiagStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicConfigLocal

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicConfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicConfigPeer

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicConfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicInventoryLocal

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Retrieve adapter inventory in server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicInventoryLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-inventory-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicInventoryLocal
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicInventoryPeer

障害コード:F77975

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Retrieve adapter inventory in server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicInventoryPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: nic-inventory-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicInventoryPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicPresenceLocal

障害コード:F77975

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Detect adapter in server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicPresenceLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-presence-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicPresenceLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicPresencePeer

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Detect adapter in server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicPresencePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-presence-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicPresencePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicUnconfigLocal

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicUnconfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicUnconfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicUnconfigPeer

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicUnconfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicUnconfigPeer
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:RemoveConfig

障害コード:F77975

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Derive diag config for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveConfig)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: remove-config-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRemoveConfig
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:RemoveVMediaLocal

障害コード:F77975

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Remove VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveVMediaLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: removevmedia-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRemoveVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:RemoveVMediaPeer

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Remove VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveVMediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: removevmedia-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRemoveVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: restore-config-fe-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRestoreConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: restore-config-fe-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRestoreConfigFePeer
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SetDiagUser

障害コード:F77975

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate diagnostics environment with a user account to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetDiagUser)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: set-diag-user-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSetDiagUser
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SetupVMediaLocal

障害コード:F77975

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Setup VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetupVMediaLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: setupvmedia-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSetupVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SetupVMediaPeer

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Setup VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetupVMediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: setupvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSetupVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SolRedirectDisable

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol Redirection on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SolRedirectDisable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSolRedirectDisable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SolRedirectEnable

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token on server [chassisId]/[slotId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SolRedirectEnable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSolRedirectEnable

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:StartFabricATrafficTest

障害コード:F77975

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger network traffic tests on fabric A on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StartFabricATrafficTest)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: start-fabricatraffic-test-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagStartFabricATrafficTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:StartFabricBTrafficTest

障害コード:F77975

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger network tests on fabric B for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StartFabricBTrafficTest)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: start-fabricbtraffic-test-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagStartFabricBTrafficTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:StopVMediaLocal

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stop VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StopVMediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagStopVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:StopVMediaPeer

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stop VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StopVMediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagStopVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwConfigLocal

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwConfigLocal
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwConfigPeer

障害コード:F77975

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwConfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal

障害コード:F77975

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] in diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwUnconfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] in diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwUnconfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:UnconfigUserAccess

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure external user access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:UnconfigUserAccess)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-user-access-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagUnconfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:serialDebugConnect

障害コード:F77975

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:serialDebugConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSerialDebugConnect
```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:serialDebugDisconnect

障害コード:F77975

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:serialDebugDisconnect)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSerialDebugDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

障害コード:F77979

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 77979
mibFaultName: fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchModeSwConfigLocal
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan
```

fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

障害コード:F77979

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Fabric interconnect mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 77979
mibFaultName: fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchModeSwConfigPeer
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan
```

fsmRmtErrVnicProfileSetDeploy:Local

障害コード:F77990

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VNIC profile configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeploy:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 77990
mibFaultName: fsmRmtErrVnicProfileSetDeployLocal
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmRmtErrVnicProfileSetDeploy:Peer

障害コード:F77990

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VNIC profile configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeploy:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 77990
mibFaultName: fsmRmtErrVnicProfileSetDeployPeer
```

moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings

障害コード:F78016

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated settings (eg. timezone)(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: propogate-ep-settings-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpSettings
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsLocal

障害コード:F78016

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to management controllers.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-local-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsPeer

障害コード:F78016

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to management controllers.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-peer-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal

障害コード:F78016

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to NICs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-adaptors-local-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer

障害コード:F78016

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to NICs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-adaptors-peer-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal

障害コード:F78016

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-local-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer

障害コード:F78016

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-peer-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal

障害コード:F78016

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: communication service [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer

障害コード:F78016

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: communication service [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvc:local

障害コード:F78017

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: restart web services in primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78017
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvcLocal
```

moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext

fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvc:peer

障害コード:F78017

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: restart web services in secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:peer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78017
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvcPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext

fsmRmtErrAaaEpUpdateEp:SetEpLocal

障害コード:F78019

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external aaa server configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: 78019
mibFaultName: fsmRmtErrAaaEpUpdateEpSetEpLocal
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

fsmRmtErrAaaEpUpdateEp:SetEpPeer

障害コード:F78019

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external aaa server configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: 78019
mibFaultName: fsmRmtErrAaaEpUpdateEpSetEpPeer
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal

障害コード:F78020

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: realm configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-realm-local-failed
mibFaultCode: 78020
mibFaultName: fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealmSetRealmLocal
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/auth-realm
```

fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer

障害コード:F78020

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: realm configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-realm-peer-failed
mibFaultCode: 78020
mibFaultName: fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealmSetRealmPeer
```

moClass: aaa:Realm
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/auth-realm

fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal

障害コード:F78021

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: user configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: set-user-local-failed
mibFaultCode: 78021
mibFaultName: fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEpSetUserLocal
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext

fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer

障害コード:F78021

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: user configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-user-peer-failed
mibFaultCode: 78021
mibFaultName: fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEpSetUserPeer
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext
```

fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal

障害コード:F78022

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: post processing after keyring configration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: post-set-key-ring-local-failed
mibFaultCode: 78022
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingLocal
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer

障害コード:F78022

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: post processing after keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: post-set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: 78022
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal

障害コード:F78022

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: keyring configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-key-ring-local-failed
mibFaultCode: 78022
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpSetKeyRingLocal
```

moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext

fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer

障害コード:F78022

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: 78022
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext

fsmRmtErrSysfileMutationSingle:Execute

障害コード:F78040

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: [action] file [name](FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationSingle:Execute)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78040
mibFaultName: fsmRmtErrSysfileMutationSingleExecute
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmRmtErrSysfileMutationGlobal:Local

障害コード:F78041

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: remove files from local(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78041
mibFaultName: fsmRmtErrSysfileMutationGlobalLocal
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmRmtErrSysfileMutationGlobal:Peer

障害コード:F78041

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: remove files from peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78041
mibFaultName: fsmRmtErrSysfileMutationGlobalPeer
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmRmtErrSysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute

障害コード:F78044

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: export core file [name] to [hostname](FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78044
```

mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugManualCoreFileExportTargetExportExecute
moClass: sysdebug:ManualCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/export-to-[hostname]

fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local

障害コード:F78045

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring automatic core file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local)

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78045
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigureLocal
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export

fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer

障害コード:F78045

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring automatic core file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer)

説明

推奨処置

障害の詳細

Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78045
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigurePeer
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none

Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export

fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local

障害コード:F78046

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: persisting LogControl on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78046
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersistLocal
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol

fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer

障害コード:F78046

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: persisting LogControl on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78046
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersistPeer
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol

fsmRmtErrSwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity

障害コード:F78074

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: internal network configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 78074
mibFaultName: fsmRmtErrSwAccessDomainDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:AccessDomain
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth

fsmRmtErrSwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity

障害コード:F78075

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Uplink eth port configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 78075
mibFaultName: fsmRmtErrSwEthLanBorderDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
```

fsmRmtErrSwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups

障害コード:F78075

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VLAN group configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-vlan-groups-failed
mibFaultCode: 78075
mibFaultName: fsmRmtErrSwEthLanBorderDeployUpdateVlanGroups
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
```

fsmRmtErrSwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity

障害コード:F78076

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Uplink fc port configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 78076
mibFaultName: fsmRmtErrSwFcSanBorderDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc

fsmRmtErrSwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity

障害コード:F78077

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Utility network configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 78077
mibFaultName: fsmRmtErrSwUtilityDomainDeployUpdateConnectivity

moClass: sw:UtilityDomain
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/utility-eth

fsmRmtErrSyntheticFsObjCreate:createLocal

障害コード:F78081

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: create on primary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: create-local-failed
mibFaultCode: 78081
mibFaultName: fsmRmtErrSyntheticFsObjCreateCreateLocal
moClass: synthetic:FsObj
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/file-[name]

fsmRmtErrSyntheticFsObjCreate:createRemote

障害コード:F78081

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: create on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createRemote)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: create-remote-failed
mibFaultCode: 78081
mibFaultName: fsmRmtErrSyntheticFsObjCreateCreateRemote
moClass: synthetic:FsObj
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/file-[name]
```

fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:CopyRemote

障害コード:F78090

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sync images to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:CopyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78090
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadCopyRemote
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal

障害コード:F78090

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting downloadable [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 78090
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:Local

障害コード:F78090

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading image [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78090
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadLocal
```

moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]

fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal

障害コード:F78090

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unpacking image [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 78090
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadUnpackLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]

fsmRmtErrFirmwareImageDelete:Local

障害コード:F78091

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting image file [name] ([invTag]) from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Local)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78091
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareImageDeleteLocal
moClass: firmware:Image
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]
```

fsmRmtErrFirmwareImageDelete:Remote

障害コード:F78091

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting image file [name] ([invTag]) from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 78091
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareImageDeleteRemote
moClass: firmware:Image
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal

障害コード:F78093

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-to-local-failed
mibFaultCode: 78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchCopyToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer

障害コード:F78093

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-to-peer-failed
mibFaultCode: 78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchCopyToPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal

障害コード:F78093

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rebooting local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: reset-local-failed
mibFaultCode: 78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchResetLocal
```

moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote

障害コード:F78093

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rebooting remote fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: reset-remote-failed
mibFaultCode: 78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchResetRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal

障害コード:F78093

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: update-local-failed
mibFaultCode: 78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchUpdateLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote

障害コード:F78093

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-remote-failed
mibFaultCode: 78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchUpdateRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal

障害コード:F78093

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: verifying boot variables for local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-local-failed
mibFaultCode: 78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchVerifyLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote

障害コード:F78093

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: verifying boot variables for remote fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-remote-failed
mibFaultCode: 78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchVerifyRemote
```

moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub

障害コード:F78094

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copying IOM Image to subordinate FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: copyiomimg-to-sub-failed
mibFaultCode: 78094
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMCopyIOMImgToSub
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep

障害コード:F78094

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copying IOM Image from repository to FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: copy-img-from-rep-failed
mibFaultCode: 78094
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMCopyImgFromRep
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:PollUpdateStatus

障害コード:F78094

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for IOM update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 78094
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMPollUpdateStatus
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:UpdateRequest

障害コード:F78094

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to IOM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 78094
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMUpdateRequest
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerActivateIOM:Activate

障害コード:F78095

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating backup image of IOM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateIOM:Activate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-failed
mibFaultCode: 78095
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateIOMActivate
```

moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerActivateIOM:Reset

障害コード:F78095

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting IOM to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateIOM:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 78095
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateIOMReset
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBMC:PollUpdateStatus

障害コード:F78096

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC:PollUpdateStatus)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 78096
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBMCPollUpdateStatus
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBMC:UpdateRequest

障害コード:F78096

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 78096
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBMCUpdateRequest
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerActivateBMC:Activate

障害コード:F78097

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating backup image of CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateBMC:Activate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-failed
mibFaultCode: 78097
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateBMCActivate
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerActivateBMC:Reset

障害コード:F78097

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting CIMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateBMC:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 78097
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateBMCReset
```

moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhome:SetLocal

障害コード:F78110

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: call-home configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78110
mibFaultName: fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhomeSetLocal
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home

fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhome:SetPeer

障害コード:F78110

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: call-home configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78110
mibFaultName: fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhomeSetPeer
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home
```

fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch

障害コード:F78113

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring the out-of-band interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 78113
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtOobIfConfigSwitch
```

moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch

障害コード:F78114

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring the inband interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 78114
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtInbandIfConfigSwitch
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfig:Local

障害コード:F78119

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating virtual interface on local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78119
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfigLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfig:Remote

障害コード:F78119

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating virtual interface on peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Remote)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 78119
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfigRemote
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtIfEnableVip:Local

障害コード:F78120

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable virtual interface on local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableVip:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78120
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfEnableVipLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtIfDisableVip:Peer

障害コード:F78121

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable virtual interface on peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfDisableVip:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78121
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfDisableVipPeer
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fsmRmtErrMgmtIfEnableHA:Local

障害コード:F78122

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Transition from single to cluster mode(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableHA:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78122
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfEnableHALocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtBackupBackup:backupLocal

障害コード:F78123

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: internal database backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:backupLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: backup-local-failed
mibFaultCode: 78123
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtBackupBackupBackupLocal
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Callhome: none

Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]

fsmRmtErrMgmtBackupBackup:upload

障害コード:F78123

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: internal system backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:upload)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: upload-failed
mibFaultCode: 78123
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtBackupBackupUpload
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]

fsmRmtErrMgmtImporterImport:config

障害コード:F78124

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: importing the configuration file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:config)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-failed
mibFaultCode: 78124
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportConfig
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmRmtErrMgmtImporterImport:downloadLocal

障害コード:F78124

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading the configuration file from the remote location(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:downloadLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: download-local-failed
mibFaultCode: 78124
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportDownloadLocal
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmRmtErrMgmtImporterImport:reportResults

障害コード:F78124

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report results of configuration application(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:reportResults)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: report-results-failed
mibFaultCode: 78124
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportReportResults
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA

障害コード:F78182

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update endpoint on fabric interconnect A(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-afailed
mibFaultCode: 78182
mibFaultName: fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpA
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]
```

fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB

障害コード:F78182

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update endpoint on fabric interconnect B(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-bfailed
mibFaultCode: 78182
mibFaultName: fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpB
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]
```

fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal

障害コード:F78185

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: QoS Classification Definition [name] configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78185
mibFaultName: fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetLocal
```

moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/classes

fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer

障害コード:F78185

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: QoS Classification Definition [name] configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78185
mibFaultName: fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetPeer
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/classes

fsmRmtErrEpqosDefinitionDeploy:Local

障害コード:F78189

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Local)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78189
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDeployLocal
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]
```

fsmRmtErrEpqosDefinitionDeploy:Peer

障害コード:F78189

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78189
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDeployPeer
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]
```

fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemove:Local

障害コード:F78190

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] removal from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78190
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemoveLocal
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]
```

fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer

障害コード:F78190

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] removal from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78190
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemovePeer
```

moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]

fsmRmtErrEquipmentIOCardResetCmc:Execute

障害コード:F78243

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting Chassis Management Controller on IOM [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetCmc:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78243
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardResetCmcExecute
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal

障害コード:F78255

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-ext-to-local-failed
mibFaultCode: 78255
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer

障害コード:F78255

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-ext-to-peer-failed
mibFaultCode: 78255
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToPeer
```

moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:execute

障害コード:F78255

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating UCS Manager firmware(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78255
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerExecute
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:start

障害コード:F78255

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Scheduling UCS manager update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:start)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: start-failed
mibFaultCode: 78255
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerStart
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerSysConfig:Primary

障害コード:F78263

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: system configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Primary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: primary-failed
mibFaultCode: 78263
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerSysConfigPrimary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerSysConfig:Secondary

障害コード:F78263

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: system configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Secondary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: secondary-failed
mibFaultCode: 78263
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerSysConfigSecondary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathReset:Disable

障害コード:F78292

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable path [side]([switchId]) on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Disable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-failed
mibFaultCode: 78292
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathResetDisable
```

moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathReset:Enable

障害コード:F78292

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enabe path [side]([switchId]) on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Enable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: enable-failed
mibFaultCode: 78292
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathResetEnable
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA

障害コード:F78297

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: 78297
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableA
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB

障害コード:F78297

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: 78297
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA

障害コード:F78297

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: 78297
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB

障害コード:F78297

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: 78297
```

mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableB
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA

障害コード:F78298

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: 78298
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB

障害コード:F78298

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: 78298
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA

障害コード:F78298

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: 78298
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB

障害コード:F78298

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: 78298
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmRmtErrExtvmmProviderConfig:GetVersion

障害コード:F78319

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager version fetch(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:GetVersion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: get-version-failed
mibFaultCode: 78319
```

mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmProviderConfigGetVersion
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]

fsmRmtErrExtvmmProviderConfig:SetLocal

障害コード:F78319

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:SetLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78319
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmProviderConfigSetLocal
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]

fsmRmtErrExtvmmProviderConfig:SetPeer

障害コード:F78319

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:SetPeer)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78319
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmProviderConfigSetPeer
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]
```

fsmRmtErrExtvmmKeyStoreCertInstall:SetLocal

障害コード:F78320

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager cetificate configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78320
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmKeyStoreCertInstallSetLocal
moClass: extvmm:KeyStore
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store
```

fsmRmtErrExtvmmKeyStoreCertInstall:SetPeer

障害コード:F78320

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager certificate configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78320
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmKeyStoreCertInstallSetPeer
moClass: extvmm:KeyStore
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store
```

fsmRmtErrExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider:RemoveLocal

障害コード:F78321

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager deletion from local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider:RemoveLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remove-local-failed
mibFaultCode: 78321
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmSwitchDelTaskRemoveProviderRemoveLocal
```

moClass: extvmm:SwitchDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vsw-deltask-[swIntId]

fsmRmtErrExtvmmMasterExtKeyConfig:SetLocal

障害コード:F78338

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager extension-key configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig:SetLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78338
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmMasterExtKeyConfigSetLocal
moClass: extvmm:MasterExtKey
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key

fsmRmtErrExtvmmMasterExtKeyConfig:SetPeer

障害コード:F78338

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager extension-key configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig:SetPeer)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78338
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmMasterExtKeyConfigSetPeer
moClass: extvmm:MasterExtKey
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:Apply

障害コード:F78344

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Apply)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-failed
mibFaultCode: 78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterApply
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote

障害コード:F78344

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing catalog files to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterCopyRemote
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:DeleteLocal

障害コード:F78344

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting temp image [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:DeleteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterDeleteLocal
```

moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus

障害コード:F78344

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: evaluating status of update(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterEvaluateStatus
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:Local

障害コード:F78344

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading catalog file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Local)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:RescanImages

障害コード:F78344

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:RescanImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterRescanImages
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal

障害コード:F78344

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unpacking catalog file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterUnpackLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrFirmwareDistributableDelete:Local

障害コード:F78346

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting package [name] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78346
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDistributableDeleteLocal
```

moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]

fsmRmtErrFirmwareDistributableDelete:Remote

障害コード:F78346

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting package [name] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Remote)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 78346
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDistributableDeleteRemote
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGLocal

障害コード:F78371

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to local bladeAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sync-bladeaglocal-failed
mibFaultCode: 78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncBladeAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGRemote

障害コード:F78371

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to remote bladeAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sync-bladeagremote-failed
mibFaultCode: 78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncBladeAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGLocal

障害コード:F78371

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to local hostagentAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sync-hostagentaglocal-failed
mibFaultCode: 78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncHostagentAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGRemote

障害コード:F78371

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to remote hostagentAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sync-hostagentagremote-failed
mibFaultCode: 78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncHostagentAGRemote
```

moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGLocal

障害コード:F78371

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to local nicAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sync-nicaglocal-failed
mibFaultCode: 78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncNicAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGRemote

障害コード:F78371

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to remote nicAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sync-nicagremote-failed
mibFaultCode: 78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncNicAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal

障害コード:F78371

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to local portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sync-portaglocal-failed
mibFaultCode: 78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote

障害コード:F78371

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to remote portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sync-portagremote-failed
mibFaultCode: 78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize

障害コード:F78371

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Finalizing capability catalogue [version] deployment(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: finalize-failed
mibFaultCode: 78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueFinalize
```

moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFex:CleanupEntries

障害コード:F78382

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning host entries(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:CleanupEntries)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: cleanup-entries-failed
mibFaultCode: 78382
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFexCleanupEntries
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]

fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFex:UnIdentifyLocal

障害コード:F78382

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: erasing fex identity [id] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:UnIdentifyLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: un-identify-local-failed
mibFaultCode: 78382
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFexUnIdentifyLocal
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFex:Wait

障害コード:F78382

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx. 2 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:Wait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-failed
mibFaultCode: 78382
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFexWait
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFex:decomission

障害コード:F78382

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: decomissioning fex [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:decomission)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: decomission-failed
mibFaultCode: 78382
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFexDecomission
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute

障害コード:F78383

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting locator led to [adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78383
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLedExecute
```

moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmRmtErrEquipmentChassisPowerCap:Config

障害コード:F78384

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisPowerCap:Config)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: config-failed
mibFaultCode: 78384
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisPowerCapConfig
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentIOCardMuxOffline:CleanupEntries

障害コード:F78385

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning host entries(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardMuxOffline:CleanupEntries)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: cleanup-entries-failed
mibFaultCode: 78385
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardMuxOfflineCleanupEntries
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ActivateBios

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate BIOS image for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ActivateBios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-bios-failed
mibFaultCode: 78413
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateActivateBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BiosImgUpdate

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update blade BIOS image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BiosImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: bios-img-update-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBiosImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BiosPostCompletion

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BiosPostCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BladePowerOff

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off server for configuration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BladePowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBladePowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BmcConfigPnuOS

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcConfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78413
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード:F78413

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BmcUnconfigPnuOS

障害コード:F78413

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcUnconfigPnuOS)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BootHost

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Boot host OS for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootHost)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: boot-host-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBootHost
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BootPnuos

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Bring-up pre-boot environment for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootPnuos)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BootWait

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: 78413
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ClearBiosUpdate

障害コード:F78413

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ClearBiosUpdate)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: clear-bios-update-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateClearBiosUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigCimcVMedia

障害コード:F78413

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigCimcVMedia)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtGw

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtGw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtRules

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigFlexFlash

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring FlexFlash(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigFlexFlash)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-flex-flash-failed
mibFaultCode: 78413
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigFlexFlash
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigSoL

障害コード:F78413

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring SoL interface on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigSoL)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: config-so-lfailed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigSoL
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigUserAccess

障害コード:F78413

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring external user access(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigUserAccess)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigUserAccess
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigUuid

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure logical UUID for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigUuid)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-uuid-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:DeassertResetBypass

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:DeassertResetBypass)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:DeleteCurlDownloadedImages

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:DeleteCurlDownloadedImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-curl-downloaded-images-failed
mibFaultCode: 78413
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateDeleteCurlDownloadedImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:DeleteImagesRemote

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:DeleteImagesRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: delete-images-remote-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateDeleteImagesRemote
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:GraphicsImageUpdate

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update gpu firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:GraphicsImageUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: graphics-image-update-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateGraphicsImageUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HbaImgUpdate

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update Host Bus Adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HbaImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: hba-img-update-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHbaImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HostOSConfig

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure host OS components on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: hostosconfig-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHostOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HostOSIdent

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSIdent)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: hostosident-failed
mibFaultCode: 78413
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHostOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HostOSPolicy

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Upload host agent policy to host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSPolicy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: hostospolicy-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHostOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HostOSValidate

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validate host OS on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSValidate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: hostosvalidate-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHostOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:LocalDiskFwUpdate

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update LocalDisk firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:LocalDiskFwUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-disk-fw-update-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateLocalDiskFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:MarkAdapterForReboot

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:MarkAdapterForReboot)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: mark-adapter-for-reboot-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateMarkAdapterForReboot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSLocal

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-hostoslocal-failed
mibFaultCode: 78413
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSPeer

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: nic-config-hostospeer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSLocal

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSPeer

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraLocal

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-service-infra-local-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraPeer

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: 78413
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicImgUpdate

障害コード:F78413

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicImgUpdate)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: nic-img-update-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード:F78413

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:OobStorageConfig

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: local storage configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:OobStorageConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: oob-storage-config-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateOobStorageConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:OobStorageInventory

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform oob storage inventory with server profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:OobStorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: 78413
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateOobStorageInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSCatalog

障害コード:F78413

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSCatalog)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSConfig

障害コード:F78413

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSConfig)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosconfig-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSIdent

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSIdent)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSInventory

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSLocalDiskConfig

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure local disk on server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSLocalDiskConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuoslocal-disk-config-failed
mibFaultCode: 78413
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSLocalDiskConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSPolicy

障害コード:F78413

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSPolicy)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSSelfTest

障害コード:F78413

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test on pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSSelfTest)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSUnloadDrivers

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unload drivers on server with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSUnloadDrivers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosunload-drivers-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSUnloadDrivers
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSValidate

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Pre-boot environment validation for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSValidate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PollBiosActivateStatus

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for BIOS activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBiosActivateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-bios-activate-status-failed
mibFaultCode: 78413
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePollBiosActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PollBiosUpdateStatus

障害コード:F78413

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBiosUpdateStatus)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: poll-bios-update-status-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePollBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlUpdateStatus

障害コード:F78413

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlUpdateStatus)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-board-ctrl-update-status-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePollBoardCtrlUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PollClearBiosUpdateStatus

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollClearBiosUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-clear-bios-update-status-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePollClearBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PowerOn

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server for configuration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PowerOnPreConfig

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: PowerOn preconfig for server of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerOnPreConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: power-on-pre-config-failed
mibFaultCode: 78413
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePowerOnPreConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PreSanitize

障害コード:F78413

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PreSanitize)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PrepareForBoot

障害コード:F78413

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare server for booting host OS(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PrepareForBoot)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: prepare-for-boot-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePrepareForBoot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:Sanitize

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SolRedirectDisable

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol Redirection on server [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SolRedirectDisable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SolRedirectEnable

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token for server [assignedToDn] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SolRedirectEnable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 78413
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:StorageCtlrImgUpdate

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update storage controller image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:StorageCtlrImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: storage-ctlr-img-update-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateStorageCtlrImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSLocal

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect for server host os (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-hostoslocal-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSPeer

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect for server host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-hostospeer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSLocal

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSPeer

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78413
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivLocal

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivPeer

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraLocal

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-service-infra-local-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraPeer

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78413
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SyncPowerState

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sync power state for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SyncPowerState)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sync-power-state-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSyncPowerState
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UnconfigCimcVMedia

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigCimcVMedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtGw

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtGw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtRules

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 78413
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UnlockFirmwareImage

障害コード:F78413

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Releasing the lock obtained(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnlockFirmwareImage)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: unlock-firmware-image-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUnlockFirmwareImage
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UpdateBiosRequest

障害コード:F78413

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending update BIOS request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UpdateBiosRequest)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-bios-request-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateBiosRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UpdateBoardCtrlRequest

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UpdateBoardCtrlRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-board-ctrl-request-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateBoardCtrlRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:VerifyFcZoneConfig

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying Storage(FC Zones) Connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:VerifyFcZoneConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-fc-zone-config-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateVerifyFcZoneConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwLocal

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: 78413
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateActivateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwPeer

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: activate-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateActivateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:activateIBMCFw

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateIBMCFw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activateibmcfw-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateActivateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:copyRemote

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy images to peer node(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:copyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateCopyRemote
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:downloadImages

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Download images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:downloadImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: download-images-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateDownloadImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:hagHostOSConnect

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagHostOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: hag-hostosconnect-failed
mibFaultCode: 78413
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHagHostOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:hagPnuOSConnect

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagPnuOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:hagPnuOSDisconnect

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagPnuOSDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:resetIBMC

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reset CIMC of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:resetIBMC)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resetibmc-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateResetIBMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSConnect

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSDisconnect

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 78413
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwLocal

障害コード:F78413

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: update-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwPeer

障害コード:F78413

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwPeer)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:updateIBMCFw

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateIBMCFw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: updateibmcfw-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-local-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateWaitForAdaptorNwFwUpdateLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer

障害コード:F78413

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-peer-failed
mibFaultCode: 78413
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateWaitForAdaptorNwFwUpdatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:waitForIBMCFwUpdate

障害コード:F78413

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for CIMC firmware completion on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForIBMCFwUpdate)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: wait-foribmcfw-update-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateWaitForIBMCFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BiosPostCompletion

障害コード:F78414

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BiosPostCompletion)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BmcConfigPnuOS

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcConfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78414
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BmcUnconfigPnuOS

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcUnconfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BootPnuos

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Bring-up pre-boot environment on server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BootPnuos)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BootWait

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ConfigBios

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring BIOS Defaults on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigBios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-bios-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateConfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ConfigFlexFlashScrub

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring FlexFlash Scrub on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigFlexFlashScrub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: 78414
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ConfigKvmMgmtDefaultSetting

障害コード:F78414

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure KVM Mgmt to default before ConfigPnuOs(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigKvmMgmtDefaultSetting)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: config-kvm-mgmt-default-setting-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateConfigKvmMgmtDefaultSetting
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ConfigUserAccess

障害コード:F78414

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring external user access(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigUserAccess)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateConfigUserAccess
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:DeassertResetBypass

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:DeassertResetBypass)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:HandlePooling

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply post-disassociation policies to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:HandlePooling)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateHandlePooling
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSLocal

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78414
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSPeer

障害コード:F78414

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSLocal

障害コード:F78414

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure host OS connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-hostoslocal-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSPeer

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure host OS connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-hostospeer-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78414
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraLocal

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infra connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: nic-unconfig-service-infra-local-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraPeer

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infra connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSCatalog

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSIdent

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSIdent)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSPolicy

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSPolicy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 78414
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSScrub

障害コード:F78414

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Scrub server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSScrub)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSScrub
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSSelfTest

障害コード:F78414

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSSelfTest)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSUnconfig

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure server from service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSUnconfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosunconfig-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSUnconfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSValidate

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Pre-boot environment validate server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSValidate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PowerOn

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server for unconfiguration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 78414
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PreSanitize

障害コード:F78414

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PreSanitize)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ResetSecureBootConfig

障害コード:F78414

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secure boot configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ResetSecureBootConfig)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: reset-secure-boot-config-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateResetSecureBootConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:Sanitize

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:Shutdown

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:Shutdown)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SolRedirectDisable

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol redirection on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SolRedirectDisable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 78414
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SolRedirectEnable

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token for server [serverId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SolRedirectEnable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSLocal

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSPeer

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivLocal

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivPeer

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 78414
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSLocal

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure host OS connectivity from server to primary fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sw-unconfig-hostoslocal-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwUnconfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSPeer

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure host OS connectivity from server to secondary fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-hostospeer-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwUnconfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigBios

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] (service profile [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigBios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-bios-failed
mibFaultCode: 78414
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigCimcVMedia

障害コード:F78414

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigCimcVMedia)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtGw

障害コード:F78414

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtGw)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtRules

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigFlexFlash

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring FlexFlash(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigFlexFlash)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-flex-flash-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigFlexFlash
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigSoL

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Removing SoL configuration from server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigSoL)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-so-lfailed
mibFaultCode: 78414
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigSoL
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigUuid

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Restore original UUID for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigUuid)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: unconfig-uuid-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:VerifyFcZoneConfig

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying Storage(FC Zones) Connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:VerifyFcZoneConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-fc-zone-config-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateVerifyFcZoneConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSConnect

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSDisconnect

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSConnect

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
```

mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSDisconnect

障害コード:F78414

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalPowerCap:Config

障害コード:F78415

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring power cap of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowerCap:Config)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-failed
mibFaultCode: 78415
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalPowerCapConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:CleanupCIMC

障害コード:F78416

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up CIMC configuration for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupCIMC)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: cleanupcimc-failed
mibFaultCode: 78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionCleanupCIMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigLocal

障害コード:F78416

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up local port config for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: cleanup-port-config-local-failed
mibFaultCode: 78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionCleanupPortConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigPeer

障害コード:F78416

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up peer port config for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: cleanup-port-config-peer-failed
mibFaultCode: 78416
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionCleanupPortConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:Execute

障害コード:F78416

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Decommissioning server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:Execute)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:PrecleanupPortConfig

障害コード:F78416

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to clean port config for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:PrecleanupPortConfig)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: precleanup-port-config-failed
mibFaultCode: 78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionPrecleanupPortConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:StopVMediaLocal

障害コード:F78416

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:StopVMediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: 78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionStopVMediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:StopVMediaPeer

障害コード:F78416

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:StopVMediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionStopVMediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtGw

障害コード:F78416

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtGw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 78416
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtRules

障害コード:F78416

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtRules)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalSoftShutdown:Execute

障害コード:F78417

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Soft shutdown of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftShutdown:Execute)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78417
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSoftShutdownExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalHardShutdown:Execute

障害コード:F78418

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Hard shutdown of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardShutdown:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78418
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardShutdownExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalTurnup:Execute

障害コード:F78419

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power-on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalTurnup:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78419
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalTurnupExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalPowercycle:Execute

障害コード:F78420

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power-cycle server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78420
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalPowercycleExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalPowercycle:PreSanitize

障害コード:F78420

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78420
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalPowercyclePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalPowercycle:Sanitize

障害コード:F78420

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78420
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalPowercycleSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalHardreset:Execute

障害コード:F78421

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Hard-reset server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78421
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardresetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalHardreset:PreSanitize

障害コード:F78421

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78421
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardresetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalHardreset:Sanitize

障害コード:F78421

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78421
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardresetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalSoftreset:Execute

障害コード:F78422

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Soft-reset server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78422
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSoftresetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalSoftreset:PreSanitize

障害コード:F78422

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78422
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSoftresetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalSoftreset:Sanitize

障害コード:F78422

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78422
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSoftresetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpd:A

障害コード:F78423

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating fabric A for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:A)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: a-failed
mibFaultCode: 78423
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpdA
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpd:B

障害コード:F78423

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating fabric B for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:B)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: b-failed
mibFaultCode: 78423
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpdB
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Cleanup

障害コード:F78424

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Completing BIOS recovery mode for server [dn], and shutting it down(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Cleanup)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: cleanup-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryCleanup
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:PreSanitize

障害コード:F78424

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:PreSanitize)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Reset

障害コード:F78424

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting server [dn] power state after BIOS recovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Sanitize

障害コード:F78424

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoverySanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaLocal

障害コード:F78424

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: setup-vmedia-local-failed
mibFaultCode: 78424
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoverySetupVmediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaPeer

障害コード:F78424

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: setup-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoverySetupVmediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Shutdown

障害コード:F78424

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutting down server [dn] to prepare for BIOS recovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Shutdown)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Start

障害コード:F78424

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Running BIOS recovery on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Start)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: start-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryStart
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaLocal

障害コード:F78424

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryStopVMediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaPeer

障害コード:F78424

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 78424
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryStopVMediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaLocal

障害コード:F78424

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: teardown-vmedia-local-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryTeardownVmediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaPeer

障害コード:F78424

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: teardown-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryTeardownVmediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Wait

障害コード:F78424

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for completion of BIOS recovery for server [dn] (up to 15 min)(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Wait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:BladePowerOn

障害コード:F78426

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:BladePowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: 78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetBladePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:Execute

障害コード:F78426

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting CMOS for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78426
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:PreSanitize

障害コード:F78426

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:ReconfigBios

障害コード:F78426

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:ReconfigBios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: reconfig-bios-failed
mibFaultCode: 78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetReconfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:ReconfigUuid

障害コード:F78426

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring logical UUID of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:ReconfigUuid)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: reconfig-uuid-failed
mibFaultCode: 78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetReconfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:Sanitize

障害コード:F78426

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalResetBmc:Execute

障害コード:F78427

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting Management Controller on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetBmc:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78427
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalResetBmcExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrEquipmentIOCardResetIom:Execute

障害コード:F78428

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reset IOM [id] on Fex [chassisId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetIom:Execute)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78428
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardResetIomExecute
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BiosPostCompletion

障害コード:F78434

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BiosPostCompletion)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBiosPostCompletion
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BladePowerOff

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on server [id] for discovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BladePowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBladePowerOff
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcConfigPnuOS

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcConfigPnuOS
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnLocal

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring connectivity on CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcConfigureConnLocal
```

moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnPeer

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring connectivity on CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: bmc-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcConfigureConnPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcInventory

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: getting inventory of server [id] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcPresence

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPresence)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcPresence
```

moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered

障害コード:F78434

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown the server [id]; deep discovery completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: bmc-shutdown-discovered-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcShutdownDiscovered
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcUnconfigPnuOS

障害コード:F78434

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the bootable device for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcUnconfigPnuOS)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BootPnuos

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power server [id] on with pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BootPnuos)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBootPnuos
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BootWait

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBootWait
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ConfigDiscoveryMode

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting adapter mode to discovery for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigDiscoveryMode)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-discovery-mode-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverConfigDiscoveryMode
```

moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ConfigFlexFlashScrub

障害コード:F78434

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring FlexFlash Scrub on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigFlexFlashScrub)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ConfigNivMode

障害コード:F78434

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting adapter mode to NIV for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigNivMode)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-niv-mode-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverConfigNivMode
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ConfigUserAccess

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring external user access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigUserAccess)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverConfigUserAccess
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:HandlePooling

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Invoke post-discovery policies on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:HandlePooling)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverHandlePooling
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSLocal

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure primary adapter in server [id] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverNicConfigPnuOSLocal

moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSPeer

障害コード:F78434

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure secondary adapter in server [id] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:NicInventoryLocal

障害コード:F78434

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: detect and get mezz cards information from [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicInventoryLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-inventory-local-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverNicInventoryLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:NicInventoryPeer

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: detect and get mezz cards information from [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicInventoryPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-inventory-peer-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverNicInventoryPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:OobStorageInventory

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: getting oob storage inventory of server [id] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:OobStorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverOobStorageInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSCatalog

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSCatalog
```

moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnStatus

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Explore connectivity of server [id] in pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: pnuosconn-status-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSConnStatus
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnectivity

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Explore connectivity of server [id] in pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnectivity)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosconnectivity-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSConnectivity
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSIdent

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSIdent)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSIdent
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSInventory

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server [id] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSPolicy

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSPolicy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSPolicy
```

moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSScrub

障害コード:F78434

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Scrub server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSScrub)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSScrub
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSSelfTest

障害コード:F78434

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test of server [id] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSSelfTest)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSSelfTest
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PreSanitize

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPreSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ReadSmbios

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for SMBIOS table from CIMC on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ReadSmbios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: read-smbios-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverReadSmbios
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:Sanitize

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSanitize
```

moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SolRedirectDisable

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol Redirection on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SolRedirectDisable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSolRedirectDisable
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SolRedirectEnable

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token on server [id] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SolRedirectEnable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSolRedirectEnable
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSLocal

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSPeer

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivLocal

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigPortNivLocal
```

moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivPeer

障害コード:F78434

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnLocal

障害コード:F78434

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigureConnLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnPeer

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigureConnPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityLocal

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: determine connectivity of server [id] to fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-pnuosconnectivity-local-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwPnuOSConnectivityLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityPeer

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: determine connectivity of server [id] to fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-pnuosconnectivity-peer-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwPnuOSConnectivityPeer
```

moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivLocal

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring primary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sw-unconfig-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwUnconfigPortNivLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivPeer

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring secondary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwUnconfigPortNivPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all bmc mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverUnconfigExtMgmtRules
```

moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:hagConnect

障害コード:F78434

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:hagConnect)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: hag-connect-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverHagConnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:hagDisconnect

障害コード:F78434

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:hagDisconnect)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: hag-disconnect-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverHagDisconnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:serialDebugConnect

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:serialDebugConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSerialDebugConnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:serialDebugDisconnect

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:serialDebugDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSerialDebugDisconnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:waitForConnReady

障害コード:F78434

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: wait for connection to be established(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:waitForConnReady)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-conn-ready-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverWaitForConnReady
```

moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrLsServerConfigure:AnalyzeImpact

障害コード:F78435

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Analyzing changes impact(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:AnalyzeImpact)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: analyze-impact-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureAnalyzeImpact
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyConfig

障害コード:F78435

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying config to server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyConfig)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers

障害コード:F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving and applying default identifiers locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-default-identifiers-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyIdentifiers

障害コード:F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving and applying identifiers locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyIdentifiers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-identifiers-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyPolicies

障害コード:F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving and applying policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyPolicies)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-policies-failed
mibFaultCode: 78435
```

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyTemplate

障害コード:F78435

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying configuration template [srcTemplName](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyTemplate)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: apply-template-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyTemplate
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:CommitStorage

障害コード:F78435

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: committing storage for service profile(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:CommitStorage)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: commit-storage-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureCommitStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:EvaluateAssociation

障害コード:F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Evaluate association with server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:EvaluateAssociation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: evaluate-association-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureEvaluateAssociation
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ProvisionStorage

障害コード:F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving storage policy(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ProvisionStorage)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: provision-storage-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureProvisionStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveBootConfig

障害コード:F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Computing binding changes(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveBootConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-boot-config-failed
mibFaultCode: 78435
```

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveBootConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers

障害コード:F78435

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving default identifiers from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: resolve-default-identifiers-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveDistributable

障害コード:F78435

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributable)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveDistributable
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveDistributableNames

障害コード:F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving distributable names from host pack(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributableNames)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveDistributableNames
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveIdentifiers

障害コード:F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving identifiers from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveIdentifiers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-identifiers-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveImages

障害コード:F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: 78435
```

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveImages
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies

障害コード:F78435

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving various dependent policies from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: resolve-network-policies-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveNetworkPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates

障害コード:F78435

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving various template policies from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-network-templates-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveNetworkTemplates
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolvePolicies

障害コード:F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving various policies from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolvePolicies)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-policies-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolvePolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveSchedule

障害コード:F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving schedule policy from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveSchedule)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-schedule-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveSchedule
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership

障害コード:F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validating policy integrity from ownership perspective(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: validate-policy-ownership-failed
mibFaultCode: 78435
```

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureValidatePolicyOwnership
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForAssocCompletion

障害コード:F78435

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Association completion on server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForAssocCompletion)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: wait-for-assoc-completion-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForAssocCompletion
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForCommitStorage

障害コード:F78435

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for storage commit to complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForCommitStorage)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-commit-storage-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForCommitStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForMaintPermission

障害コード:F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for ack or maint window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintPermission)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-maint-permission-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForMaintPermission
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForMaintWindow

障害コード:F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for maintenance window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintWindow)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-maint-window-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForMaintWindow
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForStorageProvision

障害コード:F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for storage provisioning to complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForStorageProvision)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-storage-provision-failed
mibFaultCode: 78435
```

mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForStorageProvision
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup

障害コード:F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking assigned identifiers(from default pool) for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: check-assigned-default-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureCheckAssignedDefaultIdentifiersForDup
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup

障害コード:F78435

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking assigned identifiers for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-assigned-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureCheckAssignedIdentifiersForDup
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrSwEthMonDeploy:UpdateEthMon

障害コード:F78440

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Ethernet traffic monitor (SPAN)configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthMonDeploy:UpdateEthMon)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-eth-mon-failed
mibFaultCode: 78440
mibFaultName: fsmRmtErrSwEthMonDeployUpdateEthMon
moClass: sw:EthMon
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]
```

fsmRmtErrSwFcMonDeploy:UpdateFcMon

障害コード:F78441

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: FC traffic monitor (SPAN)configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcMonDeploy:UpdateFcMon)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-fc-mon-failed
mibFaultCode: 78441
mibFaultName: fsmRmtErrSwFcMonDeployUpdateFcMon
moClass: sw:FcMon
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/sanmon-fc/mon-[name]
```

fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

障害コード:F78442

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 78442
mibFaultName: fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchModeSwConfigLocal
```

moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/san

fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

障害コード:F78442

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Fabric interconnect FC mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 78442
mibFaultName: fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchModeSwConfigPeer
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/san

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateExtUsers:Deploy

障害コード:F78448

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external mgmt user deployment on server [dn] (profile [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateExtUsers:Deploy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: deploy-failed
mibFaultCode: 78448
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateExtUsersDeploy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportInitiate:Local

障害コード:F78452

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: create tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportInitiate:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78452
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportInitiateLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local

障害コード:F78453

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: delete tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78453
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFileLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer

障害コード:F78453

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: delete tech-support file from GUI on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78453
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFilePeer
```

moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary

障害コード:F78454

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy the tech-support file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: 78454
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadCopyPrimary
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload:CopySub

障害コード:F78454

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copy tech-support file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopySub)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: 78454
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadCopySub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload:DeletePrimary

障害コード:F78454

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the tech-support file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:DeletePrimary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-primary-failed
mibFaultCode: 78454
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadDeletePrimary
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload:DeleteSub

障害コード:F78454

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the tech-support file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:DeleteSub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: 78454
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadDeleteSub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusLocal

障害コード:F78483

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-update-status-local-failed
mibFaultCode: 78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPollUpdateStatusLocal
```

moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusPeer

障害コード:F78483

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: poll-update-status-peer-failed
mibFaultCode: 78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPollUpdateStatusPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOff

障害コード:F78483

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOff)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: power-off-failed
mibFaultCode: 78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOn

障害コード:F78483

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestLocal

障害コード:F78483

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-request-local-failed
mibFaultCode: 78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorUpdateRequestLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer

障害コード:F78483

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-request-peer-failed
mibFaultCode: 78483
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorUpdateRequestPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:ActivateLocal

障害コード:F78484

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating backup image of Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:ActivateLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: activate-local-failed
mibFaultCode: 78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorActivateLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:ActivatePeer

障害コード:F78484

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating backup image of Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:ActivatePeer)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-peer-failed
mibFaultCode: 78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorActivatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:DeassertResetBypass

障害コード:F78484

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:DeassertResetBypass)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:PowerOn

障害コード:F78484

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:PowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:Reset

障害コード:F78484

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: reseting the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 78484
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog

障害コード:F78485

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: 78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogApplyCatalog
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep

障害コード:F78485

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copying Catalogue from repository to FI(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-cat-from-rep-failed
mibFaultCode: 78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyCatFromRep
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote

障害コード:F78485

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing external repository to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-external-rep-to-remote-failed
mibFaultCode: 78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyExternalRepToRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote

障害コード:F78485

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing catalog changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus

障害コード:F78485

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogEvaluateStatus
```

moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages

障害コード:F78485

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogRescanImages
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal

障害コード:F78485

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating catalog changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogUnpackLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog

障害コード:F78486

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: 78486
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtApplyCatalog
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote

障害コード:F78486

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing management extension changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78486
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtCopyRemote
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus

障害コード:F78486

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 78486
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtEvaluateStatus
```

moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages

障害コード:F78486

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 78486
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtRescanImages
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal

障害コード:F78486

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating management extension changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 78486
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtUnpackLocal
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:CopyRemote

障害コード:F78490

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy the license file to subordinate for inventory(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:CopyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadCopyRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:DeleteLocal

障害コード:F78490

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting temporary files for [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:DeleteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:DeleteRemote

障害コード:F78490

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting temporary files for [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:DeleteRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-remote-failed
mibFaultCode: 78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadDeleteRemote
```

moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:Local

障害コード:F78490

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading license file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:Local)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:ValidateLocal

障害コード:F78490

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: validation for license file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateLocal)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: validate-local-failed
mibFaultCode: 78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadValidateLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:ValidateRemote

障害コード:F78490

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: validation for license file [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: validate-remote-failed
mibFaultCode: 78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadValidateRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseFileInstall:Local

障害コード:F78491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Installing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78491
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileInstallLocal
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmRmtErrLicenseFileInstall:Remote

障害コード:F78491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Installing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 78491
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileInstallRemote
```

moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

fsmRmtErrLicenseFileClear:Local

障害コード:F78492

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Local)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78492
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileClearLocal
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

fsmRmtErrLicenseFileClear:Remote

障害コード:F78492

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Remote)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 78492
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileClearRemote
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlm:Local

障害コード:F78493

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78493
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlmLocal
moClass: license:Instance
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlm:Remote

障害コード:F78493

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm:Remote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 78493
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlmRemote
moClass: license:Instance
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

fsmRmtErrComputePhysicalConfigSoL:Execute

障害コード:F78523

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring SoL interface on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalConfigSoL:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78523
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalConfigSoLExecute
```

moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUnconfigSoL:Execute

障害コード:F78524

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: removing SoL interface configuration from server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUnconfigSoL:Execute)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78524
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUnconfigSoLExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrPortPIoInCompatSfpPresence:Shutdown

障害コード:F78529

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutting down port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPIoInCompatSfpPresence:Shutdown)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 78529
mibFaultName: fsmRmtErrPortPIoInCompatSfpPresenceShutdown
moClass: port:PIo
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDiagnosticInterrupt:Execute

障害コード:F78556

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Execute Diagnostic Interrupt(NMI) for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiagnosticInterrupt:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78556
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagnosticInterruptExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrSysdebugCoreDownload:CopyPrimary

障害コード:F78573

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy the Core file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopyPrimary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: 78573
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadCopyPrimary
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]
```

fsmRmtErrSysdebugCoreDownload:CopySub

障害コード:F78573

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copy Core file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopySub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: 78573
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadCopySub
```

moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]

fsmRmtErrSysdebugCoreDownload:DeletePrimary

障害コード:F78573

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the Core file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:DeletePrimary)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: delete-primary-failed
mibFaultCode: 78573
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadDeletePrimary
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]

fsmRmtErrSysdebugCoreDownload:DeleteSub

障害コード:F78573

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the Core file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:DeleteSub)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: 78573
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadDeleteSub
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisDynamicReallocation:Config

障害コード:F78574

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisDynamicReallocation:Config)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-failed
mibFaultCode: 78574
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisDynamicReallocationConfig
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalResetKvm:Execute

障害コード:F78603

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Execute KVM Reset for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetKvm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78603
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalResetKvmExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrMgmtControllerOnline:BmcConfigureConnLocal

障害コード:F78609

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring connectivity on CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:BmcConfigureConnLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: 78609
```

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerOnlineBmcConfigureConnLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerOnline:BmcConfigureConnPeer

障害コード:F78609

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring connectivity on CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:BmcConfigureConnPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: bmc-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: 78609
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerOnlineBmcConfigureConnPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerOnline:SwConfigureConnLocal

障害コード:F78609

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:SwConfigureConnLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sw-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: 78609
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerOnlineSwConfigureConnLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerOnline:SwConfigureConnPeer

障害コード:F78609

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:SwConfigureConnPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: 78609
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerOnlineSwConfigureConnPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrComputeRackUnitOffline:CleanupLocal

障害コード:F78610

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning host entries on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:CleanupLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: cleanup-local-failed
mibFaultCode: 78610
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitOfflineCleanupLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitOffline:CleanupPeer

障害コード:F78610

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning host entries on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:CleanupPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: cleanup-peer-failed
mibFaultCode: 78610
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitOfflineCleanupPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitOffline:SwUnconfigureLocal

障害コード:F78610

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:SwUnconfigureLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfigure-local-failed
mibFaultCode: 78610
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitOfflineSwUnconfigureLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitOffline:SwUnconfigurePeer

障害コード:F78610

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:SwUnconfigurePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfigure-peer-failed
mibFaultCode: 78610
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitOfflineSwUnconfigurePeer
```

moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute

障害コード:F78627

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting FI locator led to [adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78627
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:ApplyConfig

障害コード:F78654

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply switch configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 78654
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureApplyConfig
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]

fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical

障害コード:F78654

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying physical configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: apply-physical-failed
mibFaultCode: 78654
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureApplyPhysical

moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]

fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration

障害コード:F78654

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validating logical configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: validate-configuration-failed
mibFaultCode: 78654
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureValidateConfiguration
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]

fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys

障害コード:F78654

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting on physical change application(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-on-phys-failed
mibFaultCode: 78654
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureWaitOnPhys
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmRmtErrVnicProfileSetDeployAlias:Local

障害コード:F78663

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VNIC profile alias configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78663
mibFaultName: fsmRmtErrVnicProfileSetDeployAliasLocal
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmRmtErrVnicProfileSetDeployAlias:Peer

障害コード:F78663

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VNIC profile alias configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78663
mibFaultName: fsmRmtErrVnicProfileSetDeployAliasPeer
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:ConfigSwA

障害コード:F78679

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure physical port mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-sw-afailed
mibFaultCode: 78679
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalConfigSwA
```

moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:ConfigSwB

障害コード:F78679

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure physical port mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwB)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: config-sw-bfailed
mibFaultCode: 78679
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalConfigSwB
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:PortInventorySwA

障害コード:F78679

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing local port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwA)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-afailed
mibFaultCode: 78679
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalPortInventorySwA
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:PortInventorySwB

障害コード:F78679

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing peer port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-bfailed
mibFaultCode: 78679
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalPortInventorySwB
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig

障害コード:F78679

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying physical transition on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-phys-config-failed
mibFaultCode: 78679
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalVerifyPhysConfig
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmRmtErrExtvmmEpClusterRole:SetLocal

障害コード:F78694

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM management cluster role configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpClusterRole:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78694
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmEpClusterRoleSetLocal
```

moClass: extvmm:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt

fsmRmtErrExtvmmEpClusterRole:SetPeer

障害コード:F78694

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM management cluster role configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpClusterRole:SetPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78694
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmEpClusterRoleSetPeer
moClass: extvmm:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt

fsmRmtErrVmLifeCyclePolicyConfig:Local

障害コード:F78699

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set Veth Auto-delete Retention Timer on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig:Local)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78699
mibFaultName: fsmRmtErrVmLifeCyclePolicyConfigLocal
moClass: vm:LifeCyclePolicy
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy
```

fsmRmtErrVmLifeCyclePolicyConfig:Peer

障害コード:F78699

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set Veth Auto-delete Retention Timer on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78699
mibFaultName: fsmRmtErrVmLifeCyclePolicyConfigPeer
moClass: vm:LifeCyclePolicy
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy
```

fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA

障害コード:F78702

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-afailed
mibFaultCode: 78702
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteA
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon
```

fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB

障害コード:F78702

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-bfailed
mibFaultCode: 78702
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteB
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon
```

fsmRmtErrEtherServerIntFIoConfigSpeed:Configure

障害コード:F78711

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure admin speed for [dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherServerIntFIoConfigSpeed:Configure)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: configure-failed
mibFaultCode: 78711
mibFaultName: fsmRmtErrEtherServerIntFIoConfigSpeedConfigure
moClass: ether:ServerIntFIo
```

Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOS:Clear

障害コード:F78721

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:Clear)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: clear-failed
mibFaultCode: 78721
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOSClear
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOS:PollClearStatus

障害コード:F78721

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:PollClearStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-clear-status-failed
mibFaultCode: 78721
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOSPollClearStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOS:PollUpdateStatus

障害コード:F78721

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 78721
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOSPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOS:UpdateRequest

障害コード:F78721

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending BIOS update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 78721
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOSUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:Activate

障害コード:F78722

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating BIOS image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:Activate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-failed
mibFaultCode: 78722
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSActivate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:Clear

障害コード:F78722

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: clearing pending BIOS image activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:Clear)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: clear-failed
mibFaultCode: 78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSClear
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:PollActivateStatus

障害コード:F78722

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for BIOS activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PollActivateStatus)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-activate-status-failed
mibFaultCode: 78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSPollActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:PollClearStatus

障害コード:F78722

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for pending BIOS image activate to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PollClearStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-clear-status-failed
mibFaultCode: 78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSPollClearStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:PowerOff

障害コード:F78722

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: power-off-failed
mibFaultCode: 78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:PowerOn

障害コード:F78722

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 78722
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:UpdateTokens

障害コード:F78722

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating BIOS tokens(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:UpdateTokens)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: update-tokens-failed
mibFaultCode: 78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSUpdateTokens
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrIdentIdentRequestUpdateIdent:Execute

障害コード:F78752

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update identities to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent:Execute)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78752
mibFaultName: fsmRmtErrIdentIdentRequestUpdateIdentExecute
moClass: ident:IdentRequest
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]
```

fsmRmtErrIdentMetaSystemSync:Execute

障害コード:F78753

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78753
mibFaultName: fsmRmtErrIdentMetaSystemSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmRmtErrIdentMetaSystemSync:Ping

障害コード:F78753

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check identifier manager availability(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Ping)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: ping-failed
mibFaultCode: 78753
mibFaultName: fsmRmtErrIdentMetaSystemSyncPing
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmRmtErrComputePhysicalResetIpmi:Execute

障害コード:F78766

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Execute Reset IPMI configuration for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetIpmi:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78766
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalResetIpmiExecute
```

moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:ActivateBios

障害コード:F78767

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate BIOS image for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:ActivateBios)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: activate-bios-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeActivateBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BiosImgUpdate

障害コード:F78767

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update blade BIOS image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BiosImgUpdate)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bios-img-update-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBiosImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BiosPostCompletion

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BiosPostCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BladePowerOff

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off server for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BladePowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBladePowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BmcConfigPnuOS

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcConfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 78767
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード:F78767

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード:F78767

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BmcUnconfigPnuOS

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcUnconfigPnuOS)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BootPnuos

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Bring-up pre-boot environment for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BootPnuos)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BootWait

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: 78767
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:ClearBiosUpdate

障害コード:F78767

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:ClearBiosUpdate)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: clear-bios-update-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeClearBiosUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:DeassertResetBypass

障害コード:F78767

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:DeassertResetBypass)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:DeleteCurlDownloadedImages

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:DeleteCurlDownloadedImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-curl-downloaded-images-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeDeleteCurlDownloadedImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:DeleteImagesRemote

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:DeleteImagesRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-images-remote-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeDeleteImagesRemote
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:GraphicsImageUpdate

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update gpu firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:GraphicsImageUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: graphics-image-update-failed
mibFaultCode: 78767
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeGraphicsImageUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:HbaImgUpdate

障害コード:F78767

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update Host Bus Adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:HbaImgUpdate)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: hba-img-update-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeHbaImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:LocalDiskFwUpdate

障害コード:F78767

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update LocalDisk firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:LocalDiskFwUpdate)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-disk-fw-update-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeLocalDiskFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSLocal

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSPeer

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicImgUpdate

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-img-update-failed
mibFaultCode: 78767
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSCatalog

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSCatalog)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSConfig

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosconfig-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSIdent

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSIdent)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 78767
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSInventory

障害コード:F78767

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSInventory)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSPolicy

障害コード:F78767

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSPolicy)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSSelfTest

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test on pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSSelfTest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSUnloadDrivers

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unload drivers on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSUnloadDrivers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosunload-drivers-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSUnloadDrivers
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSValidate

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Pre-boot environment validation for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSValidate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: 78767
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosActivateStatus

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for BIOS activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosActivateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: poll-bios-activate-status-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePollBiosActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosUpdateStatus

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-bios-update-status-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePollBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlUpdateStatus

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-board-ctrl-update-status-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePollBoardCtrlUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PollClearBiosUpdateStatus

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollClearBiosUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-clear-bios-update-status-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePollClearBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PowerOn

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 78767
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PreSanitize

障害コード:F78767

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PreSanitize)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:Sanitize

障害コード:F78767

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:Sanitize)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:Shutdown

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutting down server [dn] after firmware upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:Shutdown)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectDisable

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol redirection on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectDisable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectEnable

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token for server for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectEnable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 78767
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:StorageCtlrImgUpdate

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update storage controller image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:StorageCtlrImgUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: storage-ctlr-img-update-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeStorageCtlrImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSLocal

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSPeer

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivLocal

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivPeer

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 78767
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigCimcVMedia

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigCimcVMedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtGw

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtGw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtRules

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtRules)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 78767
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UnlockFirmwareImage

障害コード:F78767

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Releasing the lock obtained(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnlockFirmwareImage)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: unlock-firmware-image-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUnlockFirmwareImage
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBiosRequest

障害コード:F78767

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending update BIOS request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBiosRequest)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-bios-request-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateBiosRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBoardCtrlRequest

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBoardCtrlRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-board-ctrl-request-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateBoardCtrlRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwLocal

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeActivateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwPeer

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: 78767
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeActivateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:activateIBMCFw

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateIBMCFw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: activateibmcfw-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeActivateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:copyRemote

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy images to peer node(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:copyRemote)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeCopyRemote
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:downloadImages

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Download images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:downloadImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: download-images-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeDownloadImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSConnect

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSConnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSDisconnect

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 78767
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:resetIBMC

障害コード:F78767

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reset CIMC of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:resetIBMC)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: resetibmc-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeResetIBMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSConnect

障害コード:F78767

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSConnect)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSDisconnect

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSDisconnect)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwLocal

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwPeer

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: 78767
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:updateIBMCFw

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateIBMCFw)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: updateibmcfw-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-local-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeWaitForAdaptorNwFwUpdateLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-peer-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeWaitForAdaptorNwFwUpdatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:waitForIBMCFwUpdate

障害コード:F78767

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for CIMC firmware completion on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForIBMCFwUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-foribmcfw-update-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeWaitForIBMCFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterReset:DeassertResetBypass

障害コード:F78768

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:DeassertResetBypass)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 78768
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterResetDeassertResetBypass
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterReset:PowerCycle

障害コード:F78768

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power-cycle server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:PowerCycle)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: power-cycle-failed
mibFaultCode: 78768
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterResetPowerCycle
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterReset:PreSanitize

障害コード:F78768

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:PreSanitize)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78768
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterResetPreSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterReset:Sanitize

障害コード:F78768

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78768
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterResetSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrPortPIoInCompatSfpReplaced:EnablePort

障害コード:F78798

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enabling port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPIoInCompatSfpReplaced:EnablePort)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-port-failed
mibFaultCode: 78798
mibFaultName: fsmRmtErrPortPIoInCompatSfpReplacedEnablePort
moClass: port:PIo
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fsmRmtErrExtpolEpRegisterFsm:Execute

障害コード:F78799

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Register FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRegisterFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
```

mibFaultCode: 78799
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRegisterFsmExecute
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol

fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal

障害コード:F78800

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78800
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfigSetLocal
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg

fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer

障害コード:F78800

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78800
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfigSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal

障害コード:F78801

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Remove cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78801
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetLocal
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer

障害コード:F78801

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Remove cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78801
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmRmtErrNfsMountInstMount:MountLocal

障害コード:F78817

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Mount nfs [remoteDir] from server [server] on local switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: mount-local-failed
mibFaultCode: 78817
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountMountLocal
```

moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

fsmRmtErrNfsMountInstMount:MountPeer

障害コード:F78817

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Mount nfs [remoteDir] from NFS server [server] on peer switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: mount-peer-failed
mibFaultCode: 78817
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountMountPeer
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

fsmRmtErrNfsMountInstMount:RegisterClient

障害コード:F78817

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Register client with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:RegisterClient)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: register-client-failed
mibFaultCode: 78817
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountRegisterClient
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmRmtErrNfsMountInstMount:VerifyRegistration

障害コード:F78817

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verify client registration with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:VerifyRegistration)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-registration-failed
mibFaultCode: 78817
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountVerifyRegistration
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmRmtErrNfsMountInstUnmount:UnmountLocal

障害コード:F78818

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unmount nfs [remoteDir] from server [server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unmount-local-failed
mibFaultCode: 78818
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstUnmountUnmountLocal
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmRmtErrNfsMountInstUnmount:UnmountPeer

障害コード:F78818

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unmount nfs [remoteDir] from server [server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unmount-peer-failed
mibFaultCode: 78818
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstUnmountUnmountPeer
```

moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

fsmRmtErrNfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report

障害コード:F78819

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report mount suspend success to operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: report-failed
mibFaultCode: 78819
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountDefReportNfsMountSuspendReport
moClass: nfs:MountDef
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: nfs-ep/nfs-mount-def-[name]

fsmRmtErrStorageSystemSync:Execute

障害コード:F78835

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Synchronise requestors with storage broker(FSM-STAGE:sam:dme:StorageSystemSync:Execute)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78835
mibFaultName: fsmRmtErrStorageSystemSyncExecute
moClass: storage:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: storage-ep/system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateIOM

障害コード:F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateIOM)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activateiom-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateLocalFI

障害コード:F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating Local Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateLocalFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-localfi-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateLocalFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateRemoteFI

障害コード:F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating Peer Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateRemoteFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-remotefi-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateRemoteFI
```

moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateUCSM

障害コード:F78848

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating UCSM(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateUCSM)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: activateucsm-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateUCSM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:InternalBackup

障害コード:F78848

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Taking Internal Backup(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:InternalBackup)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: internal-backup-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployInternalBackup
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfIOM

障害コード:F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Activation to complete on IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfIOM)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-activate-ofiom-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfLocalFI

障害コード:F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Activation to complete on Local Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfLocalFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-activate-of-localfi-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfLocalFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfRemoteFI

障害コード:F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Activation to complete on Peer Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfRemoteFI)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-activate-of-remotefi-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfRemoteFI
```

moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSM

障害コード:F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for UCSM Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSM)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: poll-activate-ofucsm-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfUCSM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollInternalBackup

障害コード:F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Internal Backup to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollInternalBackup)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-internal-backup-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollInternalBackup
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollUpdateOfIOM

障害コード:F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for update of IOMs to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollUpdateOfIOM)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-update-ofiom-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollUpdateOfIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollWaitForUserAck

障害コード:F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Polling to wait for user acknowledgmement(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollWaitForUserAck)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-wait-for-user-ack-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollWaitForUserAck
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ResolveDistributable

障害コード:F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveDistributable)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployResolveDistributable
```

moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ResolveDistributableNames

障害コード:F78848

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving distributable name from infra pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveDistributableNames)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployResolveDistributableNames
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ResolveImages

障害コード:F78848

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveImages)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployResolveImages
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:UpdateIOM

障害コード:F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating back-up image of IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:UpdateIOM)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: updateiom-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployUpdateIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy

障害コード:F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Deploy to begin(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-deploy-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployWaitForDeploy
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:WaitForUserAck

障害コード:F78848

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for User Acknowledgement To Start Primary Fabric Interconnect Activation(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForUserAck)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-user-ack-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployWaitForUserAck
```

moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog

障害コード:F78849

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating Catalog(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: activate-catalog-failed
mibFaultCode: 78849
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackActivateCatalog
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable

障害コード:F78849

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: 78849
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributable
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames

障害コード:F78849

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving distributable name(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: 78849
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributableNames
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages

障害コード:F78849

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: 78849
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveImages
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve

障害コード:F78866

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving scrub policy from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-failed
mibFaultCode: 78866
mibFaultName: fsmRmtErrComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicyResolve
```

moClass: compute:ServerDiscPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/server-discovery

fsmRmtErrSwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones

障害コード:F78879

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: fc zone configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: update-zones-failed
mibFaultCode: 78879
mibFaultName: fsmRmtErrSwFcSanBorderActivateZoneSetUpdateZones
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:cleanOldData

障害コード:F78886

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning certificates, channels and policy meta data(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:cleanOldData)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: clean-old-data-failed
mibFaultCode: 78886
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertCleanOldData
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:request

障害コード:F78886

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Provisioning latest certificates(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:request)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: request-failed
mibFaultCode: 78886
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertRequest
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:unregister

障害コード:F78886

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unregister from old UCS Central, if needed(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:unregister)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unregister-failed
mibFaultCode: 78886
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertUnregister
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:verify

障害コード:F78886

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking that cert was provisioned(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verify)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-failed
mibFaultCode: 78886
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertVerify
```

moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:verifyGuid

障害コード:F78886

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: verifying GUID of UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verifyGuid)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: verify-guid-failed
mibFaultCode: 78886
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertVerifyGuid
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol

fsmRmtErrPolicyControlEpOperate:Resolve

障害コード:F78887

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlEpOperate:Resolve)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: resolve-failed
mibFaultCode: 78887
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyControlEpOperateResolve
moClass: policy:ControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release

障害コード:F78888

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 78888
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release

障害コード:F78889

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 78889
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release

障害コード:F78890

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 78890
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany

障害コード:F78891

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 78891
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany

障害コード:F78892

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 78892
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsmResolveMany
```

moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany

障害コード:F78893

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 78893
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany

障害コード:F78894

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 78894
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany

障害コード:F78895

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 78895
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany

障害コード:F78896

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 78896
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll

障害コード:F78897

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 78897
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsmResolveAll
```

moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll

障害コード:F78898

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 78898
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll

障害コード:F78899

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 78899
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll

障害コード:F78900

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 78900
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll

障害コード:F78901

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 78901
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll

障害コード:F78902

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 78902
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsmReleaseAll

moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrMgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report

障害コード:F78924

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report config copy to Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: report-failed
mibFaultCode: 78924
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtExportPolicyReportConfigCopyReport
moClass: mgmt:ExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/cfg-exp-policy-[name]
Affected MO: org-[name]/db-backup-policy-[name]

fsmRmtErrExtpolProviderReportConfigImport:Report

障害コード:F78925

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report config import to Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolProviderReportConfigImport:Report)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: report-failed
mibFaultCode: 78925
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolProviderReportConfigImportReport
moClass: extpol:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]
```

fsmRmtErrObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute

障害コード:F78931

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Policy FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78931
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolvePolicyFsmExecute
```

moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

fsmRmtErrObserveObservedResolveResourceFsm:Execute

障害コード:F78932

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Resource FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78932
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveResourceFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

fsmRmtErrObserveObservedResolveVMFsm:Execute

障害コード:F78933

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve VM FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78933
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveVMFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmRmtErrObserveObservedResolveControllerFsm:Execute

障害コード:F78934

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Mgmt Controller FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78934
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveControllerFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
```

Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

fsmRmtErrMgmtControllerRegistryConfig:Remove

障害コード:F78939

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Deleting registry information from config file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerRegistryConfig:Remove)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: remove-failed
mibFaultCode: 78939
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerRegistryConfigRemove
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrGmetaHolderInventory:BeginInventory

障害コード:F79048

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Begin inventory stages(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:BeginInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: begin-inventory-failed
mibFaultCode: 79048
mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryBeginInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]
```

fsmRmtErrGmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus

障害コード:F79048

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Throttle inventory(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-inventory-status-failed
mibFaultCode: 79048
mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryCheckInventoryStatus
```

moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmRmtErrGmetaHolderInventory:EndInventory

障害コード:F79048

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: End inventory stages(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:EndInventory)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: end-inventory-failed
mibFaultCode: 79048
mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryEndInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmRmtErrGmetaHolderInventory:FullInventory

障害コード:F79048

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Full inventory stages(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:FullInventory)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: full-inventory-failed
mibFaultCode: 79048
mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryFullInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]
```

fsmRmtErrGmetaHolderInventory:ReportFaultInventory

障害コード:F79048

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report fault inventory to UCS-Central(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportFaultInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: report-fault-inventory-failed
mibFaultCode: 79048
mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryReportFaultInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]
```

fsmRmtErrGmetaHolderInventory:ReportOrgInventory

障害コード:F79048

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report org inventory to UCS-Central(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportOrgInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: report-org-inventory-failed
mibFaultCode: 79048
mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryReportOrgInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]
```

fsmRmtErrGmetaHolderInventory:ReportPhysicalInventory

障害コード:F79048

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report physical inventory to UCS-Central(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportPhysicalInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: report-physical-inventory-failed
mibFaultCode: 79048
mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryReportPhysicalInventory
```

moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmRmtErrGmetaHolderInventory:ReportStorageInventory

障害コード:F79048

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report storage inventory to UCS-Central(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportStorageInventory)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: report-storage-inventory-failed
mibFaultCode: 79048
mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryReportStorageInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmRmtErrComputePhysicalCimcSessionDelete:Execute

障害コード:F79049

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Terminating Cimc Sessions(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCimcSessionDelete:Execute)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 79049
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCimcSessionDeleteExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrPolicyControlledTypeOperate:ResolveAll

障害コード:F79052

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving controlled type global policies(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlledTypeOperate:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 79052
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyControlledTypeOperateResolveAll
moClass: policy:ControlledType
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]/cfg-backup-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/comm-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/datetime-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/discovery-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/dns-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fabric-fw-ctrl/ctrlled-type-[type]
```

Affected MO: sys/control-ep-[type]/fault-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/mep-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/monitoring-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/powermgmt-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/psu-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/security-ctrl/ctrlled-type-[type]

fsmRmtErrFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync

障害コード:F79059

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update resource-mgr with VnetEp deletion(FSM-STAGE:sam:dme:FabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sync-failed
mibFaultCode: 79059
mibFaultName: fsmRmtErrFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletionSync
moClass: fabric:VnetEpSyncEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/syncEp

fsmRmtErrSwEthLanFlowMonDeploy:UpdateEthFlowMon

障害コード:F79079

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Ethernet traffic flow monitoring configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanFlowMonDeploy:UpdateEthFlowMon)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: update-eth-flow-mon-failed
mibFaultCode: 79079
mibFaultName: fsmRmtErrSwEthLanFlowMonDeployUpdateEthFlowMon
moClass: sw:EthLanFlowMon
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ethlanflowmon

fsmRmtErrMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig:Switch

障害コード:F79105

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring the out-of-band IPv6 interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig:Switch)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 79105
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfigSwitch
moClass: mgmt:IPv6IfAddr
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:PollUpdateStatus

障害コード:F79107

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PollUpdateStatus)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 79107
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:PrepareForUpdate

障害コード:F79107

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare for BoardController update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PrepareForUpdate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: prepare-for-update-failed
mibFaultCode: 79107
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerPrepareForUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOff

障害コード:F79107

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: server-power-off-failed
mibFaultCode: 79107
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerServerPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOn

障害コード:F79107

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: server-power-on-failed
mibFaultCode: 79107
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerServerPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:UpdateRequest

障害コード:F79107

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 79107
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrExtvmmNetworkSetsDeploy:Local

障害コード:F79143

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VMNetworkDefinition configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy:Local)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 79143
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmNetworkSetsDeployLocal
moClass: extvmm:NetworkSets
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets
```

fsmRmtErrExtvmmNetworkSetsDeploy:Peer

障害コード:F79143

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VMNetworkDefinition configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy:Peer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 79143
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmNetworkSetsDeployPeer
moClass: extvmm:NetworkSets
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets
```

fsmRmtErrComputePhysicalConfigBoard:ConfigMemoryPolicy

障害コード:F79147

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure Memory Configuration Policy on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalConfigBoard:ConfigMemoryPolicy)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-memory-policy-failed
mibFaultCode: 79147
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalConfigBoardConfigMemoryPolicy
```

moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalResetMemoryErrors:Execute

障害コード:F79148

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting memory errors on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetMemoryErrors:Execute)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 79148
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalResetMemoryErrorsExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:Active

障害コード:F79154

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external in-band mgmt interface configuration on Active CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:Active)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: active-failed
mibFaultCode: 79154
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigActive
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal

障害コード:F79154

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on Local CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: cimcvlan-cfg-local-failed
mibFaultCode: 79154
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgLocal
```

moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgPeer

障害コード:F79154

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on Peer CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: cimcvlan-cfg-peer-failed
mibFaultCode: 79154
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfg

障害コード:F79154

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfg)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: cmcvlan-cfg-failed
mibFaultCode: 79154
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCMCVlanCfg
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfgPeer

障害コード:F79154

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfgPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: cmcvlan-cfg-peer-failed
mibFaultCode: 79154
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCMCVlanCfgPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecuteLocal

障害コード:F79155

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Creating host entry in dhcp database(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecuteLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: 79155
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitCreateDhcpEntryExecuteLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecutePeer

障害コード:F79155

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Creating host entry in dhcp database(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecutePeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: 79155
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitCreateDhcpEntryExecutePeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigLocal

障害コード:F79156

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-local-failed
mibFaultCode: 79156
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeployNicConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigPeer

障害コード:F79156

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-config-peer-failed
mibFaultCode: 79156
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeployNicConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal

障害コード:F79156

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 79156
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer

障害コード:F79156

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 79156
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigLocal

障害コード:F79157

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-un-config-local-failed
mibFaultCode: 79157
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawNicUnConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigPeer

障害コード:F79157

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: nic-un-config-peer-failed
mibFaultCode: 79157
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawNicUnConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal

障害コード:F79157

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-un-config-local-failed
mibFaultCode: 79157
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer

障害コード:F79157

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: sw-un-config-peer-failed
mibFaultCode: 79157
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigure:Local

障害コード:F79195

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring log file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Local)

説明

推奨処置

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 79195
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigureLocal
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy
```

fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer

障害コード:**F79195**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring log file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer)

説明

推奨処置

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 79195
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigurePeer
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy
```

fsmRmtErrComputePhysicalFlashController:UpdateFlashLife

障害コード:**F79197**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Flash Life update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFlashController:UpdateFlashLife)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-flash-life-failed
mibFaultCode: 79197
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFlashControllerUpdateFlashLife
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsReset:Reset

障害コード:F79258

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting FlexFlashController [dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsReset:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 79258
mibFaultName: fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsResetReset
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsFormat:Format

障害コード:F79259

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Formatting FlexFlash Cards in Controller [dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsFormat:Format)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: format-failed
mibFaultCode: 79259
mibFaultName: fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsFormatFormat
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsPair:Pair

障害コード:F79260

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Pair FlexFlash Cards in Controller [dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsPair:Pair)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pair-failed
mibFaultCode: 79260
```

mibFaultName: fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsPairPair
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Activate

障害コード:F79266

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating CIMC image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Activate)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: activate-failed
mibFaultCode: 79266
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBootActivate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:PollUpdateStatus

障害コード:F79266

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:PollUpdateStatus)

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 79266
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBootPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Reset

障害コード:F79266

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting CIMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Reset)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 79266
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBootReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:UpdateRequest

障害コード:F79266

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:UpdateRequest)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 79266
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBootUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrIdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute

障害コード:F79290

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 79290
```

mibFaultName: fsmRmtErrIdentMetaSystemUcscUnivSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys

fsmRmtErrMgmtControllerLockConfig:PowerButtonLockConfig

障害コード:F79373

メッセージ
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring Power Button Lock State(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerLockConfig:PowerButtonLockConfig)

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: warning
Cause: power-button-lock-config-failed
mibFaultCode: 79373
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerLockConfigPowerButtonLockConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfig:BootHost

障害コード:F79375

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Bring-up pre-boot environment for local storage admin config(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:BootHost)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: boot-host-failed
mibFaultCode: 79375
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfigBootHost
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfig:BootWait

障害コード:F79375

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:BootWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: 79375
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfigBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfig:OobStorageConfig

障害コード:F79375

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Local storage admin configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:OobStorageConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: oob-storage-config-failed
mibFaultCode: 79375
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfigOobStorageConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfig:OobStorageInventory

障害コード:F79375

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform oob storage inventory with server profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:OobStorageInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: 79375
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfigOobStorageInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfig:PreSanitize

障害コード:F79375

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 79375
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfigPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfig:Sanitize

障害コード:F79375

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 79375
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfigSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfig:Shutdown

障害コード:F79375

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutting down server [dn] after local storage admin configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:Shutdown)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 79375
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfigShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfig:TearDownVMediaLocal

障害コード:F79375

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Tear down VMedial Local(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:TearDownVMediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: tear-downvmedia-local-failed
mibFaultCode: 79375
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfigTearDownVMediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfig:TearDownVMediaPeer

障害コード:F79375

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Tear down VMedial Peer(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig:TearDownVMediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: tear-downvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 79375
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalOobStorageAdminConfigTearDownVMediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardEvacuate:Execute

障害コード:F79485

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stop all active flows on IOM [dn] connected to fabric [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardEvacuate:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 79485
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardEvacuateExecute
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardResetEvacuate:Execute

障害コード:F79486

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Restarting all stopped flows on IOM [dn] connected to fabric [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetEvacuate:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 79486
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardResetEvacuateExecute
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalClearTPM:BiosPostCompletion

障害コード:F79491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:BiosPostCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 79491
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalClearTPMBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalClearTPM:BladePowerOff

障害コード:F79491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off server for reconfiguring Bios(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:BladePowerOff)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: 79491
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalClearTPMBladePowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalClearTPM:BladePowerOn

障害コード:F79491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:BladePowerOn)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: 79491
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalClearTPMBladePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalClearTPM:BootHost

障害コード:F79491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reboot host OS for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:BootHost)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: boot-host-failed
mibFaultCode: 79491
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalClearTPMBootHost
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalClearTPM:Clear

障害コード:F79491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clear TPM for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:Clear)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: clear-failed
mibFaultCode: 79491
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalClearTPMClear
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalClearTPM:PreSanitize

障害コード:F79491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:PreSanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 79491
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalClearTPMPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalClearTPM:ReadSmBios

障害コード:F79491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reading SMBIOS 204 response(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:ReadSmBios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: read-sm-bios-failed
mibFaultCode: 79491
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalClearTPMReadSmBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalClearTPM:ReconfigBios

障害コード:F79491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:ReconfigBios)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: reconfig-bios-failed
mibFaultCode: 79491
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalClearTPMReconfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalClearTPM:Sanitize

障害コード:F79491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:Sanitize)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 79491
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalClearTPMSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalClearTPM:SetupVmedia

障害コード:F79491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:SetupVmedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: setup-vmedia-failed
mibFaultCode: 79491
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalClearTPMSetupVmedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalClearTPM:StopVMediaLocal

障害コード:F79491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:StopVMediaLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: 79491
```

mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalClearTPMStopVMediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalClearTPM:StopVMediaPeer

障害コード:F79491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:StopVMediaPeer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 79491
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalClearTPMStopVMediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalClearTPM:UnconfigVmedia

障害コード:F79491

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalClearTPM:UnconfigVmedia)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfig-vmedia-failed
mibFaultCode: 79491
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalClearTPMUnconfigVmedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailEquipmentIOCardFePresence

障害コード:F999445

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardFePresence

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999445
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardFePresence
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmFailEquipmentIOCardFeConn

障害コード:F999446

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardFeConn

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999446
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardFeConn
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmFailEquipmentChassisRemoveChassis

障害コード:F999447

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999447
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisRemoveChassis
moClass: equipment:Chassis
```

Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmFailEquipmentLocatorLedSetLocatorLed

障害コード:F999448

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentLocatorLedSetLocatorLed

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999448
mibFaultName: fsmFailEquipmentLocatorLedSetLocatorLed
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmFailMgmtControllerExtMgmtIfConfig

障害コード:F999558

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999558
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerExtMgmtIfConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmFailFabricComputeSlotEpIdentify

障害コード:F999559

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999559
mibFaultName: fsmFailFabricComputeSlotEpIdentify
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]
```

fsmFailComputeBladeDiscover

障害コード:F999560

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeBladeDiscover

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999560
mibFaultName: fsmFailComputeBladeDiscover
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmFailEquipmentChassisPsuPolicyConfig

障害コード:F999573

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisPsuPolicyConfig

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999573
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisPsuPolicyConfig
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding

障害コード:F999574

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999574
mibFaultName: fsmFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
```

Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

fsmFailComputeBladeDiag

障害コード:F999575

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeBladeDiag

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999575
mibFaultName: fsmFailComputeBladeDiag
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmFailFabricLanCloudSwitchMode

障害コード:F999579

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999579
mibFaultName: fsmFailFabricLanCloudSwitchMode
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan
```

fsmFailVnicProfileSetDeploy

障害コード:F999590

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:VnicProfileSetDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999590
mibFaultName: fsmFailVnicProfileSetDeploy
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmFailCommSvcEpUpdateSvcEp

障害コード:F999616

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999616
mibFaultName: fsmFailCommSvcEpUpdateSvcEp
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmFailCommSvcEpRestartWebSvc

障害コード:F999617

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999617
mibFaultName: fsmFailCommSvcEpRestartWebSvc
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmFailAaaEpUpdateEp

障害コード:F999619

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:AaaEpUpdateEp

説明

推奨処置

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999619
mibFaultName: fsmFailAaaEpUpdateEp
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

fsmFailAaaRealmUpdateRealm

障害コード:F999620

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:AaaRealmUpdateRealm

説明

推奨処置

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999620
mibFaultName: fsmFailAaaRealmUpdateRealm
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/auth-realm
```

fsmFailAaaUserEpUpdateUserEp

障害コード:F999621

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999621
mibFaultName: fsmFailAaaUserEpUpdateUserEp
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext
```

fsmFailPkiEpUpdateEp

障害コード:F999622

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:PkiEpUpdateEp

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999622
mibFaultName: fsmFailPkiEpUpdateEp
moClass: pki:Ep
Type: fsm
```

Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext

fsmFailSysfileMutationSingle

障害コード:F999640

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:SysfileMutationSingle

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999640
mibFaultName: fsmFailSysfileMutationSingle
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation

fsmFailSysfileMutationGlobal

障害コード:F999641

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:SysfileMutationGlobal

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999641
mibFaultName: fsmFailSysfileMutationGlobal
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExport

障害コード:F999644

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugManualCoreFileExportTargetExport

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999644
mibFaultName: fsmFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExport
moClass: sysdebug:ManualCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/export-to-[hostname]
```

fsmFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure

障害コード:F999645

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure

説明

推奨処置

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999645
mibFaultName: fsmFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

fsmFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist

障害コード:F999646

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999646
mibFaultName: fsmFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

fsmFailSwAccessDomainDeploy

障害コード:F999674

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwAccessDomainDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999674
mibFaultName: fsmFailSwAccessDomainDeploy
moClass: sw:AccessDomain
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth
```

fsmFailSwEthLanBorderDeploy

障害コード:F999675

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwEthLanBorderDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999675
mibFaultName: fsmFailSwEthLanBorderDeploy
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
```

fsmFailSwFcSanBorderDeploy

障害コード:F999676

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:SwFcSanBorderDeploy

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999676
mibFaultName: fsmFailSwFcSanBorderDeploy
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

fsmFailSwUtilityDomainDeploy

障害コード:F999677

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:SwUtilityDomainDeploy

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999677
mibFaultName: fsmFailSwUtilityDomainDeploy
moClass: sw:UtilityDomain
Type: fsm
```

Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/utility-eth

fsmFailSyntheticFsObjCreate

障害コード:F999681

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:SyntheticFsObjCreate

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999681
mibFaultName: fsmFailSyntheticFsObjCreate
moClass: synthetic:FsObj
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/file-[name]

fsmFailFirmwareDownloaderDownload

障害コード:F999690

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareDownloaderDownload

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999690
mibFaultName: fsmFailFirmwareDownloaderDownload
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmFailFirmwareImageDelete

障害コード:F999691

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareImageDelete

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999691
mibFaultName: fsmFailFirmwareImageDelete
moClass: firmware:Image
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]
```

fsmFailMgmtControllerUpdateSwitch

障害コード:F999693

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999693
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateSwitch
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmFailMgmtControllerUpdateIOM

障害コード:F999694

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999694
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateIOM
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
```

Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailMgmtControllerActivateIOM

障害コード:F999695

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerActivateIOM

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999695
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerActivateIOM
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailMgmtControllerUpdateBMC

障害コード:F999696

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999696
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateBMC
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailMgmtControllerActivateBMC

障害コード:F999697

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerActivateBMC

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999697
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerActivateBMC
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmFailCallhomeEpConfigCallhome

障害コード:F999710

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
```

mibFaultCode: 999710
mibFaultName: fsmFailCallhomeEpConfigCallhome
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home

fsmFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfig

障害コード:F999713

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfConfig

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999713
mibFaultName: fsmFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfig
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig

障害コード:F999714

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfSwMgmtInbandIfConfig

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999714
mibFaultName: fsmFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmFailMgmtIfVirtualIfConfig

障害コード:F999719

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999719
mibFaultName: fsmFailMgmtIfVirtualIfConfig
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmFailMgmtIfEnableVip

障害コード:F999720

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfEnableVip

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999720

mibFaultName: fsmFailMgmtIfEnableVip
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmFailMgmtIfDisableVip

障害コード:F999721

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfDisableVip

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999721
mibFaultName: fsmFailMgmtIfDisableVip
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmFailMgmtIfEnableHA

障害コード:F999722

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfEnableHA

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999722
mibFaultName: fsmFailMgmtIfEnableHA
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmFailMgmtBackupBackup

障害コード:F999723

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtBackupBackup

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999723
mibFaultName: fsmFailMgmtBackupBackup
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

fsmFailMgmtImporterImport

障害コード:F999724

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtImporterImport

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999724
mibFaultName: fsmFailMgmtImporterImport
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
```

Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]

fsmFailStatsCollectionPolicyUpdateEp

障害コード:F999782

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999782
mibFaultName: fsmFailStatsCollectionPolicyUpdateEp
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]

fsmFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS

障害コード:F999785

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999785
mibFaultName: fsmFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/classes
```

fsmFailEpqosDefinitionDeploy

障害コード:F999789

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EpqosDefinitionDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999789
mibFaultName: fsmFailEpqosDefinitionDeploy
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]
```

fsmFailEpqosDefinitionDelTaskRemove

障害コード:F999790

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999790
mibFaultName: fsmFailEpqosDefinitionDelTaskRemove
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]
```

fsmFailEquipmentIOCardResetCmc

障害コード:F999843

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardResetCmc

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999843
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardResetCmc
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmFailMgmtControllerUpdateUCSManager

障害コード:F999855

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999855
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateUCSManager
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmFailMgmtControllerSysConfig

障害コード:F999863

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerSysConfig

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999863
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerSysConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailAdaptorExtEthIfPathReset

障害コード:F999892

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999892
mibFaultName: fsmFailAdaptorExtEthIfPathReset
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm

Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

fsmFailAdaptorHostEthIfCircuitReset

障害コード:F999897

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999897
mibFaultName: fsmFailAdaptorHostEthIfCircuitReset
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

fsmFailAdaptorHostFcIfCircuitReset

障害コード:F999898

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999898
mibFaultName: fsmFailAdaptorHostFcIfCircuitReset
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmFailExtvmmProviderConfig

障害コード:F999919

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmProviderConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999919
mibFaultName: fsmFailExtvmmProviderConfig
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]
```

fsmFailExtvmmKeyStoreCertInstall

障害コード:F999920

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999920
mibFaultName: fsmFailExtvmmKeyStoreCertInstall
moClass: extvmm:KeyStore
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store
```

fsmFailExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider

障害コード:F999921

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999921
mibFaultName: fsmFailExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider
moClass: extvmm:SwitchDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vsw-deltask-[swIntId]
```

fsmFailExtvmmMasterExtKeyConfig

障害コード:F999938

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999938
mibFaultName: fsmFailExtvmmMasterExtKeyConfig
moClass: extvmm:MasterExtKey
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key
```

fsmFailCapabilityUpdaterUpdater

障害コード:F999944

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999944
mibFaultName: fsmFailCapabilityUpdaterUpdater
moClass: capability:Updater
Type: fsm
```

Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

fsmFailFirmwareDistributableDelete

障害コード:F999946

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareDistributableDelete

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999946
mibFaultName: fsmFailFirmwareDistributableDelete
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]

fsmFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue

障害コード:F999971

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999971
mibFaultName: fsmFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmFailEquipmentFexRemoveFex

障害コード:F999982

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentFexRemoveFex

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999982
mibFaultName: fsmFailEquipmentFexRemoveFex
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fsmFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed

障害コード:F999983

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999983
mibFaultName: fsmFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led
```

fsmFailEquipmentChassisPowerCap

障害コード:F999984

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisPowerCap

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999984
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisPowerCap
moClass: equipment:Chassis
```

Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmFailEquipmentIOCardMuxOffline

障害コード:F999985

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardMuxOffline

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999985
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardMuxOffline
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmFailComputePhysicalAssociate

障害コード:F1000013

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalAssociate

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000013
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalAssociate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalDisassociate

障害コード:F1000014

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalDisassociate

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000014
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalDisassociate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalPowerCap

障害コード:F1000015

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalPowerCap

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000015
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalPowerCap
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalDecommission

障害コード:F1000016

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalDecommission

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000016
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalDecommission
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalSoftShutdown

障害コード:F1000017

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalSoftShutdown

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000017
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalSoftShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalHardShutdown

障害コード:F1000018

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalHardShutdown

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000018
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalHardShutdown
moClass: compute:Physical
```

Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalTurnup

障害コード:F1000019

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalTurnup

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000019
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalTurnup
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalPowercycle

障害コード:F1000020

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalPowercycle

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000020
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalPowercycle
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalHardreset

障害コード:F1000021

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalHardreset

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000021
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalHardreset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalSoftreset

障害コード:F1000022

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalSoftreset

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000022
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalSoftreset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalSwConnUpd

障害コード:F1000023

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000023
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalSwConnUpd
moClass: compute:Physical
```

Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalBiosRecovery

障害コード:F1000024

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000024
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalBiosRecovery
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalCmosReset

障害コード:F1000026

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalCmosReset

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000026
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalCmosReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalResetBmc

障害コード:F1000027

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalResetBmc

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000027
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalResetBmc
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailEquipmentIOCardResetIom

障害コード:F1000028

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardResetIom

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000028
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardResetIom
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmFailComputeRackUnitDiscover

障害コード:F1000034

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeRackUnitDiscover

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000034
mibFaultName: fsmFailComputeRackUnitDiscover
moClass: compute:RackUnit
```

Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailLsServerConfigure

障害コード:F1000035

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:LsServerConfigure

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000035
mibFaultName: fsmFailLsServerConfigure
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

fsmFailSwEthMonDeploy

障害コード:F1000040

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:SwEthMonDeploy

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000040
mibFaultName: fsmFailSwEthMonDeploy
moClass: sw:EthMon
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]
```

fsmFailSwFcMonDeploy

障害コード:F1000041

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwFcMonDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000041
mibFaultName: fsmFailSwFcMonDeploy
moClass: sw:FcMon
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/sanmon-fc/mon-[name]
```

fsmFailFabricSanCloudSwitchMode

障害コード:F1000042

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000042
mibFaultName: fsmFailFabricSanCloudSwitchMode
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/san
```

fsmFailComputePhysicalUpdateExtUsers

障害コード:F1000048

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUpdateExtUsers

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000048
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUpdateExtUsers
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailSysdebugTechSupportInitiate

障害コード:F1000052

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugTechSupportInitiate

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000052
mibFaultName: fsmFailSysdebugTechSupportInitiate
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile

障害コード:F1000053

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000053
mibFaultName: fsmFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
```

Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmFailSysdebugTechSupportDownload

障害コード:F1000054

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugTechSupportDownload

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000054
mibFaultName: fsmFailSysdebugTechSupportDownload
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

fsmFailComputePhysicalUpdateAdaptor

障害コード:F1000083

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000083
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUpdateAdaptor
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalActivateAdaptor

障害コード:F1000084

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000084
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalActivateAdaptor
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailCapabilityCatalogueActivateCatalog

障害コード:F1000085

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000085
mibFaultName: fsmFailCapabilityCatalogueActivateCatalog
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

fsmFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt

障害コード:F1000086

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000086
mibFaultName: fsmFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmFailLicenseDownloaderDownload

障害コード:F1000090

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseDownloaderDownload

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000090
mibFaultName: fsmFailLicenseDownloaderDownload
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmFailLicenseFileInstall

障害コード:F1000091

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseFileInstall

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000091
mibFaultName: fsmFailLicenseFileInstall
moClass: license:File
Type: fsm
```

Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

fsmFailLicenseFileClear

障害コード:F1000092

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseFileClear

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000092
mibFaultName: fsmFailLicenseFileClear
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

fsmFailLicenseInstanceUpdateFlexlm

障害コード:F1000093

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000093
mibFaultName: fsmFailLicenseInstanceUpdateFlexlm
moClass: license:Instance
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

fsmFailComputePhysicalConfigSoL

障害コード:F1000123

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalConfigSoL

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000123
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalConfigSoL
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalUnconfigSoL

障害コード:F1000124

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUnconfigSoL

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000124
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUnconfigSoL
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailPortPIoInCompatSfpPresence

障害コード:F1000129

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PortPIoInCompatSfpPresence

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000129
mibFaultName: fsmFailPortPIoInCompatSfpPresence
moClass: port:PIo
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fsmFailComputePhysicalDiagnosticInterrupt

障害コード:F1000156

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalDiagnosticInterrupt

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000156
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalDiagnosticInterrupt
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailSysdebugCoreDownload

障害コード:F1000173

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugCoreDownload

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000173
mibFaultName: fsmFailSysdebugCoreDownload
moClass: sysdebug:Core
```

Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]

fsmFailEquipmentChassisDynamicReallocation

障害コード:F1000174

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisDynamicReallocation

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000174
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisDynamicReallocation
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmFailComputePhysicalResetKvm

障害コード:F1000203

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalResetKvm

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000203
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalResetKvm
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailMgmtControllerOnline

障害コード:F1000209

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerOnline

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000209
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerOnline
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailComputeRackUnitOffline

障害コード:F1000210

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeRackUnitOffline

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000210
mibFaultName: fsmFailComputeRackUnitOffline
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed

障害コード:F1000227

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000227
mibFaultName: fsmFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
```

Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmFailFabricEpMgrConfigure

障害コード:F1000254

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricEpMgrConfigure

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000254
mibFaultName: fsmFailFabricEpMgrConfigure
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]

fsmFailVnicProfileSetDeployAlias

障害コード:F1000263

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000263
mibFaultName: fsmFailVnicProfileSetDeployAlias
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmFailSwPhysConfPhysical

障害コード:F1000279

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:SwPhysConfPhysical

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000279
mibFaultName: fsmFailSwPhysConfPhysical
moClass: sw:Phys
Type: fsm
```

Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys

fsmFailExtvmmEpClusterRole

障害コード:F1000294

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmEpClusterRole

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000294
mibFaultName: fsmFailExtvmmEpClusterRole
moClass: extvmm:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt

fsmFailVmLifeCyclePolicyConfig

障害コード:F1000299

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000299
mibFaultName: fsmFailVmLifeCyclePolicyConfig
moClass: vm:LifeCyclePolicy
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy

fsmFailEquipmentBeaconLedIlluminate

障害コード:F1000302

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000302
mibFaultName: fsmFailEquipmentBeaconLedIlluminate
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon

fsmFailEtherServerIntFIoConfigSpeed

障害コード:F1000311

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:EtherServerIntFIoConfigSpeed

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000311
mibFaultName: fsmFailEtherServerIntFIoConfigSpeed
moClass: ether:ServerIntFIo
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fsmFailComputePhysicalUpdateBIOS

障害コード:F1000321

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
```

mibFaultCode: 1000321
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUpdateBIOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalActivateBIOS

障害コード:F1000322

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000322
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalActivateBIOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailIdentIdentRequestUpdateIdent

障害コード:F1000352

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000352
mibFaultName: fsmFailIdentIdentRequestUpdateIdent
moClass: ident:IdentRequest
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]
```

fsmFailIdentMetaSystemSync

障害コード:F1000353

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:IdentMetaSystemSync

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000353
mibFaultName: fsmFailIdentMetaSystemSync
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmFailComputePhysicalResetIpmi

障害コード:F1000366

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalResetIpmi

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000366
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalResetIpmi
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalFwUpgrade

障害コード:F1000367

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000367
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalFwUpgrade
moClass: compute:Physical
```

Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputeRackUnitAdapterReset

障害コード:F1000368

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000368
mibFaultName: fsmFailComputeRackUnitAdapterReset
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailPortPIoInCompatSfpReplaced

障害コード:F1000398

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:PortPIoInCompatSfpReplaced

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000398
mibFaultName: fsmFailPortPIoInCompatSfpReplaced
moClass: port:PIo
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fsmFailExtpolEpRegisterFsm

障害コード:F1000399

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolEpRegisterFsm

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000399
mibFaultName: fsmFailExtpolEpRegisterFsm
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol

fsmFailExtpolRegistryCrossDomainConfig

障害コード:F1000400

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000400
mibFaultName: fsmFailExtpolRegistryCrossDomainConfig
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmFailExtpolRegistryCrossDomainDelete

障害コード:F1000401

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000401
mibFaultName: fsmFailExtpolRegistryCrossDomainDelete
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmFailNfsMountInstMount

障害コード:F1000417

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:NfsMountInstMount

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000417
mibFaultName: fsmFailNfsMountInstMount
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmFailNfsMountInstUnmount

障害コード:F1000418

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:NfsMountInstUnmount

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000418
mibFaultName: fsmFailNfsMountInstUnmount
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
```

Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

fsmFailNfsMountDefReportNfsMountSuspend

障害コード:F1000419

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:NfsMountDefReportNfsMountSuspend

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000419
mibFaultName: fsmFailNfsMountDefReportNfsMountSuspend
moClass: nfs:MountDef
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: nfs-ep/nfs-mount-def-[name]

fsmFailStorageSystemSync

障害コード:F1000435

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:StorageSystemSync

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000435
mibFaultName: fsmFailStorageSystemSync
moClass: storage:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: storage-ep/system
```

fsmFailFirmwareSystemDeploy

障害コード:F1000448

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareSystemDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000448
mibFaultName: fsmFailFirmwareSystemDeploy
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmFailFirmwareSystemApplyCatalogPack

障害コード:F1000449

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000449
mibFaultName: fsmFailFirmwareSystemApplyCatalogPack
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy

障害コード:F1000466

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000466
mibFaultName: fsmFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy
moClass: compute:ServerDiscPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/server-discovery
```

fsmFailSwFcSanBorderActivateZoneSet

障害コード:F1000479

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:SwFcSanBorderActivateZoneSet

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000479
mibFaultName: fsmFailSwFcSanBorderActivateZoneSet
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

fsmFailExtpolEpRepairCert

障害コード:F1000486

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolEpRepairCert

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000486
mibFaultName: fsmFailExtpolEpRepairCert
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
```

Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol

fsmFailPolicyControlEpOperate

障害コード:F1000487

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyControlEpOperate

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000487
mibFaultName: fsmFailPolicyControlEpOperate
moClass: policy:ControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm

障害コード:F1000488

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000488
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm

障害コード:F1000489

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000489
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
```

Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm

障害コード:F1000490

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000490
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm

障害コード:F1000491

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000491
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm

障害コード:F1000492

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000492
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm

障害コード:F1000493

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000493
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm

Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm

障害コード:F1000494

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000494
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm

障害コード:F1000495

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000495
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm

障害コード:F1000496

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000496
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm

障害コード:F1000497

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000497
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm

障害コード:F1000498

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000498
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm

Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm

障害コード:F1000499

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000499
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm

障害コード:F1000500

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000500
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm

障害コード:F1000501

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000501
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm

障害コード:F1000502

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm

説明
未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000502
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]
```

fsmFailMgmtExportPolicyReportConfigCopy

障害コード:F1000524

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtExportPolicyReportConfigCopy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000524
mibFaultName: fsmFailMgmtExportPolicyReportConfigCopy
moClass: mgmt:ExportPolicy
Type: fsm
```

Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/cfg-exp-policy-[name]
Affected MO: org-[name]/db-backup-policy-[name]

fsmFailExtpolProviderReportConfigImport

障害コード:F1000525

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolProviderReportConfigImport

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000525
mibFaultName: fsmFailExtpolProviderReportConfigImport
moClass: extpol:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]

fsmFailObserveObservedResolvePolicyFsm

障害コード:F1000531

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000531
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolvePolicyFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmFailObserveObservedResolveResourceFsm

障害コード:F1000532

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000532
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveResourceFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmFailObserveObservedResolveVMFsm

障害コード:F1000533

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000533
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveVMFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmFailObserveObservedResolveControllerFsm

障害コード:F1000534

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
```

mibFaultCode: 1000534
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveControllerFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

fsmFailMgmtControllerRegistryConfig

障害コード:F1000539

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerRegistryConfig

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000539
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerRegistryConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailGmetaHolderInventory

障害コード:F1000648

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:GmetaHolderInventory

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000648
mibFaultName: fsmFailGmetaHolderInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]
```

fsmFailComputePhysicalCimcSessionDelete

障害コード:F1000649

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalCimcSessionDelete

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000649
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalCimcSessionDelete
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailPolicyControlledTypeOperate

障害コード:F1000652

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyControlledTypeOperate

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000652
mibFaultName: fsmFailPolicyControlledTypeOperate
moClass: policy:ControlledType
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]/cfg-backup-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/comm-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/datetime-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/discovery-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/dns-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fabric-fw-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fault-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/mep-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/monitoring-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/powermgmt-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/psu-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/security-ctrl/ctrlled-type-[type]

fsmFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion

障害コード:F1000659

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000659
mibFaultName: fsmFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion
moClass: fabric:VnetEpSyncEp
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/syncEp
```

fsmFailSwEthLanFlowMonDeploy

障害コード:F1000679

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwEthLanFlowMonDeploy

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000679
mibFaultName: fsmFailSwEthLanFlowMonDeploy
moClass: sw:EthLanFlowMon
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ethlanflowmon
```

fsmFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig

障害コード:F1000705

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000705
mibFaultName: fsmFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig
moClass: mgmt:IPv6IfAddr
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

fsmFailComputePhysicalUpdateBoardController

障害コード:F1000707

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000707
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUpdateBoardController
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailExtvmmNetworkSetsDeploy

障害コード:F1000743

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000743
mibFaultName: fsmFailExtvmmNetworkSetsDeploy
moClass: extvmm:NetworkSets
```

Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets

fsmFailComputePhysicalConfigBoard

障害コード:F1000747

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalConfigBoard

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000747
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalConfigBoard
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalResetMemoryErrors

障害コード:F1000748

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalResetMemoryErrors

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000748
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalResetMemoryErrors
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig

障害コード:F1000754

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000754
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailComputeRackUnitCreateDhcpEntry

障害コード:F1000755

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000755
mibFaultName: fsmFailComputeRackUnitCreateDhcpEntry
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalServiceInfraDeploy

障害コード:F1000756

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000756
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalServiceInfraDeploy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
```

Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw

障害コード:F1000757

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000757
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailSysdebugLogExportPolicyConfigure

障害コード:F1000795

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000795
mibFaultName: fsmFailSysdebugLogExportPolicyConfigure
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy
```

fsmFailComputePhysicalFlashController

障害コード:F1000797

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalFlashController

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000797
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalFlashController
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsReset

障害コード:F1000858

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsReset

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000858
mibFaultName: fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsReset
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsFormat

障害コード:F1000859

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsFormat

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000859
mibFaultName: fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsFormat
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsPair

障害コード:F1000860

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsPair

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000860
mibFaultName: fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsPair
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fsmFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot

障害コード:F1000866

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000866
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot
moClass: compute:Physical
```

Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmFailIdentMetaSystemUcscUnivSync

障害コード:F1000890

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:IdentMetaSystemUcscUnivSync

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000890
mibFaultName: fsmFailIdentMetaSystemUcscUnivSync
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys

fsmFailMgmtControllerLockConfig

障害コード:F1000973

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerLockConfig

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000973
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerLockConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmFailComputePhysicalOobStorageAdminConfig

障害コード:F1000975

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalOobStorageAdminConfig

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000975
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalOobStorageAdminConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailEquipmentIOCardEvacuate

障害コード:F1001085

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardEvacuate

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001085
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardEvacuate
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmFailEquipmentIOCardResetEvacuate

障害コード:F1001086

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardResetEvacuate

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001086
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardResetEvacuate
moClass: equipment:IOCard
```

Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmFailComputePhysicalClearTPM

障害コード:F1001091

メッセージ
[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalClearTPM

説明
未設定。

推奨処置
コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。**http://www.cisco.com/tac** で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001091
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalClearTPM
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Callhome Enabled: no
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]