ユーザ管理

この章は、次の項で構成されています。

- UCS Central ユーザの管理, 1 ページ
- ドメイン グループ ユーザの管理, 5 ページ

UCS Central ユーザの管理

[UCS Central Users Administration Manage] ダイアログボックスでは、ユーザ、ロール、ロケール、およびパスワード プロファイルを設定できます

手順

ステップ 1 [System Configuration] アイコンをクリックし、[Users] を選択します。
これにより、[UCS Central Users Administration Manage] ダイアログボックスが開きます。

ステップ 2 設定するセクションのアイコンをクリックします。

- [Password Profile]：[UCS Central Password Profile Manage] ダイアログ ボックスと同じタスクを実行します。詳細については、UCS Central パスワード プロファイルの管理, （2 ページ）を参照してください。
- [Roles]：[UCS Central Roles Manage] ダイアログ ボックスと同じタスクを実行します。詳細については、UCS Central ロールの管理, （2 ページ）を参照してください。
- [Locales]：[UCS Central Locales Manage] ダイアログ ボックスと同じタスクを実行します。詳細については、UCS Central ロケールの管理, （3 ページ）を参照してください。
- [Local Users]：[UCS Central Local Users Manage] ダイアログ ボックスと同じタスクを実行します。詳細については、UCS Central ローカル ユーザの管理, （4 ページ）を参照してください。

- [Remote Users]：[UCS Central Remote Users Manage] ダイアログ ボックスと同じタスクを実行します。詳細については、UCS Central リモート ユーザの管理, （4 ページ）を参照してください。

ステップ 3 セクションごとに必要なフィールドに値を入力します。

ステップ 4 [Save] をクリックします。

UCS Central パスワード プロファイルの管理

手順

ステップ 1 アクション バーで、「Manage UCS Central Password Profile」と入力して、Enter キーを押します。これにより、[UCS Central Password Profile Manage] ダイアログボックスが開きます。

ステップ 2 [Password Profile] で、[Password Strength Check] を有効にするかどうかを選択します。

ステップ 3 ユーザが以前のパスワードを再利用できるようには、パスワードの最小数を選択します。

ステップ 4 [Password Change During Interval] を有効にするかどうかを選択します。

ステップ 5 [Password Change Interval] を選択します。

ステップ 6 変更間隔期間のパスワードの最大数を選択します。
このフィールドは、[Password Change During Interval] が [Enabled] に設定されている場合にのみ表示されます。

ステップ 7 [Save] をクリックします。

関連トピック

UCS Central ロールの管理, （2 ページ）
UCS Central ロケールの管理, （3 ページ）
UCS Central ローカル ユーザの管理, （4 ページ）
UCS Central リモート ユーザの管理, （4 ページ）

UCS Central ロールの管理

手順

ステップ 1 アクション バーで、「Manage UCS Central Roles」と入力して、Enter キーを押します。これにより、[UCS Central Roles Manage] ダイアログボックスが開きます。

ステップ 2 [Roles] で、[Add] をクリックして新しいロールを作成するか、既存のロールを選択します。
ステップ 3 [Network] タブで、[Add] をクリックして権限を更新および追加します。
ステップ 4 ロールの関連する権限を選択します。
ステップ 5 [Apply] をクリックして新しい権限を適用します。
ステップ 6 ロールの [Storage]、[Server]、および [Operations] の各権限を同じように更新します。
ステップ 7 [Save] をクリックします。

関連トピック

UCS Central パスワード プロファイルの管理, （2 ページ）
UCS Central ロケールの管理, （3 ページ）
UCS Central ローカル ユーザの管理, （4 ページ）
UCS Central リモート ユーザの管理, （4 ページ）

UCS Central ロケールの管理

手順

ステップ 1 アクション バーで、「Manage UCS Central Locales」と入力して、Enter キーを押します。
これにより、[UCS Central Locales Manage] ダイアログボックスが開きます。
ステップ 2 [Locales] で、[Add] をクリックして新しいロケールを追加するか、既存のロケールを選択します。
ステップ 3 [Organizations] および [Domain Groups] をロケールに割り当てます。
a) [Add] をクリックして、組織またはドメイン グループを表示します。
b) 組織またはドメイン グループを選択します。
c) [Apply] をクリックして新しい権限を適用します。
ステップ 4 [Save] をクリックします。

関連トピック

UCS Central パスワード プロファイルの管理, （2 ページ）
UCS Central ロールの管理, （2 ページ）
UCS Central ローカル ユーザの管理, （4 ページ）
UCS Central リモート ユーザの管理, （4 ページ）

UCS Central ローカル ユーザの管理

手順

ステップ 1 アクション バーで、「Manage UCS Central Local Users」と入力して、Enter キーを押します。これにより、[UCS Central Local Users Manage] ダイアログボックスが開きます。

ステップ 2 [Local Users] で、[Add] をクリックして新しいローカル ユーザを作成するか、既存のユーザを選択します。

ステップ 3 [Basic] タブで、ユーザに関する必要な情報を入力します。

ステップ 4 [Roles] タブで、ユーザに割り当てるロールを追加または削除します。

a) [Add] をクリックして、ロールを表示します。
b) 1 つまたは複数のロールを選択します。
c) [Apply] をクリックして新しい権限を適用します。

ステップ 5 [Locales] タブで、ユーザに割り当てるロケールを追加または削除します。

a) [Add] をクリックして、ロールを表示します。
b) 1 つまたは複数のロールを選択します。
c) [Apply] をクリックして新しい権限を適用します。

ステップ 6 [SSH] タブで、[Authentication Type] を選択します。

ステップ 7 [Save] をクリックします。

関連トピック

UCS Central パスワード プロファイルの管理, （2 ページ）
UCS Central ロールの管理, （2 ページ）
UCS Central ロケールの管理, （3 ページ）
UCS Central リモート ユーザの管理, （4 ページ）

UCS Central リモート ユーザの管理

手順

ステップ 1 アクション バーで、「Manage UCS Central Remote Users」と入力して、Enter キーを押します。これにより、[UCS Central Remote Users Manage] ダイアログボックスが開きます。

ステップ 2 [Remote Users] で、リモート LDAP ユーザ、ロール、およびロケールを確認します。

（注） このセクションは読み取り専用です。

ステップ 3 ウィンドウを閉じる場合は [Cancel] をクリックし、他のセクションで行った変更を保存する場合は [Save] をクリックします。

関連トピック

UCS Central パスワード プロファイルの管理, （2 ページ）
UCS Central ロールの管理, （2 ページ）
UCS Central ロケールの管理, （3 ページ）
UCS Central ローカル ユーザの管理, （4 ページ）

ドメイン グループ ユーザの管理

手順

ステップ 1 [Domain Group] アイコンをクリックして、[root] を選択します。

ステップ 2 [Settings] アイコンをクリックして、[Users] を選択します。

ステップ 3 [Roles] で、ドメイン グループに関連付けるロールを選択します。ドメイン グループから関連付けを解除するロールのチェックを外します。

ステップ 4 [Network] タブで、[Add] をクリックして権限を更新および追加します。

a) [Add] をクリックして、組織を表示します。
b) ロールの関連する権限を選択します。
c) [Apply] をクリックして新しい権限を適用します。

ステップ 5 ロールの [Storage]、[Server]、および [Operations] の各権限を同じように更新します。

ステップ 6 [Locales] で、ドメイン グループに関連付けるロケールを選択します。ドメイン グループから関連付けを解除するロールのチェックを外します。

ステップ 7 [Organizations] をロケールに割り当てます。

a) [Add] をクリックして、組織を表示します。
b) 組織またはドメイン グループを選択します。
c) [Apply] をクリックして新しい権限を適用します。

ステップ 8 [Save] をクリックします。